## **Estados**

Se explica la tabla de estados y su alcance en los módulos.



Escrito por WIN Software

Esta tabla de Infraestructura contiene una lista de los "**Estados**" predefinidos en el sistema, que caracterizan los Activos u Objetos de Mantenimiento, las Órdenes de Trabajo, las Solicitudes de Servicio y Paros (**FDA**).




Imagen 73. Ventana Detalle Estado

Es posible, en la Tabla de Estados la parametrización de los estados de los módulos de Órdenes de Trabajo, Solicitudes de Servicio, Activos y Paros (**FDA**); con el objeto de darle individualidad a una empresa para adecuar los propios o para adicionar nuevos, que reflejen situaciones corporativas reales y necesarias. Cada estado tiene una longitud de 40 caracteres alfanuméricos, y puede ser de uno de dos tipos:

**Estado de Activo:** Descripción que se usa al definir un Activo o Equipo para personalizar su estado respecto a operatividad, actividad/inactividad y propiedad. Tener activa la opción de Indicativo-(Uso) indica que su estado se encuentra activo:

Win Software SAS 1/5




Imagen 74. Ventana Detalle Estado - Activos

**Estado de Orden de Trabajo:** Descripción que se usa para personalizar los estados en los que puede encontrarse una Órden de Trabajo. Se utiliza el campo de Indicativo- (Abreviatura) para especificar la abreviatura del Estado. Es posible crear nuevos estados de OT, ellos se consideran variaciones del estado de Ejecución (EJ). Existen siete Estados de OTs que no pueden ser eliminados ni modificados dado que se utilizan por defecto en la funcionalidad del sistema, estos son:

- **EJ** En ejecución
- **K** Cancelada o no Ejecutada
- **P** Pendiente de Ejecución
- **CE** Cerrada Ejecutada
- **PL** Planeada
- **PR** Programada
- CP Cerrada Parcial

Win Software SAS 2/5




Imagen 75. Ventana Detalle Estado - Órden de Trabajo

**Estado de Solicitud de Servicio:** Descripción que se usa para personalizar los estados en los que puede encontrarse una Solicitud de Servicio. Se utiliza el campo de Indicativo-(Abreviatura) para especificar la abreviatura del Estado. Es posible crear nuevos estados de SS, ellos se consideran variaciones del estado En Análisis (AN). Existen siete Estados de SS que no pueden ser eiminados o modificados dado que se utilizan por defecto en la funcionalidad del sistema, estos son:

- AN En Análisis
- AS Asignada
- NE Cerrada No Ejecutada
- **CE** Cerrada Ejecutada
- CO Cerrada con OT
- **EJ** En Ejecución
- **CP** Cerrada Parcial

Win Software SAS 3 / 5




Imagen 76. Ventana Detalle Estado -Solicitud de Servicio

**Estado de Paros (FDA):** Descripción que se usa para personalizar los estados en los que puede encontrarse un Paro (FDA). Se utiliza el campo de Indicativo - (Abreviatura) para especificar la abreviatura del Estado. Es posible crear nuevos estados de FDA, ellos se consideran variaciones del estado En Análisis (AN). Existen siete Estados de FDA que no pueden ser eliminados ni modificados dado que se utilizan por defecto en la funcionalidad del sistema, estos son:

- AN En Análisis
- **EJ** En Ejecución
- CE Cerrada Ejecutada
- CO Cerrada con OT
- **CP** Cerrada Parcial




Imagen 77. Ventana Detalle Estado - Paros

Win Software SAS 4 / 5

Win Software SAS 5 / 5