

Estados

Se explica la tabla de estados y su alcance en los módulos.

 Escrito por WIN Software

Esta tabla de Infraestructura contiene una lista de los “**Estados**” predefinidos en el sistema, que caracterizan los Activos u Objetos de Mantenimiento, las Órdenes de Trabajo, las Solicitudes de Servicio y Paros (**FDA**).




Imagen 2.76: Ventana Detalle Estado

Es posible, en la Tabla de Estados la parametrización de los estados de los módulos de Órdenes de Trabajo, Solicitudes de Servicio, Activos y Paros (**FDA**); con el objeto de darle individualidad a una empresa para adecuar los propios o para adicionar nuevos, que reflejen situaciones corporativas reales y necesarias. Cada estado tiene una longitud de 40 caracteres alfanuméricos, y puede ser de uno de dos tipos:

Estado de Activo: Descripción que se usa al definir un Activo o Equipo para personalizar su estado respecto a operatividad, actividad/inactividad y propiedad. Tener activa la opción de Indicativo-(Uso) indica que su estado se encuentra activo:

The screenshot shows a software interface for managing states. At the top, there's a navigation bar with links like Infraestructura, Activos, Almacén, Kárdex, Programas, Solicitudes, Órdenes, Historia, and Administración. Below this is a toolbar with buttons for Nuevo, Copiar, Actualizar, and Eliminar. The main area is titled 'Detalle del Estado' and contains a form with fields for Nombre (set to 'A - En Operación'), Módulo (set to 'Activos'), and a radio button group for Indicativo - (Uso) where 'No' is selected. There are also buttons for Ficha Técnica, Búsqueda, and Imprimir. Navigation links at the bottom right include 'Anterior 7 / 34 Siguiente'.

Imagen 2.77: Ventana Detalle Estado - Activos

Estado de Orden de Trabajo: Descripción que se usa para personalizar los estados en los que puede encontrarse una Orden de Trabajo. Se utiliza el campo de Indicativo- (Abreviatura) para especificar la abreviatura del Estado. Es posible crear nuevos estados de OT, ellos se consideran variaciones del estado de Ejecución (EJ). Existen siete Estados de OTs que no pueden ser eliminados ni modificados dado que se utilizan por defecto en la funcionalidad del sistema, estos son:

- **EJ** - En ejecución
- **K** - Cancelada o no Ejecutada
- **P** – Pendiente de Ejecución
- **CE** – Cerrada Ejecutada
- **PL** – Planeada
- **PR** – Programada
- **CP** – Cerrada Parcial

The screenshot shows a software interface titled 'Detalle del Estado'. At the top, there is a navigation bar with links: Infraestructura, Activos, Almacén, Kárdex, Programas, Solicitudes, Órdenes, Historia, Administración, and a three-dot menu. Below the navigation bar, there is a toolbar with buttons for NUEVO (New), COPIAR (Copy), ACTUALIZAR (Update), and ELIMINAR (Delete). The main area is labeled 'Ficha Técnica' and contains three input fields: 'Nombre' (Name) with the value 'En ejecución', 'Módulo' (Module) with the value 'Orden de Trabajo', and 'Indicativo - (Abreviatura)' (Indicator - Abbreviation) with the value 'EJ'. At the bottom right of the window, there are navigation links: 'Anterior' (Previous), '17 / 34', and 'Siguiente' (Next).

Imagen 2.78: Ventana Detalle Estado - Orden de Trabajo

Estado de Solicitud de Servicio: Descripción que se usa para personalizar los estados en los que puede encontrarse una Solicitud de Servicio. Se utiliza el campo de Indicativo-(Abreviatura) para especificar la abreviatura del Estado. Es posible crear nuevos estados de SS, ellos se consideran variaciones del estado En Análisis (AN). Existen siete Estados de SS que no pueden ser eliminados o modificados dado que se utilizan por defecto en la funcionalidad del sistema, estos son:

- **AN** - En Análisis
- **AS** - Asignada
- **NE** - Cerrada No Ejecutada
- **CE** - Cerrada Ejecutada
- **CO** - Cerrada con OT
- **EJ** - En Ejecución
- **CP** - Cerrada Parcial

The screenshot shows a software interface titled 'Detalle del Estado'. At the top, there is a navigation bar with links: Infraestructura, Activos, Almacén, Kárdex, Programas, Solicitudes, Órdenes, Historia, Administración, and a three-dot menu. Below the title, there are four buttons: NUEVO (New), COPIAR (Copy), ACTUALIZAR (Update), and ELIMINAR (Delete). A search bar labeled 'Ficha Técnica' is present. The main area contains three input fields: 'Nombre' (Name) with the value 'En análisis', 'Módulo' (Module) with the value 'Solicitud de Servicio', and 'Indicativo - (Abreviatura)' (Indicator - Abbreviation) with the value 'AN'. At the bottom right, there are navigation links: 'Anterior' (Previous), '28 / 34', and 'Siguiente' (Next).

Imagen 2.79: Ventana Detalle Estado -Solicitud de Servicio

Estado de Paros (FDA): Descripción que se usa para personalizar los estados en los que puede encontrarse un Paro (FDA). Se utiliza el campo de Indicativo - (Abreviatura) para especificar la abreviatura del Estado. Es posible crear nuevos estados de FDA, ellos se consideran variaciones del estado En Análisis (AN). Existen siete Estados de FDA que no pueden ser eliminados ni modificados dado que se utilizan por defecto en la funcionalidad del sistema, estos son:

- **AN** - En Análisis
- **EJ** - En Ejecución
- **CE** - Cerrada Ejecutada
- **CO** - Cerrada con OT
- **CP** - Cerrada Parcial

Imagen 2.80: Ventana Detalle Estado - Paros