## Pringles Kutusundan Adım Adım WI-FI Kablosuz Anten Nasıl Yapılır?

Pringles anten yapımı için gerekli malzemeler aşağıda belirtilmiştir. Sadece anten fiyatı yaklaşık olarak 20 YTL'ye maal olmaktadır. Yapılan anten direktionaldır ve yaptığınızda göreceksiniz ki uzun mesafelerde (1-2 km) etkili olacak. Çekim alanı kuvvetli olmayan yerlerde veya arada mesafe bulunan ve birbirini gören (in-sight) iki apartman arasında kullanılabilen ucuz bir çözümdür.

Literatürde bu konuyla ilgili birçok yazı bulunmaktadır. Ben sadece bunları kullanarak yaptım ve başarılı oldum. Normal adaptör ile göremediğim yerleri görmekteyim. Bir arkadaş ile aramızda kullanıyoruz. Daha sonra çekim gücünü artırmak için açılı huni şeklinde ağızlık yapmak istiyorum. Bu da 2-3 dbi çekim gücü sağlamakta. Bu antenin gücü yaklaşık 10-11 dbi olarak ölçülmüş.

### Aşağıdaki tabloda maliyet analizi yapılmıştır: (2008 yılı itibariyle)

Malzeme	Adet	Birim fiyat YTL	Toplam fiyat YTL	Amaç	Nereden bulunabilir?
2,5-3 cm çaplı pul	5	-	~1	¼ dalga boyunu bölmek için	Bauhaus
Sonsuz Metric 8 (M8) vida	1	1,5	1,5	Pulların içinden geçirmek için kullanılacak	Bauhaus
Aliminyum boru (sonsuz vida içinden geçecek kadar genişlikte)	1	2	2	Sonsus vidanın içinden geçerek pullar arasındaki mesafeyi ayarlamak için kullanılacak	Bauhaus
Metric 8 vida	2	-	~0,5	Sonsuz vidanın başına ve sonuna takmak için gerekli	Bauhaus
Pringles	2	~3	~6	Ana saşeyi oluşturmak için. Biri ana şase olacak, diğerinin kapağı sonsuz vidaya destek olarak kullanılacak. İçiriğinide tabiki yiyeceksiniz ©	Marketlerde ☺
Şase N- Connector	1	2,5	2,5	Ucuna takılan bakır tel ile Pringles üzerine sabitlenecek. Dişi n- connector bu connectore takılacak	Elektronikçiler çarşılarında bulunabilir( Ankara için Konya sokak Ankara elekronikçiler çarşısından bulunablir)
N-Connector dişi	1	3,5	3,5	Pringles üzerindeki saşe montajı yapılan şase N- connectore takılacak	Elektronikçiler çarşılarında bulunabilir( Ankara için Konya sokak Ankara elekronikçiler çarşısından bulunablir)
SMA connector erkek	1	6	6	Altın kaplama olmasından dolayı en pahalı parça bu parça. Wireless network adaptörüne takılacak.	Elektronikçiler çarşılarında bulunabilir( Ankara için Konya sokak Ankara elekronikçiler çarşısından bulunablir)
Rg58U	3	2	6	Bir ucu sma, diğer ucu n-	Elektronikçiler

	metre			connector dişi takılacak. Wireless adaptör ile pringles anteni için patch kablosu görevi görecek	çarşılarında bulunabilir( Ankara için Konya sokak Ankara elekronikçiler çarşısından bulunablir)
Sma anten girişli Wireless adaptör veya diğer sma uyumlu alıcılar	1	50	50	Edimax EW-7318USg antenli olan usb adaptör kullanılabilir. Aslında sma connectorün girebileceği wireless access pointler, wireless routerlar,vb kullanılabilir. Alabiliyorsanız Access point almanızda fayda var.	Elektronik marketlerde bulunuyor.




Yukarıdaki fotoğrafta malzemeler gösterilmektedir. Sonsuz vidanın ve connectorlerin neye benzediğini görebilirsiniz.

<u>Ölçümler:</u>
<a href="http://www.oreillynet.com/cs/weblog/view/wlg/448">http://www.oreillynet.com/cs/weblog/view/wlg/448</a> adresinden ölçümlerin arkasındaki hesaplamaları öğrenebilirsiniz.


Kesilen alüminyum boruların boyu = 1.2 inch = 3,048 cm

Aşağıdaki resimde ölçümler bulunmaktadır. Önemli olan alüminyum boruların ve n-connectörün pringlesın altından uzaklığının tam olarak yapılmasıdır.







Alüminyum boruyu ölçümlere uyarak kesiniz. 1.2 inch = 3,048 cm. 4 adet olacak.



Alüminyum boruyu kesmek demir testeresi ile çok kolay. Önemli olan boruyu düzgün ve boyutunda kesebilmek.







Ölçerek eğelemeniz gerekiyor.



Biraz abarttım. Bu da bir yöntem. Düzgünlüğü tescillendi∙⊚



Pringeles kapağını delmenin en kolay ve düzgün yolu, çiviyi ocakta ısıtarak delmek.



2 pringles kapağını, pringlesin içine siğacak şekilde kenarlarından kesmeniz gerekiyor.



Öncelikle Metrik 8 (M8) vidayı, sonsuz vidaya takın. Sonrasında yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi sırayla pulları koyun. 2. vidadan sonra kenarlarını kestiğiniz pringles kapağını koyun. Bu, yapmış olduğumuz malzemeyi ayakta tutacak bir dayanak olacak. Sonra diğer pulları da koyun. En sonuna, pringles kapağını takın ve yine M8 vidayı koyun.



Pringles kutusunun sonundan 3 3/8 inch=8,5725 cm uzaklıkta bir delik açın. Bu deliğe N-connector (şasi için olan) koyulacak.



Dikkatli bir şekilde kesin.









N connetorün ucuna 3,81 cm (toplam olarak) bakır kablo lehimlemeniz gerekiyor. Bakır kablo kalın olmalı.





Monte edilmiş hali yukarıda gösterilmiştir.









Yukarıda N-female ve sma connectorden yapılan patch kablo bulunmakta. Bu kablo coaxial kablodan (rg58/U gibi) yapılmıştır. N-female kablo, pringles üzerindeki N-male connectore girecek. Sma connector de usb wireless adaptöre girecek.





# N - female connector sonunda erkeğine kavuştu $\ensuremath{\mathfrak{O}}$





Yukarıda mavi olarak görülen patch kablo 5 metre olarak yaptırdım. Daha sonradan aldığım 5 metre usb kablo ile 10 metrelik bir hareket mesafesine kavuşmuş oldum.





Daha sonra siyah metalik bir boya ile antenimize güzel bir görünüm kazandırabiliriz.



## **KAYNAKLAR:**

http://seattlewireless.net /index.cgi/DirectionalYagi

http://www.andrewhakman.dhs .org/yagi/

http://www.pow.za.net/cigar .html http://www.turnpoint.net /wireless/cantennahowto.html

http://www.netscum.com/~clapp /wireless.html http://www.oreillynet.com/cs /weblog/view/wlg/448

http://www.cantenna.com/

http://www.cantenna.com /testimonials.html

http://3nw.com/pda/wireless/wi\_fi\_pringles\_can\_yagi\_antenna.htm ve YouTube'dan "pringles antenna" aratırsanız bir çok videoya ulaşabilirsiniz.