

1. 미러 청소방법은 다음과 같습니다

스크래치나므로 꼭 지켜주셔야합니다.

- 1) 부드러운 용의 천을 사용합니다
- 2) 마른수건 절대 안됩니다. 젖어있고 깨끗한 부드러운 천을 사용하여 부드럽게 세정하시기 바랍니다.
- 3) 유리세정제나 아세톤 액을 부드러운 천에 묻혀 사용합니다
- 4) 산성이나 염기성물질이 묻지않도록 바랍니다
- 5) 잘 안닦이면 억지로 하지말고 아세톤을 바르면 잘 지워집니다
- 6) 그래도 안되면 010 5681 0117 로 문의하세요
- 7) 관리자는 현장 청소작업자들에게 반드시 교육후 꼭 준수해야합니다
- 8) 인수인계를 철저히 하여 거울관리하는 것이 필수입니다
- 9) 물이 거울에 묻은채로 오래지나면 물자욱이 남으므로 가급적 부드러운 천으로 바로 닦아주시는 것을 권장합니다.
- 10) 최대한 욕실 전체를 건조하게 하는 것이 바람직하므로 들어가실때는 가능하면 환풍기를 켜시는 것을 권장합니다.

VAO 무선TV 초기 셋팅법



※ 초기 설정은 vaodisplay의 계정으로 로그인 되어있습니다. 만약 계정을 변경하고 싶으시면 홈화면에서 가장 오른쪽 윗부분 사진을 클릭, 계정관리로 들어가 다른 계정을 추가 하시면 됩니다.

○ VAOTV는 입력/소스가 HDMI 1 로 설정되어 있습니다.

(이전에 IPTV를 사용하신 경우라면, 일반리모컨으로 입력선택(INPUT) 버튼을 눌러서 HDMI 1로 커서를 이동확인하신 후 사용합니다.)

<YOUTUBE 이용>

※ 최초 youtube 계정은 로그인된 계정이 없습니다. youtube premium이나 개인 계정을 사용하시려면 홈 화면 우측상단의 이미지 클릭 후 계정관리에 들어가셔서 다른 계정을 추가하신 뒤에 유튜브에 접속하셔서 좌측 상단의 로그인 창에서 추가된 계정을 선택하시면 됩니다.

○ 음성검색

유튜브 접속 -> 검색 ->  클릭 후 검색어를 리모컨에 말합니다.

<ALLIVE(실시간) TV 이용>

※ 실시간 TV는 관리자 개인 계정으로 최초 접속 되어있습니다.

(wavve, tving) 최초 로그인된 계정은 wavve와 tving의 무료 아이디를 사용 중 이므로 tv 이용에 제한적입니다.

유료 가입된 wavve나 tving 계정을 이용하시면 더 높은 화질과 더 많은 채널을 보실 수 있습니다.

(계정 변경은 ALLIVE TV 접속 -> 설정-> 로그인설정 변경)

○ 홈 화면 -> ALLIVE TV 접속 -> WAVVE 혹은 TVING 접속 -> 방향 패드를 이용하여 원하는 TV를 시청하시면 됩니다.

<완전방수 리모컨이 아닙니다>

○ 생활방수형 리모컨이므로 일반습기를 예방합니다.

○ 현재는 투명비닐로 패키징하여 작은 습기는 예방되지만, 물에 빠트리거나 경우 고장나므로, 사용시작시 미리 투명비닐 케이스(예를들어 랩을 씌움)로 한번 더 편리하게 덮어씌워, 부주의 침수를 외부적으로 미리 차단하실 것을 권장합니다.

○ 욕조는 습기가 많으므로 욕실에 들어갈 때는 항상 배기환풍기 버튼을 눌러 여러 가지 전기 전자 제품의 사용년한을 확보하실 것을 권장합니다.

문의: 010.5681.0117 (주)바오디스플레이

VAO 미러미디어 무선TV 일반방송 리모컨 간편사용법

구분	순서	작동 버튼	화면 표시	비고
시작시	1. 파워 온 버튼을 누른다	리모컨 맨 아래 원편버튼	화면 우측상단에HDMI 1 이 보인후 초기화면이 나온다	
	2. 홈 버튼을 누른다	리모컨 중간에 홈이미지 버튼	넷플릭스 유튜브 들 중에서 ALLIVE가 보인다	
	3. ALLIVE 버튼을 누른다	리모컨 상단에 커서이동 버튼	WAVE 등이 보이면서 방송국 이미지가 보인다	
	4. 원하는 방송으로 커서를 이동한 후 선택한다	리모컨 중앙에 확인버튼	원하는 방송이 시작된다	
	5. 소리가 나오게 한다	리모컨 측면 상부에 + - 표시 버튼	원하는 소리크기를 조절한다	
종료시	1. 파워 오프 버튼을 누른다	리모컨 맨 아래 원편버튼	화면이 꺼진다	
의문시	010.5681.0117 에 접수			