

시공시 참고할 사항 알려드립니다

1. 보 시공 후 반드시 락킹홀이 위로 가도록 설치바랍니다(단면에 음각플레이트 설치)
(반대방향으로도 설치하는 가능하지만 하중강도값이 20~30% 낮아집니다)
2. 보의 위,아래를 뒤집어 주시고 철물위치를 단면에 마크해 주세요
(경사방향으로 고정되도록 프리보링된 철물에 아래서 위로 작업이 용이함)
3. 스크류 고정시 위치가 움직이지 않도록 블러킹을 해주세요
4. 음각플레이트 고정 스크류 순서는 아래를 참고하시고 블러킹 방향으로 스크류를 고정해 주세요 (사방 4개 고정후 나머지 고정)
5. 철물이 보이지 않게 설치하려면 철물 두께만큼 단면을 가공하거나 보를 가공하는 방법이 있으니 인쇄물을 참고바랍니다

