WitmemOTATool_Jlink User Guide

WitmemOTATool_Ilink for WTM2101 (Based on WitinMem Program Tool for WTM2101Release)

1. 工具简介:

WitmemOTATool_Jlink是通过Jlink调试器以OTA方式实现对WTM2101芯片的NPU网络编程功能的工具软件。

2. 硬件需求:

- o WTM2101 chip and demo board
- o |link适配器

3. 软件需求:

- o |link驱动
- WitmemOTATool Jlink.exe
- o JLink x64.dll
- wtm2101_2w.JLinkScript
- wtm2101_4w.JLinkScript

4. 用法

Initialization:

```
/*Common usage*/
WitmemOTATool_Jlink --init
/*Select jlink by serial number*/
WitmemOTATool_Jlink --init --sn 123456789
/*Select cJTAG:*/
WitmemOTATool_Jlink --init --cjtag
/*Select cJTAG && Select jlink by serial number*/
WitmemOTATool_Jlink --init --cjtag --sn 123456789
```

Initialization and write bootloader:

```
/*Common usage*/
WitmemOTATool_Jlink --init --boot bootlaoder.txt
/*Select jlink by serial number*/
WitmemOTATool_Jlink --init --boot bootlaoder.txt --sn 123456789
/*Select cJTAG:*/
WitmemOTATool_Jlink --init --boot bootlaoder.txt --cjtag
/*Select cJTAG && Select jlink by serial number*/
WitmemOTATool_Jlink --init --boot bootlaoder.txt --cjtag --sn 123456789
```

Programe(OTA):

```
/*Common usage*/
WitmemOTATool_Jlink --ota ota_generate.bin
/*Select jlink by serial number*/
WitmemOTATool_Jlink --ota ota_generate.bin --sn 123456789
/*Select cJTAG:*/
WitmemOTATool_Jlink --ota ota_generate.bin --cjtag
/*Select cJTAG && Select jlink by serial number*/
WitmemOTATool_Jlink --ota ota_generate.bin --cjtag --sn 123456789
```

Check OTA:

```
/*Common usage*/
WitmemOTATool_Jlink --check ota_generate.bin
/*Select jlink by serial number*/
WitmemOTATool_Jlink --check ota_generate.bin --sn 123456789
/*Select cJTAG:*/
WitmemOTATool_Jlink --check ota_generate.bin --cjtag
/*Select cJTAG && Select jlink by serial number*/
WitmemOTATool_Jlink --check ota_generate.bin --cjtag --sn 123456789
```

OSC Calibration:

```
/*Common usage*/
WitmemOTATool_Jlink --osc_calibrate
/*Select jlink by serial number*/
WitmemOTATool_Jlink --osc_calibrate --sn 123456789
/*Select cJTAG:*/
WitmemOTATool_Jlink --osc_calibrate --cjtag
/*Select cJTAG && Select jlink by serial number*/
WitmemOTATool_Jlink --osc_calibrate --cjtag --sn 123456789
```

Other Options:

```
--help (-h): help information on commands and options.
--version (-v): version info.
```

注意事项:

- 该版本工具对应的W2101固件程序已经固化在工具内部,不需要使用其他工具进行固件下载;
- init模式下指定bootloader.txt文件的话则会同时将指定的bootloader写入NPU,如果不指定则会写入随机数据;在init模式下如果返回'-1'异常,则需要进行时钟校准后再执行init操作;
- OSC Calibration模式下需要连接外部32k时钟才可以获取准确的时钟校准值;
- Programe(OTA)模式下的输入参数为对应网络的OTA升级数据,通过对应版本的 WitinProgramTool工具生成;

```
WitinProgramTool -m ota -i map.csv
```

- 通过"--sn=<s/n>"指定选择jlink设备,当连接设备数为1个时,不需要指定;
- 当选择cJTAG连接方式时需要增加"--citag"命令,默认采用4线JTAG方式。