# SDK 例程使用说明 - GPIO SBM

### 一、功能描述

该例程展示了SBM模式下的GPIO的唤醒功能。

## 二、使用环境

#### 1. 硬件环境:

1. 开发板: WTMDK2101-X3 (两电或三电)

#### Ⅱ. 软件环境:

• IDE工具: SEGGER Embedded Studio for RISC-V V5.60

• 输出信息查看工具: 串口助手

### 三、系统配置

#### I. 系统时钟:

• 时钟源内部OSC

#### II. GPIO:

- 按钮K2-唤醒源
- GPIO0 --LED0观测输出

#### III. 中断:

• GPIO\_WAKEUP\_IRQHandler(void)

#### IV. UART配置:

- UARTO\_TX->GPIO\_16
- UARTO\_RX->GPIO\_17

• 波特率: 9600

• 停止位: 1

数据位:8位奇偶校验:无

# 四、步骤和现象

1. 参考硬件接线图1连接各个跳线(包含参考供电, JLink等连接) 将J32排针的BOOT0与GND, IOVDD与1.8V, AVDD与3.3V相连接; DVDD通过跳线接到

- 1.1V(两电模式下不需要连接), 将J33的PERIV与1.8V相连接; 将J31排针的将P10与K2相连; P0与L0相连;
- 2. 开发板供电——通过Micro-USB线将WTMDK2101-X3板和PC相连接。并拨动拨码开关至 ON;
- 3. 编译后下载程序并运行;

WITH CONFIDERINA CONTRACTOR OF THE PARTY OF

4. 按下松开按钮K2。观察LED0闪烁。LED0闪烁周期为2s。




图1. 硬件连接参考图

IMEM CONFIDERINA