SDK 例程使用说明 - QSPI flash w25q64jv

一、功能描述

使用QSPI接口读写w25q64jv flash。

二、使用环境

I. 硬件环境:

1. 开发板: WTMDK2101-X3 (两电或三电)

Ⅱ. 软件环境:

1. IDE工具: SEGGER Embedded Studio for RISC-V V5.60

2. 输出信息查看工具: 串口助手

三、系统配置

I. 系统时钟:

• OSC24Mhz (the 24mosc is calibrated by the xtal 32k)

II. QSPI:

- GPIO_14 -> QSPI_CS
- GPIO 15 -> QSPI CLK
- GPIO_16 -> QSPI_DI(IO0)
- GPIO 17 -> QSPI DO(IO1)
- GPIO_18 -> QSPI_D2(IO2)
- GPIO 19 -> QSPI D3(IO3)
- QSPI CLK 12.288Mhz
- 时钟极性 CPOL = 0、时钟相位 CPHA = 0;
- QSPI Indirect 间接模式读写外部 flash;
- OSPI CLK 12.288Mhz
- 时钟极性CPOL = 0、时钟相位CPHA = 0
- QSPI Indirect间接模式读写外部flash

III. UART:

- GPIO_04 -> UARTO_TX
- GPIO_05 -> UARTO_RX
- 波特率: 9600停止位: 1 bit数据位: 8 bits

• 校验位:无

IV. 中断:

• QSPI Status polling中断,在擦除完成后会进入QSPI中断

V. DMA:

• 无

四、步骤和现象

- 1. 参考硬件接线图1连接各个跳线(包含参考供电, JLink, QSPI Flash等连接) 将J32排针的BOOT0与GND, IOVDD与3.3V, AVDD与3.3V相连接; DVDD通过跳线接到 1.1V(两电压芯片可不接),将J33的PERIV与3.3V相连接;将J31排针的P17与 IO1/DO(MISO),P16与IO0/DI(MOSI),P15与CLK,P14与CS/NSS相连接;将J30的P04与TXD 相连接,P05与RXD相连接;
- 2. 开发板供电——通过Micro-USB线将WTMDK2101-X3板和PC相连接。并拨动拨码开关至ON;
- 3. 编译后下载程序并运行;

INFIN CONFIDERINA

4. 串口正常输出如图2所示信息。




图1. 硬件连接参考图

```
BUILD: Feb 8 2023 18:32:55
Info: osc24M is from internal
Info: osc24M is calibrated
Info: osc24M clock is:24580096
Info: clock source is OSC24M
Info: ahb_div = 1
Info: ahb_div = 1
Info: apb_div = 1
Info: SysClock = 24580096Hz
Info: AHBClock = 24580096Hz
Info: APBClock = 24580096Hz
Info: APBClock = 24580096Hz

read ID SUCCEED 0xba 0x14
w25q64jv open succeed
read JEDEC ID SUCCEED 0xba 0x60 0x15
w25q64jv_chip_erase is succeed
write_length:256
read_length:256
The crc check passed
```

图2. 串口输出结果示例

五、注意事项

1. CSP 封装芯片没有 GPIO18、GPIO19,在使用 WTM2101-x3 板时可忽略 GPIO18、 19 的相 关配置。