SDK 例程使用说明 - AUDIO VAD RSM2

一、功能描述

该例程展示了RSM2模式下的AUDIO VAD 的唤醒功能。

二、使用环境

I. 硬件环境:

1. 开发板: WTMDK2101-X3 (两电或三电)

Ⅲ. 软件环境:

• IDE工具: SEGGER Embedded Studio for RISC-V V5.60

三、系统配置

I. 系统时钟:

• 时钟源内部OSC

II. GPIO:

- GPIO 4-PDMCLK
- GPIO 5-PDMDIN

III. 中断:

• 中断函数名VAD_IRQHandler(void)

IV.UART 配置:

- UARTO TX->GPIO 16
- UARTO_RX->GPIO_17
- 波特率: 9600
- 停止位: 1
- 数据位: 8位
- 奇偶校验:无

四、步骤和现象

1. 参考硬件接线图1连接各个跳线(包含参考供电, JLink, PDMMIC等连接) 将J32排针的BOOT0与GND, IOVDD与1.8V, AVDD与3.3V相连接; DVDD通过跳线接到 1.1V(两电模式下不需要连接),将J33的PERIV与1.8V相连接;将J31排针的P4与DMCLK,P5 与DMDIN,将J32排针的P17与RXD,P16与TXD相连接;

- 2. 开发板供电——通过Micro-USB线将WTMDK2101-X3板和PC相连接。并拨动拨码开关至ON;
- 3. 编译后下载程序并运行;
- 4. 拍手或大声说话,观察uart输出.安静环境下,输出sleep,唤醒输出vad wakeup.




图1. 硬件连接参考图

```
BUILD: Feb 11 2023 16:32:05
Info: osc24M is from internal
Info: osc24M is calibrated
Info: osc24M clock is:24561664
Info: clock source is OSC24M
Info: ahb div = 1
Info: apb div = 1
Info: SysClock = 24561664Hz
Info: AHBClock = 24561664Hz
Info: APBClock = 24561664Hz
sleep
vad wakeup:
sleep
vad wakeup:
sleep
vad wakeup:
sleep
```

图2. 串口输出图