SDK 例程使用说明 - FFT

一、功能描述

- 1. FBANK 模块实现 FFT 运算
- 2. FBANK 模块实现 IFFT 运算
- 3. FBANK 模块实现加窗操作、LOG、开方、梅尔滤波和 FFT 运算

二、使用环境

I. 硬件环境:

1. 开发板: WTMDK2101-X3 (两电或三电)

Ⅱ. 软件环境:

1. IDE工具: SEGGER Embedded Studio for RISC-V V5.60

2. 输出信息查看工具: 串口助手

三、系统配置

I. 系统时钟:

• 时钟: OSC24MHz内部晶振, AHB 1分频, APB 1分频

AHB时钟: 24MHzAPB时钟: 24MHz

II.UARTO 配置:

• UARTO_TX->GPIO_16

• UARTO RX->GPIO 17

波特率:9600停止位:1数据位:8位奇偶校验:无

四、步骤和现象

1. 参考硬件接线图1连接各个跳线(包含参考供电, JLink等连接) 将J32排针的BOOT0与GND, IOVDD与1.8V, AVDD与3.3V, DVDD与1.1V, XTAL与32K, P17 与RXD, P16与TXD相连接;将 J33的 PERIV 与 1.8V 相连接;




图1. 硬件连接参考图

- 2. 开发板供电——通过Micro-USB线将WTMDK2101-X3板和PC相连接。并拨动拨码开关至ON;
- 3. 代码流程为:每次配置好 FBANK 模块之后,enable FBANK 开始计算,计算完成后进入计算完成中断,跳出中断后,读出 FBANK SRAM 中计算后的数据保存到数组,与预期结果比对,正确则打印"success",错误则打印"error"。本工程一共进行三次运算,分别是 FFT 运算、IFFT 运算、加窗操作+LOG+开方+梅尔滤波+FFT 运算
- 4. 将串口助手配置成与上述UARTO 配置一样的配置;
- 5. 编译工程通过 J-LINK 下载程序, 如三次运算全部正确, 串口助手则打印以下信息:

BUILD: Feb 6 2023 15:58:26 fft success ifft success fbank success Demo complete

五、注意事项

• 无