

MANUAL

Skabelon, tape og maske på ITO

Styrende tegning WS-KAP-50-001 rev B. Filen der allerede ligger i Bambu Studio, er den rigtige skabelon: WIT_SIGNAL_afdaekning_50x50_PETG_1mm.stl, 50 × 50 × 1 mm, 2275 mm³.

A · PRINTET PLADE

PETG, 50 × 50 × 1 mm. Den er kun en skabelon til at skære efter. Den lægges ikke på glasset under processen, og den leder ikke lys.

B · KLAR PET-TAPE

Det er masken ved en kold proces. Skær kontur, fire huller Ø2,2 og vindue Ø16. Klæb mod ITO. Ingen varme, ingen æts.

C · KAPTON HN

Kun hvis processen er varm eller ætser. PET-tape og det printede emne kan ikke erstatte den.

Rækkefølgen er fast. Slice. Print. Mål pladen. Skær tape. Læg tapen på glasset. Kør kun den kolde proces. Tag tapen af. Mål strøm uden tape.

Intet af det her er kørt på en printer eller på glas endnu. Første plade er et prøvetryk. Brug den ikke som godkendt skabelon, før målene i trin 3 er taget.

TRIN 1

Slice i Bambu Studio

Den blå flade er modellen. Efter Slice plate skifter visningen til plastspor. Sporene er 0,42 mm brede, så kanten, vinduet og hullerne ser grovere og tykkere ud. Modellen er ikke vokset. Info-linjen skal stadig stå på 50 × 50 × 1 mm.

Sæt profilen sådan. Ikke klarheds-profilen.

Indstilling	Værdi
Dyse	0,4 mm
Laghøjde og første lag	0,20 mm
Linjebredde, også første lag	0,42 mm
Vægge / top / bund	3 / 4 / 4
Infill	15 % gyroid eller grid
Dyse / plade	250 °C / 70 °C
Blæser	0 % på første lag, derefter normal PETG
Elefantfod	0,15 mm
Hul-kompensation	0
Brim	5 mm, tæller ikke med i de 50 mm

Før du printer, skal preview vise tre ting:

- Højden på lagsøjlen er 1,00 mm, og der er præcis 5 lag. Står der 1,12, 1,16 eller 1,20, går laghøjden ikke op i 1,00. Ret den til 0,20 mm.
- I Top er vinduet en cirkel, ikke en oval. Fire huller. Én affasning, oppe til højre når Y peger op.
- Første lag ser lidt federe ud end lag 2 til 5. Det er squish mod pladen. De næste lag skal følge kanten.

TRIN 2

Print og mål

Tør PETG, hvis rullen har stået åbent. 65 °C i 6–8 timer. Våd PETG giver tykkere spor og dårligere hul.

1. Vask pladen. Ingen fedtfingre i det felt, delen lander på.
2. Print én plade. Lad den køle af på pladen, før den tages af. Varm PETG bøjer, hvis den trækkes af med det samme.
3. Brimmet klippes af. Det hører ikke til de 50 mm.
4. Mål med skydelære. Kassér pladen, hvis et hul eller vinduet er mere end 0,3 mm fra målet. En skæv skabelon giver en skæv tape.

Mål	På tegningen	Kassér hvis
Ydre mål	50,0 × 50,0 mm	under 49,5 eller over 50,5
Vindue	Ø16,0 mm	mere end 0,3 mm fra
Huller, fire styk	Ø2,2 mm	mere end 0,3 mm fra
Affasning	ét hjørne, 3,5 mm	mangler eller sidder på to hjørner
Tykkelse	1,0 mm	kun et problem hvis den slår sig

Et 0,4 mm-dysehul rammer ikke tegningens ±0,05 mm. 0,3 mm er grænsen for denne skabelon, ikke for en laserskåret Kapton.

TRIN 3

Tape på ITO-glas

1. Læg klar PET-tape på et skæreunderlag, klæb nedad eller på sin liner, så den ikke fanger bordet.
2. Læg den målte plade ovenpå som skabelon. Skær kontur, de fire huller og vinduet. Affasningen skal med. Den er vendemærket.
3. ITO-siden op. Tør glasset af. Ingen fedt, ingen støv, ingen gamle klæberester.
4. Klæbesiden mod ITO. Affasning oppe til højre, samme vej som på tegningen. Tryk fra midten og ud. Vindue og huller skal være fri for film.
5. Kør kun en kold proces. Stop, hvis næste trin er varme eller æts. Så skal masken være Kapton, ikke denne tape.
6. Træk tapen af langs glasset. Skrab ikke på ITO. Rester tages med det, rullen tåler, ikke med en kniv.
7. Mål strøm uden tape. Sidder filmen på, måler du tapen, ikke cellen. Den samler ikke lys ind i vinduet.

STOP

Ingen varme på PET-tape. Ingen æts. Ingen strømmåling med tape eller Kapton liggende over cellen. Den printede plade er ikke masken.

Tegning WS-KAP-50-001 rev B er facit for snittet. Denne manual er kun rækkefølgen. 2026-10-03.