一、单选

Ī	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	С	В	D	A	В	A	В	D	D	A	В	D	A	В	C

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	A	В	D	В	С	A	C	D	С	В	A	В	С	D

二、填空题

- 1. ① 小端格式 ② 高字节放高地址,低字节放低地址
- 2. ① 取指令 ② 指令译码 ③ 计算操作数地址 ④ 取操作数 ⑤ 执行指令 ⑥ 写结果
- 3. ① 时钟频率 f ② 指令平均执行时间 CPI ③ 指令条数 IC (可交换顺序)
- 4. ① 程序员角度看到的计算机结构 ② 计算机各部件的逻辑结构及连接方式 ③ 体系结构
- 5. ① 双工 ② 半双工 (可交换顺序)
- 6. ① 一次存取及处理数据
- 7. ① <u>IRQ</u> ② <u>FRQ</u> (可交换顺序)
- 8. ① <u>R0~R3</u> ② 堆栈单元
- 9. ① 初始化硬件及加载操作系统 ____
- 10. ① 功能 (黑盒) ② 覆盖 (白盒) ③ 灰盒 (可交换顺序)

三、应用分析题

1. 试说明现代计算机系统中存储器系统是如何分层的? 有什么好处?

微机中的存储器子系统一般分为四级,即:寄存器组、高速缓存、内存和外存。

- 第一级寄存器组位于微处理器的内部,速度最快,但数目较少;
- 第二级高速缓存 Cache 是为了解决 CPU 与主存之间的速度不匹配问题而设置的,其性能是速度快、容量小。
- 第三级内部存储器(即主存)容量大、速度较慢(相对于 Cache),通常用于存放运行的程序和数据。
- 第四级外部存储器容量巨大,可读可写,单位存储成本最低,且可以脱机保存信息。

现代微机把这些不同容量、不同速度的存储器按一定的体系结构组织起来,形成一个统一的存储系统,主要是为了解决存储容量、存取速度和价格之间的矛盾。

- 2. 试比较随机逻辑结构的处理器和微码结构的处理器优缺点。
 - 1. 从设计开销角度
 - 随机逻辑 CPU 的硬件和指令集必须同步进行设计和优化,因此比较复杂。
 - 微码 CPU 的指令集设计并不直接影响现有硬件,修改指令集并不需要重新设计新的硬件。
 - 2. 从性能角度
 - 如果采用相同指令集,则随机逻辑 CPU 操作会更快。
 - 如果执行相同的计算任务,微码 CPU 能够通过使用更少(但更复杂)的指令达到更高性能。
 - 当系统整体性能受限于存储器的速度时,微码 CPU 对性能提高的优势更为明显。
- 3. 有如下ARM汇编程序段:

LDR R0, =0xFFFFFFFF LDR R1, =0x1 ADDS R0, R0, R1

问: ADDS 指令执行完后 CPSR 寄存器中的哪些位受到影响? 怎样影响? 请标在下图中。

N	Z	C	V		I	F	T	M4	M3	M2	M1	M 0
0	1	1	0	•••••								

4. 有如下ARM汇编程序段:


		存储单元地址	存储单元内容
MOV	R1,#0x11		
MOV	R2,#0x22		
MOV	R3,#0x33		
MOV	R4,#0x44	60H	55
MOV	R5,#0x55	5CH	44
STMFA	R13!,{R2-R5}	58H	33
MOV	R2,#0X77	54H	22
LDMFA	R13!,{R2-R5}	(R13 初始值)50H	

设堆栈指针 R13 初始值为#0x50,则:

- (1) STM 指令执行完后堆栈指针 R13=(0x40)。请在图中标出 STM 指令执行完后堆栈段的数据存放情况。
- (2) LDM 指令执行完后堆栈指针 R13=(0x50), 各寄存器的值分别为:

(R1) = (0x11), (R2) = (0x22), (R3) = (0x33), (R4) = (0x44), (R5) = (0x55)

- 5. 三星S3C2440微处理器采用的是什么CPU内核? 当由nRESET引脚送来复位信号时,内核会进行哪些操作?
 - (2分) 三星 S3C2440 微处理器采用的是 ARM920T 内核
 - (6分)当从 nRESET 引脚送来的复位信号变为低电平后,内核将丢弃当前正在执行的指令,并从增量字地址处连续取得新的指令,当 nRESET 引脚再次变为高电平时,内核将会执行如下操作。
 - ① 复制当前的 PC 和 CPSR 的值,以覆盖 R14_svc 和 SPSR_svc 寄存器;
 - ② 强制 M[4:0] 寄存器值变为 10011 (进入超级用户模式),并将 CPSR 中的 I 和 F 位置位,将 CPSR 中的 T 位清零;
 - ③ 强制 PC 从地址 0x00 处取得下一条指令;
 - ④ 恢复正常 ARM 工作状态运行。
- 6. 某系统数据总线宽度为8, 地址总线宽度为20。其系统存储器扩展电路如下图所示。
 - ① 图中74LS138的作用是什么?它在什么条件下才工作?
 - ② 图中地址信号采用哪种译码方式?有什么缺点?
 - ③ 图中RAM芯片的地址范围分别是多少?
 - ④ 利用ARM汇编语言编写程序段将RAM最低地址开始的20个字节清零。



- ① 74LS138 用于对系统高位地址线译码以产生存储芯片的片选信号; 当 $_{M/IO}$ 信号为高电平、/RD 或/WR 为低电平、A17 为低电平时 74LS138 工作。
- ② 图中采用的是部分译码方式; 其缺点是系统中会出现地址重叠现象, 读写不可靠。
- ③ RAM 的地址范围为: 08000H~0BFFFH 等

地址信号	A19	A18	A17	A16	A15	A14	A13~A0
首地址	X	X	0	0	1	X	00 0000 0000 0000
末地址	X	X	0	0	1	X	11 1111 1111 1111

4

MOV R0, 0 MOV R1,0 MOV R2, 0 MOV R3,0 MOV R4,0 MOV R5, 8000H STMIA R5, {R0~R4}