Plan ramowy szkolenia IoT HA

- 1. Wprowadzenie, architektura IoT, architektura HA.
- 2. Wprowadzenie do HA, omówienie poszczególnych plików konfiguracyjnych.
 - a. Podstawowa konfiguracja maszyny
 - i. Otwórz wirtualną maszynę i zmień typ karty sieciowej.
 - ii. Prawy na homeassistant vm -> Ustawienia -> Sieć -> Ustaw "Mostkowana karta sieciowe(bridged)"
 - 1. Ustaw kartę wireless
 - 2. Ustaw w zaawansowanych tryb nasłuchiwanie na "Pozwalaj wszystkim"
 - iii. Odpal maszynę wirtualną z HA.
 - iv. Zaloguj się assistant/assistant
 - v. Sprawdź ip maszyny przy pomocy komendy ifconfig.
 - vi. Włącz WebUI dostępne pod adresem vm_ip:8123
 - b. Dodanie Hass.io Configurator
 - i. W WebUI otwórz kartę Hass.io.
 - ii. Przejdź do addon store.
 - iii. Znajdź addon Configurator i zainstaluj go.
 - iv. Wróć do Hass.io dashboard i wejdź w szczegóły dodatku.
 - v. Edytuj config ustawiając hasło "password": "admin"
 - vi. Wystartuj dodatek.
 - c. Dodanie Configurator do panelu bocznego oraz wyłączenie dialogu powitalnego
 - i. Przez Configurator otwórz plik /config/configuration.yaml
 - ii. Zakomentuj "introduction:" wstawiając #
 - iii. Dodaj Configurator do panelu bocznego wstawiając:

panel_iframe:

configurator:

title: Configurator

icon: mdi:wrench

url: http://vm_ip:3218

- iv. Zresetuj HA
- v. Otwórz Developer Tools -> Services -> homeassistant.restart -> call service
- 3. Omówienie protokołu MQTT i innych protokołów IoT
 - a. Włącz mgtt na HA
 - i. Na vm działa już dedykowany broker MQTT Mosquitto.
 - ii. Dodaj do configuration.yaml
 - iii.

mqtt:	
broker: vm_ip	

- iv. Zresetuj HA.
- 4. Wprowadzenie do sensorów. Omówienie sensorów dostępnych w HA.
 - a. Dodaj pierwsze dwa zwykłe sensory. Sensor wilgotności oraz temperatury.
 - i. Do configuration.yaml dodaj pod sensor:

ii.

```
- platform: mqtt

state_topic: "home/livingroom/temperature"

unique_id: home_livingroom_sensor_temperature

name: "Temperatura"

unit_of_measurement: '°C'

- platform: mqtt

state_topic: "home/livingroom/humidity"

unique_id: home_livingroom_sensor_humidity

name: "Wilgotność"

unit_of_measurement: '%'
```

iii. Ustaw entity_id po przez plik entity_registry.yaml

```
sensor.livingroom_humidity:

config_entry_id:

name:

platform: mqtt

unique_id: home_livingroom_sensor_humidity

sensor.livingroom_temperature:

config_entry_id:

name:

platform: mqtt

unique_id: home_livingroom_sensor_temperature
```

- iv. Zresetuj HA.
- 5. Omówienie generacji UI w HA.
 - a. Zgrupuj sensory do grupy Salon
 - i. Otwórz w Configurator plik groups.yaml

ii.

```
living_room:
name: "Salon"
control: hidden
entities:
- sensor.livingroom_temperature
- sensor.livingroom_humidity
```

b. Dodaj przełącznik światła w salonie

i. W pliku configuration.yaml

ii.

```
switch:

- platform: mqtt

unique_id: home_livingroom_main_light

name: "Światło"

state_topic: "home/livingroom/lightswitch"

command_topic: "home/livingroom/lightswitch/set"

payload_on: "1"

payload_off: "0"
```

- c. Dodaj światło do grupy Salon. SAMODZIELNIE. Pamiętaj o dodaniu entity_id
- 6. Wprowadzenie do automatyzacji w HA.
 - a. Stwórz automatyzację, która wyłączy światło po godzinie 1 w nocy.
 - i. Otwórz automations.yaml
 - ii. Dodaj wpis

```
- id: turn_off_lights_at_1
alias: "Wyłącz światła o 1"
trigger:
- platform: time
at: "01:00:00"
action:
- service: switch.turn_off
entity_id:, switch.livingroom_lightswitch
```

- Zgrupuj automatyzację do nowej grupy Dom. Ma zostać wyświetlona obok grupy Salon. SAMODZIELNIE
- c. Dodaj dwa dodatkowe przełączniki światła i dodaj je do nowych grup Łazienka oraz Kuchnia. Podłącz przełączniki do wcześniej stworzonej automatyzacji. SAMODZIELNIE
- d. Dodaj binarny sensor otwarcia drzwi.
 - i. W pliku configuration.yaml dodaj

ii.

```
binary_sensor:

- platform: mqtt

unique_id: home_livingroom_binary_sensor_maindoor

name: "Drzwi"

state_topic: "home/maindoor"

payload_on: "1"

payload_off: "0"

qos: 0

device_class: door
```

- iii. Ustaw entity_id w pliku entity_registry.yaml.
- e. Dodaj sensor otwarcia drzwi do grupy Dom. SAMODZIELNIE
- 7. Wprowadzenie to notyfikacji
 - a. Dodaj moduł notyfikacji Pushbullet to HA.
 - i. W pliku configuration.yaml dodaj

ii.

```
notify:
- name: Hassio

platform: pushbullet

api_key: TWOJ_API_KEY_Z_PUSHBULLET
```

- b. Dodaj sensor binarny zakończonego prania i włącz go do grupy Łazienka.
 SAMODZIELNIE
- c. Dodaj automatyzację, która poinformuję Cię o zakończonym praniu.
 - i. W pliku automations.yaml dodaj

ii.

- id: send_pushbullet_notification_washmachine_finished
alias: "Pralka skończyła pracę"
trigger:
- platform: state
 entity_id: binary_sensor.bathroom_washmachine
 from: 'on'
 to: 'off'
action:
- service: notify.hassio
 data:
 title: "Pranie zakończone"
 message: "Pralka zakończyła pranie."

- 8. Wprowadzenie to kontrolek wejścia i języka Jijna2.
- 9. Ostatnie ćwiczenie. SAMODZIELNIE
 - a. Dodaj ogród, jako osobny tab.
 - b. Ogród powinien być zorganizowany w strefy.
 - c. W każdej strefie jest czujnik wilgotności gleby.
 - d. Każda strefa ma własny spryskiwacz trawy.
 - e. Każda strefa posiada informację o dacie ostatniego włączenia spryskiwacza.
 - f. Spryskiwacz powinien się automatycznie wyłączać o określonej przez slider ilości minut.