
CARTA DE SAÍDA PADRÃO POR INSTRUMENTOS (SID)

SALVADOR / Deputado Luís Eduardo Magalhães, INTL (SBSV)

RWY 10

STANDARD DEPARTURE CHART INSTRUMENT (SID)

ARURU 1A - ARVAT 1A



SALVADOR / Deputado Luís Eduardo Magalhães, INTL (SBSV) RWY 10 ARURU 1A - ARVAT 1A

STANDARD DEPARTURE CHART INSTRUMENT (SID)

DESCRIÇÃO TEXTUAL TEXTUAL DESCRIPTION

RWY 10

Após decolagem, manter proa 102 até passar 1000'. Após, curvar à esquerda para interceptar e manter a RDL 056 SVD até 13.0 DME SVD. Então, ...

ARURU 1A:

... manter a RDL 056 SVD até ARURU.

ARVAT 1A:

... curvar à esquerda, manter proa 340 para interceptar e manter a RDL 024 SVD até ARVAT.

RWY 10

After take-off, maintain on heading 102 until passing 1000'. After, turn left in order to intercept and maintain 056 SVD RDL up to 13.0 DME SVD. Then, ...

ARURU 1A:

... maintain 056 SVD RDL up to ARURU.

ARVAT 1A:

... turn left, maintain heading 340 in order to intercept and maintain 024 SVD RDL up to ARVAT.