


003 Introduction To Physical Layer

3.1 Data and Signals

- · A scenario between Alice and Bob
 - Sky Research 에서 일하고 있는 Alice 는 과학 책을 출간하기 위한 그녀의 연구자 료를 Bob 과 communication 해야한다.
 - o Alice 와 Bob 사이의 Five level communication
 - Application, Transport, Network, Datalink Layer Logical communication
 - Physical Layer Physical communication
- Alice and Bob 은 data 를 교환한다.
 - o signal 은 physical layer 에서 교환된다.
- Media 는 data → signal 로 변환해야한다.
 - Data → analog or digital
 - sinal → analog or digital




3.1.1 Analog and Digital Data

- Data 는 analog or digital 이 될 수 있다.
- Analog data 는 continuo 한 information 이다. [연속적인]
 - o ex) Voice, Temperature, Wave of Earthquake
- Digital data 는 discrete 한 information 이다. [이산적인]
 - o ex) 0 or 1, digital clock

3.1.2 Analog and Digital Signal

- Signals 는 analog 일 수도 있고 digital 일 수도 있다.
 - analog signal 은 시간이 흐름에 따라 infinitely many levels of intensity (무한 히 많은 수준의 강도)를 가진다. (그래프에 찍히는 무수히 많은 점)
 - digital signal 은 limited number of defined values (값이 정의된 한정적인 수)
 를 가진다.
- Comparison of analog and digital signals



3.1.3 Periodic and Non-periodic Signal

- Periodic signal 는 주기 Period 라고 하는 시간 범위 (time frame) 안에서 패턴을 완료하고, 이후 동일한 기간에 거쳐 해당 패턴을 반복한다.
 - One pattern 의 완료를 cycle 이라고 부른다.
- Nonperiodic signal 은 패턴이나 사이클이 나타나지 않고 변화한다.


In data communications 에서 우리는 보통 periodic analog signals 와 nonperiodic digital signals 를 사용한다.

3.2 Periodic Analog Signals


- Periodic analog signals 는 simple signal 과 composite signal (단순 신호와 복잡 신호)로 분류 가능하다.
 - 단순 주기 아날로그 신호는, a sine wave, 더 단순한 신호로 cannot be decomposed (분해할 수 없다)
 - 복잡 주기 아날로그 신호는, multiple sine wave 들을 합성한 것이다.


3.2.1 Sine Wave

- sine wave 는 periodic analog signal 의 가장 기본적인 형태이다.
- sine wave 는 세가지 파라미터로 표현된다
 - peak Amplitude, Frequency, Phase




Two signals with two different amplitudes





• 같은 phase 와 amplitude 를 가졌지만 **다른 frequency** 를 가진 Two signals





signal 이 전혀 변화하지 않으면, frequency 가 zero 인 것



signal 이 instantaneously (즉각적으로) 변하면, frequency 가 **infinite** 인 것

- Period 는 신호가 1 cycle 을 완료하는데 걸리는 시간의 양
- Frequency 는 1s 당 period 의 갯수


$$f = \frac{1}{T}$$
 and $T = \frac{1}{f}$ f is frequency and T is period.

· Units of period and frequency


Period		Frequency	
Unit	Equivalent	Unit	Equivalent
Seconds (s)	1 s	Hertz (Hz)	1 Hz
Milliseconds (ms)	$10^{-3} \mathrm{s}$	Kilohertz (kHz)	$10^3 \mathrm{Hz}$
Microseconds (µs)	$10^{-6} \mathrm{s}$	Megahertz (MHz)	10 ⁶ Hz
Nanoseconds (ns)	10 ⁻⁹ s	Gigahertz (GHz)	10 ⁹ Hz
Picoseconds (ps)	10^{-12} s	Terahertz (THz)	10 ¹² Hz

3.2.2 Phase

- phase 는 time = 0 일 때를 기준으로 waveform (파형)의 position 을 설명한다.
- 만약 파형이 시간 축(time axis)을 따라 backward 나 forward 로 이동하면, phase 는 이 변화의 amount 를 설명한다.
- 첫번째 사이클의 상태를 나타낸다.




• 다른 위상 (phase) 를 가지는 세 가지 sine waves



3.2.4 Time and Frequency Domains

- Time Domain Plot
 - 시간에 대한 signal amplitude 의 변화를 보여준다. (amplitude-versus-time plot)
 - Phase 는 time-domain plot 에서는 명확히 드러나지 않는다.
- Frequency Domain Plot
 - o amplitude 와 frequency 사이의 관계에 대해 보여준다.
 - 오직 peak value 와 frequency 에 대해서만 고려한다.


- amplitude 의 변화는 보이지 않는다.
- Single sine waves





time domain 에서 **완벽한 sine wave** 는 frequency domain 에서 하나의 **single spike** 로 표현될 수 있다.


Three sine waves



- A single-frequency sine wave 는 data communication 에서 유용하게 쓰이지 않는다.
- 우리는 많은 simple sine waves 로 만들어진 composite signal 을 전송할 필요
 가 있다.

3.2.5 Composite Signals

• A periodic composite signal with frequency f. (주기 복잡 신호)




- o simple sine waves 의 집합으로 신호를 (수동) decompose 하는 것은 아주 어렵다.
- Fourier Series



Fourier analysis 에 따르면, 어떤 composite signal == [다른 frequencies, amplitudes, phases 를 가지는 simple sine waves 의 combination] 이다.


🔥 Example 3.8

• Decomposition of composite periodic signal




b. Frequency-domain decomposition of the composite signal

- Decomposition of Periodic composite signal
 - ⇒ discrete frequencies 를 가지는 일련의 신호들





- Decomposition of Nonperiodic composite signal
 - ⇒ continuous frequencies 를 가지는 일련의 신호들



3.2.6 Bandwidth

- composite signal 에 포함된 frequencies 의 범위 = bandwidth
 - 만약 composite signal 이 1000 ~ 5000 사이의 frequencies 를 가진다면,
 이 신호의 bandwidth 는 5000 1000 = 4000






🔽 3.3 Digital Signals


• Information 은 digital signals 로 표현될 수 있다.

- ∘ 예를 들어, 1 은 positive 전압으로, 0 은 zero 전압으로 encode 될 수 있다.
- digital signal 은 두 개의 level을 더 가지고 있다.
 - ∘ 이 경우, 우리는 각 level 을 위해 1 bit 이상을 전송할 수 있다.
- Two digital signals




3.3.3 Digital as Composite Analog

- digital signal 은 bandwidth 가 무한한 composite analog signal 이다.
- digital signal 은 time domain에서 vertical line segment 와 horizontal line segment 를 연결한다.
 - Vertical line 은 무한의 주파수를 의미한다.
 - Horizontal line 은 0의 주파수를 의미한다.
- 0 \rightarrow 무한대로 가는 주파수는 모든 주파수들이 이 도메인의 일부분이 된다는 것을 의미한다.




• Periodic & Nonperiodic 한 digital signals 의 시간과 주파수 domain




b. Time and frequency domains of nonperiodic digital signal

3.3.4 Transmission of Digital Signals


• digital signal 은 무한한 bandwidth 를 가지는 composite analog signal 이다.




- b. Time and frequency domains of nonperiodic digital signal
- Transmission of Digital Signals
 - Baseband Transmission
 - Broadband Transmission
- Baseband Transmission
 - Modulation changing (digital signal → analog signal) 없이 채널을 통해 digital signal 을 전송하는 것을 의미한다.
 - Baseband Transmission 은 0부터 시작하는 bandwidth 를 가지는 전용 low-pass channel 이 필요하다.
 - o Baseband 는 'low-pass 나 non-modulated' 라고도 부른다.



 Digital signal 의 모양을 보존하는 digital signal 의 Baseband transmission 은 오직 '무한하거나 아주 넓은 bandwidth'를 가지는 low-pass channel 이 있을 때만 가능하다.




- Case 1: Low-pass Channel with Wide Bandwidth
 - ∘ sender 와 receiver 사이의 무한한 대역폭을 가지는 전용 매체




- ∘ f1 은 ZERO에 가깝고, f2는 매우 높다.
- 전체 대역폭이 하나의 채널로 사용되는 전용 채널의 예시로 LAN 이 있다.
- Broadband Transmission (Using Modulation)
 - 만약 사용 가능한 채널이 bandpass channel 이라면, 우리는 digital signal 을 채 널로 곧바로 전송할 수 없다.

우리는 digital signal → analog signal 로 전송하기 전에 convert 해야한다. ⇒
 Modulation



o band-pass channel 로 digital signal 을 전송하기 위한 Modulation



Amlpitude Modulation

6 Example 3.25

- Example of Broadband Transmission
 - o computer data 를 제한된 대역폭을 가진 telephone line 을 통해 보내기
 - Digital Cellular telephone
 - Digital Cellular phones 는 analog voice signal → digital signal 로 변환한다.
 - bandpass channel 은 caller 와 callee 사이에서 사용될 수 있다.
 - 우리는 전송하기 전에 digitized voice 와 composite analog signal 을 변환할 수 있다.

3.7 Summary

- Analog & Digital
 - o Data 는 Analog & digital 모두 될 수 있다.
 - Signal 은 Analog & digital 모두 될 수 있다.
- data communication에서, 우리는 periodic analog signal 이나 nonperiodic digital signal 을 사용할 수 있다.
 - Sine Wave Frequency, Amplitude, Phase
 - Composite Signal Bandwidth
- Digital signal 은 무한한 대역폭을 가진 composite analog signal
 - Baseband Transmission 은 무한하거나 아주 넓은 대역폭을 가진 low-pass channel 에서 가능하다.
 - o band-pass channel 에서, digital signal 은 analog signal 로 변환이 필요하다.
- Bit Rate
 - Nyquist bit rate formula 는 noiseless channel 의 최대 bit rate 를 정의한다.
 - Shannon capacity 는 noisy channel 의 최대 bit rate 을 찾는데 사용된다.
- Transmission Impairment
 - Attenuation, distortions, and noise 는 신호를 손상시킬 수 있다.