# 12강. 빠른 CPU를 위한 설계 기법

CPU는 다음과 같이 동작합니다.

- 컴퓨터 부품들은 클럭 신호에 맞춰서 움직입니다.
- CPU는 명령어 사이클이라는 정해진 흐름에 맞춰 명령어들을 실행합니다.

#### 클럭 (Clock)

CPU의 모든 동작은 클럭 신호에 맞춰 진행됩니다. 클럭은 박자의 역할을 하며, 한 번의 클럭에 CPU 내부에서 정해진 동작을 수행합니다.

단위로는 Hz(헤르츠) 를 사용합니다. 1초에 클럭이 반복되는 횟수 입니다.

• 100Hz : 1초에 100번 반복

### 명령어 사이클 (Instruction Cycle)

CPU가 명령어를 실행하는 주기입니다. 크게 인출, 실행 사이클로 나뉩니다.

필요에 따하 간접 사이클, 인터럽트 사이클이 추가될 수 있습니다.


### 클럭 속도 (Clock Speed)

클럭 속도가 높을수록 더 많은 명령을 짧은 시간에 실행할 수 있습니다. 하지만 클럭 속도가 무조건 빠르다고 좋은 것은 아닙니다. 발열 및 전력 소모 문제를 발생시킵니다.

## 코어와 멀티 코어

클럭 속도를 높이지 않고 빠른 CPU 성능 향상 방법에는 코어, 스레드 수를 증가시키는 방법이 있습니다.

#### 코어(Core)



코어는 CPU 내부에서 명령어를 실제로 처리하는 독립적인 연산 장치입니다. 과거에는 CPU = 코어 1개였지만, 현대 CPU는 보통 여러 개의 코어를 가집니다. (멀티 코어)

코어 수	프로세서 명칭	
1	싱글코어(single-core)	_ _ _ _ _ _ _
2	듀얼코어(dual-core)	
3	트리플코어(triple-core)	
4	쿼드코어(quad-core)	
6	헥사코어(hexa-core)	
8	옥타코어(octa-core)	
10	데카코어(deca-core)	
12	도데카코어(dodeca-core)	

코어 개수가 많다? 라는 것은 동시에 처리할 수 있는 작업의 개수가 많다라는 뜻과 같습니다.

#### Q1. 코어를 늘릴 수록 비례해서 속도가 증가?

코어를 많이 늘릴 수록 속도가 무조건 증가하는 것은 아닙니다.

예시로 조별 과제를 생각해보면 좋습니다. 4명이 일을 하면 병렬로 할 수 있어 작업 속도가 빨라질 수 있지만, 분업 / 조율 비용 (통신, 동기화) 때문에 비례적으로 빨라지진않습니다. 즉, 프로그램이 병렬 처리에 최적화되어 있어야만 성능 향상을 제대로 얻을 수 있습니다.

### 스레드와 멀티스레드

#### 스레드 (Thread)


스레드는 프로그램 실행 흐름의 가장 작은 단위입니다. 하나의 프로그램 안에서도 여러 스레드가 동시에 실행될 수 있습니다. 스레드에는 하드웨어적 스레드와 소프트웨어적 스레드가


있습니다.

### 하드웨어 스레드 (Hardware Thread)

CPU 코어가 동시에 여러 실행 흐름을 지원하는 기능입니다. 논리 프로세서라고 불르기도 합니다.

대표 기술로는 인텔의 하이퍼 스레딩이라고 있습니다.







#### 소프트웨어 스레드

• (운영체제 파트에서 더 자세히 다룰 예정입니다.)

운영체제(OS)에서 관리하는 프로세스 내 실행 단위입니다. 하나의 프로그램에서 독립적으로 실행되는 흐름입니다. 워드 프로세스로 예시를 들으면 다음과 같습니다.





• 스레드1: 글자 입력 처리

• 스레드2: 맞춤법 검사

• 스레드3: 자동 저장 기능

# 멀티 스레드 (하드웨어, Multithreading)

하나의 코어 또는 CPU가 여러 스레드를 동시에 처리하는 방식입니다. 한 코어에서 두 개 이상의 실행 흐름을 지원합니다.