

實驗七 STM32 Clock and Timer

0516039 羅文笙

1. Lab objectives 實驗目的

瞭解 STM32 的各種 clock source 使用與修改

瞭解STM32的timer使用原理

瞭解STM32的PWM使用原理與應用

2. Steps 實驗步驟

(1)Modify system initial clock

利用先前lab所實作的assembly 版本GPIO_init與delay_1s初始化GPIO與delay。修改SYSCLK的clock source以及相關的prescaler使得CPU frequency(HCLK)為1MHz。當使用者按下user button便依以下順序改變CPU system clock(HCLK),1MHz->6MHz->10MHz->16MHz->40MHz->1MHz->...

(2) 計時器

完成main.c中的Timer_init()與Timer_start(),並使用STM32 timer實做一個計時器會從0上數(Upcounting) TIME_SEC秒的時間。顯示到小數點以下第二位,結束時7- SEG LED停留在TIME_SEC的數字。使用polling的方式取得 timer CNT register值並換算成時間顯示到7-SEG LED上。<TIME_SEC < 10000.00 (超過範圍請直接顯示 0.00)

(3) Music keypad

請利用timer產生並輸出Duty cycle為50%的PWM訊號,並以Lab6中的keypad為鍵盤,當使用者在按下不同keypad按鍵時產生特定頻率的PWM方波給蜂鳴器,沒按鍵或按到沒功能的鍵時請不要發出聲音。本次實驗會需要設定



GPIOx_AFRH、 GPIOx_AFRL、TIMx_CCER、TIMx_CCMR1、TIMx_CCR1... 等registers。

(3)-1 Music音色實驗 在前一實驗中的keypad增加2個功能按鈕用以調整PWM輸出的Duty cycle(範圍 10%~90%,每按一次鍵調整5%),觀察是否會影響蜂鳴器所發出的聲音大小或音色。

3. Results and analysis 實驗結果與分析

(1) Modify system initial clock

一開始先將 SYSCLK設成HSI16,再用system的prescalar將 16MHZ除以16,將系統的CLK設定成1MHZ,之後再利用 PLLR,PLLN,PLLM來設定頻率,公式為:PLLN/PLLM/PLLR

(2)計時器

將timer 設定好upcounting, psc 設成40000(-1), arr設成100(-1), 如此一來就可以得到一個100HZ的波可以使timer每0.01秒做一次count的+1,來讓小數點後的數字直接顯示在7段顯示器上,當數到arr的上限的時候,TIMx->SR的最低位元會顯示為1,當程式如果讀到這邊為1時,就將秒數+1,並將該位數顯示到7段顯示器上,另外,需要注意的是,要顯示小數點,所以在第三位(也就是秒數的最低位)的時候將要傳送給max7219的值和0b10000000做bitand,來將D7給打開,如此一來就可以顯示小數點了。

(3)Music keypad

各自設定CCMR,CCER,CCR1, 先將CCMR設成PWN Mode 1, 然後用CCER enable CCR1並且設成Output mode,將 CCR1設成50,然後根據所對應使用的timer設定AFR register,根據每一個按鍵要輸出的頻率,計算按到按鍵的時候PSC的變化,PSC的計算方式為(ARR*PSC/40000000)=(1/頻率),當按下按鍵後就

課程: DCP3116 Microprocessor System Lab 授課教師: 曹孝櫟教授 2018 NCTU CS 國立交通大學 資訊工程學系



打開timer,讓蜂鳴器發出對應的頻率,當沒下按鍵時就關掉timer,這樣蜂鳴器就不會繼續叫了。

(3)-1 Music音色實驗

將按鍵設定在'*'和'#'上,*字號用來將聲音給調大,而#字號則用來將聲音給調小,調大的意思就是將CCR1+5而調小就是將CCR1-5。

4. Conclusions and ideas 心得討論與應用聯想

這次要設定的東西很多,不只是要將程式寫出來,還要事 先設定好硬體設備,我覺得這次的作業份量有點大,如果 可以給兩個禮拜的時間話,我覺得會比較好,這次的作業 內容大概就是我們這組最後的期末作業的概念,所以也幸 好有這次的lab作業,不然期末作業一開始也真的是不知從 何下手。