armlink 第三章 scatter 語法(二)

原創 安仔都有人用 2020-04-14 16:37

第三章 scatter 語法(二)表達式與內置 函數

scatter 文件通常包含有數字常量。這些常量可以直接指定,也可以通過對表達式求值 而得到

3.1 表達式中可用的運算符

+ , - , * , /,AND,OR,()

AND 和 OR 的運算規則和 C 語言的一樣。

例如:

#define BASE_ADDRESS 0x8000
#define ALIAS_NUMBER 0x2
#define ALIAS_SIZE 0x400
#define AN_ADDRESS (BASE_ADDRESS+(ALIAS_NUMBER*ALIAS_SIZE))

scatter 文件可能包含如下代碼:

LOAD FLASH AN ADDRESS

預處理之後,它等價於

LOAD_FLASH (0x8000 + (0x2 * 0x400))

計算之後,為:

LOAD FLASH 0x8800

3.2 表達式使用場景

表達式可以使用在如下的地方:

- 加載和執行 region 的基址
- 加載和執行 region 的偏移
- 加載和執行 region 的 max_size
- ALIGN, FILL 或者 PADVALUE 的參數
- ScatterAssert 函數的參數

例如:

```
LR1 0x8000 (2 * 1024)
{
    ER1 +0 (1 * 1024)
    {
        *(+R0)
    }
    ER2 +0 (1 * 1024)
    {
        *(+RW +ZI)
    }
}
```

3.3 表達式規則

表達式遵循C預處理規則

表達式由下面組成:

- 十進制或者十六進制的數字
- 算術運算符: + , , /, *, ~, OR, AND。OR 和 AND 對應於 c 語言中的|和&
- 邏輯運算符: LOR,LAND,! 。 LOR 和 LAND 對應於 c 語言中的||和&&
- 關係運算符:< ,<=,>,>=,==。關係運算表達式如果為 true,返回非零;否則返回零
- 條件表達式: Expression?Expression1:Expression2。
 這個對應於 c 語言的條件運算符
- 函數返回數字

所有運算符在含義和優先級上都與C對應的運算符匹配

表達式不區分大小寫。

3.4 用於計算執行地址的內置函數

```
ImageBase(region_name) //返回 region_name 的基址
ImageLenth(region_name) //返回 region_name 的長度
ImageLimit(region_name) //返回 region_name 的最後的地址
```

region_name 可以是加載或者執行 region 的名字。

注意:當使用.ANY 時,不能使用這些函數。因為該 region 只有在.ANY 分配好之後,才能知道大小

例子:

```
LR1 0x8000
{
    ER1 0x100000
    {
        *(+RO)
    }
}
LR2 0x100000
    {
        ER2 (ImageLimit(ER1)) ; 在 ER1 結束之後放置 ER2
        {
            *(+RW +ZI)
        }
}
```

3.5 ScatterAssert 函數和加載地址相關的函數

```
ScatterAssert(expression) //如果 expression 返回 false,鏈接器就報錯
LoadBase(region_name) //region_name 的基址
LoadLength(region_name) //region_name 的長度
LoadLength(region_name) //region_name 的結束地址

例子如下:

LR1 0x8000
{
ER0 +0
```

```
*(+RO)
  ER1 +0
       file1.o(+RW)
  ER2 +0
       file2.o(+RW)
   ScatterAssert((LoadLength(ER1) + LoadLength(ER2)) < 0x1000);</pre>
LoadLength is compressed size
   ScatterAssert((ImageLength(ER1) + ImageLength(ER2)) < 0x2000);</pre>
ImageLength is uncompressed size
}
ScatterAssert(ImageLength(LR1) < 0x3000); Check uncompressed size of
load region LR1
3.6 符號相關的函數
defined(global symbol name) //如果 global symbol name 沒有定義,則返回
零,否則返回非零
例如:
LR1 0x8000
   ER1 (defined(version1) ? 0x8000 : 0x10000)
 {
      *(+RO)
   ER2 +0
       *(+RW +ZI)
}
```

3.7 AlignExpr(expr,align)函數

}

AlignExpr(expr,align) //增加 expr 直到與指定的 align 邊界對齊,函數的計算 方式為:(expr + (align-1)) & ~(align-1))

```
ER +0
{
 ...
}
```

ER2 AlignExpr(+0x8000,8)

{ ... }

例如:

3.8 GetPageSize() 函數

GetPageSize() //返回頁大小,本系列旨在裸機開發,此函數不做過多介紹

3.9 SizeOfHeaders()函數

SizeOfHeaders() //返回 ELF header 和 Programe Header table 的大小

3.10 最後來兩個票子

最後的最後,來兩個使用函數的例子:

第一個例子,使用 AlignExpr 和 ImageLimit 緊密排列執行 region:

注意:下面例子中使用的

#! armcc -E

表示使用的預處理名字為 armcc,對應的預處理參數為-E,這將會在下一章中引入

InRoot\$\$Sections

表示 root region 的所有 section, 這也會在下一章中引入介紹

```
#! armcc -E
#define START_ADDRESS 0x100000
#define PAGE ALIGNMENT 0x100000
```

```
LR1 0x8000
{
    ER0 +0
    {
        *(InRoot$$Sections)
}
    ER1 START_ADDRESS
    {
        file1.o(*)
    }
    ER2 AlignExpr(ImageLimit(ER1), PAGE_ALIGNMENT)
    {
        file2.o(*)
    }
    ER3 AlignExpr(ImageLimit(ER2), PAGE_ALIGNMENT)
    {
        file3.o(*)
    }
}
```

第二個例子:

有些時候可能想在第一個加載 region 中放置 ZI, 然後在二個加載 region 中使用相對偏移來指定地址。你可能如下寫法:

```
LR1 0x8000
{
        er_progbits +0
        {
            *(+RO,+RW); 在加載 region 中佔空間
        }
        er_zi +0
        {
            *(+ZI); 在加載 region 中不佔空間
        }
}
LR2 +0; LR2 緊跟 LR1
{
        er_moreprogbits +0
        {
            file1.o(+RO); 在加載 region 中佔空間
```

```
}
```

但是,鏈接器不會根據 ZI 來調整 LR2 的基址,所以這會導致 er_zi 覆蓋 er_moreprogbits,鏈接會產生一個錯誤。

為了糾正這個錯誤,使用 ImageLimit 函數,如下:

```
LR1 0x8000
{
  er_progbits +0
{
      *(+RO,+RW)
}
er_zi +0
      *(+ZI)
}
}
LR2 ImageLimit(er_zi)
   er_moreprogbits +0
{
      file1.o(+RO)
}
}
```

本章完,下一章為 scatter 的具體使用

包括如何在指定地址放置變量,函數,如何映射寄存器等。