SWO引腳的巧妙應用

在 Cortex-M3\M4 系列 MCU 中,內核的調試組件都有一個儀器化跟蹤單元 (ITM)。ITM 的一個主要的用途,就是支援調試資訊的輸出(例如,printf 格式輸出)。ITM 包含了 32 個刺激埠,允許不同的軟體把數據輸出到不同的埠,從而讓調試主機可以把它們的資訊分離開。每個埠都可以獨立的使能/除能,還可以允許或禁止用戶進程對它執行寫操作。那麼這些與 MCU 的 SWO 引腳有什麼關係呢?剛才我們有說 ITM 包含了 32 個埠,其中 SWO 引腳,就是 ITM 模塊的埠 0,我們可以直接用它來輸出一些調試資訊。那麼現在就看看如何使用它吧。

當 MCU 連接好 J-link 之後,我們在工程中的主函數起始處新增 stdio.h 檔案,如下所示。

#include <stdio.h>

接下來為了能直接調用 printf 函數格式化輸出,又需要用到我們之前提到的重新導向技術了,只是這次不是重新導向到序列埠,而是 ITM 模塊的 0 通道,即 SWO 引腳。如程序清單 1 所示。

程序清單 1 重新導向代碼

```
int fputc(int ch, FILE *f)
{
    ITM_SendChar(ch);
    return(ch);
}
```

其中 ITM_SendChar 函數是 core_cm4.h 內核檔案裡定義的內聯函數,我們可以直接調用。

完成重新導向之後,我們寫了個定時列印 HelloWorld 的程序。打開 Keil 工程的 【Options for Target】->【debug】->【settings】->【Trace】,對 Trace 選項 卡進行如圖 3 所示的組態。




圖 3 Trace 選項卡組態

點擊確定之後,進入調試模式,打開【View】->【Serial Windows】-> 【Debug(printf) Viewer】,這時我們就可以看到 MCU 通過 J-link 向編譯器輸 出的列印資訊了,如圖 4 所示。列印速度還很快哦。

```
Debug (printf) Viewer

hello word!3
hello word!4
hello word!5
hello word!6
hello word!7
hello word!8
hello word!9
hello word!10
hello word!11
hello word!12
hello word!13
hello word!14
hello word!15
```

圖 4 Debug Viewer 窗□

到此我們算是學會了使用 SWO 引腳來調試輸出了,是不是很酷哦。細心的網友可能會發現為什麼 Cortex-Mo\M0+內核的 MCU 沒有找到 SWO 引腳呢?這是因為它們採用的還是 ARM-V6 的老架構,內核的調試組件沒有 ITM 模塊。