







Bouton SOS

Un gros bouton d'alarme peut vous sauver la vie en cas d'accident, de chute ou d'urgence. L'envoi de messages via GPRS / SMS peuvent être activés d'une simple pression sur la touche.



Détecteur de chute

Utilisé pour détecter les employés, les travailleurs isolés. La balise peut surveiller la position verticale ou horizontale de l'utilisateur sans appuyer sur un bouton et activer immédiatement une alarme si la position configurée est modifiée.



100% Franche

Augmentez encore plus les limites d'utilisation de l'appareil. La balise est dotée d'un boîtier étanche (IP67) qui assure une protection accrue contre les infiltrations de poussière et d'eau.



Accéléromètre & Gyroscope

Accéléromètre et capteur de gyroscope intégrés pour des données de traçage plus précises afin d'éviter les événements fictifs



Boitier compact et grande autonomie

Nouveau design moderne, petit boîtier avec batterie grande capacité - 800 mAh (Dimensions 44x43x20 mm), Un tel appareil peut être facilement caché et fonctionner pendant de longues heures



Rivetooth

Bluetooth intégré permet la connectivité d'un casque sans fil et de divers autres appareils Bluetooth. Passez des appels téléphoniques à vos employés via le kit oreillette Bluetooth.