## 电源层分割

## ,○背景

本文所属目录层次为:

- -> 1.硬件设计
  - -> 2.PCB设计
    - -> 3.电源层分割

主要介绍荔枝板的电源层分割

(交流QQ群: 573832310, 上车口令: 爱荔枝)


## '一.多层板的电源层设置

在4层及以上PCB中,通常有两层作为电源层和地层,而不是像双面板那样大面积敷地。 这样设计的好处是:

- 方便走线
  - 只要在需要接地或者接电源的地方打过孔即能联通,再也不用绕线连接了~
- 方便控制阻抗
  - 对于需要控制阻抗的电路来说,两层板的厚度是很难做到对应的阻抗的,4层板一般 0.2mm的PP胶就较容易做到对应阻抗
  - 底下有完整的地参考层容易控制阻抗
- 较大的电源平面保证电压的一致性


## 'Altium Designer下的电源层设置

AD中的层叠管理器设置如下:



电源层和地层都是 Internal Plane,即负片层,画线的地方是无铜的,所以又被称为电源层分割。

注意打的过孔在负片层会有一段"清空"距离,有时候太密的过孔会截断电源层或地层的回流,



最后完成的电源层分割如下,可以看到A13由于有众多电源,整个电源平面被分割得很厉害

