Programowanie mikrokontrolerów Zerowanie, zarządzanie energią, taktowanie, bity konfiguracyjne

Marcin Engel Marcin Peczarski

Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

10 stycznia 2012

Rejestr MCUCSR

MCU Control and Status Register

7	6	5	4	3	2	1	0
			JTRF	WDRF	BORF	EXTRF	PORF

- Zawiera informację o przyczynie wyzerowania (ang. reset) mikrokontrolera:
 - ▶ JTRF interfejs JTAG,
 - ▶ WDRF nadzorca (ang. watchdog),
 - BORF spadek napięcia zasilania,
 - EXTRF wyprowadzenie RESET,
 - PORF włączenie zasilania.
- Bity JTRF, WDRF, BORF, EXTRF są zerowane po włączeniu zasilania.
- Bit PORF jest ustawiany po włączeniu zasilania.
- Każdy z tych bitów można wyzerować przez wpisanie zera.

Watchdog – nadzorca

- Służy do wyprowadzania mikrokontrolera ze stanu zawieszenia.
- ▶ Nie zwalnia od pisania poprawnego kodu!
- Posiada swój własny oscylator o częstotliwości ok. 1 MHz.
- Licznik nadzorcy jest zerowany, gdy:
 - zostanie wykonana instrukcja WDR,
 - mikrokontroler zostanie wyzerowany.
- Gdy licznik nadzorcy osiąga wartość maksymalną, to mikrokontroler jest zerowany.

Rejestr WDTCR

Watchdog Timer Control Register

7	6	5	4	3	2	1	0
			WDTOE	WDE	WDP2	WDP1	WDP0

- WDTOE używany w procedurze wyłączania nadzorcy (patrz następny slajd).
- WDE służy do włączania i wyłączania nadzorcy.
- WDP2, WDP1, WDP0 determinują czas zliczania. Jeśli t jest wartością zapisaną w tych bitach, to czas ten wynosi w przybliżeniu

$$2^{t+14} \mu s$$
.

- Minimalny możliwy do uzyskania czas wynosi ok. 16 ms.
- Maksymalny możliwy do uzyskania czas wynosi ok. 2 s.

Wyłączanie układu nadzorcy

Aby wyłączyć nadzorcę, należy wykonać następującą procedurę.

```
wdr
in r16, WDTCR
ori r16, 1 << WDT0E | 1 << WDE
out WDTCR, r16
ldi r16, 0
out WDTCR, r16</pre>
```

▶ Ma to na celu zapobieżenie przypadkowemu wyłączeniu.

Brown-out Detection

- Układ BOD służący do zerowania mikrokontrolera przy spadku napięcia zasilania.
- Zalecane jest jego użycie, gdy występują powolne zmiany napięcia zasilania.
- Do wyboru są dwa poziomy kontroli tego napięcia:
 - ▶ ok. 2,7 V,
 - ▶ ok. 4 V.
- Układ posiada histerezę: napięcie powodujące ponowne włączenie mikrokontrolera jest większe od napięcia wywołującego zerowanie.
- ▶ Mimo sporych rozrzutów produkcyjnych poziomu zadziałania układu BOD producent gwarantuje poprawne działanie mikrokontrolera przy napięciu zasilania większym od napięcia wywołującego zerowanie.

Knfiguracja Brown-out Detection

- Konfiguracja układu BOD odbywa się za pomocą bitów konfiguracyjnych mikrokontrolera (ang. fuse bits).
- Włączenie następuje przez zaprogramowanie (wyzerowanie) bitu BODEN.
- ▶ Bit BODLEVEL wybiera poziom zadziałania:
 - ▶ 2,7 V niezaprogramowany (ustawiony na 1),
 - ▶ 4 V zaprogramowany (ustawiony na 0).

Program demonstrujący sposoby zerowania (1)

Skaczemy do początku programu.

```
.cseg
.org 0
rjmp start
```

 Do wyprowadzenia INT2 podłączamy klawisz, którym będziemy zerować licznik nadzorcy.

```
org INT2addr.
wdr
reti
```

Inicjujemy stos.

```
start:

ldi r16, low(RAMEND)

out SPL, r16

ldi r16, high(RAMEND)
```

out SPH, r16

Program demonstrujący sposoby zerowania (2)

Do portu A podłączamy diody świecące (wyprowadzenia PA0 do PA4) i brzęczyk (wyprowadzenie PA7). Posłużą one do sygnalizacji wyzerowania i obserwacji jego przyczyny.

```
ldi r16, $FF out DDRA, r16
```

▶ Po wyzerowaniu wczytujemy informację o jego przyczynie.

```
in r16, MCUCSR
```

Kasujemy informację o przyczynie zerowania.

```
mov r17, r16
cbr r17, $1F
out MCUCSR, r17
```

Zaświecamy odpowiednie diody i włączamy brzęczyk.

```
andi r16, $1F com r16 cbr r16, $80 out PORTA, r16
```

Program demonstrujący sposoby zerowania (3)

Wyłączamy brzęczyk po 250 ms.

```
ldi r25, high(25000)
ldi r24, low(25000)
rcall wait
sbr r16, $80
out PORTA, r16
```

Program demonstrujący sposoby zerowania (4)

 Konfigurujemy przerwanie INT2, aby było wyzwalane wciśnieciem klawisza (opadające zbocze).

```
sbi PORTB, PB2
ldi r16, 1 << INT2
out GICR, r16
sei</pre>
```

Włączamy nadzorcę.

Kręcimy się aż do wyzerowania.

```
forever:
    rjmp forever
```

Minimalizacja poboru mocy

- Jest bardzo istotna w aplikacjach zasilanych bateryjnie.
- Pobór mocy zależy:
 - liniowo od częstotliwości taktowania,
 - kwadratowo od napięcia zasilania.
- Zmniejszenie poboru mocy można uzyskać przez usypianie mikrokontrolera, gdy nie ma nic do roboty.
- Uśpienie może polegać na:
 - wyłączeniu taktowania jednostki wykonawczej, pamięci i niektórych układów peryferyjnych;
 - zmniejszeniu częstotliwości taktowania.
- Mikrokontroly rodziny AVR różnią się nieco pod względem dostępnych trybów oszczędzania energii.
- Należy przeczytać odpowiedni rozdział w dokumentacji.
- Dalej skupimy się na ATmega16 i ATmega32.

Minimalizacja poboru mocy, cd.

- Jeśli zależy nam na szczególnie małym poborze prądu, to należy przede wszystkim:
 - zasilać mikrokontroler niższym napięciem, np. 3 V (patrz np. ATmega16L, ATmega16A, ATmega32L, ATmega32A);
 - zredukować częstotliwość taktowania;
 - używać trybu uśpienia;
 - w praktyce najlepszym rozwiązaniem może okazać się ustalenie jak największej częstotliwości taktowania i wybranie odpowiedniego trybu uśpienia – zgodnie z zasadą zrobić szybko i jak najdłużej spać.
- Zalecane są dodatkowe środki:
 - nie zostawiać "wiszących" wejść;
 - nie obciążać wyjść w trybie uśpienia;
 - wyłączyć w układzie docelowym interfejs JTAG i debugowanie w układzie – bity konfiguracyjne JTAGEN i OCDEN;
 - wyłączyć komparator bit ACD w rejestrze ACSR;
 - nie włączać bez wyraźniej potrzeby: BOD, nadzorcy, przetwornika analogowo-cyfrowego, wewnętrznego napięcia referencyjnego.

Tryby uśpienia

- Umożliwiają wyłączenie nieużywanych układów i redukcję mocy pobieranej ze źródła zasilania.
- ▶ Wejście w tryb uśpienia nastepuje za pomocą instrukcji SLEEP.
- Mikrokontroler budzi się z trybu uśpienia, gdy zostanie zgłoszone przerwanie.
- Po obudzeniu mikrokontroler przechodzi do procedury obsługi przerwania.
- Po zakończeniu obsługi przerwania wykonywana jest instrukcja następna po instrukcji SLEEP, która wprowadziła w tryb uśpienia.
- ldealnym miejscem do spania jest główna pętla programu.

forever:

```
sleep
rjmp forever
```

Tryby uśpienia, cd.

- W trybach uśpienia zachowywana jest zawartość wszystkich rejestrów i pamięci operacyjnej.
- W zależności od sposobu taktowania budzenie może trwać od kilku taktów zegara do ok. 65 ms.
- Wyzerowanie zawsze powoduje obudzenie.
- Jest 6 trybów uśpienia różniących się peryferiami, które są wyłączane i źródłami przerwań, które mogą służyć do wybudzenia.

Rejestr MCUCR

MCU Control Register

7	6	5	4	3	2	1	0
SM2	SE	SM1	SM0				

- ► SE musi być ustawiony na 1, aby instrukcja SLEEP wprowadziła mikrokontroler w tryb uśpienia.
- ► SM2, SM1, SM0 wybierają jeden z sześciu trybów uśpienia.

Idle Mode

- SM2..0 są ustawione na 000.
- Zatrzymuje taktowanie CPU i pamięci.
- Działają: SPI, USART, TWI, komparator, przetwornik analogowo-cyfrowy, liczniki, nadzorca, BOD, system przerwań.
- Obudzenie może nastąpić dowolnym przerwaniem wewnętrznym lub zewnętrznym.
- Jeśli aktywny jest przetwornik analogowo-cyfrowy, to konwersja startuje automatycznie po wejściu w ten tryb.

ADC Noise Reduction Mode

- ► SM2..0 są ustawione na 001.
- Zatrzymuje taktowanie CPU, pamięci i portów wejścia-wyjścia.
- Działają: przetwornik-analogowo cyfrowy, przerwania zewnętrzne, TWI, licznik 2, nadzorca, BOD.
- Obudzenie umożliwiają przerwania: zerowanie, zakończenie przetwarzania ADC, TWI zgodność adresu, licznika 2, gotowość SPM i EEPROM, INT0 i INT1 wyzwalane poziomem, INT2.
- Jeśli aktywny jest przetwornik analogowo-cyfrowy, to konwersja startuje automatycznie po wejściu w ten tryb.
- Tryb służy do zmniejszenia poziomu zakłóceń przetwornika analogowo-cyfrowego.

Power-down Mode

- ► SM2..0 są ustawione na 010.
- Zatrzymuje większość oscylatorów.
- Działają tylko urządzenia asynchroniczne w stosunku do zegara systemowego.
- Działają: TWI, przerwania zewnętrzne, nadzorca, BOD.
- Obudzenie umożliwiają przerwania: zerowanie, TWI zgodność adresu, INT0 i INT1 wyzwalane poziomem, INT2.
- Budzenie może trwać dość długo. Uruchomienie oscylatorów wymaga pewnego czasu. Patrz tabele 5, 6, 8, 10 i 12 w dokumentacji.

Power-save Mode

- ► SM2..0 są ustawione na 011.
- ► Tryb jest podobny do Power-down Mode.
- Jedyna różnica polega na umożliwieniu asynchronicznej pracy licznika 2.
- ▶ Obudzenie umożliwiają przerwania jak w Power-down Mode oraz przerwania licznika 2.

Standby Mode

- ► SM2..0 są ustawione na 110.
- ► Tryb wymaga taktowania zewnętrznym rezonatorem.
- Tryb jest podobny do Power-down Mode.
- Jedyna różnica polega na niewyłączaniu oscylatora.
- Umożliwia to obudzenie w 6 taktów zegara.

Extended Standby Mode

- ► SM2..0 sa ustawione na 111.
- ► Tryb wymaga taktowania zewnętrznym rezonatorem.
- ▶ Tryb jest podobny do Power-save Mode.
- Jedyna różnica polega na niewyłączaniu oscylatora.
- Umożliwia to obudzenie w 6 taktów zegara.

Orientacyjny pobór prądu

- Napięcie zasilania 5 V
- ► Temperatura 25°C

Tryb pracy	1 MHz	6 MHz	
Aktywny	1,8 mA 9 mA		
Idle	0,7 mA 4 mA		
Power-down, nadzorca nieaktywny	$1~\mu A$		
Power-down, nadzorca aktywny	14 μ A		
Power-save, nadzorca nieaktywny	13 μA		
Standby, nadzorca nieaktywny	55 μA	150 μA	

Wybór źródła taktowania


- Wybór sposobu taktowania mikrokontrolera odbywa się za pomocą bitów konfiguracyjnych (ang. fuse bits):
 - ► CKSEL3, CKSEL2, CKSEL1, CKSEL0
 - ▶ CKOPT
 - ► SUT1, SUT0
- Bit zaprogramowany ma wartość 0.
- Bit niezaprogramowany ma wartość 1.
- Chcąc zmienić bity konfiguracyjne, należy dokładnie sprawdzić w dokumentacji ustawiane wartości. Niewłaściwe zaprogramowanie bitów konfiguracyjnych związanych z taktowaniem może unieruchomić mikrokontroler i szeregowy interfejs programowania.

Źródła taktowania

Źródło taktowania	CKSEL30		
Zewnętrzny rezonator kwarcowy lub ceramiczny	1111 – 1010		
Zewnętrzny rezonator 32768 Hz	1001		
Zewnętrzny układ RC	1000 - 0101		
Węwnętrzny kalibrowany oscylator RC	0100 - 0001		
Takt zewnętrzny	0000		

Rezonator kwarcowy lub ceramiczny

Schemat podłączenia



- Kondensatory powinny być jednakowe o wartości między 12 a 22 pF.
- Wartość pojemności zależy od zastosowanego rezonatora, pojemności montażowych i poziomu zakłóceń elektromagnetycznych.
- ▶ Należy zajrzeć do noty katalogowej rezonatora.

Rezonator kwarcowy lub ceramiczny, bity konfiguracyjne


- ▶ Bit CKOPT wybiera tryb pracy oscylatora.
- ▶ Bit CKOPT zaprogramowany (wartość 0):
 - Oscylator działa w pełnym zakresie napięcia zasilania.
 - Jest zalecany, gdy występują silne zakłócenia.
 - Jest konieczny, jeśli z wyjścia XTAL2 ma być pobierany takt dla innych układów.
 - Zakres częstotliwości 1 do 16 MHz.
- ▶ Bit CKOPT niezaprogramowany (wartość 1):
 - Oscylator działa w ograniczonym zakresie napięć.
 - Redukuje moc pobieraną przez oscylator.
 - Zakres częstotliwości 0,4 do 8 MHz.
- Zależnie od częstotliwości i żądanego czasu startu oscylatora należy ustawić bity CKSEL3, CKSEL2, CKSEL1, CKSEL0, SUT1, SUT0 wg tabel 4 i 5 w dokumentacji.

Rezonator kwarcowy 32768 Hz

- Sposób podłączenia jest taki sam, jak innych rezonatorów kwarcowych.
- Bit CKOPT wybiera sposób podłączenia kondensatorów.
- ▶ Bit CKOPT zaprogramowany (wartość 0):
 - ▶ Podłączone są wewnętrzne kondensatory 36 pF.
 - ▶ Nie trzeba podłączać kondensatorów zewnętrznych.
- ▶ Bit CKOPT niezaprogramowany (wartość 1):
 - ▶ Wewnętrzne kondensatory są odłączone.
 - Trzeba podłączyć kondensatory zewnętrzne wg noty katalogowej.
 - Czasem mogą wystarczyć pojemności montażowe.
- Zależnie od żądanego czasu startu oscylatora należy ustawić bity SUT1, SUT0 wg tabeli 6 w dokumentacji.
- Nie należy mylić tej opcji z opcją taktowania licznika 2 rezonatorem 32768 Hz podłączonym do wyprowadzeń TOSC1 i TOSC2.

Zewnętrzny układ RC

Schemat podłączenia



- ► Częstotliwość taktowania określa przybliżony wzór $\frac{1}{3RC}$.
- Pojemność musi mieć wartość co najmniej 22 pF.
- Zaprogramowanie bitu CKOPT włącza wewnętrzny kondensator 36 pF.
- ▶ Bity CKSEL3, CKSEL2, CKSEL1, CKSEL0, SUT1, SUT0 służą do wyboru zakresu częstotliwości i żądanego czasu startu oscylatora wg tabel 7 i 8 w dokumentacji.

Wewnętrzny kalibrowany oscylator RC

- Nie wymaga podłączania żadnych zewnętrznych elementów.
- Bity CKSEL3, CKSEL2, CKSEL1, CKSEL0 umożliwiają wybór jednej z częstotliwiści: 1, 2, 4 lub 8 MHz wg tabeli 9 w dokumentacji.
- Bit CKOPT powinien pozostać niezaprogramowany.
- Bity SUT1, SUT0 służą do wyboru żądanego czasu startu oscylatora wg tabeli 10 w dokumentacji.
- Nowy mikrokontroler ma ustawiony wewnętrzny kalibrowany oscylator RC na 1 MHz i najdłuższy czas startu wynoszący 65 ms.

Kalibracja wewnętrznego oscylatora RC

- Kalibracja odbywa się przez zapisane do rejestru OSCCAL wartości zmieniającej częstotliwość oscylacji, patrz tabela 11 w dokumentacji.
- W mikrokontrolerze są zapisane cztery wartości kalibrujące dla poszczególnych częstotliwości.
- ► Wartości te zapewniają dokładność częstotliwości 3% przy zasilaniu 5 V, w temperaturze 25°C.
- Po wyzerowaniu do rejestru OSCCAL zapisywana jest wartość kalibrująca dla 1 MHz.
- Aby skalibrować oscylator dla innej częstotliwości, należy odczytać odpowiednią wartość kalibrującą i zapisać programowo do rejestru OSCCAL.

Odczyt wartości kalibrujących za pomocą PonyProg

Uruchamiamy skrypt:

```
SELECTDEVICE ATMEGA16

READ-CALIBRATION 0x100 DATA 0

READ-CALIBRATION 0x101 DATA 1

READ-CALIBRATION 0x102 DATA 2

READ-CALIBRATION 0x103 DATA 3
```

Takt zewnętrzny

- Umożliwia taktowanie mikrokontrolera z zewnętrznego generatora.
- Sygnał taktujący należy podać na wyprowadzenie XTAL1.
- Zaprogramowanie bitu CKOPT włącza wewnętrzny kondensator 36 pF między wyprowadzenie XTAL1 a masę.
- Bity SUT1, SUT0 służą do wyboru żądanego czasu startu mikrokontrolera wg tabeli 12 w dokumentacji.
- Okres sygnału taktującego może zmieniać się między kolejnymi cyklami co najwyżej o 2%.

Inne bity konfiguracyjne

- Bit SPIEN włącza i wyłącza szeregowy interfejs programowania.
 - ► Fabrycznie jest zaprogramowany.
 - PonyProg nie umożliwia jego zmiany :-).
- Bit EESAVE włącza i wyłącza kasowanie EEPROM przy reprogramowaniu mikrokontrolera.
 - ► Fabrycznie jest niezaprogramowany EEPROM jest kasowany razem z pamięcią FLASH.
 - Jego zaprogramowanie przydaje się, jeśli często zmieniamy zawartość FLASH, a chcemy zachowywać zawartość EEPROM.

Ochrona przed konkurencją

- Do ochrony przed odczytaniem i zmianą zawartości FLASH i EEPROM służą bity zabezpieczające LB2 (Lock2), LB1 (Lock1).
- ► LB2=1, LB1=1 zabezpieczenie wyłączone.
- ► LB2=1, LB1=0 zapis jest zablokowany.
- ► LB2=0, LB1=0 zapis, odczyt i weryfikacja są zablokowane.
- Bity zabezpieczające należy zaprogramować po zaprogramowaniu pamięci i bitów konfiguracyjnych.
- W nowym mikrokontrolerze bity zabezpieczające są niezaprogramowane (ustawione na 1).
- Bity zabezpieczające mogą być skasowane (ustawione na 1) tylko przez skasowanie całej pamięci mikrokontrolera (ang. chip erase).

Ważne uwagi o bitach konfiguracyjnych

- Wszystkie zmiany bitów konfiguracyjnych należy wykonywać bardzo ostrożnie, aby nie zablokować możliwości programowania.
- Przypominamy, że bit konfiguracyjny
 - zaprogramowany ma wartość 0 i w PonyProg jest zaznaczony,
 - niezaprogramowany ma wartość 1 i w PonyProg jest niezaznaczony.
- Mikrokontroler można przywrócić do życia za pomocą programatora równoległego.