Programowanie mikrokontrolerów Inne architektury

Marcin Engel Marcin Peczarski

23 września 2010

Dlaczego MSP430?

- Bo mam taki hardware.
- ▶ Bo zainteresowała mnie ta architektura.
- ▶ Bo są dostępne darmowe narzędzia programistyczne.
- Aby porównać z architekturą AVR.

MSP430 – podstawowe informacje

- Rodzina mikrokontrolerów firmy Texas Instruments
- Przeznaczona do aplikacji o małym poborze prądu
- Architektura 16-bitowa
- ► Little-endian
- RISC tylko 27 instrukcji
- Przestrzeń adresowa 64 kB
- Pamięć operacyjna od 128 B do 16 kB
- Pamięć nieulotna od 1 kB do 256 kB
- Wiele modeli w różnych obudowach od 14 do 100 wyprowadzeń

MSP430 – układy peryferyjne

- Poszczególne modele są różnie wyposażone w wiele typowych dla mikrokontrolerów układów peryferyjnych.
- Do 12 8-bitowych portów wejścia-wyjścia
- Liczniki 8 i 16-bitowe
- Watchdog
- Komparator
- Wzmacniacz operacyjny
- ▶ Przetwornik analogowo-cyfrowy: 10/12-bitowy, 16-bitowy
- Przetwornik cyfrowo-analogowy 12-bitowy
- ▶ Interfejsy szeregowe: UART, I²C, SPI, IrDA
- DMA
- Sterownik LCD
- Układ mnożący
- Czujnik temperatury



MSP430 – przykładowa przestrzeń adresowa

- 0x0000-0x00ff
 Początkowe 256 B to 8-bitowe układy wejścia-wyjścia
- 0x0100-0x01ff
 Kolejne 256 B to 16-bitowe układy wejścia-wyjścia
- 0x0200-0x09ff
 2 kB pamięci RAM
- 0x0c00-0x0fff
 1 kB pamięci ROM fabrycznie zaprogramowany bootloader
- 0x1000-0x10ff
 256 B pamięci FLASH dla danych
- 0x1100-0xffff
 reszta z 60 kB pamięci FLASH dla programu

MSP430 – Asembler – rodzaje instrukcji

Instrukcje dwuargumentowe:

mnemonic source, destination

▶ Np. dodanie zawartości rejestru r5 do zawartości rejestru r7:

add r5, r7

Instrukcje jednoargumentowe:

mnemonic destination

Np. odłożenie zawartości rejestru r5 na stos:

push r5

Skoki warunkowe względne i bezwarunkowy względny, np.:

jmp offset

MSP430 – Asembler – instrukcje 8-bitowe

- Instrukcje domyślnie wykonują się na argumentach 16-bitowych.
- Większość instrukcji arytmetycznych ma wersję 8-bitową, np.: add.b r5, r7
- Instrukcje 8-bitowe zerują starsze 8 bitów argumentu docelowego.
- Poniższa instrukcja zeruje starszy bajt rejestru r5.
 mov.b r5, r5

MSP430 - rejestry

- MSP430 posiada 16 rejestrów 16-bitowych.
- Rejestr r0 to licznik programu!
- Zapis do r0 powoduje wykonanie skoku!

br #0xa034; skrót dla mov #0xa034, r0

- Rejestr r0 ma zawsze wartość parzystą.
- Rejestr r1 jest wskaźnikiem stosu.
- Rejestr r2 zawiera znaczniki.
- Rejestr r3 służy do ładowania stałych.
- Odczyt z r3 w zależności od trybu adresowania ładuje stałą, np. wyzerowanie rejestru r5:

mov #0, r5; skrót dla mov r3, r5

- Zapis do r3 jest ignorowany.
- Rejestry r4 do r15 są rejestrami ogólnego przeznaczenia.

MSP430 – rejestr znaczników

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
zarezerwowane						V	SCG1	SCG0	OSCOFF	CPUOFF	GΕ	Ν	Z	C	

- Bity SCG1, SCG0, OSCOFF, CPUOFF służą do sterowania trybami oszczędzania energii.
- ▶ Bit GIE (ang. global interrupt enable) służy do uaktywniania systemu przerwań.
- Bity V, N, Z, C to tradycyjne znaczniki, odpowiednio: nadmiar w arytmetyce uzupełnieniowej, wynik ujemny, wynik zerowy, przeniesienie-pożyczka.

MSP430 – tryby adresowania argumentu źródłowego

Rejestrowy bezpośredni

Użycie rejestru r3 oznacza ładowanie stałej 0.

Rejestrowy indeksowy (pośredni)

mov
$$0xff(r5)$$
, r7

Użycie rejestru r2 oznacza adresowanie bezpośrednie.

Użycie rejestru r3 oznacza ładowanie stałej 1.

MSP430 – tryby adresowania argumentu źródłowego, cd.

► Rejestrowy pośredni

Użycie rejestru r2 oznacza ładowanie stałej 4.

Użycie rejestru r3 oznacza ładowanie stałej 2.

Rejestrowy pośredni z postinkrementacją

Użycie rejestru r2 oznacza ładowanie stałej 8.

Użycie rejestru r3 oznacza ładowanie stałej -1 (0xffff).

MSP430 – tryby adresowania argumentu docelowego

Rejestrowy bezpośredni

Rejestrowy indeksowy (pośredni)

mov r5,
$$0xff(r7)$$

 Tryb rejestrowy pośredni jest realizowany przez podanie zerowego przesunięcia.

MSP430 – sztuczki z trybami adresowania

- Dla uzyskania trybu adresowania natychmiastowego stosuje się tryb rejestrowy pośredni z postinkrementacją z rejestrem r0.
- Instrukcja

jest tłumaczona na

- ► Tak zaawansowane tryby adresowania umożliwiają bardzo efektywne kodowanie.
- Instrukcja z języka C

$$*p++ *= 2;$$

 może być przetłumaczona na jedną instrukcję Asemblera add @r5+, −2(r5)

MSP430 – instrukcje dwuargumentowe

Jest ich tylko 12:

```
mov src, dst
add src, dst
addc src, dst
subc src, dst
sub src, dst
cmp src, dst
dadd src, dst
bit src, dst
bic src, dst
bis src, dst
xor src, dst
and src, dst
```

MSP430 – instrukcje jednoargumentowe

Jest ich tylko 7:

```
rrc dst; rotacja w prawo o 1 bit
         ; przez bit przeniesienia
swpb dst ; zamiana miejscami bajtów
rra dst; arytmetyczne przesunięcie
         ; w prawo o 1 bit
sxt dst; rozszerzenie ze znakiem
         ; wartości 8- do 16-bitowej
push dst
call dst
reti ; powrót z przerwania
         ; argument nieużywany
```

MSP430 – instrukcje skoków

Jest ich tylko 8:

```
jne/jnz offset ; skok gdy Z == 0
               ; wartości równe
jeq/jz offset ; skok gdy Z == 1
               ; wartości różne
inc/jlo offset ; skok gdy C == 0
               ; < bez znaku
jc/jhs offset; skok gdy C == 1
               : >= bez znaku
jn
       offset; skok gdy N == 1
               ; wynik ujemny
       offset ; skok gdy N == V
jge
               ; >= ze znakiem
jl
       offset ; skok gdy N != V
               ; < ze znakiem
jmp
       offset; skok bezwarunkowy
```

MSP430 – pseudoinstrukcje

- Razem mamy więc tylko 27 instrukcji.
- Pozostałe potrzebne instrukcje realizowane są przez wykorzystanie trybów adresowania, np.:

nop		mov	r3, r3
pop	dst	mov	@r1+, dst
br	dst	mov	dst, r0
ret		mov	@r1+, r0
rla	dst	add	dst, dst
rlc	dst	addc	dst, dst
inv	dst	xor	#-1, dst
clr	dst	mov	#0, dst
tst	dst	cmp	#0, dst
dec	dst	sub	#1, dst
decd	dst	sub	#2, dst
inc	dst	add	#1, dst
incd	dst	add	#2, dst

MSP430 – pseudoinstrukcje, cd.

Bitami w rejestrze znaczników można manipulować za pomocą następujących instrukcji:

clrc	bic	#1,	r2
setc	bis	#1,	r2
clrz	bic	#2,	r2
setz	bis	#2,	r2
clrn	bic	#4,	r2
setn	bis	#4,	r2
dint	bic	#8,	r2
eint	bis	#8,	r2

MSP430 – cykl rozkazowy

- Każdy dostęp do pamięci wymaga jednego cyklu zegara.
- ▶ Jeden cykl zajmuje pobranie instrukcji.
- Dodatkowy cykl potrzebny jest, jeśli argument źrodłowy jest w pamięci.
- Dodatkowe dwa cykle są potrzebne, jeśli argument docelowy jest w pamięci.
- Jeszcze jeden dodatkowy cykl jest potrzebny na każdy argument z adresowaniem indeksowym.
- Instrukcja skoku względnego wykonuje się dwa cykle zegara niezależnie od spełnienia warunku.
- Reasumując, cykl wykonywania instrukcji może trwać od jednego do sześciu cykli zegara.

MSP430 - przerwania

- Jest 16 źródeł przerwań.
- ▶ 14 źródeł jest maskowanych bitem GIE w rejestrze znaczników, a 2 źródła są niemaskowane (NMI, RST).
- Wektor przerwań jest umieszczony w końcowych 32 bajtach przestrzeni adresowej.
- Element wektora przerwań przechowuje adres procedury jego obsługi.
- Wektor resetu (RST) znajduje się pod adresem 0xfffe.
- Przerwanie o większym adresie wektora przerwań ma wyższy priorytet.
- Zgłoszenie przerwania trwa 6 cykli zegara.
- Z wyjątkiem resetu po zgłoszeniu przerwania na stos odkładany jest adres powrotu i rejestr znaczników.
- Przejście do procedury obsługi przerwania blokuje przerwania (bit GIE) i tryby oszczędzania energii (bit SCG0).



MSP430 – tryby oszczędzania energii

- Jest to architektura specjalnie zaprojektowana z myślą o zasilaniu bateryjnym.
- Zakres napięć zasilania wynosi 1,8–3,6 V.
- Ma prosty układ sterujący: mało instrukcji, brak potokowości, w pełni deterministyczny cykl rozkazowy.
- Jest pięć trybów oszczędzania energii.
- Do mikrokontrolera podłącza się zwykle dwa kwarce:
 - zegarkowy 32768 kHz,
 - o dużej częstotliwości, np. 6 MHz.

MSP430 - prosty program

```
#include <io.h>
void wait(void) {
 volatile int i:
  for (i = 0; i < 32000; ++i);
int main() {
  P4DIR = 0xE; /* rejestr kierunku portu P4 */
  for (;;) {
    P40UT = 0xC; /* włączenie diody zielonej */
    wait();
    P40UT = 0xA; /* włączenie diody żółtej
                                               */
    wait():
    P40UT = 0x6; /* włączenie diody czerwonej */
    wait():
```