Programowanie mikrokontrolerów Asembler AVR, część 2

Marcin Engel Marcin Peczarski

Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

6 października 2012

Przesłania między rejestrami

- Między dowolnymi dwoma rejestrami
 MOV Rd, Rr
- Między parami rejestrów MOVW Rd, Rr
- ► Przykład: przesłanie wyniku mnożenia do pary rejestrów R17:R16

MOVW R17:R16, R1:R0

Adresowanie natychmiastowe

```
    Inicjowanie rejestru dowolną stałą, tylko rejestry R16, ..., R31, nie modyfikuje znaczników.
    LDI Rd, K
    Wyzerowanie dowolnego rejestru, modyfikuje znaczniki.
    CLR Rd ; inny zapis dla EOR Rd, Rd
    Ustawienie wszystkich bitów na 1, tylko rejestry R16, ..., R31, nie modyfikuje znaczników.
    SER Rd ; inny zapis dla LDI Rd, $FF
```

Adresowanie bezpośrednie i pośrednie

- Ładowanie rejestru wartością z pamięci danych
 LDS Rd, k
- Zapisanie wartości z rejestru do pamięci danych STS k, Rr
- Ładowanie rejestru wartością z pamięci danych, adres w rejestrze X, Y lub Z
 - LD Rd, Rxyz
- Zapisanie wartości z rejestru do pamięci danych, adres w rejestrze X, Y lub Z
 - ST Rxyz, Rr

Adresowanie pośrednie z postinkrementacją i predekrementacją

Ładowanie rejestru wartością z pamięci danych, adres w rejestrze X, Y lub Z, który jest następnie zwiększany o 1.

```
LD Rd, Rxyz+
```

Zapisanie wartości z rejestru do pamięci danych, adres w rejestrze X, Y lub Z, który jest następnie zwiększany o 1.

Ładowanie rejestru wartością z pamięci danych, adres w rejestrze X, Y lub Z, który jest uprzednio zmniejszany o 1.

Zapisanie wartości z rejestru do pamięci danych, adres w rejestrze X, Y lub Z, który jest uprzednio zmniejszany o 1.

Adresowanie pośrednie z przemieszczeniem

▶ Ładowanie rejestru wartością z pamięci danych, adres w rejestrze Y lub Z plus przemieszczenie o wartości od 0 do 63.

LDD Rd, Ryz+q

Zapisanie wartości z rejestru do pamięci danych, adres w rejestrze Y lub Z plus przemieszczenie o wartości od 0 do 63.

STD Ryz+q, Rr

Adresowanie pamięci programu

 Załadowanie do rejestru bajtu z pamięci programu o adresie w rejestrze Z

```
LPM Rd, Z
```

► Załadowanie do rejestru bajtu z pamięci programu o adresie w rejestrze Z, następnie zwiększenie Z

```
LPM Rd, Z+
```

 Zapisanie zawartości pary rejestrów R1:R0 w pamięci programu o adresie w rejestrze Z
 SPM

- Rozkaz LPM adresuje bajty.
- Rozkaz SPM adresuje słowa.
- ► Rozkaz SPM umożliwia samomodyfikowanie się programu. Aby poznać dokładnie jego działanie, zajrzyj do dokumentacji.

Adresowanie pamięci programu

 Przykład: załadowanie do rejestru Z 16-bitowej wartości z pamięci programu

```
LDI ZL, LOW(VALUE << 1)
LDI ZH, HIGH(VALUE << 1)
LPM R16, Z+
LPM R17, Z
MOVW ZH:ZL, R17:R16

.CSEG
VALUE:
.DW 3456
```

Operacje stosowe

Odłożenie na stos zawartości rejestru
 PUSH Rr

Zdjęcie wartości ze stosu

POP Rd

 Przykład: odłożenie na stos rejestru stanu na początku procedury obsługi przerwania

```
PUSH R16
IN R16, SREG
PUSH R16
```

 Przykład: odtworzenie rejestru stanu na końcu procedury obsługi przerwania

```
POP R16
OUT SREG, R16
POP R16
```

Translacja warunkowa

Sterowanie translacją umożliwiają dyrektywy:

```
.IF .ELIF .ELSE .ENDIF .IFDEF .IFNDEF
```

 Przykład: chcemy uzależnić kod od środowiska, w którym kompilujemy nasz program.

Makra

Przykład: odczyt bajtu z EEPROM

```
.MACRO
      LDE
       LDI
              @0, HIGH(@1)
       OUT
              EEARH, @O
              @0, LOW(@1)
       LDI
       OUT
              EEARL, @O
              @0, 1 << EERE
       LDI
       OUT
              EECR, @O
       IN
              @O, EEDR
```

- .ENDMACRO
- Przykład: użycie tego makra
 - .ESEG CV1: .DB 4 .CSEG LDE R17, CV1

Mnożenie

Mamy następujące rozkazy mnożenia:

```
MUL Rd, Rr
MULS Rd, Rr
MULSU Rd, Rr
FMUL Rd, Rr
FMULS Rd, Rr
FMULS Rd, Rr
```

- Każdy z rozkazów mnoży dwie 8-bitowe wartości, umieszczone w rejestrach, które są jego argumentami.
- ► Wynik jest wartością 16-bitową i jest umieszczany w parze rejestrów R1:R0

Mnożenie całkowitoliczbowe

- ► Rozkaz MUL
 - mnoży liczby bez znaku,
 - wynik jest liczbą bez znaku,
 - argumenty mogą być w dowolnych rejestrach.
- ► Rozkaz MULS
 - mnoży liczby ze znakiem (U2),
 - wynik jest liczbą ze znakiem (U2),
 - ▶ argumenty mogą być w rejestrach R16, ..., R31.
- ► Rozkaz MULSU
 - mnoży liczbę ze znakiem (pierwszy argument) i liczbę bez znaku (drugi argument),
 - wynik jest liczbą ze znakiem (U2),
 - ▶ argumenty mogą być w rejestrach R16, ..., R23.

Liczby ułamkowe

- W ograniczonym zakresie dostępne są operacje arytmetyczne na liczbach ułamkowych.
- Jeśli wartość 8-bitowa reprezentuje liczbę całkowitą x (bez znaku lub ze znakiem), to przy jej interpretacji jako liczba ułamkowa jest to liczba x2⁻⁷.
- Podobnie dla wartości 16-bitowej, reprezentującej liczbę całkowitą x, jest to liczba $x2^{-15}$.
- Liczba ułamkowa bez znaku jest z przedziału [0; 2).
- Liczba ułamkowa ze znakiem jest z przedziału [-1; 1).
- Do dodawania i odejmowania liczb ułamkowych używa się tych samych rozkazów, co dla liczb całkowitych.
- Do mnożenia służą rozkazy FMUL, FMULS i FMULSU.

Rozkazy mnożenia liczb ułamkowych

- Argumenty mogą być w rejestrach R16, ..., R23.
- Rozkaz wykonuje tę samą operację, co odpowiedni rozkaz mnożenia całkowitoliczbowego.
- Wynik jest przesuwany o jeden bit w lewo.
- ► Ewentualne przpepełnienie, czyli najstarszy bit jest umieszczany w znaczniku przeniesienia C.
- ▶ Mnożenie -1 przez -1 rozkazem FMULS daje wynik -1.
- ► Przykład:

```
LDI R16, Q7(-0.135)
LDI R17, Q7(0.753)
FMULS R16, R17
```

Gdy nie ma rozkazu mnożenia

- Mikrokontrolery z serii tiny nie mają rozkazu mnożenia.
- Poniższy kod prawie dobrze emuluje rozkaz MUL.

```
.macro emul
    push    r2
    push    r4
    push    @0
    mov    r4, @1
    pop    r2
    rcall    mul_emulator
    pop    r4
    pop    r2
.endmacro
```

Procedura mnożąca

```
mul_emulator:
      push
            r3
      clr r0
      clr r1
      clr r3
      rjmp mul_emulator_loop_condition
mul_emulator_loop:
      1sr
          r4
      brcc mul_emulator_no_addition
      add r0, r2
      adc r1, r3
mul_emulator_no_addition:
      lsl
          r2
      rol r3
mul_emulator_loop_condition:
      tst
          r4
       brne
             mul_emulator_loop
```

Procedura mnożąca, dokończenie

pop r3 ret

Pozostałe rozkazy

- Opóźnienie o jeden takt zegara NOP
- Zerowanie układu strażnika (ang. watchdog)
 WDR
- Zaśnij SLEEP
- Pułapka używana przy debugowaniu w układzie (JTAG, dW)
 BREAK