# Programowanie mikrokontrolerów Obsługa klawiszy i LCD

Marcin Engel Marcin Peczarski

Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

21 października 2012

#### Porty mikrokontrolera

- Każde wyprowadzenie może być skonfigurowane jako wyjście lub jako wejście (po wyzerowaniu mikrokontrolera domyślnie jest wejściem).
- ► Mamy cztery porty: PA, PB, PC, PD.
- Każdy port ma 8 wyprowadzeń oznaczonych PAO, ..., PA7, PBO, ..., PB7 itd.
- Kierunek działania każdego z wyprowadzeń osobno można dowolnie zmieniać w trakcie pracy mikrokontrolera.
- Do ustalenia kierunku pracy poszczególnych wyprowadzeń portów służą rejestry we-wy DDRA, DDRB, DDRC, DDRD, przy czym bit o wartości:
  - 1 oznacza wyjście,
  - 0 oznacza wejście.

#### Przykłady

Skonfigurowanie całego portu PA jako wyjścia.

```
SER R16
OUT DDRA, R16
```

Skonfigurowanie wyprowadzeń PB0, PB1, PB2, PB3 jako wyjść, a wyprowadzeń PB4, PB5, PB6, PB7 jako wejść.

```
LDI R16, 0b00001111
OUT DDRB, R16
```

Zmiana wyprowadzenia PC5 na wyjście.

```
SBI DDRC, PC5
```

Zmiana wyprowadzenia PD6 na wejście.

```
CBI DDRD, PD6
```

#### Porty mikrokontrolera, cd.

- Jeśli wyprowadzenie jest skonfigurowane jako wyjście, to jego stan zależy od wartości odpowiedniego bitu rejestru we-wy PORTA, PORTB, PORTC lub PORTD, przy czym bit o wartości:
  - 1 oznacza stan wysoki (napięcie zasilania),
  - ▶ 0 oznacza stan niski (napięcie  $\approx$  0 V).
- Z rejestrów PORTx można też czytać przeczytany zostanie stan wyjścia.
- ► Jeśli wyprowadzenie jest skonfigurowane jako wejście, to jego stan możemy przeczytać z odpowiedniego bitu rejestru we-wy PINA, PINB, PINC lub PIND, przy czym bit o wartości:
  - ▶ 1 oznacza stan wysoki (napięcie zasilania),
  - ▶ 0 oznacza stan niski (napięcie  $\approx$  0 V).

#### Rezystory podciągające

- Jeśli wyprowadzenie jest skonfigurowane jako wejście, to rejestry we-wy PORTA, PORTB, PORTC lub PORTD, włączają rezystor podciągający, przy czym bit o wartości:
  - ▶ 1 oznacza rezystor włączony,
  - 0 oznacza brak rezystora.
- Większość wyprowadzeń ma także drugą funkcję, będziemy je poznawać sukcesywnie.

#### Przykłady

Zmiana stanu wyprowadzeń PD2 i PD3 na wysoki (jeśli są skonfigurowane jako wyjścia) lub włączenie na nich rezystorów podciągających (jeśli są skonfigurowane jako wejścia).

```
IN R17, PORTD
ORI R17, 0b00001100
OUT PORTD, R17
```

 Oczekiwanie na zmianę stanu wyprowadzenia PA2 z wysokiego na niski (PA2 musi być skonfigurowane jako wejście).

```
CZEKAJ:
```


```
SBIC PINA, PA2
RJMP CZEKAJ
```

 Oczekiwanie na zmianę stanu wyprowadzenia PA2 z niskiego na wysoki (PA2 musi być skonfigurowane jako wejście).

```
CZEKAJ:
```

```
SBIS PINA, PA2
RJMP CZEKAJ
```

# Sposób podłączenia diody świecącej w zestawie




 Dioda świeci, gdy na wyprowadzeniu jest stan niski (0).

## Diody świecące w VMLAB

- VMLAB umożliwia symulowanie 8 diod świecących oznaczonych od D1 do D8.
- ▶ Dioda świeci, gdy na wyprowadzeniu jest stan niski (0).
- Przykładowa konfiguracja w pliku projektu, dioda D4 jest podłączona przez rezystor R4 o wartości 680 Ω do wyprowadzenia PA3.

```
R4 PA3 N4 680
D4 VDD N4
```


## Sposób podłączenia przycisku w zestawie



 Wyprowadzenie musi być ustawione jako wejście (odpowiedni bit w DDRx wyzerowany).

- Odczyt stanu przycisku odbywa się poprzez rejestr PINx.
- Stan wysoki oznacza przycisk otwarty.
- Stan niski przycisk zamknięty.

## Sposób podłączenia przycisku




- Wyprowadzenie musi być ustawione jako wejście (odpowiedni bit w DDRx wyzerowany).
- Wewnętrzny rezystor podciągający musi być włączony (odpowiedni bit w PORTx ustawiony).
- Odczyt stanu przycisku odbywa się poprzez rejestr PINx.
- Stan wysoki oznacza przycisk otwarty.
- Stan niski przycisk zamknięty.

#### Przyciski w VMLAB

- VMLAB umożliwia symulowanie 16 przycisków oznaczonych od KO do KF.
- W panelu kontrolnym odpowiadają im przyciski oznaczone odpowiednio od "0" do "F".
- Zakładamy, że wewnętrzne rezystory podciągające są włączone.
- Przycisk K2 podłączony do wyprowadzenia PAO
  - K2 PAO GND
- Przycisk KF jako monostabilny podłączony do wyprowadzenia PD3, symulowany czas wciśnięcia 10 ms
  - KF PD3 GND MONOSTABLE(10m)
- Przycisk K1 jako bistabilny podłączony do wyprowadzenia PC0
  - K1 PC0 GND LATCHED

# Zjawisko drgania styków

 W rzeczywistości wciśnięcie i puszczenie przycisku powoduje mikrodrgania.



► Stan stabilizuje się po pewnym czasie.

# Symulacja tego zjawiska w VMLAB

Przycisk K4 podłączony do wyprowadzenia PA1

```
P_left NRZ(2m) PA1
```

- + RESET "1"

## Algorytm obsługi przycisku bez powtarzania

```
if (klawisz wciśnięty) then
begin
  wait(T);
  if (klawisz wciśnięty) then
  begin
    obsłuż zdarzenie;
  while (klawisz wciśnięty)
    wait(T)
  end
end
```

#### Algorytm obsługi przycisku z powtarzaniem

```
if (klawisz wciśnięty) then
begin
  wait(T):
  while (klawisz wciśnięty) then
  begin
    obsłuż zdarzenie;
    licz := 0;
    while (klawisz wciśnięty and (licz < timeout))
    begin
      wait(T);
      licz := licz + 1
    end;
    zmodyfikuj(timeout)
  end
end
```

# Alfanumeryczny wyświetlacz LCD



- Liczba wierszy: 1, 2 lub 4
- Liczba kolumn: 8, 16, 20, 24, 32 lub 40
- Umożliwia wyświetlanie znaków ze zbioru będącego rozszerzeniem ASCII.
- ▶ Posiada zintegrowany sterownik (zwykle zgodny z HD44780).
- Większe wyświetlacze mają dwa sterowniki!

#### Interfejs wyświetlacza

- Równoległy
- ▶ 14 lub 16 wyprowadzeń, typowo:
  - masa i zasilanie odpowiednio wyprowadzenia 1 i 2
  - napięcie regulacji kontrastu wyprowadzenie 3
  - ▶ linia RS (*Register Select*) wyprowadzenie 4
    - 0 przesyłanie instrukcji
    - ▶ 1 przesyłanie danych
  - ▶ linia RW (*Read/Write*), kierunek transmisji wyprowadzenie 5
    - ▶ 0 zapis
    - ▶ 1 odczyt
  - linia E (*Enable signal*), wyzwalanie zboczem opadającym wyprowadzenie 6
  - ▶ linie danych D0 do D7 odpowiednio wyprowadzenia 7–14
  - opcjonalnie dwie linie zasilające podświetlanie

## Jakie polecenia wykonuje wyświetlacz?

- Czyszczenie zawartości ekranu
- Przeniesienie kursora na wskazaną pozycję
- Przesunięcie kursora w lewo lub w prawo
- Przesunięcie całego ekranu (okna) w lewo lub w prawo
- Zapis znaku na aktualnej pozycji kursora (do pamięci ekranu DDRAM)
- Odczyt znaku z aktualnej pozycji pamięci ekranu
- Zapis/odczyt znaku do/z pamięci generatora znakowego (CGRAM)
- Polecenia konfiguracyjne, ustalające m.in.:
  - Liczbę wierszy, rozmiar znaków
  - Akcje po zapisaniu znaku (przesunięcie kursora lub okna)
  - Widoczność i migotanie kursora
  - Włączenie i wyłączenie wyświetlania

## Pamięć wyświetlacza

- Wyświetlacz wyświetla znaki znajdujące się w określonych komórkach pamięci.
- Znaki pochodzą z rozszerzonego zbioru ASCII.
- ▶ Organizacja pamięci wyświetlacza 2 × 16:


													0D		
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F

Organizacja pamięci wyświetlacza 4 × 16:

1													OD		
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F
14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F	20	21	22	23
54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F	60	61	62	63


#### Zestaw znaków

Standardowy zestaw znaków umieszczony w pamięci CGRAM:



Można przeprogramować matrycę dowolnych 4 lub 8 znaków.

#### 8-bitowy protokół przesłania danych do LCD




- Ustaw linię RW w stan 0.
- Ustaw rodzaj transmisji na linii RS:
  - 0 przesyłanie instrukcji,
  - ▶ 1 przesyłanie danych.
- Odczekaj min. 40 ns.
- Ustaw linię E w stan 1.
- Ustaw na liniach D0 do D7 odpowiednio bity 0 do 7.
- Odczekaj min. 80 ns.
- Ustaw linię E w stan 0, czas trwania stanu wysokiego min. 230 ns.
- Odczekaj min. 10 ns.

# Uwagi

- Przy taktowaniu mikrokontrolera zegarem 1 MHz jeden takt trwa 1  $\mu$ s, zatem odstęp czasu między wykonaniem kolejnych instrukcji jest wystarczający do uzyskania wymaganych opóźnień.
- Przy taktowaniu mikrokontrolera zegarem 16 MHz jeden takt trwa 62,5 ns, zatem dla zapewnienia wymaganych opóźnień może być konieczne wstawienia przed wyzerowaniem linii E jednej do trzech instrukcji nop.
- $\blacktriangleright$  Wykonanie rozkazów chwilę trwa (od 40  $\mu$ s do 1,64 ms)
- W tym czasie LCD nie będzie przyjmował kolejnych poleceń.
- Przed wysłaniem kolejnego rozkazu trzeba więc poczekać . . .
- ... lub skorzystać z rozkazu odczytu danych.

#### Odczyt danych




- Ustaw rodzaj transmisji na linii RS:
  - 0 odczyt stanu i aktualnego adresu,
  - 1 odczyt danych z pamięci DDRAM lub CGRAM.
- Ustaw linię RW w stan 1.
- Ustaw linię E w stan 1.
- Odczytaj dane, jeśli odczytujemy stan,
  - na linii D7 pojawi się 1, jeśli LCD był zajęty (nie był gotowy do kolejnej transmisji),
  - pozostałe bity zawierają aktualny adres,
- w p.p. na liniach danych pojawiają się odczytywane dane.
- Ustaw linię E w stan 0.

#### Interfejs uproszczony

#### Często stosuje się interfejs uproszczony:

- dane się tylko zapisuje linia RW zawsze ustawiona na 0. (zwarta do masy)
- ► Interfejs 4-bitowy:
  - do transmisji używamy linii D4 do D7,
  - ▶ linie D0 do D3 zawsze ustawione na 0 (zwarte do masy),
  - po każdym rozkazie trzeba poczekać.

# Protokół transmisji jednego bajtu – tryb 4-bitowy



- ▶ Ustaw rodzaj transmisji na linii RS (0 instrukcja, 1 dane).
- Ustaw linię E w stan 1.
- Ustaw na liniach D4 do D7 odpowiednio bity 4 do 7 transmitowanego bajtu.
- Ustaw linie E w stan 0.
- Ustaw linię E w stan 1.
- Ustaw na liniach D4 do D7 odpowiednio bity 0 do 3 transmitowanego bajtu.
- ▶ Ustaw linię E w stan 0.
- Wymagania czasowe jak dla trybu 8-bitowego.
- Minimalny odstęp między transmisją półbajtów wynosi 500 ns.

#### Inicjacja wyświetlacza

- Po włączeniu zasilania jesteśmy w trybie 8-bitowym.
- Odczekaj po włączeniu zasilania 40 ms.
- ▶ Wyślij instrukcję (30)<sub>16</sub> młodszy półbajt jest ustawiony na stałe sprzętowo.
- Odczekaj 4,1 ms.
- Wyślij instrukcję (30)<sub>16</sub>.
- Odczekaj 100 μs.
- ▶ Wyślij instrukcję (30)<sub>16</sub>.
- Odczekaj 100 μs.
- Włącz interfejs 4-bitowy wyślij instrukcję (20)<sub>16</sub>.
- Odczekaj 40 μs.
- Dalej konfiguruj wyświetlacz, wysyłając instrukcje i dane w trybie 4-bitowym.

## Rozkazy konfigurujące

- Function set ustawia tryb (4-bitowy lub 8-bitowy), liczbę wierszy, rozmiar znaków.
   Może (i powinien!) być wykonany tylko jako pierwszy rozkaz.
- Clear display czyści ekran oraz przesuwa okno do standardowej pozycji.
   Efekt uboczny: ustawia przesuwanie kursora w prawo po wypisaniu kolejnego znaku.
- Return home przesuwa kursor i okno do początkowej pozycji.
- Entry mode set konfiguruje zachowanie kursora i okna po wypisaniu kolejnego znaku (przesunięcie kursora w lewo lub w prawo, przesuwanie okna).
- Display control włącza/wyłącza wyświetlacz i/lub kursor.

## Tabela kodów operacji

- Tabelę kodów oraz szczegóły można znaleźć w tabeli 6 dokumentacji technicznej kontrolera HD44780.
- Linki są na stronie przedmiotu.

# Tabela kodów operacji

sela neaett eperaej.											
Operacja	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Czas		
Clear	0	0	0	0	0	0	0	1	1,64 ms		
display											
Return	0	0	0	0	0	0	1	Х	1,64 ms		
home											
Entry	0	0	0	0	0	1	I/D	S	40 $\mu$ s		
mode set											
Display	0	0	0	0	1	D	С	В	40 $\mu$ s		
control											
Cursor											
display	0	0	0	1	S/C	R/L	X	X	40 $\mu$ s		
shift											
Function	0	0	1	DL	N	F	X	X	40 $\mu$ s		
set											
Set											
DDRAM	1		adres								
address											

#### Kody operacji

- X dowolna wartość bitu
- ightharpoonup I/D = 1 inkrementacja adresu po zapisie
  - I/D=0 dekrementacja adresu po zapisie
  - $\mathsf{S} = \mathsf{1} \mathsf{zamiast}$  kursora przesuwa się okno
- ► D = 1 wyświetlanie włączone
  - C = 1 kursor widoczny
  - B = 1 włączone miganie kursora
- ► S/C = 0 przesuwanie kursora
  - S/C = 1 przesuwanie okna
  - R/L = 0 przesuwanie w lewo
  - R/L = 1 przesuwanie w prawo
- ▶ DL = 0 − interfejs 4-bitowy
  - DL = 1 interfejs 8-bitowy
  - N = 0 wyświetlacz 1-liniowy
  - $\mathsf{N} = \mathsf{1} \mathsf{wy}\mathsf{świetlacz} \; \mathsf{2}\mathsf{-liniowy}$
  - F = 0 matryca znaku  $5 \times 8$  pikseli
  - $\mathsf{F} = \mathsf{1} \mathsf{matryca} \; \mathsf{znaku} \; \mathsf{5} \times \mathsf{10} \; \mathsf{pikseli}$

#### LCD w zestawach

- ▶ 2 wiersze po 16 znaków, matryca znaku 5 × 8 pikseli
- Linia RW jest zwarta do masy.
- ▶ Linie D4 ... D7 oraz RS i E są wyprowadzone na piny ...
- ...i domyślnie połączone zworkami z nogami portu D:
  - ▶ linia RS z PD0,
  - ▶ linia E z PD1,
  - ▶ linia D4 z PD2,
  - ▶ linia D5 z PD3.
  - ▶ linia D6 z PD4,
  - linia D7 z PD5.
- ▶ Bez podświetlania, choć płytka jest do tego przygotowana.

#### Symulacja LCD w VMLAB

- VMLAB potrafi symulować wyświetlacz LCD.
- Ekran wyświetlacza można oglądać w panelu sterującym.
- Jest dostępny podgląd pamięci DDRAM.
- Można włączyć rejestrowanie odbieranych rozkazów.
- CGRAM i polecenia z nią związane nie są symulowane.
- Konfiguracja w pliku projektu dostosowana do zestawu:

XLCD LCD(16 2 250k) pd0 gnd pd1 pd5 pd4 pd3 pd2 gnd gnd gnd gnd gnd

# Inicjacja wyświetlacza w zestawie bardziej szczegółowo

- Będziemy wysyłać instrukcje:
  - zeruj linię RS (PD0),
  - zeruj linię E (PD1).
- Odczekaj 40 ms.
- Wyślij pierwszą instrukcję (30)<sub>16</sub>:
  - ▶ ustaw linię E (PD1),
  - ustaw linię D4 (PD2),
  - ▶ ustaw linię D5 (PD3),
  - zeruj linię D6 (PD4),
  - zeruj linię D7 (PD5),
  - czekaj 1 do 4 taktów zegara (0 do 3 instrukcji, np. nop lub jakieś bardziej użyteczne),
  - zeruj linię E (PD1).
- Odczekaj 4,1 ms.
- Wyślij drugą instrukcję (30)<sub>16</sub>:
  - ustaw linię E (PD1),
  - czekaj 1 do 4 taktów zegara (0 do 3 instrukcji),
  - zeruj linię E (PD1).
- Odczekaj 100 μs.

# Inicjacja wyświetlacza w zestawie bardziej szczegółowo, cd.

- Wyślij trzecią instrukcję (30)<sub>16</sub>:
  - ustaw linię E (PD1),
  - czekaj 1 do 4 taktów zegara (0 do 3 instrukcji),
  - ▶ zeruj linię E (PD1).
- Odczekaj 100 μs.
- Włącz interfejs 4-bitowy wyślij instrukcję (20)<sub>16</sub>:
  - ustaw linię E (PD1),
  - zeruj linie D4 (PD2),
  - czekaj 1 do 4 taktów zegara (0 do 3 instrukcji),
  - zeruj linię E (PD1).
- Odczekaj 40 μs.
- Dalej konfiguruj wyświetlacz, wysyłając instrukcje i dane w trybie 4-bitowym.

# Transmisja jednego bajtu w trybie 4-bitowym bardziej szczegółowo

- Ustaw rodzaj transmisji na linii RS (PD0): 0 instrukcja, 1 dane.
- Ustaw linię E (PD1).
- Ustaw na liniach D4 (PD2) do D7 (PD5) odpowiednio bity 4 do 7 transmitowanego bajtu.
- Odczekaj 1 do 4 taktów zegara.
- Zeruj linię E (PD1).
- Odczekaj 1 do 3 taktów zegara.
- Ustaw linię E (PD1).
- Ustaw na liniach D4 (PD2) do D7 (PD5) odpowiednio bity 0 do 3 transmitowanego bajtu.
- Odczekaj 1 do 4 taktów zegara.
- Zeruj linię E (PD1).
- Odczekaj 40 μs.

#### Organizacja kodu w Asemblerze

- Asembler oferuje niewielkie możliwości strukturalizacji kodu.
- Warto przygotować sobie bibliotekę często używanych procedur: pętle opóźniające, obsługa LCD.
- ► Takie biblioteki należy pisać w miarę możliwości ogólnie, korzystając z nazw symbolicznych.
- ▶ Na początku każdego takiego "modułu" warto opisać, co trzeba ustawić w programie korzystającym z niego.
- Warto ustalić sobie pewne konwencje dotyczące zachowania procedur i ich parametrów, np.:
  - procedury nie modyfikują żadnych rejestrów
  - pierwszy parametr jest zawsze w rejestrze R16, kolejny w R17 itd.

## Przykładowa parametryzacja modułu obsługi LCD

```
; LCD_DATA_PORT - port danych
; LCD_E_PORT - port linii wyzwalajacej E
; LCD_RS_PORT - port linii RS
; LCD_DATA_DDR - rejestr kierunku danych
; LCD_E_DDR - rejestr kierunku linii E
; LCD_RS_DDR - rejestr kierunku linii RS
: OE - numer bitu linii OE
: RS - numer bitu linii RS
: D4 - numer bitu linii D4
: D5 - numer bitu linii D5
; D6 - numer bitu linii D6
; D7 - numer bitu linii D7
```