Programowanie mikrokontrolerów Asembler AVR, część 1

Marcin Engel Marcin Peczarski

Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

6 października 2012

Struktura programu w Asemblerze

- Program zaczyna się dyrektywą .INCLUDE, która włącza definicje niezbędne dla konkretnego modelu mikrokontrolera.
- ▶ Dla ATmega16 będzie to
 - .INCLUDE "m16def.inc"
- ► lub
 - .INCLUDE "C:\VMLAB\include\m16def.inc"
- ► lub
 - .INCLUDE "C:\PROGRA~1\vmlab\include\m16def.inc"
- Włączany plik zawiera dyrektywę:
 - .DEVICE ATmega16
- Dyrektywy .INCLUDE możemy również użyć w dowolnym miejscu programu do włączenia kodu umieszczonego w innym pliku.

Struktura programu w Asemblerze, cd.

► Program składa się z trzech segmentów odpowiadających poszczególnym przestrzeniom adresowym mikrokontrolera:

```
.DSEG ; segment danych, SRAM

.ESEG ; segment danych nieulotnych, EEPROM

.CSEG ; segment kodu, FLASH
```

Segmenty można dowolnie przeplatać.

Definiowanie stałych symbolicznych

Stałe możemy definiować następująco

```
.EQU stała = wyrażenie
.SET stała = wyrażenie
```

- Dyrektywa .EQU działa jednorazowo.
- Dyrektywa .SET pozwala na wielokrotne przedefiniowywanie stałej.
- ► Przykłady:

```
.EQU SYS_FREQ = 16
.EQU BLINKER_HALF_PERIOD = 3 * SYS_FREQ
```

Alternatywne nazwy rejestrów

- Aby poprawić czytelność kodu, rejestrom można przypisywać nazwy dyrektywą .DEF.
- ▶ W ten sposób zdefiniowano rejestry XL, XH, YL, YH, ZL i ZH.
- ► Przykład:

```
.DEF AKUMULATOR = R16
LDI AKUMULATOR, 7 ; wykona się LDI R16, 7
```

Wyrażenia stałe

Wyrażenia mogą zawierać:

- liczby całkowite
 - ▶ dziesiętne, np.: 11, -6
 - szesnastkowe, np.: 0xB, 0xFA, \$B, \$FA
 - ósemkowe, np.: 013, 0372
 - dwójkowe, np.: 0b00001011, 0b111111010
- ▶ liczby zmiennoprzecinkowe: -0.141592
- kody ASCII: 'a'
- stałe symboliczne
- etykiety

Wyrażenia stałe

Wyrażenia złożone buduje się z innych wyrażeń za pomocą:

- operatorów analogicznych jak w języku C
- funkcji Asemblera, z których dwie najważniejsze to:
 - młodszy bajt: LOW()
 - starszy bajt: HIGH()
- ► Przykłady:

```
1 << URSEL | 1 << UPM1 | 1 << UCSZ1 | 1 << UCSZ0 LOW(T1 - 1)
```

Wymuszanie wartości etykiet

- Wartości etykiet wymusza się dyrektywą .ORG.
- Przykład: ustalenie pierwszego adresu za wektorem przerwań
 - .CSEG
 - .ORG \$2A
 - START:
- Przykład: ustalenie pierwszego adresu w pamięci danych
 - .DSEG
 - .ORG \$60
 - ZMIENNE:
- ► Przykład: wymuszenie, aby etykieta E7 w pamięci programu miała adres bajtowy podzielny przez 256 (adres słowa podzielny przez 128)
 - .CSEG .ORG (PC + \$7F) & \$FF80 E7:

Zmienne w pamięci danych

- Miejsce rezerwujemy dyrektywą .BYTE.
- Przykład: deklaracja zmiennej jednobajtowej i tablicy

```
.DSEG
```

.ORG \$60

INDEX: .BYTE 1
TABLICA: .BYTE 200

 Przykłads: załadowanie do R16 wartości elementu tablicy o indeksie INDEX

. CSEG

```
LDS R16, INDEX
LDI XL, LOW(TABLICA)
LDI XH, HIGH(TABLICA)
ADD XL, R16
LDI R16, O
ADC XH, R16
LD R16, X
```

Zmienne inicjowane w pamięciach nieulotnych

- Używamy dyrektyw:
 - ▶ .DB dla zmiennych 1-bajtowych,
 - ▶ .DW dla zmiennych 2-bajtowych,
 - .DD dla zmiennych 4-bajtowych,
 - DQ dla zmiennych 8-bajtowych.
- ► Przykłady:

```
.ESEG
E1: .DW 3456 ; zmienna dwubajtowa
.CSEG
E2: .DB -27, "114" ; zajęte 4 bajty
```

► Dodawanie i odejmowanie

```
ADD Rd, Rr
ADC Rd, Rr
SUB Rd, Rr
SBC Rd, Rr
```

 Przykład: dodanie wartości rejestru R16 do 16-bitowego rejestru X (ze zniszczeniem wartości w rejestrze R16)

```
ADD XL, R16
LDI R16, 0
ADC XH, R16
```

▶ Odejmowanie stałej z zakresu od -128 do 255, tylko na rejestrach R16, ..., R31

```
SUBI Rd, K
SBCI Rd, K
```

- Przykład: dodanie 5 do rejestru R16 SUBI R16, -5
- ► Przykład: dodanie 3000 do rejestru Y SUBI YL, LOW(-3000) SBCI YH, HIGH(-3000)

▶ Dodawanie do pary rejestrów i odejmowanie od pary rejestrów stałej z zakresu od 0 do 63, tylko na rejestrach R25:R24, ..., R31:R30

```
ADIW Rd+1:Rd, K
SBIW Rd+1:Rd, K
```

- Przykład: dodanie 1 do pary rejestrów R25:R24 ADIW R25:R24, 1
- ▶ Przykład: odjęcie 1 od rejestru Z

```
SBIW ZH:ZL, 1
```

 Dodawanie i odejmowanie jedynki (nie modyfikuje znaczników C i H)

INC Rd DEC Rd

Negacja arytmetyczna

NEG Rd

Operacje logiczne

Bitowy iloczyn, alternatywa i alternatywa wykluczająca

```
AND Rd, Rr
OR Rd, Rr
EOR Rd, Rr
```

Negacja bitowa

```
COM Rd
```

 Ustawienie znaczników Z, N, V, S zgodnie z zawartością rejestru

```
TST Rd ; inny zapis dla AND Rd, Rd
```

Operacje logiczne

 Bitowy iloczyn i alternatywa ze stałą, tylko na rejestrach R16, ..., R31
 ANDI Rd, K
 ORI Rd, K

Ustawienie lub wyzerowanie bitów w rejestrze

```
SBR Rd, K ; inny zapis dla ORI Rd, K CBR Rd, K ; inny zapis dla ANDI Rd, ~K
```

- W powyższych rozkazach stała K jest maską bitową, a nie numerem bitu.
- Przykład: zerowanie dwóch najmłodszych bitów rejestru R16 CBR R16, 0b00000011

Przesunięcia i rotacje bitów

```
► Logiczne przesunięcie w lewo o jeden bit

LSL Rd ; inny zapis dla ADD Rd, Rd
```

► Logiczne przesunięcie w prawo o jeden bit LSR Rd

- ▶ Rotacja w lewo o jeden bit przez znacznik C ROL Rd ; inny zapis dla ADC Rd, Rd
- Rotacja w prawo o jeden bit przez znacznik C ROR Rd
- Arytmetyczne przesunięcie w prawo o jeden bit ASR Rd

Przesunięcia i rotacje bitów

Przykład: pomnożenie zawartości rejestru X przez 4

```
LSL XL ROL XH LSL XL
```

ROL XH

Zamiana półbajtów
 SWAP Rd

Skoki bezwarunkowe

Skok bezpośredni

.JMP k

Skok względny

RJMP k

Skok pośredni do adresu z rejestru Z IJMP

- Skok bezpośredni umożliwia skoczenie pod dowolny adres w pamięci programu.
- ▶ Skok względny umożliwia skoczenie pod adres odległy od bieżącego w zakresie od −2047 do 2048 słów, ale wykonuje się szybciej i zajmuje mniej pamięci programu.

Operacje na rejestrach wejścia-wyjścia

- ► Odczyt
 IN Rd, A
- ► Zapis

 OUT A, Rr
- Przykład: odczyt rejestru stanu do rejestru R16
 IN R16, SREG
- Wyzerowanie bitu, tylko rejestry o adresach od \$00 do \$1F
 CBI A, b
- Ustawienie bitu, tylko rejestry o adresach od \$00 do \$1F
 SBI A, b
- Przykład: ustawienie stanu wysokiego na wyprowadzeniu PA3 (musi być skonfigurowane jako wyjście)
 - SBI PORTA, PA3

Operacje na rejestrach we-wy

- Pominięcie następnej instrukcji, gdy bit wyzerowany SBIC A, b
- Pominięcie następnej instrukcji, gdy bit ustawiony SBIS A, b
- Przykład: aktywne oczekiwanie na zmianę stanu wyprowadzenia PA2 z wysokiego na niski (wyprowadzenie PA2 musi być skonfigurowane jako wejście)

CZEKAJ:

SBIC PINA, PA2 RJMP CZEKAJ

Wołanie procedur

Bezpośrednie wołanie procedury

CALL k

Względne wołanie procedury

RCALL k

 Pośrednie wołanie procedury spod adresu z rejestru Z ICALL

- Do terminów bezpośredni i pośredni odnoszą się te same uwagi co przy rozkazach skoków.
- Wołanie procedury odkłada na stos adres powrotu.
- Powrót z procedury

RET

- Powrót z procedury (obsługi przerwania), włączenie przerwań RETT
- Powrót z procedury zdejmuje adres powrotu ze stosu.

Rozkazy warunkowe

 Pomiń następny rozkaz, gdy dwa rejestry mają tę samą wartość.

```
CPSE Rd, Rr
```

- Pomiń następny rozkaz, gdy bit w rejestrze wyzerowany.
 SBRC Rr, b
- Pomiń następny rozkaz, gdy bit w rejestrze ustawiony.
 SBRS Rr, b
- Przykład: obliczenie wartości bezwzględnej SBRC R16, 7 NEG R16

Rozkazy porównujące wartości

 Porównaj wartość rejestrów, wykonaj odejmowanie Rd - Rr, ustaw znaczniki, ale nie zapisuj wyniku.

```
CP Rd, Rr
```

 Porównaj wartość rejestrów i znacznik przeniesienia C, wykonaj odejmowanie Rd - Rr - C, ustaw znaczniki, ale nie zapisuj wyniku.

```
CPC Rd, Rr
```

 Porównaj wartość rejestru ze stałą, wykonaj odejmowanie Rd - K, ustaw znaczniki, ale nie zapisuj wyniku, tylko na rejestrach R16, ..., R31.

```
CPI Rd, K
```

Rejestr stanu

- ► Znajduje się w pamięci we-wy pod adresem SREG (\$3F).
- Jest uaktualniany po każdej operacji arytmetyczno-logicznej.



- ▶ bit I włączone przerwania
- ▶ bit T do przechowania dowolnego bitu (rozkazy BLD, BST)
- bit H przeniesienie z młodszego półbajta do starszego
- ▶ bit V − nadmiar w arytmetyce U2
- ▶ bit N najstarszy bit wyniku operacji (bit znaku w U2)
- ▶ bit S znak rzeczywistego wyniku operacji w U2, S = V ⊕ N
- ▶ bit Z wynikiem operacji jest zero
- ▶ bit C − przeniesienie z najstarszego bitu

Rejestr stanu

odejmowanie	interpretacja w NKB	interpretacja w U2
10000010	130	-126
1000001	129	-127
0000001	1	1

$$C = 0 N = 0 V = 0 S = 0$$

odejmowanie	interpretacja w NKB	interpretacja w U2
10000010	130	-126
0000011	3	3
01111111	127	127

$$C = 0 N = 0 V = 1 S = 1$$

odejmowanie	interpretacja w NKB	interpretacja w U2
10000001	129	-127
00000001	1	1
10000000	128	-128

$$C = 0 N = 1 V = 0 S = 1$$

Rejestr stanu

odejmowanie	interpretacja w NKB	interpretacja w U2
10000001	129	-127
10000010	130	-126
11111111	255	-1

$$C = 1 N = 1 V = 0 S = 1$$

odejmowanie	interpretacja w NKB	interpretacja w U2
00000011	3	3
10000010	130	-126
10000001	129	-127

$$C = 1 N = 1 V = 1 S = 0$$

odejmowanie	interpretacja w NKB	interpretacja w U2
00000010	2	2
11111111	255	-1
00000011	3	3

$$C = 1 N = 0 V = 0 S = 0$$

Skoki warunkowe

Skocz, gdy bit w rejestrze stanu ustawiony.

```
BRBS s, k
```

Skocz, gdy bit w rejestrze stanu wyzerowany.

```
BRBC s, k
```

Przykład: skocz do miejsca ETYKIETA, gdy bit Z (zero) wyzerowany.

```
BRBC 1, ETYKIETA
```

➤ Żeby nie musieć pamiętać numerów bitów w rejestrze stanu, używamy następujących skrótów . . .

Skróty dla skoków warunkowych

rozkaz	warunek skoku	komentarz	
BREQ	Z = 1	porównywane wartości równe	
		wynik operacji zero	
BRNE	Z = 0	porównywane wartości różne	
		niezerowy wynik operacji	
BRCS	C = 1	wystąpiło przeniesienie	
BRLO		pierwszy argument mniejszy	
BRCC	C = 0	nie wystąpiło przeniesienie	
BRSH		pierwszy argument większy lub równy	
BRVS	V = 1	wystąpiło przepełnienie (U2)	
BRVC	V = 0	nie było przepełnienia (U2)	
BRMI	N = 1	wynik operacji ujemny (U2)	
BRPL	N = 0	wynik operacji nieujemny (U2)	
BRLT	S = 1	pierwszy argument mniejszy (U2)	
BRGE	S = 0	pierwszy argument większy lub równy (U2)	

Skróty dla skoków warunkowych, cd.

rozkaz	warunek skoku	komentarz
BRHS	H = 1	wystąpiło przeniesienie z 3. bitu
BRHC	H = 0	nie było przeniesienia z 3. bitu
BRTS	T = 1	znacznik użytkownika ustawiony
BRTC	T = 0	znacznik użytkownika wyzerowany
BRIE	I = 1	przerwania włączone
BRID	I = 0	przerwania wyłączone

Skoki warunkowe, cd.

 Przykład: skok, gdy wartość w rejstrze R18 jest równa 0 lub większa od 127

CPI R18, 1 BRLT ETYKIETA

Operacje na znacznikach

Skopiuj bit z rejestru do znacznika użytkownika T.

```
BST Rr, b
```

▶ Skopiuj bit ze znacznika użytkownika T do rejestru.

```
BLD Rd, b
```

Ustaw znacznik.

BSET s

Wyzeruj znacznik.

BCLR s

▶ Żeby nie musieć pamiętać numerów bitów w rejestrze stanu, używamy następujących skrótów . . .

Skróty operacji na znacznikach

rozkaz	operacja	rozkaz	operacja
SEC	C := 1	CLC	C := 0
SEZ	Z := 1	CLZ	Z := 0
SEN	N := 1	CLN	N := 0
SEV	V := 1	CLV	V := 0
SES	S := 1	CLS	S := 0
SEH	H := 1	CLH	H := 0
SET	T := 1	CLT	T := 0
SEI	I := 1	CLI	I := 0