Programowanie mikrokontrolerów Przerwania i liczniki

Marcin Engel Marcin Peczarski

Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

6 stycznia 2012

Przerwania — terminologia

- Przerwanie obsługiwane sprzętowo przez mikrokontroler przerwanie wykonania aktualnego programu i przekazanie sterowania do procedury obsługi przerwania.
- Zdarzenie lub stan wyzwalający przerwanie zewnętrzne lub wewnętrzne zdarzenie lub stan, którego zajście może spowodować przerwanie.
- ► Przerwanie jest wyłączone, jeśli zdarzenie lub stan wyzwalający nie powoduje powstania przerwania.
- Przerwanie jest włączone, jeśli zdarzenie lub stan wyzwalający powoduje powstanie przerwania.

Przerwania — terminologia, cd.

- Mikrokontroler rejestruje (ustawiając odpowiednie bity) zdarzenia wyzwalające (pewne) przerwania niezależnie od tego, czy dane przerwanie jest włączone, czy nie.
- ▶ Do przerwania dochodzi jedynie wówczas, gdy jest ono włączone i zaszło zdarzenie wyzwalające to przerwanie.
- Przerwanie oczekuje, jeśli jest wyłączone, a mikrokontroler zarejestrował zdarzenie wyzwalające go.

Przerwania

- ATmega16 ma 21 źródeł przerwań.
- Przerwania umożliwiają:
 - asynchroniczną obsługę różnych zdarzeń,
 - efektywne wykorzystanie urządzeń peryferyjnych,
 - obsługę "w tle" w stosunku do programu głównego.

Zdarzenia wyzwalające przerwania

- Zmiana stanu pewnych wejść (przerwania INT0, INT1, INT2, ICP1).
- Określony stan pewnych wejść (przerwania INT0, INT1).
- Przepełnienie licznika (TIMER0 OVF, TIMER1 OVF, TIMER2 OVF).
- Osiągnięcie przez licznik zadanej wartości (TIMER0 COMP, TIMER1 COMPA, TIMER1 COMPB, TIMER2 COMP).
- ► Zakończenie przetwarzania analogowo-cyfrowego (ADC).
- Zakończenie transmisji przez interfejs szeregowy (SPI STC, USART TXC, TWI).
- Odebranie danych przez interfejs szeregowy (USART RXC).
- Gotowość pamięci EEPROM (EE_RDY).
- ► Zmiana stanu wyjścia komparatora (ANA_COMP).

Tablica przerwań

- W standardowej konfiguracji mikrokontrolera 42 najniższe adresy w pamięci programu zajmuje tablica przerwań.
- ▶ Im mniejszy adres, tym wyższy priorytet przerwania.
- Najwyższy priorytet ma RESET, potem przerwanie zewnętrzne INT0 itd.
- Przerwania są numerowane od 1 do 21.
- ▶ Obsługując przerwanie o numerze x, mikrokontroler ładuje do licznika programu wartość 2(x-1).
- Powoduje to wykonanie rozkazu spod tego adresu w pamięci programu.
- Najczęściej jest to skok (rjmp lub jmp) do właściwej procedury obsługi przerwania.
- Uwaga, ATmega16 i ATmega32 obsługują ten sam zbiór przerwań, ale są one inaczej ponumerowane.

Konfigurowanie przerwań

- ▶ Po włączeniu zasilania wszystkie przerwania są wyłączone. (z wyjątkiem RESET oczywiście).
- ► W rejestrze znaczników SREG znajduje się znacznik I, którego wyzerowanie blokuje (wyłącza) wszystkie przerwania.
- Znacznik I ustawia się za pomocą rozkazu sei, a zeruje za pomocą — cli.
- Z każdym źródłem przerwania jest związany bit uaktywniający (w odpowiednim rejestrze wejścia-wyjścia).
- Przerwanie jest włączone wtedy i tylko wtedy, gdy jest ustawiony jego bit uaktywniający oraz znacznik I.

Przerwania wyzwalane zdarzeniami

- Z każdym takim przerwaniem jest związany znacznik wystąpienia ustawiany sprzętowo, gdy zajdzie zdarzenie wyzwalające.
- Znacznik ten jest ustawiany niezależnie od tego, czy przerwanie jest włączone.
- Znacznik wystąpienia jest sprzętowo zerowany w trakcie obsługi przerwania (jeśli przerwanie jest włączone).
- Znacznik wystąpienia można wyzerować także programowo, ustawiając go na ...1!
- Jeśli zdarzenie wyzwalające zaszło, gdy przerwanie było wyłączone, to po jego włączeniu zostanie wywołana procedura jego obsługi, o ile znacznik wystąpienia nie został uprzednio wyzerowany programowo.

Przerwania wyzwalane stanem

- Nie mają znacznika wystąpienia.
- Dochodzi do nich tak długo, jak długo trwa stan wyzwalający.
- Jeśli stan wyzwalający pojawił się przy wyłączonym przerwaniu i zaniknął przed jego włączeniem, do przerwania nie dochodzi.

Przykład

- ► Przerwanie zewnętrzne INT0 jest wyzwalane zdarzeniem lub stanem w zależności od konfiguracji.
- Jeśli INT0 skonfigurujemy, aby było wyzwalane zmianą stanu wyprowadzenia INT0, to jest to przerwanie wyzwalane zdarzeniem — mikrokontroler rejestruje wszystkie zdarzenia wyzwalające.
- ▶ Jeśli INT0 skonfigurujemy, aby było wyzwalane niskim stanem na wyprowadzeniu INT0, to jest to przerwane wyzwalane stanem i:
 - nie jest rejestrowane,
 - jeśli jest włączone, pojawia się tak długo, jak długo utrzymuje się stan niski na wyprowadzeniu.

Obsługa przerwania

- Gdy pojawi się zdarzenie wyzwalające przerwanie o numerze x, sprzęt ustawia znacznik wystąpienia tego przerwania (jeśli jest).
- Jeśli przerwanie jest włączone, to:
 - jeśli zdarzenie pojawiło się w trakcie wykonania rozkazu złożonego z kilku cykli, to mikrokontroler najpierw kończy wykonanie tego rozkazu,
 - obsługa wszystkich przerwań jest wyłączana,
 - ▶ aktualna wartość licznika rozkazów jest odkładana na stos i ustawiana na wartość 2(x-1),
 - znacznik wystąpienia przerwania jest zerowany,
 - wykonuje się kod obsługi przerwania zakończony rozkazem reti,
 - rozkaz reti powoduje zdjęcie ze stosu adresu powrotu, załadowanie go do licznika rozkazów i włączenie przerwań.

Uwagi

- Jeśli zdarzenie wyzwalające pojawi się równocześnie z wykonaniem rozkazu cli, do przerwania nie dojdzie.
- Po rozkazie sei przed obsługą oczekujących przerwań wykona się co najmniej jeden rozkaz.
- Oczekujące przerwania są obsługiwane w kolejności priorytetów.
- Po zakończeniu obsługi przerwania (reti) mikrokontroler zawsze powraca do programu głównego i wykonuje co najmniej jeden jego rozkaz.
- Wykonanie sei w procedurze obsługi przerwań umożliwia przerwania zagnieżdżone.
- Gdy dochodzi do przerwania, mikrokontroler nie odkłada na stos rejestru stanu (ani żadnego innego rejestru oprócz licznika rozkazów).

Rozważmy następujący program

Gdzieś w RAM definiujemy 1-bajtową zmienną.

```
.dseg
.org 0x60 ; adres poczatku RAM
value: .byte 1
```

Wektor przerwań o adresie 0 musi zawierać instrukcję skoku do właściwego początku programu.

```
.cseg
.org 0
rjmp start
```

Rozważmy następujący program

► Rozpoczynamy, jak zwykle, od skonfigurowania stosu.

```
.org 0x2A ; pierwszy adres za tablicą przerwań
start:
    ldi     r17, high(RAMEND)
    ldi     r16, low(RAMEND)
    out     sph, r17
    out     spl, r16
```

Następnie inicjujemy i konfigurujemy wyświetlacz LCD.

```
rcall LCD_init rcall LCD_config
```

Ustawiamy wartość początkową zmiennej.

```
ldi r16, 0 sts value, r16
```

► Instrukcja sts zapisuje wartość z rejestru pod wskazanym adresem w RAM.

Rozważmy następujący program

W pętli głównej wyświetlamy wartość naszej zmiennej.

```
forever:

lds r16, value

rcall LCD_number; wyświetl wartość r16

ldi r16, 0

rcall LCD_goto; ustaw kursor pod adresem r16

rjmp forever
```

- Instrukcja 1ds ładuje rejestr wartością spod podanego adresu w RAM.
- Ten program nie robi nic mądrego.
- ▶ Posłuży nam do obserwacji zmian value.

Przerwania zewnętrzne

- ► Są trzy przerwania zewnętrzne: INT0, INT1, INT2.
- ► Są one wyzwalane zdarzeniami na wyprowadzeniach INT0, INT1, INT2.
- ▶ Wyprowadzenie INT0 to PD2, INT1 to PD3, a INT2 to PB2.
- Przerwanie INT2 jest wyzwalane zmianą stanu na wyprowadzeniu PB2.
- Przerwania INT0 i INT1 mogą być wyzwalane zmianą stanu lub stanem niskim na odpowiednich wyprowadzeniach.
- Wyzwalanie przerwań działa także wtedy, gdy wyprowadzenie jest skonfigurowana jako wyjście.
- Przerwanie INT2 oraz przerwanie wyzwalane stanem niskim na INT0 i INT1 są asynchroniczne (do ich wykrycia nie jest potrzebny sygnał zegara).
- Przerwania asynchroniczne można wykorzystać do wybudzenia mikrokontrolera ze stanu oszczędzania energii — powiemy o tym później.

Jak skonfigurować przerwania INT0 i INT1?

- Odpowiednio ustawić cztery młodsze bity w rejestrze MCUCR.
- Ustawić bit uaktywniający przerwanie INT0 i/lub INT1 w rejestrze GICR.
- Pod adresem INT0addr (i/lub INT1addr) w pamięci programu umieścić rozkaz skoku do procedury obsługi przerwania.
- Włączyć przerwania rozkazem sei.
- Jeśli zdarzeniem wyzwalającym przerwanie INT0/INT1 jest zmiana stanu wejścia, to mikrokontroler ustawia bity INTF0/ INTF1 w rejestrze GIFR.
- Bity są zerowane programowo przez ustawienie ich na 1 lub sprzętowo w trakcie obsługi przerwania.

Jak skonfigurować przerwanie INT2

- Odpowiednio ustawić bit 6 w rejestrze MCUCSR.
- Ustawić bit aktywujący przerwanie INT2 w rejestrze GICR.
- ► Pod adresem INT2addr w pamięci programu umieścić rozkaz skoku do procedury obsługi przerwania.
- Włączyć przerwania rozkazem sei.
- Zdarzenie wyzwalające przerwanie INT2 powoduje ustawienie bitu INTF2 w rejestrze GIFR.
- ▶ Bit jest zerowany programowo przez ustawienie go na 1 lub sprzętowo w trakcie obsługi przerwania.

Rejestr MCUCR

7	6	5	4	3	2	1	0
				ISC11	ISC10	ISC01	ISC00

▶ Bity 0–1 – zdarzenie wyzwalające przerwanie INT0:

ICS01	ISC00	zdarzenie wyzwalające
0	0	niski stan wyprowadzenia INT0
0	1	każda zmiana poziomu INT0
1	0	zbocze opadające na INT0 (zmiana z 1 na 0)
1	1	zbocze narastające na INT0 (zmiana z 0 na 1)

- ▶ Bity 2–3 zdarzenie wyzwalające przerwanie INT1 (analogicznie do INT0).
- Pozostałe bity nie dotyczą przerwań zewnętrznych i na razie ich nie omawiamy, ale musimy zadbać, aby nie zmieniać ich wartości.

Rejestr MCUCR — uwagi

- ► Przy wyzwalaniu zmianą poziomu impulsy krótsze niż jeden cykl zegara nie gwarantują przerwania.
- Aby doszło do przerwania wyzwalanego niskim stanem, musi on utrzymać się do zakończenia aktualnie wykonywanego rozkazu.

Rejestr MCUCSR

7	6	5	4	3	2	1	0
	ISC2						

- Bit 6 sposób zgłaszania przerwania INT2:
 - ▶ 0 przy opadającym zboczu (zmiana z 1 na 0),
 - ▶ 1 przy narastającym zboczu (zmiana z 0 na 1).
- Pozostałe bity nie dotyczą INT2 i na razie ich nie omawiamy, ale musimy zadbać, aby nie zmieniać ich wartości.
- Impulsy krótsze niż 50 ns mogą nie wywołać przerwania.

Rejestr GICR

7	6	5	4	3	2	1	0
INT1	INT0	INT2					

- Bit 5 bit aktywujący przerwanie INT2,
- Bit 6 bit aktywujący przerwanie INT0,
- ▶ Bit 7 bit aktywujący przerwanie INT1:
 - ▶ 0 przerwanie wyłączone,
 - ▶ 1 przerwanie włączone (jeśli także znacznik I ustawiony).
- Pozostałe bity nie dotyczą przerwań zewnętrznych i na razie nie będziemy ich omawiać, ale musimy zadbać, aby nie zmieniać ich wartości.

Rejestr GIFR

7	6	5	4	3	2	1	0
INTF1	INTF0	INTF2					

- Bit 5 znacznik wystąpienia zdarzenia wyzwalającego INT2,
- Bit 6 znacznik wystąpienia zdarzenia wyzwalającego INTO,
- ▶ Bit 7 znacznik wystąpienia zdarzenia wyzwalającego INT1:
 - ▶ 0 zdarzenia nie było,
 - ▶ 1 zdarzenie wystąpiło.
- Pozostałe bity nie dotyczą przerwań zewnętrznych i nie będziemy na razie ich omawiać, ale musimy zadbać, aby nie zmieniać ich wartości.
- ▶ Jeśli INT0/INT1 są wyzwalane niskim stanem wejścia, to znaczniki INTF0/INTF1 nie są ustawiane.

Przykładowa konfiguracja przerwania INT2

Wciśnięcie klawisza wywołuje zbocze opadające.

```
in r16, MCUCSR
cbr r16, 1 << ISC2
out MCUCSR, r16</pre>
```

Uaktywniamy przerwanie.

```
in r16, GICR
sbr r16, 1 << INT2
out GICR, r16
```

Uwaga, drugim argumentem instrukcji cbr i sbr jest maska bitowa, a nie numer bitu, jak w instrukcjach cbi i sbi.

Przykładowa konfiguracja przerwania INT2

Zerujemy znacznik przerwania, wysyłając 1. Jest to zalecane przy zewnętrznych źródłach przerwań.

```
ldi r16, 1 << INTF2
out GIFR, r16
```

- Uwaga, wpisanie do rejestru GIFR wartości 1 << INTF2 nie zmienia pozostałych bitów tego rejestru.
- Uaktywniamy system przerwań.

sei

Obsługa przerwania INT2

W wektorze przerwań umieszczamy skok do procedury obsługi.

```
.org INT2addr
rjmp interrupt2
```

 Procedura obsługi musi zachować na stosie rejestr znaczników i wszystkie używane rejestry robocze.

```
interrupt2:
    push    r16
    in    r16, SREG
    push    r16
```

Obsługa przerwania INT2

Właściwa obsługa polega na zwiększeniu value o 1.

```
lds    r16, value
inc    r16
sts    value, r16
```

Odtwarzamy rejestr znaczników i rejestry robocze.

```
pop r16
out SREG, r16
pop r16
```

 Kończymy obsługę przerwania, odblokowujemy obsługę przerwań.

reti

Faktyczna realizacja musi zadbać o eliminację drgania styków!

Propozycje ćwiczeń

- Przećwiczyć obsługę przerwania:
 - wersja bez oczekiwania na ustabilizowanie styków,
 - wersja z oczekiwaniem na ustabilizowanie styków,
 - różne inne wersje ze schematów z poprzedniego tygodnia.

Liczniki

- Układy sprzętowe wyposażone w wewnętrzny rejestr zwiększany o 1 przy odpowiedniej zmianie stanu wejścia sterującego.
- Na wejście sterujące licznika można podać:
 - sygnał zegarowy,
 - przeskalowany sygnał zegarowy (z preskalera),
 - sygnał z pewnego wyprowadzenia mikrokontrolera.
- Licznik może służyć do:
 - cyklicznego zgłaszania przerwania,
 - generowania różnego rodzaju przebiegów na pewnym wyprowadzeniu mikrokontrolera,
 - zliczania zdarzeń zewnętrznych,
 - odmierzania czasu między pewnymi zdarzeniami zewnętrznymi.

Liczniki w ATmega16 i ATmega32

- ATmega16 i ATmega32 mają trzy liczniki:
 - dwa 8-bitowe Timer0 i Timer2,
 - ▶ jeden 16-bitowy Timer1.
- Każdy z liczników ma od 4 (Timer0) do 16 (Timer1) różnych trybów pracy.
- Poszczególne liczniki mają różne zestawy trybów pracy.
- Na razie zajmiemy się dwoma najprostszymi trybami pracy licznika 0.

Kiedy dochodzi do zwiększenia licznika 0?

W zależności od konfiguracji:

- przy zboczu rosnącym każdego cyklu zegara,
- przy zboczu rosnącym co 8-ego, 64-ego, 256-ego lub 1024-tego cyklu zegara,
- przy zboczu rosnącym na wyprowadzeniu T0 (PB0),
- przy zboczu opadającym na wyprowadzeniu T0 (PB0).

Rejestry licznika 0

- ► Rejestr TCNT0 Timer/Counter Register 0:
 - zawiera aktualną wartość licznika,
 - zapis zmienia wartość licznika.
- ▶ OCRO Output Compare Register 0:
 - zawiera wartość, która jest ciągle porównywana z wartością licznika,
 - wykrycie zgodności może być użyte do zmiany poziomu na wyjściu licznika OC0 (PB3) . . .
 - ...lub jako zdarzenie wyzwalające przerwanie o symbolicznym adresie OCOaddr.
- Zapis do TCNTO blokuje potencjalne wykrycie zgodności w następnym cyklu licznika.
- Zapis do OCRO jest buforowany w pewnych trybach pracy licznika jego zmiana nie ma natychmiastowego wpływu na licznik.


Jakie są tryby pracy licznika 0?

- ▶ Tryb zwykły: licznik zlicza od 0 do 255 i potem znów od zera.
- Tryb CTC (Clear Timer on Compare): licznik zlicza od 0 do OCRO i potem znów od zera.
- ▶ Dwa tryby PWM o nich za dwa tygodnie.


Zarówno w trybie zwykłym jak i w CTC:

- ► rejestr OCRO jest modyfikowany natychmiast,
- jeśli licznik osiągnie wartość równą wartości z rejestru OCRO, jest ustawiany znacznik OCFO,
- w przypadku przepełnienia jest ustawiany znacznik TOVO (w trybie CTC może do tego nigdy nie dochodzić),
- ustawienie znacznika OCFO lub TOVO jest zdarzeniem wyzwalającym przerwanie.


Przebieg czasowy, tryb zwykły bez preskalera



Przebieg czasowy, tryb zwykły bez preskalera



Przebieg czasowy, tryb CTC, preskaler /8



Jak podać wyjście licznika na nogę mikrokontrolera?

- ▶ Po odpowiednim skonfigurowaniu wyjście OC0 licznika może być podawane na wyprowadzenie PB3.
- Wyprowadzenie PB3 musi być skonfigurowane jako wyjście (ustawiony trzeci bit w DDRB).
- Po włączeniu zasilania stan OC0 jest niski.
- Stan OC0 jest zupełnie niezależny od stanu trzeciego bitu portu B mikrokontrolera. W szczególności:
 - jeśli OC0 przyłączymy na PB3, to trzeci bit rejestru PORTB nie ma żadnego wpływu na jej stan,
 - trzeci bit rejestru PORTB może być wtedy różny niż trzeci bit rejestru PINB.
- VMLAB źle symuluje tę niezależność!

Jak sprzętowo generować przebiegi za pomocą licznika 0?

- Wyjście OC0 może zmieniać się na cztery sposoby:
 - każde wykrycie zgodności zmienia stan wyprowadzenia OC0 na przeciwny niż dotychczasowy,
 - wykrycie zgodności ustawia stan niski na wyprowadzeniu OC0,
 - wykrycie zgodności ustawia stan wysoki na wyprowadzeniu OC0,
 - OC0 nie zmienia się.

Konfigurowanie licznika 0

- ▶ Ustaw tryb pracy bity WGM00 i WGM01 w rejestrze TCCR0.
- ► Ustaw preskaler lub zewnętrzne źródło zegara bity CS02, CS01 i CS00 w rejestrze TCCR0.
- Zdecyduj, czy i jak licznik ma sterować wyprowadzeniem OC0
 bity COM01, COM00 rejestru TCCR0.
- Zdecyduj, czy przepełnienie licznika lub wykrycie zgodności mają powodować przerwania — bity OCIEO i TOIEO rejestru TIMSK.

Rejestr TCCR0

7	6	5	4	3	2	1	0
FOC0	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00
	(PWM0)			(CTC0)			

- ▶ Bity 6, 3 ustalają tryb pracy,
- ▶ Bity 5, 4 sposób sterowania wyjściem OC0,
- ▶ Bity 2, 1, 0 − konfiguracja preskalera,
- Bit 7 omówimy później.

Tryby pracy licznika 0

7	6	5	4	3	2	1	0
FOC0	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00
	(PWM0)			(CTC0)			

- ▶ WGM01 = 0, WGM00 = 0 tryb normalny,
- ▶ WGM01 = 1, WGM00 = 0 tryb CTC.

Preskaler licznika 0

CS02	CS01	CS00	źródło zegara
0	0	0	licznik zatrzymany
0	0	1	clk
0	1	0	clk/8
0	1	1	clk/64
1	0	0	clk/256
1	0	1	clk/1024
1	1	0	zewnętrzny z nogi T0, zbocze opadające
1	1	1	zewnętrzny z nogi T0, zbocze narastające

Przebieg na nodze OC0

COM01	COM00	stan wyjścia OC0
0	0	OC0 nie zmienia się
0	1	OC0 zmienia swój stan po wykryciu zgodności
1	0	OC0 jest zerowany po wykryciu zgodności
1	1	OC0 jest ustawiany po wykryciu zgodności

We wszystkich trybach z wyjątkiem pierwszego wyprowadzenie OC0 jest przyłączone do PB3.

Rejestr TIMSK

7	6	5	4	3	2	1	0
						OCIE0	TOIE0

- ▶ Bit 1 aktywacja przerwania, gdy porównanie rejestrów TCNTO i OCRO wypadło pozytywnie, tzn. gdy ustawiony znacznik OCFO:
 - ▶ 1 przerwanie włączone (jeśli ustawiony znacznik I w SREG),
 - ▶ 0 przerwanie wyłączone.
- ► Bit 0 aktywacja przerwania, gdy wystąpiło przepełnienie licznika, tzn. gdy ustawiony znacznik TOVO:
 - ▶ 1 przerwanie włączone (jeśli ustawiony znacznik I w SREG),
 - ▶ 0 przerwanie wyłączone.
- Pozostałe bity dotyczą liczników 1 i 2. Nie będziemy ich na razie omawiać, ale powinniśmy dbać, aby nie zmieniać ich wartości.

Rejestr TIFR

7	6	5	4	3	2	1	0
						OCF0	TOV0

- Bit 1 znacznik ustawiany, gdy porównanie rejestrów TCNTO i OCRO wypadło pozytywnie.
- Bit 0 znacznik ustawiany, gdy wystąpiło przepełnienie licznika.
- Jeśli odpowiednie przerwanie jest włączone, to znacznik jest automatycznie zerowany w trakcie obsługi przerwania.
- Znaczniki mogą być zerowane programowo, przez zapisanie do nich wartości 1.
- Pozostałe bity dotyczą liczników 1 i 2. Nie będziemy ich na razie omawiać, ale powinniśmy dbać, aby nie zmieniać ich wartości.

Propozycje ćwiczeń

- Zaprogramować zwiększanie value z częstotliwością ok.: 25 Hz, 10 Hz, 4 Hz, 1 Hz.
- ▶ W trybie normalnym przepełnienie występuje z częstotliwością

$$\frac{\text{clk}}{256 \cdot \text{N}}$$

W trybie CTC zgodne porównanie zachodzi z częstotliwością

$$\frac{\mathsf{clk}}{(\mathsf{OCR0}+1)\cdot\mathsf{N}},$$

- gdzie
 - clk częstotliwość zegara,
 - ▶ N współczynnik podziału preskalera.

Propozycje ćwiczeń, cd.

- Wykonać prosty jednogłosowy instrument muzyczny:
 - Przyciski od lewej do prawej to dźwięki gamy: C, D, E, F, G, A. H. C
 - Przybliżone częstotliwości poszczególnych dźwięków:
 - C 262 Hz
 - D 294 Hz
 - E 330 Hz
 - F 350 Hz
 - G 392 Hz
 - A 440 Hz
 - H 494 Hz
 - C 523 Hz
 - Głośnik do pobrania u prowadzących laboratorium.

Przykładowa konfiguracja licznika 0, tryb normalny

Definiujemy tryb pracy licznika.

```
.equ TIMERO_RUNNING_NORMAL = 1 << CS02</pre>
```

Konfigurujemy tryb pracy.

```
ldi     r17, TIMERO_RUNNING_NORMAL
out     TCCRO, r17
```

Włączamy obsługę przerwania przy przepełnieniu.

```
in r16, TIMSK
sbr r16, 1 << TOIE0
out TIMSK, r16
sei</pre>
```

Przykładowa konfiguracja licznika 0, tryb CTC

Definiujemy tryb pracy licznika.

```
.equ TIMERO_TOP_VALUE = 155
.equ TIMERO_RUNNING_CTC = 1 << CTC0 | 1 << CS02</pre>
```

Konfigurujemy tryb pracy.

```
ldi     r16, TIMERO_TOP_VALUE
ldi     r17, TIMERO_RUNNING_CTC
out     OCRO, r16
out     TCCRO, r17
```

 Włączamy obsługę przerwania przy osiągnięciu wartości z rejestru OCRO.

```
in r16, TIMSK
sbr r16, 1 << OCIEO
out TIMSK, r16
sei</pre>
```

Obsługa przerwań licznika 0

W tablicy przerwań umieszczamy skoki do odpowiedniech procedur obsługi.

```
.org OVFOaddr
          rjmp     timerO_overflow
.org OCOaddr
          rjmp     timerO_compare_match
```

Obsługa przerwań licznika 0

Procedura obsługi podobna do obsługi przerwania INT2, ale nie ma problemu drgania styków.

```
timer0_compare_match:
timer0_overflow:
       push r16
       in r16, SREG
       push r16
       lds
             r16, value
       inc r16
       sts
              value, r16
              r16
       pop
              SREG, r16
       out
              r16
       pop
       reti
```

Propozycje ćwiczeń, cd.

- Napisz program elektronicznej ruletki.
- ▶ Nieparzyste wciśnięcie klawisza powoduje wystartowanie licznika – na wyświetlaczu LCD bardzo szybko pojawiają się kolejne wartości od 0 do 37.
- Parzyste wciśnięcie klawisza powoduje zatrzymanie licznika ostatnia wartość pozostaje na wyświetlaczu.
- ▶ Napisz procedury obsługi multipleksowanego 4-cyfrowego wyświetlacza 7-segmentowego.
- Zaimplementuj ruletkę, używając jako wyjścia wyświetlacza 7-segmentowego.

Jak zmienić stan wyjścia OC0 licznika?

7	6		5	4	3	2	1	0
FOC	0 WGM	00 C	OM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00
	(PWN	10)			(CTC0)			

- ▶ Bit 7 jego ustawienie symuluje wystąpienie zgodności:
 - zmienia stan na wyjściu OC0 zgodnie z ustawionym trybem pracy,
 - ► ale nie zmienia znaczników wystąpienia przerwania,
 - ani nie zeruje licznika w trybie CTC,
 - jest zerowany sprzętowo,
 - próba jego odczytu daje 0.