Programowanie mikrokontrolerów Sterowanie podczerwnienią

Marcin Engel Marcin Peczarski

Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

27 listopada 2012

Sterowanie podczerwienią

- Światło podczerwone o długości fali 950 nm jest niewidzialne dla oka człowieka.
- ▶ Diody podczerwone są tanie i łatwe do wyprodukowania.
- Podczerwień jest tanim sposobem sterowania bezprzewodowego.
- Urządzenia muszą się "widzieć".
- Niestety jest wiele źródeł promieniowania podczerwonego, które mogą zakłócać transmisję:
 - słońce,
 - żarówki,
 - świece,
 - grzejniki itp.

Dioda podczerwowna

- ► Typowe parametry diody podczerwonej:
 - spadek napięcia rzędu 1,1 V,
 - prąd ciągły rzędu kilkuset mA,
 - dioda wytrzymuje impulsy prądowe nawet do kilku A.
- Jasność (a więc i zasięg) zależy od prądu płynącego przez diodę.

Modulacja

- Aby poradzić sobie z zakłóceniami, stosuje się modulację.
- Dioda nadawcza jest zawsze w jednym z dwóch stanów:
 - ▶ nieaktywna nie świeci,
 - aktywna miga z pewną częstotliwością.
- Powszechnie stosuje się częstotliwości od 30 kHz do 60 kHz.
- Nadajnik podczerwieni musi zawierać układ, który wygeneruje odpowiednią częstotliwość.
- Dodatkową zaletą modulacji jest możliwość przepuszczenia przez diodę większych prądów.

Transmisja danych

- Jest asynchroniczna i szeregowa.
- Poszczególne bity koduje się za pomocą pewnych sekwencji aktywności diody.
- Konkretny protokół zależy od stosowanego standardu (producenta).

Odbiornik podczerwnieni

- Zintegrowany układ scalony zawierający:
 - detektor podczerwieni (fotodiodę lub fototranzystor),
 - wzmacniacz,
 - filtr,
 - demodulator.
- Odbiorniki jest dostrojony do konkretnej częstotliwości modulacji.
- Przykładowe odbiorniki firmy Vishay oznaczone są symbolami TSOPxy, gdzie x to 2 lub 3 cyfry oznaczające model, a y to 2-cyfrowa wartość częstotliwości w kHz.
- Trzy wyprowadzenia: zasilanie, masa i wyjście.
- Wyjście ma stan niski w obecności modulowanego światła podczerwonego, a w przeciwnym razie jest w stanie wysokim.

Moduły do zestawów

- Moduł odbiornika:
 - ► TSOPxy, wymaga jedynie podłączenia zasilania, masy i wyjścia.
- ► Moduł nadajnika:
 - dioda podczerwona sterowana tranzystorem, dioda kontrolna LED.
 - wymaga podłączanie masy, zasilania i sygnału sterującego diodą,
 - zworki umożliwiają dobór prądu diody IR (ok. 80 mA, 160 mA, 240 mA).


Protokoły komunikacyjne

- Producenci pilotów IR stosują:
 - różne częstotliwości modulacji (np.: Sony − 40 kHz, Philips − 36 kHz),
 - różny sposób kodowania zer i jedynek (fazą lub długością impulsu),
 - różną kolejność przesyłania poszczególnych bitów,
 - różne kody sterujące i identyfikujące urządzenia.
- ▶ Omówimy dwa standardy: RC-5 (Philips) i SIRC (Sony).

RC-5

- Częstotliwość nośnej: 36 kHz.
- Kodowanie bitów fazą.
- ► Ten sam czas transmisji każdego bitu: 64 cykle o częstotliwości 36 kHz ≈ 1,778 ms.
- ▶ 5-bitowy adres urządzenia i 6-bitowe polecenie.
- Transmisja od najbardziej znaczącego bitu.

Kodowanie bitów



Postać ramki

- Ramka składa się 14 bitów:
 - ▶ 2 bity startowe zawsze równe 1,
 - bit T, który zmienia się przy wciśnięciu kolejnego klawisza pilota,
 - 5 bitów adresu,
 - 6 bitów polecenia.
- W przypadku przytrzymania klawisza pilota ta sama ramka jest nadawana co 114 ms.

Niektóre kody

Kod szesnastkowo	Polecenie
0009	klawisze z cyframi
0C	standby
20	program+
21	program—
10	głośniej
11	ciszej

Niektóre urządzenia

Kod szesnastkowo	Urządzenie
00	TV
05	VCR
08	SAT
09	kamera
11	tuner

Jak odbierać i dekodować sygnał z pilota

- Wyjście odbiornika podłączamy do wyprowadzenia INTx.
- Konfigurujemy odpowiednio przerwania zbocze opadające oznacza początek transmisji.
- Synchronizujemy się z nadajnikiem w połowie transmisji każdego bitu:
 - w połowie transmisji każdego bitu zawsze dochodzi do zmiany poziomu sygnału na wyjściu odbiornika,
 - synchronizacja jest konieczna, bo piloty z reguły nie mają precyzyjnych oscylatorów.
- Czekamy 3/4 czasu transmisji bitu i testujemy stan wyjścia odbiornika.
- Odebrane bity "wsuwamy" do odpowiedniego rejestru.


Uwagi

- Procedura powinna być odporna na błędy!
- Czasami pojawiają się samoistne, krótkie "szpilki" na wyjściu odbiornika.
- Testując program w środowisku VMLAB, przebiegi na wejściu mikrokontrolera wymusza się za pomocą odpowiednio zdefiniowanego sygnału NRZ.

SIRC

- Częstotliwość nośnej: 40 kHz.
- Kodowanie bitów długością impulsu.
- ► Transmisja bitu trwa 0,6 ms lub 1,2 ms.
- ▶ 5-bitowy adres urządzenia i 7-bitowe polecenie (są też wersje dłuższe!).
- Transmisja od najmniej znaczącego bitu.

Kodowanie bitów



Postać ramki

- ► Ramka rozpoczyna się od okresu aktywności o długości 2,4 ms, po czym następuje przerwa 0,6 ms.
- Następnie jest transmitowanych 7 bitów polecenia, po czym 5 bitów adresu urządzenia.
- W przypadku przytrzymania klawisza pilota ta sama ramka jest nadawana co 45 ms.

Jak sterować nadajnikiem?

- Modulację uzyskujemy na przykład za pomocą licznika.
- Odpowiednie wyjście mikrokontrolera łączymy z wejściem modułu nadajnika.
- Kończąc okres aktywności, uważamy, aby nie zostawić włączonej diody IR.
- Testy wykonujemy najpierw przy wyłączonej diodzie IR modułu nadajnika, obserwując, czy zielona dioda kontrolna nie świeci się światłem ciągłym!