《惯性导航基础》

第一章 基础知识

将航行体从起始点导引到目的地的技术或方法称为导航。能够向航行体的操 纵者或控制系统提供航行体的位置、速度、航向、姿态等即时运动状态的系统都 可以作为导航系统。

惯性导航系统根据惯性原理工作,而惯性是任何质量体的基本属性,所以惯导系统工作时不需要任何外来信息,也不向外辐射任何信息,仅靠系统本身就能在全天候条件下,在全球范围内和任何介质环境里自主地、隐蔽地进行连续的三维空间定位和三维空间定向,能够提供反映航行体完整运动状态的完整信息。惯导系统具有极宽的频带,它能够跟踪和反映航行体的任何机动运动,输出又非常平稳。正由于惯导系统的自主性、隐蔽性、信息的全面性和宽频带,所以是重要航行体必不可少的导航设备。

但是惯导系统的导航误差随着时间而积累,这对于续航时间长的航行体来说是致命的缺陷。

(惯性导航系统是十分复杂的高精度机电综合系统,只有当科学技术发展到一定高度时工程上才能实现这种系统,但其基本工作原理却是以经典的牛顿力学为基础)




图 8.4.1 运载体上的加速度计

$$a=\frac{F}{m}$$

测量水平约束力 F,即可求得 a,对 a 积分一次,即得水平速度,再积分一次即得水平位移。

以上所述是简单化了的理想情况。由于运载体不可能只作水平运动,当有姿态变化时,必须测得沿固定坐标系的加速度,所以加速度计必须安装在惯性平台上,平台靠陀螺维持要求的空间角位置,导航计算和对平台的控制由计算机完成。

参与控制和测量的陀螺和加速度计称为惯性器件,是因为陀螺和加速度计都 是相对惯性空间测量的,也就是说加速度计输出的是运载体的绝对加速度,陀螺 输出的是运载体相对惯性空间的角速度或角增量。