OTA 升级过程中 Boot 与 App 的 sct 配置文件不一样,程序入口地址不同。 因此 app 若要支持 JLINK 仿真需要更改 flash.ini 的 PC 指针。


配置如下:


1.

图标 1 是存放 app 启动文件的地址空间 突变 2 是 app 固件的起始地址 0x1010200

2.图二是 flash.ini 配置文件 PC 指针地址入口,文件路径: ConfigFiles\MDK\flash.ini App demo 的入口地址应更改为 0x1010200,如图一的图标 2 所示。

3.keil jlink 环境配置





4.配置完成后可正常仿真

