重度大学

典型建筑墙体的稳态传热分析



2024至 2025 学年 第 2 学期

姓名: 王子诺

学号: 20235459

班级: 1班

任课教师:宋代平、皮阳军、廖全





典型建筑墙体的稳态传热分析

一、背景介绍

1. 典型建筑墙体

(1) 实心砖墙

材料: 粘土砖、混凝土砖等。

特点: 导热系数较高 (通常在 0.5-1.5 W/m·K), 热阻较小, 保温性能较差。热量主要通过导热传递。

应用: 常用于低层建筑或对保温要求不高的建筑。

(2) 空心砖墙

材料:空心砖、加气混凝土块等。

特点:内部空腔可填充空气或保温材料,导热系数较低 (0.1-0.5 W/m·K),保温性能较好。空腔中的空气层能有效减少热传导。

应用: 广泛用于住宅、办公楼等建筑的内外墙。

(3) 夹心保温墙

材料: 外层为砖或混凝土, 中间夹有保温材料 (如聚苯板、岩棉等)。

特点:保温层显著降低导热系数 (保温材料导热系数通常在 0.02- $0.05~W/m\cdot K$),提高墙体的热阻,减少热量损失。

应用: 常用于寒冷地区或对节能要求较高的建筑。

(4) 轻质隔墙

材料: 石膏板、轻钢龙骨、玻璃棉等。

特点:质量轻,安装方便,保温隔热性能好 (导热系数约 0.03-0.06 W/m·K)。传热以导热和对流为主。

应用: 多用于室内隔断、办公室分隔等。

(5) 预制混凝土墙板

材料: 钢筋混凝土预制板。

特点:强度高,耐久性好,但导热系数较高 (1.0-2.0 W/m·K),保温性能一般。传热以导热为主。

应用: 广泛用于工业建筑、住宅建筑等。

二、物理模型

1. 墙体结构简化

对多层复杂墙体的结构,我们采取简化为等效的多层结构,即计算各层材料的热阻综合,使用等效的热系数和等效厚度来替代,对于由外层、保温层和内层组成的夹心墙,进一步简化为以保温层为主导的单层模型,因为保温层的热阻通常远大于其他层。

同时我们简化传热的方式,在考虑建筑墙体的稳态传热时,在室外温差不大时,辐射的影响可以忽略,同时对于热对流的传热方式,直接使用标准对流换热系数 h,而不去进行复杂计算。

现在我们分析的是一堵混凝土夹心保温墙,对其墙体简化成由三层构成:

外层: 混凝土, 厚度为 d1 , 导热系数为 λ1;

中间层 (保温层): 聚苯板 (EPS), 厚度为 d2, 导热系数为 λ2;

内层: 混凝土. 厚度为 d3 . 导热系数为 λ 3;

2. 构建物理模型

对于这堵混凝土夹心保温墙, 我们设定一些边界条件:

室内温度: Ti (假设为恒定,例如 20°C) 室外温度: To (假设为恒定,例如 0°C)

对流换热:

室内侧对流换热系数 hi (典型值为 8-10 W/m²·K)

室外侧对流换热系数 ho (与空气流速 v 有关)

同时,我们做出一些假设,假设墙体为平面墙,热量仅沿厚度方向(一维)传递。且系统处于稳态,热流不随时间变化。即分析固定的热流对系统对影响。

根据傅里叶定律, 稳态一维传热的热流密度 q (单位: W/m²) 为:

$$q = \frac{T_i - T_o}{R_{total}}$$

其中,Rtotal 作为墙体的总热阻,由各层热阻串联组成,于是我们有公式:

$$R_{total} = R_1 + R_2 + R_3$$

每层的热阻 Ri 为:

$$R_j = rac{d_j}{\lambda_j}$$

三、传热过程分析

1. 首先计算各层的热阻:

$$R_1=rac{d_1}{\lambda_1},\quad R_2=rac{d_2}{\lambda_2},\quad R_3=rac{d_3}{\lambda_3}$$

2. 计算总热阻:

$$R_{total} = R_1 + R_2 + R_3 \\$$

3. 计算热流密度:

$$q = rac{T_i - T_o}{R_{total}}$$

- 4. 分析各层界面的温度:
 - (1) 内层与中间层界面温度 T1 :

$$T_1 = T_i - q \cdot R_1$$

(2) 中间层与外层界面温度 T2:

$$T_2 = T_1 - q \cdot R_2$$

(3) 外层外表面温度 T3:

$$T_3 = T_2 - q \cdot R_3$$


四、仿真

1. 使用 matlab 对以上公式进行仿真验证:

```
%参数设置
Ti = 20; % 室内温度 (°C)
To = 0; % 室外温度 (°C)
hi = 8; % 室内对流换热系数 (W/m<sup>2</sup>·K)
% 墙体结构(夹心保温墙)
L1 = 0.2; % 外层混凝土厚度 (m)
lambda1 = 1.5; % 外层混凝土导热系数 (W/m·K)
L2 = 0.05; % 保温层 (聚苯板) 厚度 (m)
lambda2 = 0.04; % 保温层导热系数 (W/m·K)
L3 = 0.2; % 内层混凝土厚度 (m)
lambda3 = 1.5; % 内层混凝土导热系数 (W/m·K)
% 空气流速范围 (m/s)
v = 0:0.1:5; % 空气流速从 0 到 5 m/s
% 室外对流换热系数 h_o (W/m<sup>2</sup>·K)
ho = 5.7 + 3.8 * v; % 经验公式
% 计算热阻
R_{conv_i} = 1 / hi; % 室内对流热阻 (m<sup>2</sup>·K/W)
% 墙体导热热阻
R_wall = L1 / lambda1 + L2 / lambda2 + L3 / lambda3; % 串联热阻 <math>(m^2 \cdot K/W)
% 室外对流热阻
R_{conv_o} = 1 ./ ho; % 随 v 变化 (m^2 \cdot K/W)
% 总热阻
R_{total} = R_{conv_i} + R_{wall} + R_{conv_o}; % (m^2 \cdot K/W)
% 热流密度 q (W/m²)
q = (Ti - To) \cdot / R_{total};
% 绘图
figure;
plot(v, q, 'b-', 'LineWidth', 2);
xlabel('空气流速 v (m/s)');
```

```
ylabel('热流密度 q (W/m²)');
title('墙体热流密度随空气流速的变化');
grid on;
% 显示结果
fprintf('当 v = 0 m/s 时, q = %.2f W/m²\n', q(1));
fprintf('当 v = 2 m/s 时, q = %.2f W/m²\n', q(find(v==2)));
fprintf('当 v = 5 m/s 时, q = %.2f W/m²\n', q(end));
```

2. 得到结论



五、结论

1. 典型建筑墙体的稳态传热分析

传导: 物体内部或接触物体间的热能传递;

对流:流体与固体表面的热交换; 辐射:电磁波形式的热能传递;

2. 典型建筑墙体稳态传热分析总结

主导方式:墙体内部以传导为主(多层材料串联传热),内外表面涉及对流(空气换热)和辐射(太阳辐射或室内热辐射)。

稳态条件: 热流密度恒定, 温度分布不随时间变化 (ôt/ôT =0)。

3. 关键公式与应用

总热阻计算:

4. 综述

建筑墙体稳态传热分析以热传导为核心,结合内外表面的对流和辐射,通过串联热阻模型量化热流密度与温度分布。关键公式(傅里叶定律、热阻叠加)为优化墙体保温性能提供理论依据,最终目标是通过材料选择、结构设计降低传热系数,实现建筑节能。