移动通信:通信双方或至少一方是处于移动中进行信息交换的通信方式 核心概念是利用电磁波取代了传统电缆作为信息传输的媒介. 大大拓展了诵信 产业的应用范围

移动通信系统是**有线、无线相结合**的通信方式

移动通信网络包含三部分:接入网、承载网、核心网

移动通信和**卫星通信、光纤通信**一起被列为现代通信领域的三大新兴的通信技

FM 无线电-87-108MHz 广播电视-VHF (48-223MHz)UHF (470-806MHz) GSM 移动电话--900MHz/1.8GHz GPS-1.5GHz/1.2GHz

WiFi 蓝牙微波─2.4GHz 车载防撞雷达—25GHz、77GHz

射电天文望远镜—1400-1427MHz

<del>。型无线通信系统</del>及其代表性技术——无线通信发展史

──语音───模拟蜂窝─**──2. 4kbps** 

AMPS (1983) —美国第一套蜂窝电话系统—FDMA—900M—30k—2. 4kbps

—语音文本—数字蜂窝——9. 6kbps **GSM**—TDMA—900M—200k—9. 6kbps

-CDMA----800M----1. 25M----14. 4kbps CDMA (IS-95) -

PDC---TDMA--800M

(2.5G) GPRS-

(2.75G) EDGE——数据增强——384kbps ----多媒体服务-----384kbps-----CDMA 标志

TD-SCDMA-CDMA-2k-2Mbps CDMA2000, WCDMA——CDMA——384kbps

过渡: HSDPA (下行增强)、HSUPA (上行增强)

4G——移动互联网——100-200Mbps(下行)75Mbps(上行)

5G---数据、连接、用户体验

### 5G 典型应用场景

增强移动宽带——峰值速率达到 4G 速率的 100-1000 倍

超可靠低延迟通信(3G响应为500ms,4G为50ms,5G要求0.5ms) 海量机器通信——链接密度提升 10-100 倍。达到每平方公里百万个

# • 无线传感器网络: < 1kbps; 中央汇聚节点: ~10Mbps

- 语音通信: 5-64kbps (依赖于语音编码方式)
- 计算机外设之间的通信: 1Mbps
- 无线局域网: 宽带互联网接入, ~ 1-100 Mbps
- 无线个域网: >100 Mbps

### 覆盖范围/用户数

- 无线体域网: 1 米;
- •无线个域网: 不超过 10 米, 室内场景;
- •无线局域网: 不超过 100 米, 大概在 10 用户
- 蜂窝移动通信系统:微蜂窝(500米),宏蜂窝(10-30千米);
- •卫星通信系统:覆盖整个国家。甚至大洲

存在问题: 1. 大区制移动通信网无法适应飞速发展的通信需求(频谱 利用率低) 2. 覆盖范围有限: 受地球曲度限制, 同时受限于移动终端的发送功 率, 上行信号传输距离也有限

蜂窝的由来:对于同样大小的服务区域,采用正六边形构成小区所需的小区数 最少, 无重叠区(理论上), 故所需的频率组数也最少, 最经济

中心激励与顶点激励:基站位于小区中心,有时会有辐射阴影;在顶点上设置 基站,并采用三个互成 120°的定向天线,以避免辐射阴影

# 形成簇的条件——小区数 N 必须满足的公式

$$N = (i^2 + ij + j^2)$$

1. 相邻簇、同频小区距离相等且最大 2. 能彼此邻接且无空隙覆盖整个面积 <mark>系统容量 = 系统可以容纳的用户数 $\longrightarrow C = MS = MkN M 为系统信道复用次</mark></mark>$ 数, S 为系统可用的双向信道数, k 为每个小区分配的信道数

参数:MS 最小可用信号功率 $P_{r,\min}$ ,切换启动强度 $P_{r,HO}$ ——可调参数

$$\triangle = P_{r,HO} - P_{r,\min}$$
 ▲过大,则可能来不及切换则通信中断▲过小,则可能切换过于频繁

设计思路: 把握好切换所需用时与距离之间的关系, 接收信号强度是距离的函 数。中断临界点是经过切换用时后,正好信号强度降落到 $P_{r,\min}$ 

同频干扰: 同频复用比  $Q=rac{D}{R}=\sqrt{3N}$ , D 为同频小区间距, R 为小区半径

信干比: 
$$\frac{S}{I} = \frac{R^{-n}}{\sum_{i=0}^{i_0} D^{-n}} = \frac{\left(\sqrt{3N}\right)^n}{i_0}$$

其中 i0 为第一层同频干扰小区,典型值取(全向天线取 6, 120° 取 6/3) **改善系统容量:核心为信干比公式**——系统容量主要受同频干扰影响

1. 小区分裂:保证0不变(则信干比不变),增加簇的数量(小区等比缩小) 代价: 更多的基站, 更多的切换操作…

2. 扇区划分:保证小区大小不变,提高信干比从而提高复用因子 1/N 代价:增加每个基站上的天线数目,降低了中继效率(将大的信道池转

3. 微小区:大功率中心基站由小区边缘的低功率发射器代替。由于发射功率降低,只覆盖单个区域,因此同频干扰也降低了很多,因此可以提高复用因子 代价:需要多个低功率发射器,且基站复杂度提高。

中继: 大量用户共享相对少的信道时, 中继系统为每个用户按需分配信道 服务等级(GOS): 中继系统最忙碌时, 用户进入系统的能力。

用呼叫阻塞概率(LCC 呼叫阻塞清除/不排队)或呼叫延迟一段时间的概率 (LCD 呼叫阻塞延迟/排队等待) 描述

话务量强度与呼损率( $\frac{\text{Er langB } 公式}{\sum_{k=0}^{C} \frac{A^k}{k!}} = GOS$ 

## 其中 C 是中继系统信道数。B 是呼损率。A 是话务总量

<mark>等效天线:ERP——</mark>等效发射功率——将 EIRP 中的等效全向天线替换为半波偶 极子天线 EPR = EIRP - 2.15 单位为 dB

Friis 公式——(自由空间理想情况)  $P_r = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2}{(4\pi)^2 d^2}$ 

对数形式 (参考点, 一般形式):  $P_r[dBm] = P_r(d_0)[dBm] + 10n\log\left(\frac{d}{d}\right)$ 

需满足**远场条件**: d>df  $d_f=\frac{2D^2}{\lambda}$ , D 为天线最大尺寸(对角线)

双线模型:  $P_r(d) = P_t G_t G_r \frac{h_r^2 h_t^2}{J_t^4}, d > 10(h_t + h_r)$ 

## **断点模型**——自由空间传播+地面反射

$$egin{align} P_r(d) = P_r(d_0) \left(rac{d_0}{d}
ight)^2, d_0 < d < d_{break} \ P_r(d) = P_r(d_{break}) \left(rac{d_0}{d}
ight)^n, 3.5 < n < 4.5, d > d_{break} \ \end{pmatrix}$$

菲涅尔区: 直射路径与第 n 个菲涅尔区的绕射路径的差值为 n 个半波长

第 n 个同心圆半径: 
$$r_n = \sqrt{rac{n\lambda d_1 d_2}{d_1 + d_2}}$$

菲涅尔参数与绕射路程差:  $v = h\sqrt{\frac{2(d_1 + d_2)}{\lambda d_1 d_2}}$ ,  $\Delta d = \frac{v^2 \lambda}{4}$ 

则可得知 n 个菲涅尔区被遮挡:  $n pprox rac{v^2}{2}$ 

**对数阴影效应**:  $Q(x_0) = \int_{x_0}^{\infty} \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt$ 

中断率:  $P[P_r(d) < \gamma] = 1 - Q\left(\frac{\gamma - \overline{P_r(d)}}{\sigma}\right) = Q\left(\frac{\overline{P_r(d)} - \gamma}{\sigma}\right)$ 

**衰落余量:**  $FM = \sigma Q^{-1}$  (中断率)

热噪声功率:  $P_n[dBm] = -174 + 10 \lg B[dBm]$ 

$$\Delta P_n = (F-1)P_n = kB\underbrace{(F-1)T_0}_{\widehat{T_e}} - > F = 1 + \frac{T_e}{T_0}$$

# 输入端等效噪声功率 Pr

$$P_n = P_{n0}F = kT_0B\left(1 + \frac{T_e}{T_0}\right) = k(T_0 + T_e)B$$

负性负载: F[dB] = L[dB]

负性元件组成的天线可以视为单位增益 0dB

级联噪声系数: 
$$F_{sys} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1G_2} + \cdots$$

Okumura 和 Hata 模型都是基于实际测量数据拟合得到的室外传播经验模型 Okumura(城市)的路径损耗中值的计算

$$L_{50}[dB] = L_{Friis} + A_{mu}(f,d) - G(h_{te}) - G(h_{re}) - G_{AREA}$$
  
第二项和第五项香素

第三项: 
$$G(h_{te})[dB] = 20\log\left(\frac{h_{te}}{200}\right) (30m < h_{te} < 1000m)$$

第四项: 
$$G(h_{re})\left[dB
ight] = egin{cases} 10\log\left(rac{h_{re}}{3}
ight) & (h_{re}\leqslant 3m) \ \\ 20\log\left(rac{h_{re}}{3}
ight) & (3m < h_{re} < 10m) \end{cases}$$

Hata(城市、郊区、农村)的路径损耗中值的计算:

 $L_{50}(urban)[dB] = 69.55 + 26.16\log f_c - 13.82\log h_{te} - a(h_{re}) + (44.9 - 6.55\log h_{te})\log d$ 

$$a(h_{re}) \, [dB] = egin{cases} + \Phi \dot{m} \dot{\pi} \, \left( 1.1 \mathrm{log} f_e - 0.7 
ight) h_{re} - \left( 1.56 \mathrm{log} f_e - 0.8 
ight) \ \\ + \dot{m} \dot{\pi} \, \left\{ 8.29 \left( \mathrm{log} 1.54 h_{re} 
ight)^2 - 1.1 , \, f_e \leqslant 300 MHz 
ight. \ \\ \left. 3.2 \left( \mathrm{log} 11.75 h_{re} 
ight)^2 - 4.97 , \, f_e \geqslant 300 MHz 
ight. \ \\ L_{50} \left( suburb 
ight) \, [dB] = L_{50} \left( urban 
ight) - 2 \left[ \mathrm{log} \left( rac{f_e}{28} 
ight) 
ight]^2 - 5.4 
ight. \end{cases}$$

 $L_{50}(country)[dB] = L_{50}(urban) - 4.78(\log f_c)^2 + 18.33\log f_c - 40.94$ 相干带宽:  $B_c = \left\{ \frac{1}{5\sigma_c} , \rho > 0.9, \frac{1}{50\sigma_c}, \rho > 0.5$  时延拓展典型值: 室内 ns

级,室外 ms 级 $\sigma_{\tau} = \sqrt{\overline{\tau}^2 - \overline{\tau}^2}$   $\begin{cases} B_S \ll B_C \\ T_c \gg \sigma_z \end{cases}$  为平坦衰落, $\begin{cases} B_S > B_C \\ T_c < \sigma_z \end{cases}$  频选衰落

相干时间: 
$$T_{C}pproxrac{1}{f_{d}^{max}}$$
,或 $rac{9}{16\pi f_{d}^{max}}$ 或 $\sqrt{rac{9}{16\pi (f_{d}^{max})^{2}}}=rac{0.423}{f_{d}^{max}}$ , $f_{d}=rac{v}{\lambda}\cos heta$ 

**瑞利信道:** 
$$f_R(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$$
幅度瑞利 $f_P(P) = \frac{1}{\overline{P}} \exp\left(-\frac{P}{\overline{P}}\right)$ 功率指数

**统计特性:**  $\overline{r} = \sigma \sqrt{2\pi}$ ,  $\overline{r}^2 = 2\sigma^2$  平均增益 $r_{50} = \sigma \sqrt{2 \ln 2} = 1.18 \sigma f_{p}$  最值 $r = \sigma$  时

中断率: 
$$P_r \langle r < r_{\min} \rangle = 1 - \exp \left( - rac{r_{\min}^2}{2\sigma^2} \right)^{r_{\min} \otimes 2\sigma^2} \approx rac{P_{\min}^2}{2\sigma^2} = rac{P_{\min}}{\overline{p}} = rac{\gamma_{\min}}{\Gamma}$$

衰落余量小尺度:  $FM = \frac{\overline{P}}{P_{\min}} = 1/\left(\ln\left(\frac{1}{1-x}\right)\right)^{x \oplus 1} \approx \frac{1-x}{x} \approx \frac{1}{x}, x$  为期望中断率

莱斯信道 幅度 
$$p_{\scriptscriptstyle R}(r)=rac{r}{\sigma^2}{
m exp}\Big[-rac{r^2+\sigma^2}{2\sigma^2}\Big]I_0\Big(rac{Ar}{\sigma^2}\Big), \overline{P_r}=A^2+2\sigma^2$$
相位接近直达

Nakagami 分布:参数都可以通过**实测得到**,适用于中心极限定理不适用的场合 Clarke 模型: 均匀(功率相同,相位、入射角随机)到达的到达角模型会导致极

不均匀的**多普勒功率谱**密度 $S_{\beta}(f_d) = \frac{1.5}{\pi} \frac{P_r}{\sqrt{(f_r^{\max})^2 - f_{s^2}}}, |f_d| < f_d^{\max}, 其余为0$ 

自相关函数:  $A_{eta}(\Delta t) = J_0(2\pi f_d^{\max}\Delta t) \overline{P}_r \overset{A=0.5}{ o} v \Delta t = 0.4 \lambda \to T_c = \frac{0.4}{f_{\star,\max}}$ 

**电平通过率:**  $N_R = \sqrt{2\pi} f_m \rho \exp(-\rho^2), \rho = ($ 包络门限值/包络均方根)

平均衰落时长:  $\overline{\tau} = \frac{e^{\rho^2} - 1}{\sqrt{2\pi} f_m \rho}$ 深度衰落BER: 每次深衰影响比特\* 每秒深度衰落次数

多径信道宽带通信:  $\Delta \tau = \Delta \tau_{\text{max}}/N, B_{sys} = 2/\Delta \tau, B_{sys}$ 为分析带宽

WSS-US 假设: h(τ, t)广义平稳、信道中任意两个散射体不相关 脉冲成形: 升余弦滚降滤波器 $B=\frac{R_S}{2}(1+\alpha)$ , 射频带宽翻倍, 奈奎斯特滤波器

高斯成形滤波器, 应用 GMSK 获得恒包络, 功率效率高, GMSK 适用于话音业务

星座图能量:波形能量 = 系数平方和 = 离原点距离的平方,比特能量要/比特AWGN 各调制方式误码率:  $E_s = NE_b$ ,相干为 Q 非相干为 exp

$$\begin{split} P_{e,BPSK} &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{2} Q \bigg( \sqrt{\frac{d_{ij}^{\;2}}{2N_{0}}} \bigg) = Q \bigg( \sqrt{\frac{2E_{b}}{N_{0}}} \bigg), \;\; P_{e,DPSK} = \frac{1}{2} \exp \bigg( -\frac{E_{b}}{N_{0}} \bigg) \\ P_{e,QPSK} &= Q \bigg( \sqrt{\frac{E_{s}}{N_{0}}} \bigg) = Q \bigg( \sqrt{\frac{2E_{b}}{N_{0}}} \bigg), P_{e,2FSK} = Q \bigg( \sqrt{\frac{E_{b}}{N_{0}}} \bigg), P_{e,2FSK} = \frac{1}{2} \exp \bigg( -\frac{E_{b}}{2N_{0}} \bigg) \\ P_{e,GMSK} &= Q \bigg( \sqrt{\frac{2\delta E_{b}}{N_{0}}} \bigg) \delta = 0.68BT = \infty \rightarrow \delta = 0.85 \end{split}$$

<mark>瑞利信道平坦衰落平均误码率</mark>:γ。为瞬时信噪比Γ为平均信噪比

相干: 
$$P_{e,BPSK} = \frac{1}{2} \left( 1 - \sqrt{\frac{\Gamma}{1+\Gamma}} \right) \approx \frac{1}{4\Gamma} P_{e,2FSK} = \frac{1}{2} \left( 1 - \sqrt{\frac{\Gamma}{2+\Gamma}} \right) \approx \frac{1}{2\Gamma}$$

$$P_{e,CMSK} = \frac{1}{2} \left( 1 - \sqrt{\frac{\delta\Gamma}{\delta\Gamma+1}} \right) \approx \frac{1}{4\delta\Gamma}, BT = 0.25 \rightarrow \delta = 0.68BT = \infty \rightarrow \delta = 0.85$$
非相干:  $P_{e,DPSK} = \frac{1}{2(1+\Gamma)} \approx \frac{1}{2\Gamma} P_{e,2FSK} = \frac{1}{2+\Gamma} \approx \frac{1}{\Gamma}$ 

莱斯信道平坦衰落平均误码率: 非相干

$$\begin{split} P_{e,DPSK} &= \frac{1+K}{2(1+K+\Gamma)} \exp\left(\frac{-K\,\Gamma}{1+K+\Gamma}\right) P_{e,2FSK} = \frac{1+K}{2+2K+\Gamma} \exp\left(\frac{-K\,\Gamma}{2+2K+\Gamma}\right) \\ \text{频时选衰落信道均误码率} & \overline{BER} = Kd^2 = K\left(\frac{\sigma_\tau}{T_S}\right)^2, \overline{BER}_{DOPLER} = \frac{1}{2}\pi^2 (v_m T_s)^2 \end{split}$$

不可减少 BER 下限原因: 1. 主要信号分量因多径删除而被消除; 2 非零的 d 值引起 ISI 3. 由于时延扩展、接收机的采样时刻发生改变

直接扩频差错概率:后者为误差本底

$$P_e = Qigg(1/\sqrt{rac{K-1}{3N} + rac{N_0}{2E_b}}igg)^{SNR o\infty} = Qigg(\sqrt{rac{3N}{K-1}}igg)$$
,  $K$  为同时激活用户数, $N$  为扩频码长度

误差本底原因: 1. 多址干扰 2. 对于基站,接收到的所有干扰者的信号和目标用户的信号的功率相同;(这是通过移动端的功率控制来实现的)

$$P_{e} = \frac{1}{2}P_{h} + P_{e}(\gamma)(1 - P_{h}) \approx \frac{1}{2}P_{h} = \frac{1}{2}\left[1 - \left(1 - \frac{1}{M}\right)^{K-1}\right] \approx \frac{K - 1}{2M}$$

**异步跳频:** 
$$P_h = \left\{1 - \left[1 - \frac{1}{M}\left(1 + \frac{1}{N_b}\right)\right]^{K-1}\right\}, N_b$$
为每次跳频的比特数

**分集**:一种低成本、大幅度改进无线链路性能的技术;利用空间、时间、频率之间的**独立性**,补偿信道衰落的技术

空间分集:间隔超过 $\lambda/2$ 时,可以认为接收信号完全不相关;

时间分集:不相关条件 $au \geq \frac{1}{2f^{\max}}$ ,静态信道中时间分集无效

**交织**:可以在不附加任何开销的情况下,使数字通信系统获得时间分集。分散语音编码中的重要源比特,避免深度衰落或突发干扰

选择分集
$$P_r[\gamma_{\not =}>\gamma]=1-\left\{P_r[\gamma_i\leqslant\gamma]\right\}^Mpprox 1-\left(\frac{\gamma}{\Gamma}\right)^M\gamma$$
为中断门限且  $\frac{\gamma}{\Gamma}$ 很小

最大比率合并 
$$\overline{BER}=C_{2M-1}^{M}\bigg(\frac{1}{4\Gamma}\bigg)^{M},M$$
天线 $MRC$ 接收分集,高 $SNR,BPSK$ 

$$\overline{BER} \propto \left(\frac{1}{\Gamma}\right)^M$$
最大比率合并输出平均信噪比为 $M\Gamma$ 等增益为 $\Gamma\left(1+\frac{\pi}{4}\left(M-1
ight)
ight)$ 

系统性能:最大比>等增益>选择

### 均衡:

**迫零均衡器**在高 SNR、静态信道中表现较好,深度衰落严重放大噪声;MMSE 均衡器不要求消除所有 ISI,因此频域输出并不完全平坦,对噪声放大要小于迫零算法是无线通信系统中常用的线性均衡器;常用的非线性均衡器是判决反馈均衡 (DFE),但 DFE 在低信噪比条件下,存在误差传递的问题,在深度衰落时,DFE 的最小均方误差要小于线性均衡器;最大似然序列检测 (MLSE)均衡的性能最优,但复杂度随着时延扩展呈指数增长,往往被用来作为性能上界MIMO:一般指收发双方都有多个天线阵元时的系统

谱效率:  $C = N \log_2 \left( 1 + \frac{SNR}{N} \right)$ , MIMO 系统在高 SNR 条件下更有效

MIMO 接收机: ZF 接收, 存在噪声放大 $\hat{x}=H^{-1}y-H^{-1}n$ ,  $\overline{BER}=C_{2M-1}^{M}\left(\frac{1}{4\Gamma}\right)^{M}$ 

其中 M=r-t+1; LMMSE 接收, LMMSE 接收机不存在噪声放大的问题

**MIMO 并行分解**: 发射端预编码+接收方接收成形—> t 路数据并行传输 矩阵的奇异值分解:1. 由已知待分解矩阵 H, 求 $H^{\prime\prime}H$ 的奇异值(特征值的开方),构成对角阵 $\Sigma$ ; 2. 由奇异值求 $H^{\prime\prime}H$ 的单位特征向量,构成酉矩阵 V; 3. 由公式 $U_1 = HV \Sigma^{-1}$ ,再添加正交单位向量构成酉矩阵 U

注水算法: 在空分复用的基础上, 通过发射功率分配进一步提高信道容量

注水面 
$$\frac{1}{\lambda} = \frac{P + \sum\limits_{i=1}^{t} \frac{\sigma_n^2}{\sigma_i^2}}{t}$$
,功率分配 $P_i = \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{\sigma_n^2}{\sigma_i^2}\right)^+ \sigma_n^2$ 为噪声功率, $\sigma_i$ 为奇异值 若 $P_i = \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{\sigma_n^2}{\sigma_i^2}\right) < 0$ ,则重新分配

OFDM: 模拟多载波调制的局限性:发射机需要 N 个上变频器,接收机需要 N 个下变频器-系统复杂度非常高,实现难度大

$$\text{MCM: } \Delta f\!\geqslant\! B_{\scriptscriptstyle N} = \frac{1+\beta+\varepsilon}{T_{\scriptscriptstyle N}} \text{ , OFDM: } \Delta f = \frac{1}{T_{\scriptscriptstyle N}} \text{ , } B_{\scriptscriptstyle (\!\beta\!)} = \frac{N+\beta+\varepsilon}{T_{\scriptscriptstyle N}} \approx \frac{N}{T_{\scriptscriptstyle N}}$$

OFDM 机制的优势: 1. 子载频之间不需要保护间隔,能够充分利用频带。相比较单载波调制方法,频谱效率可以近似提升一倍; 2. 不同子载波上可以采用不同的调制方式,灵活性大。3. 通过将高速数据流分成多个并行低速子数据流. 增大了符号持续时间,抗 ISI 能力增强

OFDM 的数字实现: 任意循环矩阵可以被傅里叶变换矩阵对角化。 $H_c = Q^H \Lambda Q$   $y = H_c x \rightarrow Q y = Q H_c (Q^H X) = \Lambda X \Rightarrow Y = \Lambda X$ , 其中 X 为 IDFT(预编码),Y 为 DFT(接收成形),这样就只需要一个上/下变频器;

保护间隔-循环前缀: 是将 OFDM 符号尾部的信号搬移到头部构成

**系统设计**: 相关带宽—>N,确保子载波带宽远小于相干带宽,消除码间串扰;相关时间—>TN,确保 OFDM 符号周期(N+CP)Ts 远小于相干时间,确保码元能正确接收;循环前缀—>CP, 进一步消除码间串扰,由最大时延拓展决定,也就是 CP 个 Ts 要大于最大时延拓展;**子载波个数 N**—>取 2 的幂次,同时满足条件1、2 的最大 N 值

 系统评估:
 数据速率 $R_{oftm} = \frac{N}{N_{CP} + N} R_{b-in}$ 峰均功率比:
 最大为 N,与 N 呈线

 PIHI  $^2$ Sa  $^2$  ( $\pi_{\mathcal{E}}$ )

性增长;频率偏移量 $\varepsilon=\frac{\Delta f}{B_N}$ ,信于噪比:  $SINR=\frac{P|H|^2Sa^2(\pi\varepsilon)}{0.822P|H|^2(\sin\pi\varepsilon)^2+\sigma_n^2}$ 其中  $\frac{P|H|^2}{\sigma_n^2}$  为接收信噪比

IEEE802.11: 占用了 5GHz 开放频段中的 300MHz 带宽; 分成若干个 20MHz (符号周期) 的信道, 每个信道有 N = 64 个子载波, 48 个用于数据传输, 12 个信道置零, 4 个信道用于发送导频循环前缀长度 CP = 16 能够消除的最大 RMS 时延扩展 0.8us