

### **ADPro-SE**

# ARC Lab Development Process - Software Engineering

## **System Requirements Specification**



Version	Document maturity (draft / valid)	Date of Issue (200x-MM-DD)	Author/Owner	Check/Release	Description
0.1		2008-06-30			Initial version
0.2		2008-07-04			Minor Modified
0.3		2008-07-26			Minor Modified
0.3		2008-08-06			Minor Modified



### **TABLE OF CONTENTS**

1	INT	RODUCTION	.5
	1.1	PURPOSE AND SCOPE	.5
	1.2	DEFINITIONS, TERMINOLOGY AND ABBREVIATIONS	.5
	1.3	References	.5
	1.4	SCOPE OF THE PROJECT	.5
	1.5	SYSTEM OVERVIEW	.5
	1.6	FUNCTIONAL OPERATIONS	.6
2	CON	NSTRAINTS	.7
	2.1	ENVIRONMENT IMPOSED	.7
	2.1.	1 Supply Voltage	.7
	2.1.2	2 Temperature Range	.7
	2.2	EXTERNAL INTERFACE REQUIREMENTS	.7
	2.2.	1 Hardware Interface	.7
	2.3	MECHANICAL AND ELECTRICAL CONSTRAINTS	.7
	2.3.	1 Physical Construction	.7
	2.3.2	2 Printed Circuit Board	8.
	2.3.	3 Electronic Requirements	8.
	2.4	SOFTWARE CONSTRAINTS	8.
	2.4.	1 MISRA-C	8.
	2.4.2	2 Fixed point	8.
	2.5	NETWORK CONSTRAINTS	8.
3	SYS	TEM REQUIREMENTS SPECIFICATION 1	0
	3.1	SYSTEM CONTEXT	
	3.2	INTERFACES	
	3.3	HARDWARE REQUIREMENTS	
	3.3. <sup>2</sup> 3.3. <sup>2</sup>	·	
	3.3.		
	3.3.4		
	3.3.		
	3.3.0		
	3.3.7		
	3.4	SOFTWARE REQUIREMENTS	
	3.4.		
	3.4.2		
	3.4.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	3.4.4		
	3.4.		
	3.4.0		
	_	4.6.1 Under-Voltage Error	
		4.6.2 Over-Voltage Error	
		4.6.3 Undefined Command Error	
	3.4.		
	3.4.8	8 DriveMotor	4



3.4.9 TrasmitState	
LIST OF FIGURES	
FIGURE 1-1 System Overview of MSB	6
FIGURE 2-1 Hardware Interface	7
FIGURE 2-2 CAN Dataframe	9
FIGURE 3-1 Hardware Diagram	10
FIGURE 3-2 Software Diagram	10
FIGURE 3-3 Current Measurement Circuit	11
FIGURE 3-4 Error Code Bit Assignment	13
FIGURE 3-5 State chart of ControlState	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
FIGURE 3-6 State chart in Control ON	14
LIST OF TABLES	
TABLE 1-1 Definitions, Terminology and Abbreviations	5



### 1 Introduction

### 1.1 Purpose and Scope

이 문서는 전동식 안전벨트 ECU(Motorized Seat Belt ECU, MSB ECU)에 대한 전체적인 구조와 각 구성 요소들이 수행해야 하는 역할들에 대해 기술한다. 본 문서는 MSB ECU 의 SoR 을 바탕으로 사용자(System customers)의 요구사항을 명확하게 도출하여 향후 개발 과정에서 이를 반영하는데 목적이 있으며, 수집한 요구 사항을 분석하여 명세화 한다.

### 1.2 Definitions, Terminology and Abbreviations

Abbreviation	Description	
MSB	Motorized Seat Belt	
SoR	Statement of Requirements	
SyRS	System Requirements Specification	

TABLE 1-1 Definitions, Terminology and Abbreviations

### 1.3 References

- /1/ ARC Lab Internal Document, ADPro-SE Use Case
- /2/ ARC Lab Internal Document, MoBeE SoR
- /3/ ARC Lab Internal Document, MoBeE SyRS

### 1.4 Scope of the Project

이 문서에서는 기존의 기계식 안전벨트 시스템을 개선하여 승객의 편의를 도모하고 사고 시 승객을 보호할 수 있는 MSB ECU의 개발을 목표로 한다. MSB 는 크게 MSB ECU와 MSB Body 로 구성되며 이 문서에서는 MSB ECU의 기능 및 요구사항들에 대해 기술한다.

### 1.5 System Overview

MSB ECU 는 상위 ECU, 혹은 사용자의 PC 를 통해서 MSB의 동작명령을 입력 받는다. 입력 받은 동작명령에 따라 DC 모터의 구동을 통해 MSB Body의 동작을 구현하며, MSB의 동작 상태는 상위 ECU로 전달된다. MSB ECU의 모든 기능은 차량 배터리 전원을 사용한다. FIGURE 1-1 는 MSB system에 대해서 간략하게 보여준다.






FIGURE 1-1 System Overview of MSB

### 1.6 Functional Operations

MSB ECU 는 다음과 같은 기능을 수행한다.

### ■ FREEING

- 각 동작모드 후 모터를 FREEING\_TIME(200ms) 동안 FREEING\_TENSION(20N)로 역 회전하여 모터와 웨빙이 감겨있는 휠을 분리한다.

### ■ RELEASING

- PRETENSION 동작 후 충돌상황을 회피하면 모터가 RELEASING\_TIME(600ms) 동안 RELEASING\_TENSION(20N)로 역 회전하여 모터와 웨빙이 감겨있는 휠을 분리한다.

### ■ SLACK REMOVING

- 초기 안전벨트를 착용하였을 때 SLACK\_REMOVING\_TENSION(20N)로 웨빙을 인입하여 느슨함을 없앤다. 이 때 웨빙의 장력이 SLACK\_REMOVING\_COMPLETE\_TENSION(20N) 이상 이라면 승객과 안전벨트의 공간이 제거되었다고 판단한다.

### ■ BELT PARKING

- 안전벨트를 풀었을 때 BELT\_PARKING\_TENSION(20N)로 웨빙을 인입하여 안전벨트가 원래 자리로 돌아간다. 이 때 웨빙의 장력이 BELT\_PARKING\_COMPLETE\_TENSION(20N) 이상 이라면 안전벨트가 원래 자리로 돌아갔다고 판단한다.

### ■ WARNING

- 위험상황 발생시 승객에게 경고를 하기 위해 WARNING\_TENSION(80N)로 WARNING\_TIME(600ms) 동안 웨빙을 인입한다.

### ■ PRETENSION

- 사고 직전상황에서 승객의 안전을 위해 PRETENSION\_TENSION(150N)로 웨빙을 인입하여 승객을 좌석에 고정시키며, 다른 FREEING 혹은 RELEASING 명령이 입력 될 때까지 동작을 유지한다.



### Constraints

#### **Environment Imposed** 2.1

### 2.1.1 Supply Voltage

MSB ECU 는 차량의 Battery 전원을 입력 받아 모든 동작을 수행해야 한다.

■ Power-on Voltage: ≥ 6.5V

■ Maximum Supply Voltage: 30V

■ Nominal Voltage: 12V

■ Full Function Operating Voltage Range: 9.5~16.5V

### 2.1.2 Temperature Range

MSB ECU 는 -40 ℃에서 +85 ℃의 온도 범위에서 정상동작을 수행해야 한다.

### **External Interface Requirements**

### 2.2.1 Hardware Interface

MSB ECU 는 CAN Network 와 차량의 배터리 전원, Ignition Key, 실제 동작하는 DC 모터와 물리적으로 연결할 수 있는 Connector 를 포함한다.




FIGURE 2-1 Hardware Interface

#### **Mechanical and Electrical Constraints** 2.3

### 2.3.1 Physical Construction

MSB ECU 의 크기는 130 X 165 X 60 [L\*W\*H](mm) 이내를 만족해야 한다.



### 2.3.2 Printed Circuit Board

MSB ECU 의 제작에 있어, 회로기판은 4-Layer PCB 기판으로 제작한다.

- Top, Bottom Layer
  - 배선 Routing 및 부품 Mounting 에 사용한다.
- Inner1 Layer
  - GND 용도로 사용한다.
- Inner2 Layer
  - 소자 및 MCU 배치에 따른 5V 및 차량 배터리 영역으로 나누어 사용하며, 여분의 영역을 배선 Routing 용도로 사용한다.

### 2.3.3 Electronic Requirements

- PWM
  - MCU 는 DC 모터 구동을 위해서 16bit 의 Resolution 을 가지는 PWM 1 개 채널을 포함해야 한다.
- ADC
  - MCU 는 Analog 데이터를 입력 받기 위해서 10bit 의 Resolution 을 가지는 ADC 3 개 채널을 포함해야 한다.
- SCI
  - MCU 는 사용자와의 인터페이스를 위해서 SCI 통신이 가능해야 한다.
- CAN
  - MCU 는 차량 내 상위 ECU 로부터 CAN Message 를 입, 출력 하기 위해서 ISO 11898 을 만족하는 High Speed CAN 을 지원해야 한다.
- GPIO
  - MCU 는 Digital 입, 출력을 위해서 GPIO 2 개 채널을 포함해야 한다.
- Memory
  - 64KB 이상의 Flash Memory 가 요구된다.
  - 2KB 이상의 EEPROM 이 요구된다.
  - 4KB 이상의 RAM 이 요구된다.
- Clock
  - MCU 의 동작을 위한 16MHz 의 외부 Oscillator 를 포함해야 한다.

### 2.4 Software Constraints

### 2.4.1 MISRA-C

MSB ECU 의 각 동작모드 알고리즘과 각 디바이스 드라이브, API(Application Program Interface)는 MISRA-C 기준을 따라야 한다.


### 2.4.2 Fixed point

Floating point 연산이 아닌 Fixed point 연산을 기본으로 함으로써 추후 저가의 MCU 로의 포팅이용이해야 한다.

### 2.5 Network Constraints

MSB ECU 는 CAN-Bus 를 통해 상위 ECU 로부터 MSB 동작 명령을 입력 받고 현재 MSB 의 동작 상태에 대하여 출력 할 수 있어야 한다.





- 상위 ECU 에서 MSB ECU 로의 동작 명령은 특별한 주기 없이 이벤트 성으로 발생한다.
- MSB ECU 는 10ms 마다 MSB 의 동작 상태를 상위 ECU 로 전송한다.



### 3 System Requirements Specification

### 3.1 System Context




FIGURE 3-1 Hardware Diagram




FIGURE 3-2 Software Diagram



### 3.2 Interfaces



### 3.3 Hardware Requirements

### 3.3.1 Reverse Battery Protection Circuit

MSB ECU 는 차량 배터리 전원이 반대로 인가 되었을 경우 ECU 회로를 보호할 수 있는 Protection 회로를 포함해야 한다.

### 3.3.2 Voltage Regulator

차량 Battery 이외의 전원에서 동작하는 회로에 전원을 인가시키기 위해서 Voltage Regulator 회로를 포함해야 한다.

- 9.5V에서 16.5V의 전원에서 정상동작을 수행해야 한다.
- Ignition Key 에 의해서 Regulator 를 Enable, 혹은 Disable 가능해야 한다.

### 3.3.3 Voltage Measurement Circuit

전압 신호를 저항 비를 이용한 전압분배 및 Low pass Filtering(Cutoff freq: 15.9Hz) 하여 ECU로 입력 시킬 수 있는 회로를 포함한다.

### 3.3.4 Current Measurement Circuit

H-bridge Low-side Switch 와 Ground 사이 Shunt 저항을 추가하고 그 양단의 전압을 측정하여 모터에 공급되는 전류를 추정할 수 있는 회로를 포함해야 한다.




FIGURE 3-3 Current Measurement Circuit



### 3.3.5 CAN Transceiver

외부에 존재하는 CAN Network 에 접속하여 상위 ECU 로 동작명령을 받아들이고, MSB 동작 상태를 출력 할 수 있는 회로를 포함해야 한다.

### 3.3.6 SCI Transceiver

Monitoring 및 Calibration 용도로 사용되며, PC 를 통한 사용자와의 인터페이스를 위한 회로를 포함해야 한다.

#### 3.3.7 Motor Drive Circuit

모터의 정, 역방향 구동이 가능한 H-bridge 회로로 구성되어 공급되는 전압의 -100%~+100% PWM 전압을 출력해야 한다.

### ■ Power Switch

- 모터 동작에 필요한 전류를 공급하기 위해 40A 이상 정격의 파워소자로 구성되어야 한다.
- 차량의 Battery 전원을 입력 받아 동작을 수행 해야 하므로 9.5~16.5V 의 전압 범위 내에서 정상 동작이 가능해야 한다.

### ■ H-Bridge Drive IC

- MSB ECU 의 MCU 가 출력하는 제어신호를 입력 받아 H-bridge 를 구성하는 4개 파워소자들의 On/Off 동작을 제어해야 한다.
- 차량의 Battery 전원을 입력 받아 동작을 수행 해야 하므로 9.5~16.5V 의 전압 범위 내에서 정상 동작이 가능해야 한다.
- Over-voltage, Under-voltage, Short Circuit 의 상황에서 H-Bridge 를 보호해주는 기능을 포함해야 한다.
- Reverse Battery Protection 동작을 구현하기 위한 Charge Pump 기능을 포함해야 한다.
- MCU 로부터 0% ~ 100%의 PWM 신호를 입력 받아 동작하고, PWM Frequency 는 최대 30KHz 내에서 정상 동작이 가능해야 한다.
- MCU 로부터 Enable, Direction 의 I/O 신호를 입력 받고, 입력된 신호에 맞는 H-Bridge 의 동작을 동작 시킬 수 있어야 한다.

### 3.4 Software Requirements

### 3.4.1 Initialize

MSB 구동 시 MSB 의 상태를 초기화 하며, 초기화에 따른 상태는 다음과 같다.

- 동작 상태 : Ready
- 모든 인터페이스 변수의 초기화

### 3.4.2 MeasureSupplyVoltage

MSB 에 인가되는 전원 전압을 구한다.

Supply Voltage = (ADC1 value) \* (Supply Voltage Scaling Factor)

### 3.4.3 MeasureBeltTension

모터에 공급되는 전류값과 안전벨트에 걸리는 장력의 상관관계를 이용하여 Belt Tension 을 추정한다.

■ Belt Tension = (ADC2 value) \* (Belt Tension Scaling Factor)



### 3.4.4 ReceiveCommand

상위 ECU 로부터 입력 받은 메시지를 파악하여 MSB Command 를 갱신한다.

### 3.4.5 CheckError

사전에 정의 되지 않은 동작명령, 혹은 (Under-Voltage) ~ (Over-Voltage) V 이외의 전원이 입력될 경우, Error 상황을 Error Code 의 각 상황에 해당하는 Bit 에 반영한다. (정상상태: 0, Error 발생: 1)

■ Error Code



FIGURE 3-4 Error Code Bit Assignment

### 3.4.5.1 Under-Voltage Error

측정된 배터리 전압이 (Under-Voltage)V 미만인 상황

- Hysteresis Boundary to Detect Under Voltage
  - Under-Voltage Upper Limit: (Under Voltage Critical value + 0.2) V
  - Under-Voltage Lower Limit: (Under Voltage Critical value 0.2) V

### 3.4.5.2 Over-Voltage Error

측정된 배터리 전압이 (Over-Voltage)V를 초과한 상황

- Hysteresis Boundary to Detect Over Voltage
  - Over-Voltage Upper Limit: (Over Voltage Critical value + 0.2) V
  - Over-Voltage Lower Limit: (Over Voltage Critical value 0.2) V

### 3.4.5.3 Undefined Command Error

MSB ECU 는 사전에 정의 되지 않은 동작명령을 전달 받은 상황



### 3.4.6 ControlState




FIGURE 3-5 State chart in Control ON

### 3.4.7 DriveMotor

Error Code 와 Belt Tension Ref 에 따라 모터 Enable/Disable, 모터 회전방향, 모터 인가 Duty 를 결정하고 출력한다.

- 모터 Enable/Disable
  - Error Code = 0 → 모터 Enable
  - Error Code != 0 → 모터 Disable
- 모터 회전방향
  - Belt Tension Ref >= 0 → 모터 인입 방향으로 회전
  - Belt Tension Ref < 0 → 모터 인출 방향으로 회전
- 모터 인가 Duty
  - Normal DC bus voltage 는 12V 이며 입력되는 실제 DC bus 전압에 따라 Motor Duty 를 조절한다.
  - Motor Duty = abs(Belt Tension Ref) \* ( (Normal DC bus voltage) / (Supply voltage)) \* (Tension to voltage Scaling Factor) / (Tension loss)

### 3.4.8 TrasmitState

ECU 의 동작 상태 정보를 CAN 을 통해서 상위 ECU 로 전송한다.



### 3.5 Real-Time Requirements

Static cyclic Scheduler 방식으로 태스크들은 일정한 주기를 가지고 수행되어야 한다.

- 다수의 Task 로 수행 가능해야 한다.
- Task 별 수행주기, offset 등의 조건을 조정 가능해야 한다.