

BOM Exporter 사용자 매뉴얼

버전: v0.9.1

최종 업데이트: 2026-01-05

제작: WorksFree

목차

1. 프로그램 소개
 2. 설치 및 실행
 3. 사용자 등록
 4. 기본 사용법
 5. 크레딧 관리
 6. 고급 기능
 7. 문제 해결
-

1. 프로그램 소개

1.1 BOM Exporter란?

BOM Exporter는 SOLIDWORKS 어셈블리 파일(.sldasm)의 BOM(Bill of Materials) 정보를 Excel 파일로 저장하는 작업을 자동으로 수행해주는 프로그램입니다.

1.2 주요 기능

- ☒ 지정한 폴더 내 SOLIDWORKS 어셈블리 목록 읽어오기
- ☒ BOM 정보 Excel 변환 (.xlsx)
- ☒ 배치 처리 지원 (여러 파일 묶음 처리)
- ☒ 진행 상황 실시간 모니터링
- ☒ 크레딧 기반 사용량 관리
- ☒ 작업 중단 시 이어서 수행 가능(실험중인 기능)


1.3 시스템 요구사항

- **운영체제:** Windows 10/11 (64bit)
 - **필수 프로그램:** SOLIDWORKS (2016 이상 권장)
 - **메모리:** 4GB RAM 이상
 - **디스크 공간:** 500MB 이상
-

2. 설치 및 실행

2.1 프로그램 다운로드

1. WorksFree 공식 웹사이트 또는 제공받은 링크에서 압축 파일 또는 설치 파일을 다운로드합니다.
2. 다운로드를 받으면 `bom_exporter_vX.X.X.X_portable.zip` 형식의 파일이 저장됩니다.




2.2 압축 해제

1. 다운로드한 ZIP 파일을 원하는 위치에서 압축 해제합니다.
 - **권장 경로:** `C:\WorksFree\bom_exporter` 또는 `D:\WorksFree\bom_exporter`
 - **! 주의:** 경로에 다음 문자들을 사용하지 마세요
 - Windows 파일시스템 금지 문자: `* : ? " < > | / \`
 - 특수기호: `★ ◆ ✎ > % % ①` 등
 - **✖ 잘못된 예:** `C:\Work★Free\bom`, `D:\Apps◆BOM`, `C:\My①Folder\app`
 - **✔ 올바른 예:** `C:\WorksFree\bom_exporter`, `D:\Apps\bom_exporter`, `C:\사용자\BOM`


2. 압축 해제 후 폴더 구조:

```
bom_exporter_vX.X.X_portable/
├─ bom_exporter.exe           # 실행 파일
├─ create_desktop_shortcut.bat # 바로가기 생성 스크립트
├─ _internal/                 # 필수 라이브러리
└─ ...
```




2.3 바탕화면 바로가기 생성


- 1. 압축 해제한 폴더에서 `create_desktop_shortcut.bat` 파일을 더블클릭합니다.



2. 바탕화면에 "Bom Exporter" 아이콘이 생성됩니다.




3. 바로가기 아이콘에 마우스를 올리면 버전 정보가 표시됩니다.



2.4 프로그램 실행

1. 바탕화면의 "Bom Exporter" 아이콘을 더블클릭합니다.
2. 프로그램이 시작되면 다음과 같은 메인 화면이 나타납니다.

! 주의: 사용자 등록 전에는 크레딧 없음으로 나옵니다. 사용자 등록 후에 체험판 크레딧도 사용이 가능합니다.




3. 사용자 등록


3.1 체험판 등록

프로그램을 처음 실행하면 사용자 등록이 필요합니다.

1. 메인 화면 하단의 "등록" 버튼을 클릭합니다.



2. 등록 버튼을 클릭하면 다음과 같이 등록 창이 나타납니다.



체험판 등록

하드웨어 정보:

항목	값
CPU ID	Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K [...
메인보드 ID	/JVC98F4/CNFCW0055J00N2/
스토리지 ID	F2367DF3
하드웨어 ID	78bbd2c0...f703579f

이름 (선택):


연락처 (선택):

이메일:

인증코드:

3. 등록을 위해 필요한 정보를 입력합니다. 실제 사용중인 이메일을 입력합니다.(인증코드 수신 및 확인용)

- **이름:** 사용자 이름 (선택 항목)
- **연락처:** 전화번호 (선택 항목)
- **이메일:** 유효한 이메일 주소 (필수 항목)



체험판 등록

하드웨어 정보:

항목	값
CPU ID	Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K [...
메인보드 ID	/JVC98F4/CNFCW0055J00N2/
스토리지 ID	F2367DF3
하드웨어 ID	78bbd2c0...f703579f

이름 (선택):

연락처 (선택):

이메일:

인증코드:

4. 이메일을 입력한 후 "인증코드 받기" 버튼을 클릭합니다.

체험판 등록

하드웨어 정보:

항목	값
CPU ID	Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K [...]
메인보드 ID	/JVC98F4/CNFCW0055J00N2/
스토리지 ID	F2367DF3
하드웨어 ID	78bbd2c0...f703579f

이름 (선택):

연락처 (선택):

이메일: *****@gmail.com

인증코드: 인증코드 받기

등록하기 취소하기

5. 방금 입력한 본인 이메일의 수신함으로 가서 **6자리 인증코드**를 확인합니다.

6. 인증코드를 입력합니다. **! 주의:** 인증코드는 1회용이며 5분 경과 후 인증이 불가능합니다.

체험판 등록

하드웨어 정보:

항목	값
CPU ID	Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K [...]
메인보드 ID	/JVC98F4/CNFCW0055J00N2/
스토리지 ID	F2367DF3
하드웨어 ID	78bbd2c0...f703579f

이름 (선택):

연락처 (선택):

이메일: *****@gmail.com

인증코드: 인증코드 받기

이메일로 인증코드를 보냈습니다.
남은 시간 03:52

등록하기 취소하기

7. 인증코드를 입력한 후 "등록하기" 버튼을 클릭합니다.

체험판 등록

하드웨어 정보:

항목	값
CPU ID	Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K [...
메인보드 ID	/JVC98F4/CNFCW0055J00N2/
스토리지 ID	F2367DF3
하드웨어 ID	78bbd2c0...f703579f

이름 (선택):

연락처 (선택):

이메일:

인증코드:

이메일로 인증코드를 보냈습니다.
남은 시간 03:52

8. 등록이 완료되면 등록창은 잠시 후 사라지고 메인 앱에서 "등록" 버튼은 "설정" 버튼으로 변경됩니다.

BOM 엑셀 저장 v0.9

폴더 선택:

진행률:

☐ 폴더 스캔 ?? 체험판:10,000(건당 100)

3.2 체험판 크레딧

- 체험판 등록 시 **무료 크레딧**이 제공됩니다.
- 크레딧은 1개 작업당 100크레딧씩 차감됩니다.
- 메인 화면 우측 하단에서 **잔여 크레딧**을 확인할 수 있습니다.

BOM 엑셀 저장 v0.9

폴더 선택:


진행률:

☐ 폴더 스캔 ?? 체험판:10,000(건당 100)


4. 기본 사용법

4.1 작업 폴더 선택


1. "폴더 선택" 버튼을 클릭합니다.



2. BOM을 추출할 SOLIDWORKS 어셈블리 파일(.sldasm)이 있는 작업 대상 폴더를 선택합니다.




3. 선택한 폴더 경로가 표시됩니다.




4.2 BOM 추출 시작

1. 폴더 선택 후 "**BOM 저장**" 버튼이 활성화됩니다.




2. "**BOM 저장**" 버튼을 클릭하면 모든 버튼이 비활성화되면서 SOLIDWORKS를 시작합니다.




4.3 진행 상황 확인

1. BOM 엑셀 저장 프로그램은 이제부터 자동으로 다음 작업을 수행합니다:


- SOLIDWORKS 실행
- 어셈블리 파일 오픈과 BOM 아이콘 우클릭하여 Excel로 BOM 저장을 반복 실행
- 재시작 카운트에 도달하면 SOLIDWORKS를 종료했다가 다시 실행



2. 진행률 바와 상태 메시지로 현재 작업 상황을 확인할 수 있습니다.




3. 처리된 파일 개수와 남은 크레딧이 실시간으로 업데이트됩니다.



4.4 작업 완료


1. 모든 파일 처리가 완료되면 완료 메시지가 나타납니다.



2. 생성된 Excel 파일은 다음 위치에 저장됩니다:

- 저장 경로: [선택한 폴더]/bom/*.xlsx

3. "폴더 열기" 버튼을 클릭하여 BOM 폴더의 결과 파일을 확인할 수 있습니다.



4.5 생성된 BOM 파일 확인

생성된 Excel 파일에는 다음 정보가 포함됩니다:

! 주의: BOM 엑셀 양식은 사전 정의된 템플릿 등 사용자 환경에 따라 다를 수 있습니다.


- 문서 미리보기
- NO
- PART NAME
- DESCRIPTION
- MATERIAL
- 후처리
- 열처리
- Q'TY
- 총수량
- MAKER

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	문서 미리보기	NO	PART NAME	DESCRIPTION	MATERIAL	후처리	열처리	Q'TY	총수량	MAKER		
2		1	25PS020-P40-026-01	모터 고정 플렌지	SS41	인산염		1	1	일반가공		
3		2	25PS020-P40-026-02	서포트 베이스	SS41	인산염		2	2	일반가공		
4		3	25PS020-P40-026-03	도그센터 고정 플렌지	AL6061	W-ANO		1	1	일반가공		


5. 크레딧 관리

5.1 크레딧 확인


- 메인 화면 우측 하단에서 현재 크레딧을 확인할 수 있습니다.
- 표시 형식:
 - 체험판 크레딧만 있는 경우: **체험판: 9,000**



- 충전 크레딧만 있는 경우: **충전: 9,000**




- 둘 다 있는 경우: **체험판: 900/충전: 20,000**




5.2 크레딧 부족 시


1. 크레딧이 부족한 경우 경고 메시지가 나타납니다. "**아니요(N)**" 버튼을 클릭하면 작업이 취소됩니다.



2. "**예(Y)**" 버튼을 클릭하면 보유한 크레딧이 전부 소진될 때 까지 작업이 진행되고 소진되면 작업이 중단되고 크레딧을 구매한 후 다시 시도하라는 안내 팝업창이 로딩됩니다.



3. 크레딧 소진 팝업에서 "**확인**" 버튼을 클릭하면 현재 진행률과 카운트가 처리된 작업량에서 멈추고 "**크레딧 없음**" 상태가 표시됩니다.



5.3 크레딧 구매

크레딧은 다음 채널에서 구매할 수 있습니다:

네이버 스마트스토어

(준비중)

- URL: <https://smartstore.naver.com/worksfree>
- 결제 방법: 네이버페이, 신용카드, 계좌이체

WorksFree 공식 웹사이트


(준비중)

- URL: <https://worksfree.com>
- 결제 방법: 신용카드, 계좌이체


5.4 크레딧 업데이트

크레딧을 구매한 후:


1. 메인 화면의 "업데이트" 버튼을 클릭합니다.



2. 프로그램이 서버에서 최신 크레딧 정보를 가져옵니다.



3. 업데이트가 완료되면 확인 메시지가 나타나고, 잔여 크레딧이 업데이트됩니다.




6. 고급 기능

(이하 작성 중)

실험 중인 기능으로 아직 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

6.1 설정 화면

등록 완료 후 "설 정" 버튼을 클릭하면 설정 화면이 나타납니다.



The image shows a Windows-style dialog box titled "Bom Exporter 알파 v0.9.6.1 - 설정". It is divided into two main sections: "사용자 및 하드웨어 정보" (User and Hardware Information) and "설정" (Settings).

사용자 및 하드웨어 정보

항목	정보
등록 이메일	worksfree.kr@gmail.com
CPU ID	Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K [Intel64 f
메인보드 ID	/JVC98F4/CNFCW0055J00N2/
스토리지 ID	F2367DF3
하드웨어 지문	78bbd2c0782d8fc5...

설정

앱 선택: C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\W...

☒ 최상위 고정 속도: normal

☒ 재시작 여부 재시작: 20

☒ 썸네일 포함 로그 레벨: DEBUG

Buttons: 저장 (Save), 취소 (Cancel)

설정 화면에서 다음 옵션을 변경할 수 있습니다:


- 앱 선택: 솔리드웍스 실행 경로(2023, 2024 등 여러버전의 솔리드웍스 사용시 변경 필요)
- 최상위 고정: 앱 화면이 위로 올라와 있어 항상 보이게 설정
- 재시작 여부: 재시작 여부를 선택, 어셈블리를 대량으로 처리할 경우 적절한 주기의 솔리드웍스 재시작이 권장됨
- 썸네일 포함: BOM을 엑셀로 저장할 때 축소판 이미지를 포함 여부
- 속도: 앱이 안정적으로 수행되기 위해 normal을 권장됨
- 재시작: 재시작 주기를 정의, 20인 경우 어셈블리를 20건 처리할 때마다 솔리드웍스를 재실행
- 로그 레벨: 관리자가 보기 위한 로그 레벨을 정의

6.2 작업 재개 기능

프로그램이 중단되거나 크레딧 부족으로 일부만 처리된 경우:

! 주의: 실험 중 기능으로 크레딧이 부족한 경우 크레딧 구매 후 사용하기 바랍니다.

1. 이전에 작업했던 폴더를 다시 선택하면 **작업 재개** 메시지가 나타납니다.



2. *****예(Y)*****를 선택하면 기존 파일이 삭제되면서 다시 작업을 진행합니다.
 3. *****아니오(N)*****를 선택하면 작업을 진행하지 않습니다.
-

7. 문제 해결

7.1 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. SOLIDWORKS가 자동으로 실행되지 않아요.

A1: 다음 사항을 확인해주세요:

1. SOLIDWORKS가 정상적으로 설치되어 있는지 확인
2. 설정 화면에서 SOLIDWORKS 실행 파일 경로 확인
 SOLIDWORKS 2023, 2024 등, 여러 버전이 설치된 경우 경로가 기본값과 다를 수 있음

Q2. 프로그램이 느리게 실행돼요.

A2: 다음 방법을 시도해보세요:

1. 설정에서 "빠름" 모드로 변경
2. 처리할 파일이 있는 폴더를 SSD 드라이브로 이동
3. SOLIDWORKS 및 기타 프로그램 종료
4. 컴퓨터 재시작
 **참고:** 이미지 기반으로 실행시 빠른 속도로 처리되며 FHD/QHD/UHD 등 해상도에 따른 구현을 준비 중임

Q3. 크레딧을 구매했는데 업데이트가 안 돼요.

A3: 다음 순서로 진행해주세요:

1. 인터넷 연결 확인
2. "업데이트" 버튼 클릭
3. 1~2분 정도 대기
4. 그래도 안 되면 프로그램 재시작 후 다시 시도
5. 계속 문제가 있으면 고객센터로 문의

Q4. 일부 파일만 처리되고 멈춰요.

A4: 다음 사항을 확인해주세요:

1. 크레딧이 충분한지 확인
2. 문제가 된 파일이 손상되지 않았는지 SOLIDWORKS에서 직접 열어보기
3. 어셈블리 파일이 로딩되는데 10분 이상 소요되는지 확인
4. 어셈블리 파일 로딩 후 BOM 아이콘이 보이는지 확인

Q5. 인터넷이 없는 환경에서 사용해야 해요.

A5: 다음 사항을 확인해주세요:

1. 영구 라이선스 버전의 워크프리업은 라이선스 체크를 안함
2. 크레딧 충전 방식의 앱은 인터넷 없는 환경에서 사용 불가
3. 인터넷 없는 환경에서의 사용은 영구 라이선스만 가능

 **참고:** 영구 라이선스 구매는 [별도 문의](#)

7.2 오류 메시지 해결

"하드웨어 정보 불일치"

- **원인:** 최초 등록한 컴퓨터와 다른 컴퓨터에서 실행
- **해결:**
 1. 다른 이메일로 현재 컴퓨터에서 새로 등록
 2. 신규 등록은 체험판 크레딧이 제공됨
 3. 체험판 크레딧 소진 후 신규 크레딧 구매

"크레딧 매니저가 초기화되지 않았습니다"

- **원인:** 서버 연결 문제 또는 프로그램 오류
- **해결:**
 1. 프로그램 재시작
 2. 인터넷 연결 확인
 3. 방화벽 설정 확인

"SOLIDWORKS 실행 실패"

- **원인:** SOLIDWORKS 설치 경로 오류 또는 라이선스 문제
- **해결:**
 1. SOLIDWORKS 수동 실행 테스트
 2. 설정에서 SOLIDWORKS 경로 확인/수정
 3. SOLIDWORKS 라이선스 확인

7.3 고객 지원

추가 지원이 필요한 경우 다음 채널로 문의해주세요:

- **이메일:** insung.lee@worksfree.co.kr
- **웹사이트:** <https://worksfree.com/support>
- **운영 시간:** 평일 09:00 - 18:00 (주말/공휴일 제외)

문의 시 다음 정보를 함께 제공해주시면 보다 신속한 지원이 가능합니다:

- 프로그램 버전 (바탕화면 바로가기 툴팁에서 확인)
- 오류 메시지 스크린샷

라이선스 및 저작권

© 2025 WorksFree. All rights reserved.

본 소프트웨어 및 문서의 무단 복제, 배포, 수정을 금지합니다.
