Описание протокола команд исполнителя УМКИ

Пример разбора АРІ фрейма

Полное описание различных фреймов например тут http://ftp1.digi.com/support/documentation/90002002 redirect.htm

7E	00 12	10	11	00 13 A2 00 40 93 C8 E5	FF FE	00 00 00 00 00 00	AC
Заго лов	Длина в байтах	ком анд		МАК адрес	Сетевой адрес	команда	Контрольная сумма
OK		a					

virtual void SendCommStop1();

	Описание команды	АРІ фрейм
	Стоп	Write:7E 00 12 10 11 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 FF FE 00 00 00 00 00 <u>00</u> AC
	Останавливает вращение моторов	
Ответ	Количество импульсов на левый и на правый энкодер	Read :7E 00 11 90 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 01 69 00 65 00 00 42

virtual void SendCommForw1();

Описание команды	АРІ фрейм
Вперед бесконечно	Write:7E 00 12 10 11 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 FF FE 00 00 00 00 00 <u>0A</u> A2
Оба мотора вращает вперед пока не придет команда Стор	

	SendCommStop1	
Ответ	Количество импульсов на левый и на правый энкодер	Read :7E 00 11 90 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 01 65 00 61 00 0A 40
	Вперед дискретно	Write:7E 00 12 10 11 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 FF FE 00 00 00 <mark>11 11</mark> <u>0A</u> 80
	Оба мотора вращает вперед на указанное количество импульсов	
Ответ	Количество импульсов на левый и на правый	Read :7E 00 11 90 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 01 <mark>76 00 67 00</mark> <u>0A</u> 29
	энкодер. И повторный прием пакета, после выключенного мотора — по инерции	Read :7E 00 11 90 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 01 77 00 68 00 00 33

virtual void SendCommRevers1();

	Описание команды	АРІ фрейм
	Назад бесконечно	Write:7E 00 12 10 11 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 FF FE 00 00 00 00 00 05 A7
	Оба мотора вращает назад пока не придет команда Стор SendCommStop1	
Ответ	Количество импульсов на левый и на правый энкодер	Read :7E 00 11 90 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 01 69 00 65 00 05 3D
	Назад дискретно	Write:7E 00 12 10 11 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 FF FE 00 00 00 11 11 05 85
	Оба мотора вращает назад	

	на указанное количество импульсов	
Ответ	Количество импульсов на левый и на правый	Read :7E 00 11 90 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 01 65 00 56 00 05 50
	энкодер. И повторный прием пакета, после выключенного мотора —	Read :7E 00 11 90 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 01 65 00 56 00 00 55
	по инерции	

virtual void SendCommExtrLeft1();

	Описание команды	АРІ фрейм
	Влево бесконечно	Write:7E 00 12 10 11 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 FF FE 00 00 00 00 00 00 09 A3
	Один мотор вращает назад, другой вперед пока не придет команда Стор SendCommStop1	
Ответ	Количество импульсов на левый и на правый энкодер	Read :7E 00 11 90 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 01 5F 00 5B 00 09 4D
	Назад дискретно	Write:7E 00 12 10 11 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 FF FE 00 00 00 11 11 09 81
	Один мотор вращает назад, другой вперед на указанное количество импульсов	
Ответ	Количество импульсов на левый и на правый	Read :7E 00 11 90 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 01 54 00 67 00 09 4C
	энкодер. И повторный	Read :7E 00 11 90 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 01 54 00 67 00 00 55

прием пакета, после выключенного мотора по инерции

virtual void SendCommExtrRight1();

	Описание команды	АРІ фрейм
	Вправо бесконечно	Write:7E 00 12 10 11 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 FF FE 00 00 00 00 00 00 06 A6
	Один мотор вращает назад, другой вперед пока не придет команда Стор SendCommStop1	
Ответ	Количество импульсов на левый и на правый энкодер	Read :7E 00 11 90 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 01 5B 00 5F 00 06 50
	Вправо дискретно	Write:7E 00 12 10 11 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 FF FE 00 00 00 11 11 06 84
	Один мотор вращает назад, другой вперед на указанное количество импульсов	
Ответ	Количество импульсов на левый и на правый	Read :7E 00 11 90 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 01 65 00 56 00 06 4F
	энкодер. И повторный прием пакета, после выключенного мотора — по инерции	Read :7E 00 11 90 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 01 65 00 56 00 00 55

virtual void SendCommLight1();

 Описание команды
 API фрейм

 Свет включить
 Write:7E 00 10 17 01 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 02 44 37 05 0C

Включает диод света на указанный МАК адрес пока не придет команда Стор SendCommStopLight1

Ответ Свет включен Read :7E 00 0F 97 01 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 44 37 00 93

virtual void SendCommStopLight1();

Описание команды АРІ фрейм

Свет выключить Write:7E 00 10 **17** 01 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 02 44 37 <u>04</u> 0D

Выключает диод света на указанный МАК адрес

Ответ Свет выключен Read :7E 00 0F 97 01 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 44 37 00 93

virtual void SendCommBip1();

Описание команды АРІ фрейм

Сигнал звука включить Write:7E 00 10 **17** 01 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 02 <mark>44 32</mark> <u>05</u> 0C

Включает динамик на указанный МАК адрес пока не придет команда Стор

	SendCommStopBip1	
Ответ	Свет включен	Read :7E 00 0F 97 01 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 44 32 00 93

virtual void SendCommStopBip1();

	Описание команды	АРІ фрейм
	Динамик выключить	Write:7E 00 10 17 01 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 02 <mark>44 32</mark> <u>04</u> 0D
	Выключает пищалку на указанный МАК адрес	
Ответ	Свет выключен	Read :7E 00 0F 97 01 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 44 32 00 93

virtual void SendCommTempOff();

	Описание команды	АРІ фрейм
	Замер температуры выключить	Write:7E 00 10 17 01 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 02 49 53 04 0D
	Выключает замер температуры на указанный МАК адрес	
Ответ	температура выключен	Read :7E 00 0F 97 01 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 49 53 00 93

virtual void SendCommTempOn();

	Описание команды	АРІ фрейм
	Температуру включить	Write:7E 00 10 17 01 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 02 <mark>49 53</mark> <u>05</u> 0D
	Включает замер темпреатуры на указанный MAK адрес	
Ответ	Температуру включить	Read :7E 00 0F 97 01 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 49 53 00 93

virtual void SendCommBarOff();

	Описание команды	АРІ фрейм
	Замер давления выключить	Write:7E 00 10 17 01 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 02 49 53 04 0D
	Выключает замер давления на указанный МАК адрес	
Ответ	температура выключен	Read :7E 00 0F 97 01 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 49 53 00 93

virtual void SendCommBarOn();

	Описание команды	АРІ фрейм
	Давление включить	Write:7E 00 10 17 01 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 02 49 53 05 0D
	Включает замер давления на указанный МАК адрес	
Ответ	Давление включить	Read :7E 00 0F 97 01 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 EA 3F 49 53 00 93

Пример ответа на запрос данных.

↓ <u>длина фрейма (24 байта) </u>
7E <u>00 18</u> 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FE 00 00 <u>A5 56 05 2E FE 8E 00 D8 27 86</u> B3
Повтор команды запроса
Байт конфигурации датчиков ↑
Значение температуры с датчика влажности ↑
Значение влажности с датчика влажности ↑
Значение температуры с датчика давления ↑
Значение давления с датчика давления ↑
<u>Контрольная сумма фрейма CR=FF-∑(24байта) =FF-4C=B3</u> <u>↑</u>
Пример ответа после исполнения команды движения.
длина фрейма (18 байт) .
7E <u>00 12</u> 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FE 00 00 <u>76 00</u> <u>67 00</u> <u>0A</u> 0B <u>Текущая координата левого двигателя</u> ↑ Текущая координата правого двигателя ↑ Исполненная комада движения ↑
Команды движения
<u>0А</u> -вперед <u>00</u> -СТОП
<u>05</u> -назад
<u>09</u> -влево
<u>06</u> -вправо
Пример полученной команды на движение.
длина фрейма (18 байт) .
7E 00 12 90 11 00 13 A2 00 40 93 C8 E5 FF FE 00 00 00 11 11 0A 80

Команда исполнения движения				
Приращение координаты левого двигателя ↑				
Приращение координаты правого двигателя ↑				
Направление движения				
Если приращения равны нулю бесконечное движение в данном направлении				
до получения команды СТОП.				
Если вместо байта ${\color{red} 00}$ команды на джвижение приходит ${\color{red} {\bf A5}}$ это				
запрос данных с датчиков.				
Если происходит наезд на препятствие остановиться и отправить				
команду аварийной остановки с текущими координатами и определением				
с какой стороны препятствие.				
<u>Пример:</u> флаг наезда левым датчиком ↓ (4 –правым)				
7E <u>00 12</u> 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FE 00 00 <u>76 00</u> <u>67 00</u> <u>8A</u> 8B				
Текущая координата левого двигателя ↑				
Текущая координата правого двигателя ↑				
Исполненная комада движения ↑				