DHT11温湿度传感器驱动程序的3种写法


• 内核线程

○ 参考函数: kernel_thread、kthread_create、 kthread_run

○ 参考文章: https://blog.csdn.net/qg_37858386/article/details/115573565


1. DHT11工作原理

1.1 硬件信号



需要先发一个开始信号给DHT11,才能接收数据。

下图为一次完整的传输示例,其中深黑色信号表示由主机驱动,即主机向DHT11发信号,浅灰色信号表示DHT11驱动,即DHT11发向主机发信号。



当主机没有与DHT11通信时,总线处于空闲状态,此时总线电平由于上拉电阻的作用处于高电平。

当主机与DHT11正在通信时,总线处于通信状态,一次完整的通信过程如下:

- 主机将对应的GPIO管脚配置为输出,准备向DHT11发送数据;
- 主机发送一个开始信号:
 - 开始信号 = 一个低脉冲 + 一个高脉冲。低脉冲至少持续18ms, 高脉冲持续20-40us。
- 主机将对应的GPIO管脚配置为输入,准备接受DHT11传来的数据,这时信号由上拉电阻拉高;
- DHT11发出响应信号:
 - 响应信号 = 一个低脉冲 + 一个高脉冲。低脉冲持续80us,高脉冲持续80us。
- DHT11发出数据信号:
 - 数据为0的一位信号 = 一个低脉冲 + 一个高脉冲。低脉冲持续50us, 高脉冲持续26~28us。
 - o 数据为1的一位信号 = 一个低脉冲 + 一个高脉冲。低脉冲持续50us, 高脉冲持续70us。
- DHT11发出结束信号:
 - 。 最后1bit数据传送完毕后,DHT11拉低总线50us,然后释放总线,总线由上拉电阻拉高进入空闲状态。

1.2 数据格式

数据格式:

8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据

- +8bi温度整数数据+8bit温度小数数据
- +8bit校验和

数据传送正确时,校验和等于"8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据+8bi温度整数数据+8bit温度小数数据" 所得结果的末8位。

2. 编程思路


有了上述基础知识后就可以开始编写程序了。

编程思路如下:

- 设置好GPIO;
- 主机把GPIO设置为输出引脚,发送开始信号,然后把GPIO设置为输入引脚;
- 主机判断是否收到DHT11的回应信号;
- 接收到回应信号后, 开始读取数据;
- 接收完数据后,校验、解析。

关键在于如何得到一位数据,看看下图:

• 先等待低电平结束,一直等到出现高电平;然后延时40us,读取GPIO值:这就是该位的数据值。



3. 编写驱动程序

3.1 方法1: 使用IIO子系统

内核已经自带DHT11的驱动程序: drivers/iio/humidity/dht11.c:

• 配置内核

CONFIG_DHT11:

This driver supports reading data via a single interrupt generating GPIO line. Currently tested are DHT11 and DHT22. Other sensors should work as well as long as they speak the same protocol.

Symbol: DHT11 [=y]
Type : tristate

Prompt: DHT11 (and compatible sensors) driver

Location:

-> Device Drivers

-> Industrial I/O support (IIO [=y])

-> Humidity sensors

• 编写设备树,参考 Documentation\devicetree\bindings\iio\humidity\dht11.txt

```
// imx6ull
humidity_sensor { compatible = "dht11";
    gpios = <&gpio4 19 0>;
};

// stm32mp157
humidity_sensor { compatible = "dht11";
    gpios = <&gpioa 5 0>;
};
```

怎么使用?

```
cat /sys/bus/iio/devices/iio:device1/in_temp_input
cat /sys/bus/iio/devices/iio:device1/in_humidityrelative_input
```

3.2 方法2: 查询方式

触发DHT11转换数据后,就把引脚配置为输入引脚,检测引脚的电平变化,并记录高低电平的时间,最 后解析出温湿度。

注意: 要关闭中断。

示例代码:

```
int us = 0;
local_irq_save(flags);  // 关中断

//使用udelay来延时判断引脚电平
while (低电平); // 等待高电平
while (高电平){ udelay(1); us++; } // 累加时间

local_irq_restore(flags); // 恢复中断
```

3.3 方法3: 中断方式

触发DHT11转换数据后,就把引脚配置为输入引脚,并注册中断:在中断函数中记录上升沿、下降沿的实际,解析出温湿度。

获取时间函数如下:

```
ktime_get_ns();  // 获取内核启动到现在的时间,在挂起时会暂停ktime_get_boottime_ns();  // 获取内核启动到现在的时间,不受挂起影响,是绝对时间ktime_get_real_ns();  // 获取Unix时间(1970年)到现在的时间,可能涉及闰秒更新,用得比较少ktime_get_raw_ns();  // 类似ktime_get_ns(),不涉及闰秒更新,用得比较少
```

参考文档: https://www.kernel.org/doc/html/latest/core-api/timekeeping.html#c.ktime_get_ns