

逻辑分析仪项目 基于 DshanMCU-F103

User Manual

Rev. 2.0 2024/07/06

手册属性

类别	嵌入式开发
文档名	逻辑分析仪项目_基于 DshanMCU-F103
当前版本	2.0
适用型号	DshanMCU-F103
编辑	百问科技文档编辑团队
审核	韦东山

更新记录

更新日期	更新内容	更新版本	审核
2024/04/16	首次发布	V1.0	
2024/07/06	课程完结	V2.0	

第1章 课程概述与**逻辑分析仪**体验


本课程分为2部分:

- ① 在下位机里构造虚假数据,体验逻辑分析仪原理
- 课程概述与逻辑分析仪体验
- 逻辑分析仪原理与上位机代码分析
- ② 深入分析单片机性能, 读取硬件数据, 实现真正的逻辑分析仪
- 如何实现高速采样: 使用汇编指令
- 汇编指令执行时间测量
- 实现最高频率的采样
- 使用 udelay 实现低频率的采样
- 使用中断改造逻辑分析仪

本节进行如下体验:

- 安装上位机软件
- 编译、运行下位机软件
- 体验逻辑分析仪

本节软件、源码位于:




1.1 安装软件

安装"pulseview-0.5.0-git-d00efc6-installer.exe"。

1.2 连接开发板串口

请按照下图连线: 底板的 TXD、RXD 和 USB 串口 RXD、TXD 交叉连接,GND 要互相连接。

注意: ST-Link 也要保持连接,我们使用 ST-Link 进行供电、烧录、调试。




1.3 烧录程序

烧录"LogicAnalyzer_F103"


1.4 使用逻辑分析仪

启动 PulseView,如下操作可以识别出逻辑分析仪:

(No Device)



点击如下图标,可以捕获数据:



1.5 SourceInsight 使用技巧


本文档来自我们的 Linux 资料,请灵活变通。

1. 5. 1 建立工程示例

本节新建一个 linux kernel 的 source Insight 工程,你也可以为其他 APP 建立工程,方法是一样的。


1. 新建工程

运行 source Insight,点击菜单 "Project->New Project",如下图所示:




2. 设置工程名及工程数据目录

在弹出的 New Project 对话框中设置 "New project name"(项目的名称),然后设置 Where do you want to store the project data file? (项目文件保存位置),点击 Browse 按钮选择源码的目录即可,如下图:




3. 指定源码目录

设置源码目录: Project Source Directory – the main location of your source files"() 点击红框左边 "…"选择源码目录,点击 OK,如下图所示:




3. 添加源码


在新弹出的对话框中,点击"Add"或"Add All"。"Add"是手动选择需要添加的文件,而"Add All"是添加所有文件。我们使用"Add All",在弹出的提示框中选中"Recursively add lower sub-directories"(递归添加下级的子目录)并点击 OK。同样的Remove File,Remove All 是移除单个文件或者移除所有文件,如下图所示:



添加文件完成后会弹出下面窗口,点击"确定"即可:




此时界面会返回到主界面,如下图所示,点击"Close":




4. 同步文件


同步文件的意思是让 Source Insight 去解析源码,生成数据库,这样有助于以后阅读源码。比如点击某个函数时就可以飞快地跳到它定义的地方。

先点击菜单"Project->Synchronize Files",如下图错误!未找到引用源。所示:



在弹出的对话框中 选中 "Force all files to be re-parsed"(强制解析所有文件),并点击 "Start" 按钮开始同步,如下图所示:






1. 5. 2 操作示例

a) 打开工程

前面建议工程后,就会自动打开了工程。如果下次你想打开工程,启动 Souce Insight 后,点击菜单"Project-> Open Porject"就可以在一个列表中选择以前建立的工程,如下图所示:



1. 在工程中打开文件

点击"P"图标打开文件列表,双击文件打开文件,也可以输入文件名查找文件,如下图 所示:



2. 在文件中查看函数或变量的定义

打开文件后,按住 ctrl 键的同时,用鼠标点击函数、变量,就会跳到定义它的位置,如下图所示:

```
ew Window Help
▼ Next ↑ Previous Search Files... 🕸 Options... 🗹 Match Case 🗆 Wrap Around 🗹 Context Sensitive
           struct fb_con2fbmap <mark>con2fb; 1.按住ctrl</mark>键,用鼠标点击copy_to_user函数
                                                                                                       Project Files × Project Syn
1091:
           struct fb_cmap cmap_from;
1092:
           struct fb_cmap_user cmap;
                                                                                                       File Name (Ctrl+O)
           struct fb_event event;
                                               *)arg;
1094:
           void <u>user</u> *argp = (void
                                                           copy_to_user - 2 locations
           long ret = 0;
                                                          1 copy_to_user - Function in uaccess.h (tools\virtio\linux) at line 45 (6 line 2 copy to user - Function in uaccess.h (include\linux) at line 151 (6 lines)
           switch (cmd) {
case FBIOGET_VSCREENINFO:
1098:
                                                                                                             Cancel
                                                          2.如果只有一个文件定义了copy_to_user函数,
              if (!lock_fb_info(info))
1100:
                   return -ENODEV;
                                                            会直接打开对应文件
1101:
               var = info->var;
                                                            如果有多个文件定义了copy to user函数,
               unlock_fb_info(inf /);
                                                            会弹出列表框、让你选择打开哪个文件
1104:
               ret = copy_to_user(argp, &var, sizeof
1105:
1106:
           case FBIOPUT_VSCREENINFO:
                                                              42:
                                                                      return 0;
                                                              43: }
1107:
               if (copy_from_user(&var, argp, sizeof
                                                             44:
1108:
                   return -EFAULT;
                                                             45: static inline int copy_to_user(void __use
               console_lock();
1110:
               if (!lock fb info(info)) {
                                                             46:
                                                                                       unsigned long n)
                                                             47: {
                    console_unlock();
                   return -ENODEV;
                                                              48:
                                                                        _chk_user_ptr(to, n);
1113:
                                                              49:
                                                                       volatile_memcpy(to, from, n);
1114:
               info->flags |= FBINFO_MISC_USEREVENT;
                                                             50:
                                                                      return 0;
                                                                                                                   ret = fb_set_var(info, &var);
info->flags &= ~FBINFO_MISC_USEREVENT
1115:
                                                              51: \ }
                                                                  #endif /* UACCESS_H */
               unlock_fb_info(info);
               console unlock();
```

3. 查找函数或变量的引用

双击函数,右键点击弹出对话框选择"Lookup Reference";或者双击函数后,使用快捷键"ctrl+/"来查找引用,如下图所示:



4. 其他快捷键

快捷键	说明
Alt + ,	后退
Alt + .	前进
F8	高亮选中的字符
Ctrl+F	查找
F3 或 Shift+F3	往前查找
F4 或 Shift+F4	往后查找

第2章 逻辑分析仪 SUMP 协议分析

根据使用流程分析上位机程序、下位机程序的交互过程,就可以弄清楚逻辑分析仪的协议。逻辑分析仪的协议有很多种类型,我们使用的上位机程序,借用了"openbenchlogic-sniffer"逻辑分析仪的代码,它使用 SUMP 协议。SUMP 协议网址: https://www.sump.org/projects/analyzer/protocol/。

上位机、下位机源码:


- 1_上位机资料\sigrok-util_src_patched.7z
- 2 下位机资料\02_视频配套的源码\1-1_逻辑分析仪项目课程概述与体验\LogicAnalyzer_F103.7z

2.1 硬件结构

下图是逻辑分析仪的最简单的硬件结构:

- ① 上位机、下位机之间使用串口通信
- ② 下位机使用 GPIO 采集数据

注意: 商用的逻辑分析仪一般使用 FPGA 采集数据,使用 USB 跟上位机通信。



2.2 SUMP 协议

2.2.1 上位机发出的命令及参数

上位机和下位机之间的交互过程为:

- ① 上位机发送命令、数据
- ② 下位机"可能"回复

完整的命令和参数说明如下:

)dm (1/1/2)/(00/1/4) 1		
命令	命令值	作用
CMD_RESET	0x00	复位下位机
CMD_ID	0x02	让下位机上报 ID
CMD_METADATA	0x04	让下位机上报参数
CMD_SET_BASIC_TRIGGER_MASK0	0xC0	使能某个通道的触发功能
		示例数值: 0x01 0x02 0x00 0x00
		表示 channel0, 9 使能了触发功能
CMD_SET_BASIC_TRIGGER_VALUE0	0xC1	设置通道的触发值
		示例数值: 0x01 0x00 0x00 0x00
		表示 channel 0 的触发值为高电平
		channel 9 的触发值为低电平
CMD_SET_BASIC_TRIGGER_CONFIG0	0xC2	最后一个字节的 bit3 为 1 表示启动

触发功能			4h 42 Th 4比
最后一个字节的 bit3 表示启动触发功能			, to 112 - 1 / 1 / 1 - 1
功能			
CMD_SET_DIVIDER			
類系数 注意: 当采样頻率大于 100MHz 时, 会"Enable demux mode", 让逻辑分析工作于 200MHz, 分頻系数=200MHz/采样頻率 - 1 当采样頻率-于 100MHz 时, 分頻系数为: 100MHz/采样頻率 - 1 示例数值: 0xf3 0x01 0x00 0x00 分配系数为: 0x01f3=499=100MHz/200KHz-1 使用 1 个命令发送 READCOUNT DELAYCOUNT 两个参数 示例数值: 0x0c 0x00 0x0c 0x00 前 2 字节表示要采样的次数为 0x0c * 4 = 48 后 2 字节表示要延迟的次数为 0x0c * 4 = 48 后 2 字节表示要延迟的次数为 0x0c * 4 = 48 CMD_CAPTURE_DELAYCOUNT 0x83			功能
注意:	CMD_SET_DIVIDER	0x80	根据用户设置的采样频率计算出分
当采样频率大于 100MHz 时,会"Enable demux mode",让逻辑分析工作于 200MHz,分频系数=200MHz/采样频率 - 1 当采样频率小于 100MHz 时,分频系数=100MHz/采样频率 - 1 示例数值: 0xf3 0x01 0x00 0x00 分配系数为: 0x01f3=499=100MHz/200KHz-1 CMD_CAPTURE_SIZE Ox81 使用 1 个命令发送 READCOUNT DELAYCOUNT 两个参数示例数值: 0x0c 0x00 0x0c 0x00前 2 字节表示要采样的次数为 0x0c * 4 = 48 后 2 字节表示要延迟的次数为 0x0c * 4 = 48 示满足触发条件开始采样后,延迟多少次采样,才保存数据示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00 表示延迟次数为 0x0c * 4 = 48			频系数
会"Enable demux mode", 让逻辑分析工作于 200MHz, 分频系数=200MHz/采样频率 - 1 当采样频率小于 100MHz 时, 分频系数=100MHz/采样频率 - 1 示例数值: 0xf3 0x01 0x00 0x00 分配系数为: 0x01f3=499=100MHz/200KHz-1 使用 1 个命令发送 READCOUNT DELAYCOUNT 两个参数 示例数值: 0x0c 0x00 0x0c 0x00 前 2 字节表示要采样的次数为 0x0c * 4 = 48 后 2 字节表示要延迟的次数为 0x0c * 4 = 48 CMD_CAPTURE_READCOUNT 0x84 表示要采样的次数 示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00			注意:
CMD_SET_FLAGSOx82设置有分析工作于 200MHz, 分頻系数=200MHz/采样频率 - 1 当采样频率小于 100MHz 时, 分頻系数=100MHz/采样频率 - 1 示例数值: 0xf3 0x01 0x00 0x00 分配系数为: 0x01f3=499=100MHz/200KHz-1CMD_CAPTURE_SIZE使用 1 个命令发送 READCOUNT DELAYCOUNT 两个参数 示例数值: 0x0c 0x00 0x0c 0x00 前 2 字节表示要采样的次数为 0x0c * 4 = 48 后 2 字节表示要延迟的次数为 0x0c * 4 = 48CMD_SET_FLAGS0x82设置 flag, 比如使用启动 demux 模式 根据用户选择的通道,使能 group (见后面注释)CMD_CAPTURE_DELAYCOUNT0x83示满足触发条件开始采样后, 延迟多少次采样,才保存数据 示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00 表示延迟次数为 0x0c * 4 = 48CMD_CAPTURE_READCOUNT0x84表示要采样的次数 示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00 x不列数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00			当采样频率大于 100MHz 时,
CMD_SET_FLAGSOx82设置有分析工作于 200MHz, 分頻系数=200MHz/采样频率 - 1 当采样频率小于 100MHz 时, 分頻系数=100MHz/采样频率 - 1 示例数值: 0xf3 0x01 0x00 0x00 分配系数为: 0x01f3=499=100MHz/200KHz-1CMD_CAPTURE_SIZE使用 1 个命令发送 READCOUNT DELAYCOUNT 两个参数 示例数值: 0x0c 0x00 0x0c 0x00 前 2 字节表示要采样的次数为 0x0c * 4 = 48 后 2 字节表示要延迟的次数为 0x0c * 4 = 48CMD_SET_FLAGS0x82设置 flag, 比如使用启动 demux 模式 根据用户选择的通道,使能 group (见后面注释)CMD_CAPTURE_DELAYCOUNT0x83示满足触发条件开始采样后, 延迟多少次采样,才保存数据 示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00 表示延迟次数为 0x0c * 4 = 48CMD_CAPTURE_READCOUNT0x84表示要采样的次数 示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00 x不列数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00			会"Enable demux mode",
当采样频率小于 100MHz 时, 分頻系数=100MHz/采样频率 -1 示例数值: 0xf3 0x01 0x00 0x00 分配系数为: 0x01f3=499=100MHz/200KHz-1 0x81 使用 1 个命令发送 READCOUNT DELAYCOUNT 两个参数 示例数值: 0x0c 0x00 0x0c 0x00 前 2 字节表示要采样的次数为 0x0c * 4 = 48 后 2 字节表示要延迟的次数为 0x0c * 4 = 48 CMD_SET_FLAGS 0x82 设置 flag, 比如使用启动 demux 模式 根据用户选择的通道,使能 group (见后面注释) CMD_CAPTURE_DELAYCOUNT 0x83 示满足触发条件开始采样后, 延迟多少次采样,才保存数据 示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00 表示延迟次数为 0x0c * 4 = 48 CMD_CAPTURE_READCOUNT 0x84 表示要采样的次数 示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00			
示例数值: 0xf3 0x01 0x00 0x00 分配系数为: 0x01f3=499=100MHz/200KHz-1			
分配系数为:			
CMD_CAPTURE_SIZE 0x81 使用 1 个命令发送 READCOUNT DELAYCOUNT 两个参数 示例数值: 0x0c 0x00 0x0c 0x00 前 2 字节表示要采样的次数为 0x0c * 4 = 48 后 2 字节表示要延迟的次数为 0x0c * 4 = 48 CMD_SET_FLAGS 0x82 设置 flag, 比如使用启动 demux 模式 根据用户选择的通道,使能 group (见后面注释) CMD_CAPTURE_DELAYCOUNT 0x83 示满足触发条件开始采样后, 延迟多少次采样, 才保存数据 示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00 表示延迟次数为 0x0c * 4 = 48 CMD_CAPTURE_READCOUNT 0x84 表示要采样的次数 示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x00			
CMD_CAPTURE_SIZE 0x81 使用 1 个命令发送 READCOUNT DELAYCOUNT 两个参数 示例数值: 0x0c 0x00 0x0c 0x00 前 2 字节表示要采样的次数为 0x0c * 4 = 48 后 2 字节表示要延迟的次数为 0x0c * 4 = 48 CMD_SET_FLAGS 0x82 设置 flag, 比如使用启动 demux 模式 根据用户选择的通道,使能 group (见后面注释) CMD_CAPTURE_DELAYCOUNT 0x83 示满足触发条件开始采样后, 延迟多少次采样, 才保存数据 示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00 表示延迟次数为 0x0c * 4 = 48 CMD_CAPTURE_READCOUNT 0x84 表示要采样的次数 示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x00			
DELAYCOUNT 两个参数 示例数值: 0x0c 0x0c 0x0c 0x0c 前 2 字节表示要采样的次数为 0x0c * 4 = 48 后 2 字节表示要延迟的次数为 0x0c * 4 = 48 CMD_SET_FLAGS 0x82 设置 flag, 比如使用启动 demux 模式 根据用户选择的通道,使能 group (见后面注释) CMD_CAPTURE_DELAYCOUNT 0x83 示满足触发条件开始采样后, 延迟多少次采样,才保存数据 示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00 表示延迟次数为 0x0c * 4 = 48 CMD_CAPTURE_READCOUNT 0x84 表示要采样的次数 示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x00			
示例数值: 0x0c 0x00 0x0c 0x00 前 2 字节表示要采样的次数为 0x0c * 4 = 48 后 2 字节表示要延迟的次数为 0x0c * 4 = 48 在	CMD_CAPTURE_SIZE	0x81	使用 1 个命令发送 READCOUNT
mmath display in the content of th			DELAYCOUNT 两个参数
* 4 = 48 后 2 字节表示要延迟的次数为 0x0c * 4 = 48 CMD_SET_FLAGS 0x82 设置 flag, 比如使用启动 demux 模式 根据用户选择的通道,使能 group (见后面注释) CMD_CAPTURE_DELAYCOUNT 0x83 示满足触发条件开始采样后, 延迟多少次采样,才保存数据 示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00 表示延迟次数为 0x0c * 4 = 48 CMD_CAPTURE_READCOUNT 0x84 表示要采样的次数 示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00			示例数值: 0x0c 0x00 0x0c 0x00
Factor			前 2 字节表示要采样的次数为 0x0c
CMD_SET_FLAGS 0x82 设置 flag, 比如使用启动 demux 模式 根据用户选择的通道,使能 group (见后面注释) CMD_CAPTURE_DELAYCOUNT 0x83 示满足触发条件开始采样后, 延迟多少次采样, 才保存数据 示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00 表示延迟次数为 0x0c * 4 = 48 CMD_CAPTURE_READCOUNT 0x84 表示要采样的次数 示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00			* 4 = 48
CMD_SET_FLAGS 0x82 设置 flag, 比如使用启动 demux 模式 根据用户选择的通道,使能 group (见后面注释) CMD_CAPTURE_DELAYCOUNT 0x83 示满足触发条件开始采样后, 延迟多少次采样, 才保存数据 示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00 表示延迟次数为 0x0c * 4 = 48 CMD_CAPTURE_READCOUNT 0x84 表示要采样的次数 示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00			后 2 字节表示要延迟的次数为 0x0c
CMD_SET_FLAGS 0x82 设置 flag, 比如使用启动 demux 模式 根据用户选择的通道,使能 group (见后面注释) CMD_CAPTURE_DELAYCOUNT 0x83 示满足触发条件开始采样后, 延迟多少次采样, 才保存数据 示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00 表示延迟次数为 0x0c * 4 = 48 CMD_CAPTURE_READCOUNT 0x84 表示要采样的次数 示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00			
CMD_CAPTURE_DELAYCOUNT 0x83 示满足触发条件开始采样后,延迟多少次采样,才保存数据示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00 表示延迟次数为 0x0c * 4 = 48 CMD_CAPTURE_READCOUNT 0x84 表示要采样的次数示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0	CMD SET FLAGS	0v82	
R据用户选择的通道,使能 group (见后面注释) CMD_CAPTURE_DELAYCOUNT 0x83 示满足触发条件开始采样后,延迟多少次采样,才保存数据示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x00 表示延迟次数为 0x0c * 4 = 48 CMD_CAPTURE_READCOUNT 0x84 表示要采样的次数示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00	CIVID_JET_I EAGS	0.02	S
CMD_CAPTURE_DELAYCOUNT 0x83 (见后面注释) 元满足触发条件开始采样后,延迟多少次采样,才保存数据示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x00 表示延迟次数为 0x0c * 4 = 48 CMD_CAPTURE_READCOUNT 0x84 表示要采样的次数示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00			
CMD_CAPTURE_DELAYCOUNT 0x83 示满足触发条件开始采样后,延迟多少次采样,才保存数据示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x00 表示延迟次数为 0x0c * 4 = 48 CMD_CAPTURE_READCOUNT 0x84 表示要采样的次数示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00			9 .
延迟多少次采样,才保存数据示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x00 表示延迟次数为 0x0c * 4 = 48 CMD_CAPTURE_READCOUNT 0x84 表示要采样的次数示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00			V
示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00	CMD_CAPTURE_DELAYCOUNT	0x83	
CMD_CAPTURE_READCOUNT 0x84 表示延迟次数为 0x0c * 4 = 48 TMD_CAPTURE_READCOUNT 0x84 表示要采样的次数示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00			
CMD_CAPTURE_READCOUNT 0x84 表示要采样的次数 示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00			
示例数值: 0x0c 0x00 0x00			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CMD_CAPTURE_READCOUNT	0x84	表示要采样的次数
平样次粉为 0×0c ★ 1 - 18			示例数值: 0x0c 0x00 0x00 0x00
\(\lambda\tau\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\)			采样次数为 0x0c * 4 = 48

对于命令 CMD_SET_FLAGS, 它的数值为 32 位的数据, 含义如下 (bit2~bit5 对于 group1~4, 比如 bit2 为 0 表示 group 1 使能):

百问网

```
#define CAPTURE_FLAG_DISABLE_CHANGROUP_2 (1 << 3)
#define CAPTURE_FLAG_DISABLE_CHANGROUP_1 (1 << 2)
#define CAPTURE_FLAG_NOISE_FILTER (1 << 1)
#define CAPTURE_FLAG_DEMUX (1 << 0)</pre>
```

2.2.2 下位机发送的回复

1. CMD ID 的回复

上位机发送 CMD ID 命令("0x02")给下位机后,下位机要回复4个字节"1ALS"。

2. CMD METADATA 命令的回复

上位机发送 CMD_ID 命令 ("0x04")给下位机后,下位机要回复很多参数给上位机。 参数格式为"1字节的数据类别,多个字节的数据",说明如下:

上报的数据类别	上报的数据	说明
0x01	"100ASK_LogicalNucleo"	名字
0x20	大字节序的 4 字节	最大采样通道数
0x21	大字节序的 4 字节	保存采样数据的 buffer 大小
0x22	大字节序的 4 字节	动态内存大小(未使用)
0x23	大字节序的 4 字节	最大采样频率
0x24	大字节序的 4 字节	协议版本
0x40	1字节	最大采样通道数
0x41	1字节	协议版本
0x00		结束标记

3. 上报的采样数据

对于我们借用的"openbench-logic-sniffer"逻辑分析仪协议,它上报的数据是:先上报最后一个采样的数据,最后上报第1个采样点的数据。

每一个采样的数据里,含有使能的 group 的数据,比如使能了 group1、group2、group4,没有使能 group3,那么上报的一个采样数据为 3 字节:第 1 字节对应 group1 的 channel $0^{\sim}7$,第 2 字节对应 group2 的 channel $8^{\sim}15$,第 3 字节对应 group4 的 channel $24^{\sim}31$ 。

每一个字节数据里, bit0 对应这个 group 里最低的通道的值。

2.3 上位机和下位机时序图

2. 3. 1 扫描操作的时序图


要理解时序图,建议对比着上位机源码、下位机源码进行分析:

// 上位机


sigrok-util_src_patched\libsigrok\src\hardware\openbench-logic-sniffer\api.c, scan函数
// 下位机

LogicAnalyzer_F103\Core\Src\logicanalyzer.c, LogicalAnalyzerTask函数

启动 PulseView,如下操作可以识别出逻辑分析仪:



其中涉及的操作、时序图,如下:




2.3.2 逻辑分析仪的设置操作


SUMP 协议的逻辑分析仪,最大支持 32 个采样通道,分为 4 组: group 1、group 2、group 3、group 4,每组含有 8 个通道: channel 0 channel 7 属于 group 1,以此类推。

1. 设置采样数

如下可以设置采样数:



2. 设置采样频率



3. 使能或禁止通道

可以选择是否使能某个 channel:



当 32 个通道都使能时,一次采样得到 32 位数据, bit0 对应通道 0, bit31 对应通道 31。


当 group n 里 8 个通道都禁止的话,那么一次采样就可以少传输 1 字节。比如 group 3 里的 channel 16~channel 23 都被禁止后,一次采样就可以得到 3 字节数据,bit16 原来对应 channel 16,现在对应 channel 24,以此类推。

4. 设置通道的触发条件

可以设置采样的触发条件(对于使能了触发的多个通道,只要有某个通道的值符合触

百问网

发条件了,就会开始采样):



2. 3. 3 设置操作的时序图


在启动采样之前,上位机会把前面设置的参数发给下位机,代码如下:

```
- [api.c (libsigrok\...\openbench-logic-sniffer)]
c (libsigrok\src) | protocol.c (libsigrok\...\openbench-logic-sniffer) | protocol.h (libsigrok\...\openbench-logic-sniffer) | II Search Results | serial.c (libsigrok\src) | serialport.c (l
                   } « end switch key »
        425:
        426:
                  return SR_OK;
        427: } « end config_list
        428:
        429: static int dev_acquisition_start(const struct sr_dev_inst *sdi)
        430: {
        431:
                   int ret:
        432:
                   struct dev_context *devc;
        433:
                   struct sr_serial_dev_inst *serial;
        434:
        435:
                   devc = sdi->priv;
                   serial = sdi->conn; 1.采样之前先设置下位机参数
        437:
                  ret = ols_prepare_acquisition(sdi);
if (ret != SR_OK)
        438:
        440:
                       return ret;
                                                                           2.启动采样
        441:
                   /* Start acquisition on the device. */
        443:
                  if (send_shortcommand(serial, CMD_ARM_BASIC_TRIGGER) != SR_OK)
        444:
                       return SR_ERR;
                  /* Reset all operational states. */
        446:
                  devc->rle_count = devc->num_transfers = 0;
devc->num_samples = devc->num_bytes = 0;
        447:
        448:
                  devc->cnt_bytes = devc->cnt_samples = devc->cnt_samples_rle = 0;
memset(devc->sample, 0, 4);
        449:
        450:
        451:
        452:
                  std_session_send_df_header(sdi);
                  /\ast If the device stops sending for longer than it takes to send a byte, \ast that means it's finished. But wait at least 100 ms to be safe.
        455:
        456:
        457:
                   return serial_source_add(sdi->session, serial, G_IO_IN, 100,
        458:
                                  ols_receive_data, (struct sr_dev_inst *)sdi);
        459: } « end dev_acquisition_start »
```

ols_prepare_acquisition 函数在如下文件中:


```
// 上位机 ols_prepare_acquisition函数
sigrok-util_src_patched\libsigrok\src\hardware\openbench-logic-sniffer\protocol.c,
```

分析它的代码,得到如下时序图:



2.3.4 采样操作的时序图

当用户点击如下按钮后,上位机会先设置逻辑分析仪,最后发送启动命令开始采集数据;采集完毕后,上位机会放送停止命令。时序图如下:



第3章 实现逻辑分析仪

3.1 软件设计方案

商用的逻辑分析仪一般使用 FPGA 采集数据,并且有比较大的内存(比如 512MB)。 FPGA 可以使用非常高的速率采集数据,然后存放在内存里。

对于单片机,内存小,速度慢,我们需要压榨它的性能。

3.1.1 如何实现最高的采样率

逻辑分析仪采样数据的示例代码如下:

```
// 1. 美闭中断
// 2. 循环
while (1)
{
    // 2.1 读GPIO
    // 2.2 写buffer
    // 2.3 延时
}
// 3. 开中断
```

为了达到最高的采样率,循环里面的"读 GPIO"、"写 buffer"操作使用汇编指令;循环里的"延时"代码要去除。在这种情况下,我们再去测量一次循环的耗时,就可以算出最高采样率。

当使用更低的采样率时,在上述代码里插入"耗时"操作。

这都需要我们事先知道"读 GPIO"、"写 buffer"、"延时指令"的耗时。

3.1.2 汇编指令

要能深刻理解汇编指令,需要先学习《ARM 架构与编程 基于 STM32F103》的课程。

为了简化程序,我们只使用 PB8~PB15 这 8 个引脚。要去读取这几个引脚的数值,需要读取 GPIOB_IDR 寄存器。这个寄存器的说明在"2_官方资料\2.0_STM32F103xx 参考手册(英文原版)【重要】.pdf"里,寄存器的 bit8~15 分别对应 PB8~PB15 引脚,对应上位机的 channel0~7。寄存器如下:

9.2.3 Port input data register (GPIOx_IDR) (x=A..G)

GPIOB_IDR寄存器地址为: 0x40010C08 Address offset: 0x08h 0x4001 0C00 - 0x4001 0FFF GPIO Port B Reset value: 0x0000 XXXX 24 23 16 Reserved 13 12 11 10 0 IDR15 IDR14 IDR13 IDR12 IDR11 IDR10 IDR9 IDR8 IDR7 IDR6 IDR5 IDR4 IDR3 IDR2 IDR1 IDR0

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 15:0 **IDRy:** Port input data (y= 0 .. 15)

These bits are read only and can be accessed in Word mode only. They contain the input value of the corresponding I/O port.

读 GPIO 的汇编指令代码为:

LDR R1, =0x40010C08

百问网

LDR RO, [R1]

写 buffer 的汇编指令代码为:

LDR R1, =buffer地址

LDR RO, [R1]

在汇编里,我们可以在循环之间插入几条 NOP 指令来实现延时,比如:

NOP NOP

3.1.3 精确测量时间

先列出结果,精确测量的时间列表如下:


操作	汇编指令	耗时
读取 GPIO	//R1 为 0x40010C08	44ns
	LDR RO, [R1]	
读内存	//R1 为 0x20000000	15ns
	LDR RO, [R1]	
写内存	//R1 为 0x20000000	16ns
	STRB RO, [R1]	
NOP 指令	NOP	15ns
逻辑右移	LSR RO, #8	24ns
累加	ADD RO, #1	23ns
Tick 中断处理		10us

我们需要测量读一次 GPIO 的精确时间,写一次 buffer 的精确时间,一条 NOP 指令执行的时间。

示例代码如下:

我们借助外部工具监测 GPIO 引脚为高电平的时间,就可以算出每次操作的耗时。可以使用逻辑分析仪来测量 GPIO 为高电平的时间。

逻辑分析仪测量 PA15, 如下图接线:



1. 测量读 GPIO 操作的时间

本节源码放在"7_逻辑分析仪项目\2_下位机资料\02_视频配套的源码\3-2_精确测量读 GPIO 的时间"目录下。在"7_逻辑分析仪项目\2_下位机资料\02_视频配套的源码\1-1_逻辑分析仪项目课程概述与体验"的基础上修改得来。

测试函数的代码为:

```
364: [void MeasureTime(void)
365: {
        /* 0. 让引脚输出低电平 */
366:
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO PIN 15, GPIO PIN RESET);
367:
368:
        HAL_Delay(100);
369:
       /* 1. 美中断 */
370:
        __disable_irq();
371:
372:
       /* 2.1 让引脚输出高电平 */
373:
        //HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
374:
375:
       /* 2.2 执行汇编指令 */
376:
377:
        //for (int i = 0; i < 10000; i++)
            asm_measure();
378:
379:
       /* 2.3 让引脚输出低电平 */
380:
381:
        //HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
382:
        /* 3. 开中断 */
383:
        __enable_irq();
384:
385: } « end MeasureTime »
```

在汇编里读 GPIO 的代码为:

```
2:
                    THUMB
                             |.text|, CODE, READONLY
  3:
                    AREA
 4:
 5: ; asm measure handler
                   PROC
    asm measure
 7:
                     EXPORT
                             asm_measure
         : 设置PA15输出高电平
 8:
 9:
        LDR R1, =0X40010810
                               1.使用汇编让PA15输出高电平
        LDR R0, =(1<<15)
10:
                                供测量
11:
        STR R0, [R1]
12:
13:
        LDR
             R1, =0x40010C08
14:
             R0, [R1]
                        ; 读GPIOB_IDR
        LDR
15:
         LDR
             R0, [R1]
                         读GPIOB IDR
                         读GPIOB IDR
16:
         LDR
             R0, [R1]
                                      2. 读GPIO
                       ; 读GPIOB IDR
             R0, [R1]
17:
         LDR
                       ; 读GPIOB_IDR
                                        手写100条指令
18:
        LDR
             R0, [R1]
                       ; 读GPIOB IDR
19:
             R0, [R1]
        LDR
20:
        LDR
             R0, [R1]
                       ; 读GPIOB IDR
21:
             R0, [R1]
                         读GPIOB IDR
        LDR
112:
             R0, [R1]
                          读GPIOB IDR
         LDR
113:
                       ; 读GPIOB IDR
        LDR
             R0, [R1]
114:
         ; 设置PA15输出低电平
115:
116:
        LDR R1, =0X40010810
                             3.使用汇编让PA15输出低电平
117:
        LDR R0, =(1<<31)
                               供测量
118:
        STR R0, [R1]
119:
               4. 返回
        BX LR
120:
121:
                     ENDP
```

读 100 次 GPIO, 耗时: 4.39us; 读 1 次 GPIO 耗时约为 44ns。



2. 测量读写 buffer 的时间

本节源码放在"7_逻辑分析仪项目\2_下位机资料\02_视频配套的源码\3-3_精确测量 其他操作的时间"目录下。

读 100 次内存, 耗时: 1.54us; 读 1 次内存耗时约为 15ns。



写 100 次内存, 耗时: 1.58us; 写 1 次内存耗时约为 16ns。



3. 测量 NOP 指令的时间


执行 100 次 NOP 指令, 耗时: 1.49us; 执行 1 次 NOP 指令耗时约为 15ns。



4. 逻辑右移

LSR Rd, Rn	; Rd=Rd>>Rn	逻辑右移
LSR Rd, Rn, Rm	; Rd=Rn>>Rm	

执行 100 次 "LSR RO, #8" 指令, 耗时: 2.4us; 执行 1 次指令耗时约为 24ns。



5. 加法操作

执行 100 次 "ADD RO, #1"指令, 耗时: 2.33us; 执行 1 次指令耗时约为 23ns。



6. 测量处理 Tick 中断函数的时间


测量关闭中断情况下一段代码的执行时间(约为10s):

```
370: void MeasureTime(void)
371: {
         /* 0. 让引脚输出低电平 */
372:
373:
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
374:
        HAL_Delay(100);
375:
376:
        /* 1. 关中断 */
                                     关中断情况下10.09s
377:
        __disable_irq();
378:
379:
         /* 2.1 让引脚输出高电平 */
380:
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
381:
         /* 2.2 执行汇编指令 */
383:
        for (int i = 0; i < 2277904; i++) /* 10s */
384:
            asm_measure();
385:
386:
         /* 2.3 让引脚输出低电平 */
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
387:
388:
         * 3. 开中断 */
389:
         __enable_irq();
391: } « end MeasureTime »
```



测量开中断情况下,同一段代码的执行时间:

```
370: void MeasureTime(void)
371: {
         /* 0. 让引脚输出低电平 */
372:
373:
         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
374:
         HAL_Delay(100);
         /* 1. 关中断 */
376:
377:
         //__disable_irq();
                                  开中断情况下耗时10.1939s
378:
         /* 2.1 让引脚输出高电平 */
379:
380:
         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
381:
382:
         /* 2.2 执行汇编指令 */
383:
         for (int i = 0; i < 2277904; i++) /* 10s */
384:
             asm_measure();
385:
         /* 2.3 让引脚输出低电平 */
386:
         HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 15, GPIO PIN RESET);
387:
388:
         /* 3. 开中断 */
390: //_enable_irq();
391: } « end MeasureTime »
```



相差: 10.1939508 - 10.0943512 = 0.0995996s,对应10000次tick中断,每次tick中断耗时: 0.0995996/10000=0.00995996ms=9.95996us,约为10us。

3.2 实现功能

3.2.1 方案修订

精确测量的时间列表如下:

操作	汇编指令	耗时
读取 GPIO	//R1 为 0x40010C08	44ns
	LDR RO, [R1]	
读内存	//R1 为 0x20000000	15ns
	LDR RO, [R1]	
写内存	//R1 为 0x20000000	16ns
	STRB RO, [R1]	
NOP 指令	NOP	15ns
逻辑右移	LSR RO, #8	24ns
累加	ADD RO, #1	23ns
Tick 中断处理		10us

对于如下代码:

```
// 1. 美闭中断
// 2. 循环
while (1)
{
    // 2.1 读GPIO、逻辑右移
    // 2.2 写buffer、累加地址
    // 2.3 延时
}
// 3. 开中断
```

去掉延时,循环一次耗时 44+24+16+23=107ns,理论上最高的采样频率=1/107ns=9MHz。而 STM32F103C8 的内存为 20K,即使全部用来保存采样的数据,也只能保存 20*1024/9000000=0.002 秒,没有任何实用价值。

即使降低采样频率,比如降到 100 KHz (12 C 频率一般为 100 KHz ,再低的话就没有实用价值了),20 K 内存全部用来保存采样数据,能保存 20*1024/100000=0. 2048 秒,也没有什么使用价值。

瓶颈在于:用来保存采样数据的内存太小了。看看商用的逻辑分析仪,它的内存是巨大的:



在有限的内存里,我们需要提高内存的使用效率:不变的数据就不要保存了。新方案如下:

- ① 定义两个数组: uint8 t data buf[5000]、uint8 t cnt buf[5000]
- ① 以比较高的、频率周期性地读取 GPIO 的值
- ② 只有 GPIO 值发生变化了,才存入 data_buf[i++]; GPIO 值无变化时,cnt_buf[i-1]累

加

③ 以后,根据 data buf、cnt buf 恢复各个采样点的数据,上报给上位机

假设 data_buf 大小为 5000, 能记录 5000 个变化的数据, 这足够我们日常使用了。

其他考虑:使用新方案后,能记录很长时间的数据,在程序运行期间,要判断是否收到"上位机发来的 CMD XOFF 停止命令",所以:串口接收中断要打开。

3. 2. 2 编写程序

本节源码放在"7_逻辑分析仪项目\2_下位机资料\02_视频配套的源码\3-5_实现功能"目录下。在"7_逻辑分析仪项目\2_下位机资料\02_视频配套的源码\3-3_精确测量其他操作的时间"的基础上修改得来。

核心代码为 "Core\Src\logicanalyzer.c", 主要有 2 大功能:

- ① 采集数据: 读取 GPIO 数据、保存起来
- ② 上报数据: 把数据发给上位机

当下位机收到 "CMD_ARM_BASIC_TRIGGER"命令后,启动采集、上报:

```
526:

527:

528:

529:

530: static void run (void)

331: {
    /* 采集数据 */
    start();

334:    /* 上报数据 */
    upload();

337: }
```

1. 采集数据

start 函数采集数据,功能为:

① 禁止中断:这是为了在采集数据时以最快的频率采集,不让中断干扰。 除了串口中断之外,其他中断都禁止。下位机只有 tick 中断、串口中断,所以只需要禁止 tick 中断。

保留串口中断的原因在于:上位机可能发来命令停止采样。

- ② 等待触发条件: 用户可能设置触发采样的条件
- ③ 触发条件满足后,延时一会:没有必要
- ④ 循环:以最高频率采样

退出的条件有三: 收到上位机发来的停止命令、采集完毕、数据 buffer 已经满

⑤ 恢复中断

关键功能是采集、记录数据:

```
/* 记录第1个数据 */
          data = (*data_reg) >> 8;
          g_rxdata_buf[0] = data;
          g_rxcnt_buf[0] = 1;
          g_cur_sample_cnt = 1;
          pre data = data;
          /* 4. 以最高的频率采集数据 */
          while (1)
231:
               *pa15_reg = (1<<15); /* PA15输出高电平 */
234:
               /* 4.1 读取数据 */
              data = (*data_reg) >> 8;
               /* 4.2 保存数据 */
              g_cur_pos += (data != pre_data)? 1:0; /* 数据不变的话,写位置不变 */g_rxdata_buf[g_cur_pos] = data; /* 保存数据 */
                                                              /* 增加"相同的数据"个数 */
241:
              g_rxcnt_buf[g_cur_pos]++;
                                                              /* 累加采样个数 */
               g_cur_sample_cnt++;
              pre_data = data;
               /* 4.3 串口收到停止命令 */
              if (get_stop_cmd)
                    break;
247:
248:
               /* 4.4 采集完毕? */
              if (g_cur_sample_cnt >= convreted_sample_count)
                    break;
               /* 4.5 buffer满? */
              if (g_cur_pos >= BUFFER_SIZE)
                   break:
              /* 4.6 加入这些延时凑出1MHz,加入多少个nop需要使用示波器或逻辑分析仪观察、调整 */
              __asm volatile( "nop" );
__asm volatile( "nop" );
258:
              __asm volatile( "nop"
_asm volatile( "nop"
              __asm volatile( "nop"
asm volatile( "nop"
              __asm volatile(
              __asm volatile( "nop"
264:
              __asm volatile( "nop"
__asm volatile( "nop"
              __asm volatile( "nop" __asm volatile( "nop"
              _asm volatile( "nop" asm volatile( "nop"
              __asm volatile( "nop" __asm volatile( "nop"
              __asm volatile( "nop"
              __asm volatile( "nop"
              _asm volatile( nop"
_asm volatile( "nop"
_asm volatile( "nop"
_asm volatile( "nop"
              __asm volatile( "nop" __asm volatile( "nop"
                                         );
              __asm volatile( "nop" );
__asm volatile( "nop" );
              *pa15_reg = (1UL<<31); /* PA15输出低电平 */
         } « end while 1 »
```

2. 上报数据


采集数据时是以最大频率采集的,比如以 1MHz 采集。如果上位机要求的采样频率是 200KHz: 1MHz/200KHz=5,采集到的数据量是上报数据量的 5 倍。我们只需要每隔 5 个数据上报一个即可。


```
292: * 函数名称: upload
293: * 功能描述: 上报数据
294: * 输入参数: 无
    * 输出参数: 无
    *返回值:无
    * 修改日期: 版本号 修改人 修改内容
298:
    * 2024/07/04 V1.0 韦东山 创建
301: static void upload (void)
       int32_t i = g_cur_pos;
       uint32_t j;
       uint32_t rate = MAX_FREQUENCY / g_samplingRate;
       int cnt = 0;
       for (; i >= 0; i--)
           for (j = 0; j < g_rxcnt_buf[i]; j++)</pre>
              cnt++;
              /* 我们以最大频率采样,假设最大频率是1MHz * 上位机想以200KHz的频率采样
314:
              * 那么在得到的数据里,每5个里只需要上报1个
              */
              if (cnt == rate)
                 uart_send(&g_rxdata_buf[i], 1, 10);
                 cnt = 0;
324: } « end upload »
```

3. 2. 3 上机演示

为了采集数据,设置下位机的 PB3 输出周期为 1ms、占空比为 50%的 PWM 波。让 PB8 连接到 PB3,PB8 是 channel 0,就可以再上位机观察 channel 0 的波形。

如下图接线(串口也要接):





烧录"7_逻辑分析仪项目\2_下位机资料\02_视频配套的源码\3-5_实现功能"工程。

3.3 改进功能


本节源码放在"7_逻辑分析仪项目\2_下位机资料\02_视频配套的源码\3-6_改进功能"目录下。在"7_逻辑分析仪项目\2_下位机资料\02_视频配套的源码\3-5_实现功能"的基础上修改得来。

3.3.1 使用说明


先烧录程序。

 $PB8^{\sim}PB15$ 是通道 $0^{\sim}7$,可以用来连接要测试的引脚。注意:测量其他电子设备时要共地。


PB3 输出周期 1ms、50%占空比的 PWM 波,可以用来验证功能是否正常。如下图连接:



采样示例:



3. 3. 2 **最终程序的结构**



3. 3. 3 提高采样率

使用汇编采集数据,把最大采样频率提高一倍,达到2MHz。

在工程的 "Core\Src\logicanalyzer.h"中定义 "USE_ASM_TO_SAMPLE",就可以使用汇编代码采集数据,达到 2MHz 的采样频率。

汇编代码在 "Core\Src\operation.S" 中,如下:

```
BUFFER SIZE equ 2700
              THUMB
                      |.text|, CODE, READONLY
               AREA
; sample_function handler
sample function
                 PROC
                EXPORT sample_function
               IMPORT g_rxdata_buf
               IMPORT g_rxcnt_buf
               IMPORT g_cur_pos
               IMPORT g_cur_sample_cnt
               IMPORT get_stop_cmd
               IMPORT g_convreted_sample_count
   PUSH
            {R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, LR}
   LDR RO, =g_rxdata_buf ; 得到这些变量的地址,并不是得到它们的值
   LDR R1, =g_rxcnt_buf ; 得到g_rxcnt_buf变量的地址,并不是得到它的值
                         ;得到g_cur_pos变量的地址,并不是得到它的值
   LDR R2, =g_cur_pos
   LDR R2, [R2]
                         ;得到g_cur_pos变量的值
   LDR R3, =g_cur_sample_cnt
   LDR R3, [R3]
   LDR R4, =get_stop_cmd
   LDR R5, =g_convreted_sample_count
   LDR R5, [R5]
   LDR R8, [R0] ; pre_data
   LDR R10, =BUFFER SIZE
   LDR R6, =0x40010C08
```


```
; 设置PA15的值备用
   LDR R11, =0X40010810
   LDR R12, =(1 << 15)
   LDR LR, =(1 << 31)
Loop
    ; 设置PA15输出高电平
   STR R12, [R11]
   LDRH R7, [R6] ; 读GPIOB_IDR
   LSR R7, #8
               ; data = (*data_reg) >> 8;
   CMP R7, R8
   ADDNE R2, #1 ; g_cur_pos += (data != pre_data)? 1 : 0;
   STRB R7, [R0, R2]; g_rxdata_buf[g_cur_pos] = data;
   MOV R8, R7
                   ; pre_data = data
   LDR R7, [R1, R2, LSL #2]; R7 = g_rxcnt_buf[g_cur_pos]
   ADD R7, #1
   STR R7, [R1, R2, LSL #2]; g_rxcnt_buf[g_cur_pos]++;
   ADD R3, #1 ; g_cur_sample_cnt++;
   CMP R3, R5
                ; if (g_cur_sample_cnt >= g_convreted_sample_count) break;
   BGE LoopDone
   LDR R7, [R4] ; R7 = get_stop_cmd
   CMP R7, #0
                ; if (get_stop_cmd) break;
   BNE LoopDone
   CMP R2, R10
                 ; if (g_cur_pos >= BUFFER_SIZE) break;
   BGE LoopDone
   NOP
   NOP
               ; 延时, 凑出2MHz
   ; 设置PA15输出高电平
   STR LR, [R11]
   B Loop
LoopDone
   LDR RO, =g_cur_pos ; 得到g_cur_pos变量的地址,并不是得到它的值
   STR R2, [R0]
                        ;保存g_cur_pos变量的值
   LDR RO, =g_cur_sample_cnt
   STR R3, [R0]
                         ;保存g_cur_sample_cnt变量的值
```

POP {R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, PC} ENDP


3. 3. 4 增加改进 USB 串口功能

1. 在 STM32CubeMX 增加 USB 串口功能


第1步: 使能 USB 功能, 如下图操作:




第2步:设置时钟,确保CPU频率为最大的72MHz,USB频率为48MHz,如下图:



第3步:添加 USB 串口第3方组件,如下图:



生成代码后编译工程,会提示内存不足,如下:




修改如下代码,把 BUFFER_SIZE 减小为 2700 或更小:

烧录程序后,使用 USB 线连接开发板和 PC,可以在 PC 的设备管理器看到新的串口设备:



注意:由于硬件设计问题,每次烧写程序后都要重新接插 USB 线。要调试 USB 串口功能的话,每次启动调试之后也要重新接插 USB 线。

硬件问题在于 USB 口的使能引脚常拉高,导致无法让 PC 重新识别 USB 设备(只能重插):



2. USB 串口收发函数改造

jht 4.0 - [usbd_cdc_if.c (USB_DEVICE\App)]

当下位机通过 USB 口接收到数据时,它的如下函数被调用:

```
View Window Help
] 🐿 🚵 | ୬) 🥲 | 💁 💁 💁 🖎 *** 🥞 | 🚇 및 🖫 🖫 🖫 🚺 | 📳 10 🏚 🗗 🗶 | 10 📾 (급) | 10 🗷 년 🖺 🖆 🗇 🧠 💆 🔛 | 1 🚸 👯
ivers\DshanMCU-F103) logicanalyzer.c (Core\Src) logicanalyzer.h (Core\Src) main.c (Core\Src) operation.S (Core\Src) 🗓 Search Results stm32f1xx_hal_pcd.
        /* USER CODE END 5 */
 245:
 246: /**
        * @brief Data received over USB OUT endpoint are sent over CDC interface
 247:
 248:
                     through this function.
 249:
 250:
                     This function will issue a NAK packet on any OUT packet received on
                     USB endpoint until exiting this function. If you exit this function
                     before transfer is complete on CDC interface (ie. using DMA controller) it will result in receiving more data while previous ones are still
 254:
                     not sent

* @param Buf: Buffer of data to be received
* @param Len: Number of data received (in bytes)
* @retval Result of the operation: USBD_OK if all operations are OK else USBD_FAIL

 258:
 259:
 260:
 261: static int8_t CDC_Rective_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) 1.接收到数据后
 262: {
                                                                                  中断调用
          /* USER CODE BEGIN 6
                                                                                  CDC Receive FS函数
         for (uint32_t i = 0; i < *Len; i++)
 264:
            circle_buf_write(&g_uart_rx_bufs, Buf[i]);
                                                               2.把数据存入我们提供的环形buffer
 267:
 268:
         USBD_CDC_SetRxBuffer(&hUsbDeviceFS, &Buf[0]);
         USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS);
 270:
         return (USBD OK);
         /* USER CODE END 6 */
 271:
```

当下位机想通过 USB 口发送数据时,使用如下函数:

```
Tools View Window Help
(Drivers\DshanMCU-F103) | logicanalyzer.c (Core\Src) | logicanalyzer.h (Core\Src) | main.c (Core\Src) | operation.S (Core\Src) | Esearch Results | stm32f1xx_hal
   275:
          * @brief CDC Transmit FS
   276:
                    Data to send over USB IN endpoint are sent over CDC interface
                    through this function.
   278:
                    @note
   279:
   280:
          * @param Buf: Buffer of data to be sent
   281:
            @param Len: Number of data to be sent (in bytes)
   282:
            @retval USBD_OK if all operations are OK else USBD_FAIL or USBD_BUSY
   283:
   285: uint8_t CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len)
   286:
   287:
          uint8_t result = USBD_OK;
   288:
           ′* USER CODE BEGIN 7 <sup>∓</sup>
          USBD_CDC_HandleTypeDef *hcdc = (USBD_CDC_HandleTypeDef*)hUsbDeviceFS.pClassData;
          if (hcdc->TxState != 0){
   291 .
            return USBD_BUSY;
          USBD CDC SetTxBuffer(&hUsbDeviceFS, Buf, Len);
          result = USBD_CDC_TransmitPacket(&hUsbDeviceFS);
/* USER CODE_END_7 */
                                                            只是起到传输,
                                                            此函数返回后,
          return result;
   297: }
                                                            并不表示数据发送完毕
   298.
```

发送函数需要改造,如下:

 $Insight\ 4.0\ -\ [usbd_cdc_if.c\ (USB_DEVICE\App)]$

```
ht 4.0 - [usbd_cdc_if.c (USB_DEVICE\App)]
Tools View Window Help
rers/DshanMCU-F103) logicanalyzer.c (Core\Src) logicanalyzer.h (Core\Src) main.c (Core\Src) operation.S (Core\Src) 🗓 Search Results stm32f1xx_hal_pc
 299: /* USER CODE BEGIN PRIVATE FUNCTIONS IMPLEMENTATION */
 300: uint8_t usb_send(uint8_t *<u>datas</u>, int <u>len</u>, int <u>timeout</u>)
 301: {
          USBD_CDC_HandleTypeDef *hcdc = (USBD_CDC_HandleTypeDef*)hUsbDeviceFS.pClassData;
 303:
 304:
          while(1)
 305:
              if (hcdc->TxState == 0)
 306:
                                       1. 等待上次数据发送完毕
 307:
 308:
                  break;
 309:
 310:
              if (timeout--)
 311:
              {
                  mdelay(1);
 314:
              else
                  return HAL_BUSY;
         }
 318:
 319:
        return CDC_Transmit_FS(datas, len); 2.再启动新的发送
 320:
 321: } « end usb send »
```

代码如下:

```
/**
 * @brief Data received over USB OUT endpoint are sent over CDC interface
            through this function.
           @note
           This function will issue a NAK packet on any OUT packet received on
           USB endpoint until exiting this function. If you exit this function
           before transfer is complete on CDC interface (ie. using DMA controller)
           it will result in receiving more data while previous ones are still
           not sent.
 * @param Buf: Buffer of data to be received
 * @param Len: Number of data received (in bytes)
 * @retval Result of the operation: USBD_OK if all operations are OK else USBD FAIL
static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
 /* USER CODE BEGIN 6 */
  for (uint32_t i = 0; i < *Len; i++)
   circle_buf_write(&g_uart_rx_bufs, Buf[i]);
 USBD_CDC_SetRxBuffer(&hUsbDeviceFS, &Buf[0]);
  USBD CDC ReceivePacket (&hUsbDeviceFS);
  return (USBD_OK);
```

```
/* USER CODE END 6 */
}

/* USER CODE BEGIN PRIVATE_FUNCTIONS_IMPLEMENTATION */
uint8_t usb_send(uint8_t *datas, int len, int timeout)
{
    USBD_CDC_HandleTypeDef *hcdc = (USBD_CDC_HandleTypeDef*)hUsbDeviceFS.pClassData;

while(1)
    {
        if (hcdc->TxState == 0)
        {
            break;
        }
        if (timeout--)
        {
            mdelay(1);
        }
        else
        {
            return HAL_BUSY;
        }
    }

return CDC_Transmit_FS(datas, len);
}
```

3. 提高 USB 串口发送效率

虽然 USB 速度远高于 UART,但是如果使用 USB 传输数据时是一个字节一个字节地传输,那么效率极低。我们需要根据 USB 的特性,一次尽可能传输更多数据。STM32F103 的 USB 传输,一次能传输最多 64 字节的数据。上位机怎么知道当前数据传输完毕了呢?下位机可以传输少于 64 字节的数据,上位机就知道当前传输完毕了(没传完你干嘛不传输 64 字节呢?);如果下位机刚好要传输 64 字节的数据,那么 USB 驱动还要额外传输一个"零包"给上位机,为了避免传输零包,我们尽量每次传输 63 字节。

改进后打 USB 串口发送函数如下:

```
Insight 4.0 - [logicanalyzer.c (Cons Tools View Window
 (Drivers\DshanMCU-F103) | Iogicanalyzer.c (Core\Src) x | Iogic
                                                            131: * 函数和物.
132: * 功能描述:
133: * 输入参数:
                        * 函数名称:
                     * 输出参数:
* 返 回 值:
                      * 修改日期:
                                                            版本号 修改人
                                                                                                               修改内容
       140:
                     * 2024/07/06
*******
                                                                              141:
       143: static void uart_save_in_buf_and_send(uint8_t *datas, int len, int timeout, int flush)
       144: {
                                static uint8_t buf[64];
static int32_t cnt = 0;
       145:
       146:
        147:
        148:
                                 for (int32_t i = 0; i < len; i++)</pre>
        149:
        150:
                                             buf[cnt++] = datas[i]; /* 先存入buf, 凑够63字节再发送 */
                                                        /* 对于USB传输,它内部发送64字节数据后还要发送一个零包 * 所以我们只发送63字节以免再发送零包
                                                        uart_send(buf, cnt, timeout);
                                           }
        159:
                               }
                                  /* 如果指定要"flush"(比如这是最后要发送的数据了),则发送剩下的数据 */
                                if (flush && cnt)
                               {
       164:
                                             uart_send(buf, cnt, timeout);
                                            cnt = 0:
       167: } « end uart_save_in_buf_and_send »
```

代码如下:

```
* 函数名称: uart_save_in_buf_and_send
* 功能描述: 使用USB传输时,一个一个字节地传输效率非常低,尽量一次传输64字节
* 输入参数: datas - 保存有要发送的数据
       len - 数据长度
       timeout - 超时时间(ms)
*
       flush - 1(即刻发送), 0(可以先缓存起来)
*输出参数: 无
*返回值:无
* 修改日期:
          版本号
                 修改人
                        修改内容
* 2024/07/06
           V1.0
                 韦东山
                        创建
```

```
static void uart save in buf and send(uint8 t *datas, int len, int timeout, int flush)
  static uint8_t buf[64];
  static int32 t cnt = 0;
  for (int32_t i = 0; i < len; i++)
     buf[cnt++] = datas[i]; /* 先存入buf, 凑够63字节再发送 */
     if (cnt == 63)
        /* 对于USB传输,它内部发送64字节数据后还要发送一个零包
         * 所以我们只发送63字节以免再发送零包
         */
        uart_send(buf, cnt, timeout);
        cnt = 0;
     }
  }
  /* 如果指定要"flush"(比如这是最后要发送的数据了),则发送剩下的数据 */
  if (flush && cnt)
     uart_send(buf, cnt, timeout);
     cnt = 0;
```

3.3.5 使用 RLE 提升重复数据的传输效率

1. RLE 功能

假设要传输 9 个相同的数据,比如 9 个 0x12,那么常规方法就要发送 9 个 0x12。如果规定发送的数据里,某一个数据表示"相同的数据个数",后面跟着这个数据,不就只需要发送 2 个字节的数据了吗?比如"0x09 0x12"。我们怎么分辨一个数据是长度,还是数据本身?可以使用最高位来分辨:比如 0x89 表示要传输 9 个数据(SUMP 协议里表示要传输 10 个数据),0x12 表示数据本身。缺点是:数据里最高位必须清为 0。

RLE: Run Length Encoding, 在数据里嵌入长度。在传输重复的数据时可以提高效率。 SUMP 协议里规定:

- ① 传输长度:最高位为1,去掉最高位的数值为n,表示有(n+1)个数据
- ② 传输数据:数据的最高位必须为0

例子 1: 对于 8 通道的数据, channel 7 就无法使用了。要传输 10 个数据 0x12 时, 只需要传输 2 字节: 0x89 0x12。

0x89 的最高位为 1,表示有(9+1)个相同的数据,数据为 0x12。


例子2: 对于32通道的数据, channel 31就无法使用了。要传输10个数据 0x12345678 时,只需要传输8字节: 0x09 0x00 0x00 0x80 0x78 0x56 0x34 0x12

"0x09 0x00 0x00 0x80"的最高位为 1,表示有(9+1)个相同的数据,数据为"0x78 0x56

0x34 0x12"

2. 上位机是能 RLE

如下设置:



3. 代码解读

代码如下:

```
/***********************
* 函数名称: upload
* 功能描述: 上报数据
*输入参数: 无
*输出参数: 无
*返回值:无
* 修改日期:
             版本号
                     修改人
                               修改内容
* 2024/07/04
              V1.0
                     韦东山
                               创建
**************************
static void upload (void)
  int32_t i = g_cur_pos;
  uint32_t j;
  uint32_t rate = MAX_FREQUENCY / g_samplingRate;
  int cnt = 0;
  uint8_t pre_data;
  uint8_t data;
  uint8_t rle_cnt = 0;
      for (; i >= 0; i--)
      {
     for (j = 0; j < g_rxcnt_buf[i]; j++)
        cnt++;
        /* 我们以最大频率采样, 假设最大频率是1MHz
```

```
* 上位机想以200KHz的频率采样
          * 那么在得到的数据里,每5个里只需要上报1个
          */
         if (cnt == rate)
            if (g_flags & CAPTURE_FLAG_RLE)
               /* RLE: Run Length Encoding, 在数据里嵌入长度, 在传输重复的数据时可以提
高效率
                * 先传输长度: 最高位为1表示长度, 去掉最高位的数值为n, 表示有(n+1)个数据
                * 再传输数据本身(数据的最高位必须为0)
                * 例子1: 对于8通道的数据, channel 7就无法使用了
                * 要传输10个数据 0x12时, 只需要传输2字节: 0x89 0x12
                * 0x89的最高位为1,表示有(9+1)个相同的数据,数据为0x12
                * 例子2: 对于32通道的数据, channel 31就无法使用了
                * 要传输10个数据 0x12345678时, 只需要传输8字节: 0x09 0x00 0x00 0x80
0x78 0x56 0x34 0x12
                * "0x09 0x00 0x00 0x80"的最高位为1,表示有(9+1)个相同的数据,数据为
"0x78 0x56 0x34 0x12"
               data = g_rxdata_buf[i] & ~0x80; /* 使用RLE时数据的最高位要清零 */;
                if (rle_cnt == 0)
                   pre_data = data;
                  rle_cnt = 1;
               else if (pre_data == data)
                  rle_cnt++; /* 数据相同则累加个数 */
               else if (pre_data != data)
                   /* 数据不同则上传前面的数据 */
                   if (rle_cnt == 1) /* 如果前面的数据只有一个,则无需RLE编码 */
                      uart_save_in_buf_and_send(&pre_data, 1, 100, 0);
                   else
                   {
                      /* 如果前面的数据大于1个,则使用RLE编码 */
                      rle_cnt = 0x80 \mid (rle_cnt - 1);
                      uart_save_in_buf_and_send(&rle_cnt, 1, 100, 0);
```

```
uart_save_in_buf_and_send(&pre_data, 1, 100, 0);
                 pre_data = data;
                 rle_cnt = 1;
              if (rle_cnt = 128)
                 /* 对于只有8个通道的逻辑分析仪,只使用1个字节表示长度,最大长度为128
                  * 当相同数据个数累加到128个时,
                  * 就先上传
                  */
                 rle_cnt = 0x80 \mid (rle_cnt - 1);
                 uart_save_in_buf_and_send(&rle_cnt, 1, 100, 0);
                 uart_save_in_buf_and_send(&pre_data, 1, 100, 0);
                 rle cnt = 0;
          }
          else
              /* 上位机没有起到RLE功能则直接上传 */
              uart_save_in_buf_and_send(&g_rxdata_buf[i], 1, 100, 0);
          cnt = 0;
/* 发送最后的数据 */
if ((g_flags | CAPTURE_FLAG_RLE) && rle_cnt)
   if (rle_cnt = 1)
      uart_save_in_buf_and_send(&pre_data, 1, 100, 0);
   else
      rle_cnt = 0x80 \mid (rle_cnt - 1);
      uart_save_in_buf_and_send(&rle_cnt, 1, 100, 0);
      uart_save_in_buf_and_send(&pre_data, 1, 100, 0);
/* 为了提高USB上传效率,我们"凑够一定量的数据后才发送",
* 现在都到最后一步了,剩下的数据全部flush、上传
```

```
*/
uart_save_in_buf_and_send(NULL, 0, 100, 1);
}
```