SR04超声波测距模块驱动程序的两种写法


• 内核线程

○ 参考函数: kernel_thread、kthread_create、 kthread_run

o 参考文章: https://blog.csdn.net/qq_37858386/article/details/115573565

1. SR04工作原理

HC-SR04 ULTRASONIC MODULE



要测距,需如下操作:

- 触发:向Trig (脉冲触发引脚)发出一个大约10us的高电平。
 - 。 模块就自动发出8个40Khz的超声波,超声波遇到障碍物后反射回来,模块收到返回来的超声波。
- 回响:模块接收到反射回来的超声波后,Echo引脚输出一个与检测距离成比例的高电平。
- 我们只要计算Echo引脚维持高电平的时间T即刻计算举例: D = 340*T/2。

2. 编写驱动程序的思路

假设举例是2mm的话, T = 0.002 * 2 / 340 = 2.95 us。

测量距离时想达到很高的精度,关键在于得到很精确的时间。

2.1 方法1

```
int us = 0;
local_irq_save(flags);  // 关中断

//使用udelay来延时判断引脚电平
while (低电平);  // 等待高电平
while (高电平){ udelay(1); us++; }  // 累加时间

local_irq_restore(flags);  // 恢复中断
```

2.2 方法2

设置Echo中断为双边沿触发,在上升沿读取时间T1,在下降沿读取时间T2:T2-T1就是高电平的时间。

关键在于: 使用什么函数读取时间?

内核在启动时,定时器便开始计数,通过获取计数,可计算得出运行时间。

获取时间函数如下:

参考文档: https://www.kernel.org/doc/html/latest/core-api/timekeeping.html#c.ktime get ns