



Veldkaarten

De Vluchtfilmer • DJI Mini 5 Pro

PRINT • LAMINEER • BEWAAR BIJ JE DRONE

Instellingen

Kaart 1 / 5

CINEMATISCH ZONNIG

4K/25	ND16
ISO	100
sluiter	1/50
WB	5500K

SLOW-MOTION

4K/50	ND16-32
ISO	100
sluiter	1/100
→	50% in edit

GOUDEN UUR

4K/25	ND8
ISO	100-200
sluiter	1/50
WB	5200-5800K

BLAUWE UUR

4K/25	geen ND
ISO	200-800
sluiter	1/25-1/50
WB	4000K

ND PER LICHT

bewolkt	ND8
zonnig	ND16
fel	ND32-64

FOTO

formaat	RAW+JPEG
beeld	4:3 50MP
contrast	AEB×5

Moves

Kaart 2 / 5

PUSH-IN

R-stick	vooruit
hoogte	gelijk

PULL-OUT

R-stick	achteruit
+	iets omhoog

ORBIT

R-stick	zijwaarts
L-stick	tegengesteld

CRANE

L-stick	omhoog
gimbal	omlaag

REVEAL

gimbal	omlaag→omhoog
R-stick	vooruit

TOP-DOWN

gimbal	90° omlaag
zoek	patroon

AUTOMATISCH

orbit	POI
volgen	ActiveTrack

Noodprocedures

Kaart 3 / 5

BIJ TWIJFEL

sticks	loslaten
=	stil hangen

SIGNAAL WEG

blijf	staan
loop	naar drone

ACCU LAAG

Smart RTH	laat lopen
nooit	onderbreken

WIND

daal	lager
neus	tegen wind

ORIËNTATIE KWIJT

pauze	indrukken
kijk	neus-pijl

NAAR HUIS

RTH	ingedrukt houden
1 druk	pauze

Compositie

Kaart 4 / 5

KADERING

horizon	op 1/3
onderwerp	snijpunt
midden	vermijden

LIJNEN

wegen	leiden
kustlijn	leidt
→	naar onderwerp

RICHTING

zijlicht	diepte
tegenlicht	silhouet

DIEPTE

voorground	+
midden	+
achtergrond	=
→	3 lagen

LICHT

gouden uur	
blauwe uur	sfeer
middag	lastig

TOP-DOWN

zoek	symmetrie
+	beweging eronder

Checklist vertrek

Kaart 5 / 5

ACCU'S

3x geladen

LiPo-bag

handbagage

~30%

SD-KAART

U3/V30

geformatteerd

ruimte

OP LOCATIE

IMU/kompas

kalibreren

firmware

up-to-date

CHECK VOORAF

no-fly-zones

wind

UAV Forecast

VLOS

altijd

LOKALE REGELS

max

120m

van mensen

50m

verboden

luchthaven/natuur

NA DE VLUCHT

backup

zout/zand

afvegen