

● **Normaal** — direct klaar, geen nabewerking ● **PRO** — handmatig vast, D-Log(-M), graden verplicht

EV of ND? EV-correctie bestaat alleen bij auto-belichting. Zet je sluitersnelheid vast (M), dan verdwijnt EV — je belichting stuur je dan met je ND-filter. Vandaar: EV bij de blauwe regels, ND bij de oranje.

Curaçao in drie regels. Het licht is fel en de reflectie hard: pak standaard één ND-stop zwaarder dan je in Nederland zou doen. Het net is er 50 Hz, dus 25 fps en anti-flikker 50 Hz blijven gewoon gelden. En de hitte is echt: camera tussen shots uit en in de schaduw, accu's nooit in de volle zon.

HANDHELD · DJI OSMO POCKET 4

Eerst het ritueel, dan de scène

Zelfde volgorde bij elke shoot. Stap 1–3 doe je altijd; stap 4 alleen in PRO.

INSTEL-RITUEEL — 30 SECONDEN

- ① **Video · 4K · 25 fps** — je C1-preset; 25 fps vanwege 50 Hz-lichtnet.
- ② **Normaal of PRO?** — ga je graden? PRO + D-Log. Anders Normaal + Film Tone.
- ③ **ND opschroeven** — zie de strip hieronder; bij twijfel één stop donkerder.
- ④ **PRO: M · 1/50 · ISO 400 · WB 5600 K** — D-Log kan niet lager dan ISO 400. In M is er geen EV: te licht = zwaardere ND.
- ⑤ **Testshot** — tik & vasthouden = focus/belichting vast; check het histogram.

EÉN KEER ZETTEN — DAARNA NOOIT MEER AANRAKEN

- Bitrate High
- Anti-flikker 50 Hz
- Scherpte -1
- Ruisreductie -1/0
- Histogram aan*
- Overbelichtingswaarschuwing aan*
- Rasterlijnen aan
- Windreductie aan
- Glamour-effecten uit
- Gimbal Slow
- Joystick-gevoeligheid laag
- Custom-knop → Switch C1/C2

Bitrate op High (tot 180 Mbps, altijd H.265): maximale detailbehoud, en met 107 GB intern is de extra opslag geen bezwaar. Standaard alleen als de ruimte echt krap wordt.

* Niet officieel gedocumenteerd voor de Pocket 4. Zoek onder veeg-links (beeldinstellingen), het control center-tandwiel of in de Mimo-app; nergens te vinden = bestaat niet op dit toestel. Zonder deze hulpjes belicht je op het beeld zelf: liever iets te donker dan uitgebeten.

THUIS KLAARZETTEN — CUSTOM MODES (MAX 5)

- C1 CINE — 4K/25 · D-Log · M · 1/50 · ISO 400 · 5600 K · + ND
- C2 SLOWMO — 4K/60 · D-Log · M · 1/120 · ISO 400 · 5600 K · + ND
- C3 SNEL — 4K/25 · Normal · Auto · max ISO 3200 · EV -0.3 · zonder ND kan
- C4 BINNEN — 4K/25 · D-Log · M · 1/50 · ISO 400–800 · 3200 K · geen ND
- C5 AVOND — 4K/25 · Normal · 1/50 · ISO ≤ 3200 · WB op lichtbron (±3500–4500 K) · geen ND

ND zit nooit in een preset: het is een los opzetstuk. Slot kiezen en filter opschroeven zijn dus twee handelingen. Welke sterkte: zie de ND-strip hieronder. C3 redt zich zonder (auto-belichting compenseert, ten koste van motion blur).

De Max ISO-limiet zit in het belichtingsmenu (auto met bovengrens); 3200 houdt de ruis binnen de perken waar auto anders tot 12800 mag. Wordt het echt donker, wissel dan alsnog bewust naar C4 of C5.

Opslaan: veeg omlaag naar het control center → Custom Mode bewaart je huidige instellingen als slot. Je twee favorieten wissel je blind door de custom-knop toe te wijzen aan "Switch C1/C2"; de rest kies je via het menu. Eigen namen typen kan niet, dus houd deze volgorde aan — de scène-kaarten hieronder verwijzen ernaar met → C1 enz.

Timelapse en hyperlapse krijgen bewust geen slot: dat zijn geplande, rustige shoots waarvoor de lapse-kaarten onderaan je recept zijn. Doe je ze vaak, ruil dan C4 of C5 in voor een LAPSE-slot (interval 2–5 s · M · WB vast · Video + RAW) — check dan wel eenmalig of het slot de lapse-modus mee opslaat.

ND BIJ BASIS-ISO 400 · F/2.0 · 1/50

ND256 volle zon	ND64 bewolkt / schaduw	ND16 gouden uur	geen binnen / avond
---------------------------	----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

Curaçao: buiten overdag is ND256 je uitgangspunt — zon, wit zand en water tellen op. ND64 alleen bij bewolking of in de schaduw.

BEELDVERHOUDING

16:9 liggend · 4K · standaard	9:16 grip draaien · 3K verticaal — roteren start de opname
---	--

Oriëntatie: Auto-Rotation aan laten. De grip-draai is je 9:16-schakelaar. Vergrendel alleen op Landscape als je zeker geen verticaal wilt.

SCÈNES — VIDEO

Wandeling & B-roll

bewolkt · buiten

NORMAAL

4K/25

Film Tone

EV -0.3

ActiveTrack aan

ND64

Film Tone (bijv. CC Film) geeft direct een look zonder grade. ND ook in Normaal: houdt beweging vloeiend.

PRO

→ C1

4K/25

D-Log

1/50

ISO 400

5600 K

ND64

Gimbal op Slow/Cinematic, joystick-gevoeligheid laag.

Zon, strand & water

fel licht · reflectie

NORMAAL

4K/25

EV -0.7

ND256

Wit zand en water belichten snel over; liever iets te donker dan uitgebeten lucht.

PRO

→ C1

4K/25

D-Log

1/50

ISO 400

5600 K

ND256

Gouden uur & zonsondergang

laag, warm licht

NORMAAL

4K/25

EV -0.3

ND16

Belicht op de lucht, niet op de voorgrond; silhouetten mogen.

PRO

→ C1

4K/25

D-Log

1/50

ISO 400

WB 5600-6500 K

ND16-64

WB laten staan of iets hoger voor extra gloed; een lagere Kelvin maakt het beeld juist koeler. In de tropen zakt de zon snel: het gouden uur duurt eerder twintig minuten dan een uur, dus sta klaar.

Binnen & kunstlicht

winkel · huiskamer

NORMAAL

4K/25

EV 0

geen ND

PRO

→ C4

4K/25

D-Log

1/50

ISO 400-800

WB 3200 K

geen ND

Anti-flikker op 50 Hz laten staan; anders strepen bij lampen.

Avond & donker

schemer · nacht

NORMAAL

Low-Light-modus

4K/25

Alleen liggend; de camera regelt de rest.

PRO

→ C5

Normal-profiel

1/50

ISO ≤ 3200

WB op lichtbron

In het donker géén D-Log: basis-ISO 400 + weinig licht = ruis in de schaduwen.

Let op: Low-Light en D-Log sluiten elkaar uit.

Slow-motion

golven · sport · kinderen

NORMAAL

Slow-mo-modus

4K/120 of 240

ND16-64

120/240 fps werkt alleen liggend en alleen in Normal-profiel.

PRO

→ C2

4K/60

D-Log

1/120

ISO 400

ND64-256

60 fps op een 25p-tijdlijn = 2,4x vertraagd, mét D-Log-kleurruimte.

Verticaal voor social

9:16

NORMAAL

grip draaien

3K vert. · 25

EV -0.3

Scherf roteren start direct de opname.

PRO

3K vert. · 25

D-Log

1/50

ISO 400

5600 K

ND64

MEER DAN VIDEO – LAPSE, FOTO & PANORAMA

Timelapse & Motionlapse

statief

NORMAAL

Timelapse

interval 2-5 s

statief

2-5 s voor wolken; sterren veel langer. Motionlapse = timelapse mét camerabeweging: max 4 waypoints, de gimbal pant traag.

PRO

M-belichting vast

WB vast

Video + RAW aan

Vaste belichting is hier de hele truc: auto = flikkerende timelapse. Video + RAW bewaart ook de losse foto's.

Hyperlapse

jij beweegt · "timewarp"

NORMAAL

×5–10

ActiveTrack mag aan

Loop in een rustig, gelijkmatig tempo; de stabilisatie doet de rest.

PRO

WB vast

ND opzetten

Een ND geeft motion blur per frame en dus een vloeiender eindresultaat.

Foto & panorama

stills

NORMAAL

4K–still

SuperPhoto 33–37 MP

Panorama 3×3 of 180°

De gimbal schiet de panorama-frames zelf; samenvoegen in de Mimo-app.

PRO

RAW (DNG)

ISO laag

lange sluitertot 4 s

RAW voor prints en serieuze nabewerking; lange sluitert alleen vanaf statief of steun.