




ITG/MPU
HW-123
VCC
GND
SCL
SDA
XDA
XCL
ADO
INT