## 目 录

4.如开发一套	套设备驱动,同时支持串口和网络通讯	2
4.1	概述	2
4.2	通讯协议规定	2
4.2.1	发送读实时数据命令协议	2
	· 解析实时数据协议	
	<b>3</b> 发送和接收数据事例	
	开发设备驱动	
4.3.1		
4.3.2	· 构建参数数据持久对象	5
4.3.3	3 构建发送和解析协议命令对象	5
4.3.4	· 构建协议驱动对象	6
4.3.5	5 构建设备驱动对象	
	构建宿主程序	
	运行效果	

官方网站: <a href="http://www.bmpj.net">http://www.bmpj.net</a>

# 4.如开发一套设备驱动,同时支持串口和网络通讯

#### 4.1 概述

作为物联网通讯框架,肯定要支持多种通讯链路,在多种通讯链路的基础上 完成多种通讯协议的交互,例如: Modbus、自定义协议等等。但是,**有一个问题: 针对同一台硬件设备或传感器,完成串口和网络两种通讯方式的数据采集 和控制,是否要分别写代码?** 如果从现实角度分析,同一硬件,它要完成的业务 逻辑肯定是相同的,所以 ServerSuperIO 物联网框架,允许开发一套设备驱动, 同时支持串口和网络两种通讯方式的交互。

通讯很简单、交互很简单、业务很简单……如果把很多简单的问题合在一起, 那么就变得不简单了,所以要有一个框架性的东西,重新把众多问题变得简单。

### 4.2 通讯协议规定

在完成一个设备驱动的开发之前,首先要知道它的通讯协议,好比两个人交流的语言一样。针对通讯协议,我们自定义一个简单交互方式,只是发送命令,提取数据信息。

### 4.2.1 发送读实时数据命令协议

计算机发送 0x61 指令为读实时数据命令, 共发送 6 个字节, 校验和为从"从机地址"开始的累加和, 不包括"数据报头"、"校验和"和"协议结束"。

发送指令数据帧如下:

帧结构	数捷	报头	从机地址	指令代码	校验和	协议结束
<i>y</i> . <i>y</i> . <i>y</i>	0x55	0xAA		0x61		0x0D
字节数	1	1	1	1	1	1

#### 4.2.2 解析实时数据协议

下位机接收到读实时数据命令后,并校验成功,返回实时数据,校验和为从"从机地址"开始的累加和,不包括"数据报头"、"校验和"和"协议结束"。接收数据帧如下:

帧结	数据报头		从机 地址	指令代码	流量	信号	校验 和	协议结束
构	0x55	0xAA		0x61	浮点型	浮点型		0x0D
字节数	1	1	1	1	4	4	1	1

#### 4.2.3 发送和接收数据事例

发送 (十六进制): 0x55 0xaa 0x00 0x61 0x61 0x0d

接收 (十六进制): 0x55 0xaa 0x00 0x61 0x43 0x7a 0x00 0x00 0x43 0xb4 0x15 0x0d

流量数据为: 250.00

信号数据为: 360.00

## 4.3 开发设备驱动

### 4.3.1 构建实时数据持久对象(不是必须)

1.通过返回数据的通讯协议,有流量和信号两个动态变量,我们需要创建一个动态对象实体类,主要用于协议驱动与设备驱动之间的数据交互。代码如下:

```
public class Dyn
{
    private float _Flow = 0.0f;
    /// <summary>
    /// 流量
    /// </summary>
```

```
public float Flow
{
    get { return _Flow; }
    set { _Flow = value; }
}

private float _Signal = 0.0f;
/// <summary>
/// 信号
/// </summary>
public float Signal
{
    get { return _Signal; }
    set { _Signal = value; }
}
```

2.我们主要的工作是要创建一个实时数据持久对象类,实时缓存数据信息, 也可以把该实时数据信息保存到数据库中或其他存储媒质。实时数据持久对象类 的代码如下:

```
public class DeviceDyn:DeviceDynamic
{
    public DeviceDyn() : base()
    {
        Dyn=new Dyn();
    }
    public override string GetAlertState()
    {
        throw new NotImplementedException("无报警信息");
    }
    public override object Repair()
    {
        return new DeviceDyn();
    }
    public Dyn Dyn { get; set; }
}
```

DeviceDyn 类继承自 DeviceDynamic,因为每个硬件设备的报警信息有可能不一样,所以 GetAlertState 函数可以实该功能,但是 SSIO 框架并没有直接引用;这个类本质上是一个可以序列化,在不加互斥的情况下可能造成文件损坏,所以Repair 可以完成修复功能,在 DeviceDynamic 基类里实现了该功能;另外,实现DeviceDynamic 基类自带两个函数,Save 函数用于持久化(序列化)此类的信息,

Load 用于获得(反序列化)此类的信息,在设备驱动中可以使用。

#### 4.3.2 构建参数数据持久对象

一般来说硬件设备会有读参数的命令,那么返回来的参数也需要进行持久化存储,并且每台设备的参数都可能不一样,在此提供一个可扩展的接口。在这个通讯协议中并没有涉及到设备参数相关的协议说明,但是我们也需要创建一个参数数据持久对象类,可以不写任何扩展的参数属性,在 SSIO 框架对参数的接口进行了引用,这是必须进行了工作。代码如下:

```
public class DevicePara:ServerSuperIO. Device.DeviceParameter
{
         public override object Repair()
         {
            return new DevicePara();
        }
}
```

DevicePara 继承自 DeviceParameter 类,情况与实时数据持久对象类似,可以参数。

## 4.3.3 构建发送和解析协议命令对象

与设备进行交互会涉及到很多交互式的命令或指令代码,而这些命令在 SSIO 框架内是以协议命令对象的形式存在,大体包括三个部: **执行命令接口、 打包发送数据接口、解析接收数据接口**等。

针对上面的通讯协议,有一个 61 指令,那么我们就可以根据 61 指令为命名构建一个协议命令对象,包括发送数据和解析数据部分。如果有其他命令代码,举一反三。代码如下:

```
internal class DeviceCommand:ProtocolCommand
{
    public override string Name
    {
        get { return "61"; }
}

public override void ExcuteCommand<T>(T t)
```

```
throw new NotImplementedException();
       public override byte[] Package<T> (string code, T1 t1, T2 t2)
           //发送: 0x55 0xaa 0x00 0x61 0x61 0x0d
           byte[] data = new byte[6];
           data[0] = 0x55;
           data[1] = 0xaa;
           data[2] = byte. Parse(code);
           data[3] = 0x61;
           data[4] = this. ProtocolDriver. GetCheckData(data)[0];
           data[5] = 0x0d;
           return data;
       public override dynamic Analysis<T>(byte[] data, T t)
           Dyn dyn = new Dyn()
           //一般下位机是单片的话,接收到数据的高低位需要互换,才能正常解析。
           byte[] flow = BinaryUtil.SubBytes(data, 4, 4, true);
           dyn. Flow = BitConverter. ToSingle(flow, 0);
           byte[] signal = BinaryUtil.SubBytes(data, 8, 4, true);
           dyn.Signal = BitConverter.ToSingle(signal, 0);
           return dyn;
       }
}
```

构建协议命令需要全部继承自 ProtocolCommand,根据通讯协议规定,Name 属性返回 61,作为关键字; Package 是打包要送的数据信息; Analysis 对应着接收数据之后进行解析操作。就这样一个简单的协议命令驱动就构建完成了。

## 4.3.4 构建协议驱动对象

有了协议命令之后,我们需要构建协议驱动对象,SSIO 框架支持自定义协议也在于此,并且与设备驱动的接口相关联,在 SSIO 框架的高级应用中也进行了引用,构建这引对象很关键。代码如下:

```
internal class DeviceProtocol:ProtocolDriver
{
    public override bool CheckData(byte[] data)
```

```
if (data[0] == 0x55 \&\& data[1] == 0xaa \&\& data[data.Length - 1] == 0x0d)
        return true;
    else
       return false;
public override byte[] GetCommand(byte[] data)
    return new byte[] { data[3] };
public override int GetAddress(byte[] data)
    return data[2];
public override byte[] GetHead(byte[] data)
    return new byte[] { data[0], data[1] };
public override byte[] GetEnd(byte[] data)
{
   return new byte[] { data[data.Length - 1] };
public override byte[] GetCheckData(byte[] data)
   byte checkSum = 0;
    for (int i = 2; i < data.Length - 2; i++)
        checkSum += data[i];
   return new byte[] { checkSum };
public override string GetCode(byte[] data)
    throw new NotImplementedException();
```

```
public override int GetPackageLength(byte[] data, IChannel channel, ref int
readTimeout)
{
    throw new NotImplementedException();
}
```

DeviceProtocol 协议驱动继承自 ProtocolDriver,一个设备驱动只存在一个协议驱动,一个协议驱动可以存在多个协议命令(如 61 命令)。该类中的 CheckData 函数很关键,SSIO 框架中的设备驱动基类引用了,主要是完成校验接收数据的完事性,是否符合协议,从而决定了通讯状态:通讯正常、通讯中断、通讯干扰、以及通讯未知,不同的通讯状态也决定了调用设备驱动中的哪个函数接口: Communicate 、 CommunicateInterrupt 、 CommunicateError 和 CommunicateNone。

#### 4.3.5 构建设备驱动对象

上边的基础工作都做完之后,现在就构建设备驱动的核心部分,也就是 SSIO 框架与设备驱动对接、协调、调度的唯一接口,写完这个接口,设备驱动就可以在 SSIO 上直接运行了,并且与硬件设备进行交互。直接上代码:

```
public class DeviceDriver:RunDevice
{
    private DeviceDyn _deviceDyn;
    private DevicePara _devicePara;
    private DeviceProtocol _protocol;
    public DeviceDriver() : base()
    {
        _devicePara = new DevicePara();
        _deviceDyn = new DeviceDyn();
        _protocol = new DeviceProtocol();
}

public override void Initialize(string devid)
    {
        this.Protocol.InitDriver(this.GetType(),null);

        //初始化设备参数信息
```

```
devicePara. DeviceID = devid;//设备的ID必须先赋值,因为要查找对应的参数文件。
           if (System. IO. File. Exists(_devicePara. SavePath))
              //如果参数文件存在,则获得参数实例
              _devicePara = _devicePara.Load<DevicePara>();
           else
              //如果参数文件不存在,则序列化一个文件
              devicePara. Save \( DevicePara \) ( devicePara);
          //初始化设备实时数据信息
           _deviceDyn. DeviceID = devid;//设备的ID必须先赋值,因为要查找对应的实时数据文
件。
           if (System. IO. File. Exists(_deviceDyn. SavePath))
              //如果参数文件存在,则获得参数实例
              _deviceDyn = _deviceDyn.Load<DeviceDyn>();
           else
           {
              //如果参数文件不存在,则序列化一个文件
              _deviceDyn. Save < DeviceDyn > (_deviceDyn);
       public override byte[] GetConstantCommand()
           return this.Protocol.DriverPackage<String>("0", "61", null);
       public override void Communicate(ServerSuperIO.Communicate.IRequestInfo info)
          Dyn dyn = this. Protocol. DriverAnalysis < String > ("61", info. Data, null);
           if (dyn != null)
              _{deviceDyn.Dyn} = dyn;
           OnDeviceRuningLog("通讯正常");
```

```
info)
            OnDeviceRuningLog("通讯中断");
        {\tt public}\ \ override\ \ void\ \ Communicate Error (Server Super IO.\ Communicate.\ IR equest Info
info)
        {
            OnDeviceRuningLog("通讯干扰");
        public override void CommunicateNone()
            OnDeviceRuningLog("通讯未知");
        public override void Alert()
            return;
        public override void Save()
            try
                _deviceDyn.Save<DeviceDyn>(_deviceDyn);
            catch (Exception ex)
                OnDeviceRuningLog(ex.Message);
        }
        public override void Show()
            List<string> list=new List<string>();
            list.Add(_devicePara.DeviceName);
            list.Add(_deviceDyn.Dyn.Flow.ToString());
            list.Add(_deviceDyn.Dyn.Signal.ToString());
            OnDeviceObjectChanged(list.ToArray());
        public override void UnknownIO()
```

```
OnDeviceRuningLog("未知通讯接口");
        public override void
Communicate State Changed \, (Server Super IO. \, Communicate. \, Communicate State \, \, com State)
            OnDeviceRuningLog("通讯状态改变");
        public override void ChannelStateChanged(ServerSuperIO.Communicate.ChannelState
channelState)
           OnDeviceRuningLog("通道状态改变");
        public override void Exit()
           OnDeviceRuningLog("退出设备");
        public override void Delete()
            OnDeviceRuningLog("删除设备");
        public override object GetObject()
            throw new NotImplementedException();
        public override void ShowContextMenu()
            throw new NotImplementedException();
        public override IDeviceDynamic DeviceDynamic
            get { return _deviceDyn; }
        public override IDeviceParameter DeviceParameter
            get { return _devicePara; }
```

```
public override IProtocolDriver Protocol
{
    get { return _protocol;}
}

public override DeviceType DeviceType
{
    get { return DeviceType.Common; }
}

public override string ModelNumber
{
    get { return "serversuperio"; }
}

public override System.Windows.Forms.Control DeviceGraphics
{
    get { throw new NotImplementedException(); }
}
```

实时动态数据对象\_deviceDyn、参数数据对象\_devicePara、协议驱动对象\_protocol 分别提供给接口: DeviceDynamic、DeviceParameter 和 Protocol,为 SSIO 提供可引用的基础属性参数。

Initialize 是设备驱动初始化的函数接口,在这个接口完成两个主要工作: 初始化协议驱动和参数性的信息。通过 this.Protocol.InitDriver(this.GetType(),null); 代码可以加载所有协议命令到协议驱动的缓存中,以便实时调用。当然这里边也可以进行其他方面的工作,但是注意对异常的处理。

DeviceType 这个是设备的类型,一般指定为 Common 就好了。其他函数接口功能已经在《<u>物联网框架 ServerSuperIO</u> <u>教程-3.设备驱动介绍</u>》中详细介绍了,请参考。

## 4.4 构建宿主程序

一个简单的设备驱动就已经开发好了,光有驱动还不行,那么我们基于 SSIO 框架再写几行代码,完成一个宿主程序,把设备驱动实例化,放 SSIO 的服务实例中运行,完成串口和网络两种方式的通讯交互,代码也非常简单。代码如下:

```
class Program
        static void Main(string[] args)
            DeviceDriver dev1 = new DeviceDriver();
            dev1.DeviceParameter.DeviceName = "串口设备1";
            dev1. DeviceParameter. DeviceAddr = 0;
            dev1. DeviceParameter. DeviceID = "0";
            dev1. DeviceDynamic. DeviceID = "0";
            dev1. DeviceParameter. COM. Port = 1;
            dev1. DeviceParameter. COM. Baud = 9600;
            dev1.CommunicateType = CommunicateType.COM;
            dev1. Initialize ("0");
            DeviceDriver dev4 = new DeviceDriver();
            dev4. DeviceParameter. DeviceName = "网络设备2";
            dev4. DeviceParameter. DeviceAddr = 0;
            dev4. DeviceParameter. DeviceID = "3";
            dev4. DeviceDynamic. DeviceID = "3";
            dev4. DeviceParameter. NET. RemoteIP = "127. 0. 0. 1";
            dev4.DeviceParameter.NET.RemotePort = 9600;
            dev4.CommunicateType = CommunicateType.NET;
            dev4. Initialize ("3");
            IServer server = new ServerFactory().CreateServer(new ServerConfig()
                ServerName = "服务实例1",
                SocketMode = SocketMode. Tcp,
                ControlMode = ControlMode.Loop,
                CheckSameSocketSession = false,
                StartCheckPackageLength = false,
            });
            server.AddDeviceCompleted += server_AddDeviceCompleted;
            server.DeleteDeviceCompleted += server_DeleteDeviceCompleted;
            server.SocketConnected+=server_SocketConnected;
            server.SocketClosed+=server SocketClosed;
            server. Start():
            server. AddDevice (dev1);
            server. AddDevice (dev4);
            while ("exit"==Console.ReadLine())
```

```
server.Stop();
}

private static void server_SocketClosed(string ip, int port)
{
    Console.WriteLine(String.Format("断开: {0}-{1} 成功", ip, port));
}

private static void server_SocketConnected(string ip, int port)
{
    Console.WriteLine(String.Format("连接: {0}-{1} 成功",ip, port));
}

private static void server_AddDeviceCompleted(string devid, string devName, bool isSuccess)
{
    Console.WriteLine(devName+",增加:"+isSuccess.ToString());
}

private static void server_DeleteDeviceCompleted(string devid, string devName, bool isSuccess)
{
    Console.WriteLine(devName + ",删除:" + isSuccess.ToString());
}
}
```

这个代码大家都能看明白,具体的控制模式我们接下来会一一介绍。在构建宿主程序的时候,切忌对服务实例这样引用: server.ChannelManager、server.ControllerManager、server.DeviceManager。尽管提供了这样的接口,主要是为了 SSIO 框架内部使用的,不需要我们单独去操作这些接口。有的网友是这样的写的,那么就变成了一个纯的通信 IO 框架,那么就失去了 SSIO 框架本身的价值。作为二次开发者,只需要设置设备驱动的参数,以及向服务实例中增加或删除设备就行了,其他所有的运行全部交给 SSIO 框架来完成。

# 4.5 运行效果

