历史版本

版本	修改说明	修改人	修改时间
V0.1.0	1.初始版本	吴志涛	2017.03.19
V0.1.1	1.修改缓存逻辑到中间件DLL	吴志涛	2017.03.23
V0.1.2	1.更名为接收器对接手册,并增加函数说明	吴志涛	2017.03.25

目录

历史版本

目录

- 1 文档说明
 - 1.1 系统说明
 - 1.2 写作目的
 - 1.3 术语与缩写解释
- 2指令函数说明
 - 2.1 指令 函数集
 - 2.2 答题器绑定相关指令
 - 2.2.1 清除白名单指令
 - 2.2.2 开启绑定指令
 - 2.2.3 停止绑定指令
 - 2.3 答题器作答相关指令
 - 2.3.1 发送题目指令
 - 2.3.2 获取答案指令
 - 2.3.3 停止作答指令

4设置指令

- 4.1 理论说明
- 4.2 答题器设置学号相关指令
 - 4.2.1 设置学号指令
- 4.3 答题器设置通讯参数相关指令
 - 4.3.1 设置信道指令
 - 4.3.2 设置发送功率指令
- 4.4 其他指令
 - 4.4.1 查询设备信息指令

附录1 绑定过程时序图

1 文档说明

1.1 系统说明

在整个系统中由PC端通过串口发送指令控制接收器,接收器再通过13.56Mhz的天线和2.4G的天线与答题器完成数据交互。

1.2 写作目的

在答题器系统中接收器与DLL之间调用采用**JSON**格式来封装数据,本文讲解DLL与接收器之间的JSON格式的交互指令。

1.3 术语与缩写解释

白名单:已经绑定答题器的列表。 *uID*:答题器与接收器的的设备ID。

绑定:答题器要与接收器通讯需要首先绑定一下,在绑定的过程中答题器与接收器会完成设备ID(uID)

的交换,这个答题器与接收器才能相互识别。

信道:答题器与接收器通讯的的频段。

发送功率:答题器与接收器通讯的2.4G无线信号的发送功率。

2 指令函数说明

2.1 指令 函数集

答题器的指令函数大致分为3类,答题相关的只需熟悉**绑定**和答题相关函数,设置相关的函数是在安装调试设备时需要关心的。

• 绑定相关函数

```
    // 清除白名单
    int clear_wl();
    // 开始绑定
    int bind_start();
    // 停止绑定
    int bind_stop();
```

• 答题相关函数

```
    // 开始答题
    int answer_start(int total, char *answer_str);
    // 获取答案
    char *get_answer_list();
    // 停止作答
    int answer_stop();
```

• 设置相关函数

```
    // 写入学号
    char *set_student_id(char *student_id_str);
    // 设置信道
    int set_channel(int tx_ch, int rx_ch);
    // 设置发送功率
    int set_tx_power(int tx_power);
    // 查询设备信息
    char *get_device_info();
```

2.2 答题器绑定相关指令

2.2.1 清除白名单指令

【对应API函数声明】:

```
1. int clear_wl();
```

【指令功能简介】:

此函数是清除接收器设备的白名单。

【DLL->接收器指令】:

```
1. {
2. 'fun': 'clear_wl'
3. }
```

【接收器->DLL指令】:

```
1. {
2. 'fun': 'clear_wl'
3. 'result': '0'
4. }
5. // 0: 成功
6. // 1: 失败
```

2.2.2 开启绑定指令

【对应API函数声明】:

```
int bind_start();
```

【指令功能简介】:

此函数的功能是开启接收的绑定功能,绑定的方法:将答题器靠近接收器的刷卡区刷卡,如果听到蜂鸣器叫一下则表示刷卡绑定成功。

注意:

1. 在V0.1.0的协议版本中一个接收器最多可以绑定120个答题器。

- 2. 开启一次绑定可以完成对所有答题器的绑定。
- 3. 绑定完成之后需要,需要停止绑定指令才能停止。

【DLL->接收器指令】:

```
1. {
2.  'fun': 'bind_start'
3. }
```

【接收器->DLL指令】:

```
1. {
2. 'fun': 'bind_start'
3. 'result': '0'
4. }
5. // 0: 成功
6. // 1: 失败
```

2.2.3 停止绑定指令

【对应API函数声明】:

```
int bind_stop();
```

【指令功能简介】:

此函数的功能是停止接收器的绑定功能。

【DLL->接收器指令】:

```
1. {
2. 'fun': 'bind_stop'
3. }
```

【接收器->DLL指令】:

```
1. {
2. 'fun': 'bind_stop'
3. 'result': '0'
4. }
5. // 0: 成功
6. // 1: 失败
```

2.3 答题器作答相关指令

- 普通工作模式(推荐用法)
 这种方式每次作答时都需要重新发送题目,发送题目之后接收器一致处于监听状态,答题器之后才能提交答案,直到接收器收到停止作答指令,接收器将拒绝接受答题器指令。如果要开始新的答题,需要重新发送题目。
- 简单工作模式

这种工作方式比较简单,只用发送一次题目,上位机不会发送停止作答指令,这个样接收器一致处于监听状态,答题器之后随时都能提交答案,此时相当答题器与接收器没有交互过程,仅仅是由答题器发送答案到接收器。这个有上位机软件根据**答题器提交答案的时间**判断答案是对应的那个题目。

注意:普通工作方式可以切换题目,有下发停止作答指令,简单工作方式不发送停止作答指令,用发送停止作答指令。

2.3.1 发送题目指令

【对应API函数声明】:

1.

int answer_start(int total, char *answer_str);

【指令功能简介】:

将题目信息发送到接收器,再广播给答题器。

【DLL->接收器指令】:

下面以一个例子来说明题目的JSON格式:

例如下发送4道题目的参数如下:

题目	类型	类型编码	题号	题号编码	作答范围	作答范围编码
第1题	单选	S	1	1	A~D	A-D
第2题	多选	m	13	13	A~F	A-F
第3题	判断	j	24	24	对或错	
第4题	评分	d	27	27	1~5	1-5

对应的JSON格式的数据如下:

```
1.
 2.
        'fun': 'answer_start',
        'time': '2017-02-15:17:41:07:137',
        'total': '4',
        'questions': [
            'type': 's',
            'id': '1',
 8.
           'range': 'A-D'
 9.
10.
         },
11.
            'type': 'm',
12.
            'id': '13',
13.
           'range': 'A-F'
14.
16.
            'type': 'j',
17.
           'id': '24',
18.
            'range': ''
19.
20.
21.
            'type': 'd',
            'id': '27',
23.
           'range': '1-5'
24.
25.
26.
    }
```

【接收器->DLL指令】:

```
1. {
2. 'fun': 'answer_start'
3. 'result': '0'
4. }
5. // 0: 成功
6. // 1: 失败
```

2.3.2 获取答案指令

【对应API函数声明】:

```
1. char * get_answer_list();
```

【指令功能简介】:

获取答题器提交的答案,上位机发送完题目之后,通过轮询的方式来获取答题器提交的答案。

【接收器->DLL指令】:

注意:由于接受器内部RAM空间的限制,无法存放太多的数据,一旦有答题器发送数据上来,接收器会立即发送给上位机。

```
2.
        'fun': 'update_answer_list'
        'card_id': 'xxxxxxxxxx1',
 4.
        'update_time': '2017-02-15:17:41:07:237',
        'total': '4',
 5.
 6.
        'answers': [
         {
            'type': 's',
 9.
            'id': '1',
           'answer': 'A'
10.
11.
         },
12.
13.
            'type': 'm',
14.
           'id': '13',
           'answer': 'BC'
16.
         },
17.
18.
           'type': 'j',
            'id': '24',
19.
20.
            'answer': 'false'
21.
         },
22.
23.
            'type': 'd',
            'id': '27',
24.
25.
           'answer': '3'
26.
      ]
28.
    }
```

• card_id: 表示答题器的设备ID。

• update_time: 表示答题器提交答案的时间。

• question_number:答案中的题目数。

• answers: 详细的答案信息

type: 题目类型(question type)。

s:表示单选题 m:表示多选题 j:表示判断题 d:表示数字评分

id: 题号(question id): 题号范围1~99。

answer: 当前题目提交的答案。

【DLL->接收器指令】:

```
1. {
2. 'fun': 'update_answer_list'
3. 'result': '0'
4. }
5. // 0: 成功
6. // 1: 失败
```

2.3.3 停止作答指令

【对应API函数声明】:

```
1. int answer_stop();
```

【指令功能简介】:

此函数的功能是停止作答功能,调用该函数将停止接收器的接收功能,并清除答题器上面显示的题目信息。

【DLL->接收器指令】:

```
1. {
2. 'fun': 'answer_stop'
3. }
```

【接收器->DLL指令】:

```
1. {
2. 'fun': 'answer_stop'
3. 'result': '0'
4. }
5. // 0: 成功
6. // 1: 失败
```

4设置指令

4.1 理论说明

设置指令是配置答题器参数的指令,主要操作是答题器上面的一块标签芯片,设置参数就是往这块标签中写入数据,答题器开机的时候会读取这个里面的设这参数,来调整自己的通讯参数。

4.2 答题器设置学号相关指令

4.2.1 设置学号指令

【对应API函数声明】:

```
char *set_student_id(char *student_id_str);
```

【指令功能简介】:

此函数完成将学生的学号信息写入到答题器。我们给学号分配的空间是10个byte。如果是字节,这个学号字符串需是纯数字,长度最大20位。

【DLL->接收器指令】:

```
1. {
2. 'fun': 'set_student_id',
3. 'student_id': 'xxxxxxxxx'
4. }
```

【接收器->DLL指令】:

```
1. {
2.    'fun': 'set_student_id',
3.    'card_id': 'xxxxxxxxx',
4.    'student_id': 'xxxxxxxxx1'
5. }
```

- card_id:写入学号信息的答题器的uID。
- student_id:写入之后读回的学生ID,10进制学生ID的字符串,长度最大20位。

说明:答题器的 开启绑定 与 写入学号 的关系:

- 写入学号与开启绑定都是占用13.56Mhz的刷卡的硬件资源,所以无法在开启绑定的情况下执行写入学号指令,系统只允许在某一时刻只有一条指令占用此硬件。
- 如果使用接收器给没有绑定自己的答题器写入学号,则在写入学号的过程中自动完成绑定。
- 如果在本机上已经绑定的答题器,写入学号,则原绑定信息不变。

4.3 答题器设置通讯参数相关指令

答题器在与接收器通讯的过程中有一些关键参数有可能需要修改,比如信道和发送功率等,设置的这些参数对通讯是否成功至关重要。

注意:

- 1. 这些参数是在答题器贴近接收器刷卡区的过程中写入到答题器的。
- 2. 修改这些参数必须完成刷卡才能生效,建议在完成绑定之前先设定这些参数。
- 3. 系统通讯关键参数出厂时已经写入了默认值,不修改可以直接使用。

4.3.1 设置信道指令

【对应API函数声明】:

1. int set_channel(int tx_ch,int rx_ch);

【指令功能简介】:

这条函数是用来设置答题器与接收的通选信道的,有的时候为了避免干扰,需要修改答题器与接收器的 信道,**发送与接收的信道是不能相同**。

tx_ch:答题器的发送信道,范围1~11。rx ch:答题器的接收信道,范围1~11。

【DLL->接收器指令】:

```
1. {
2.  'fun': 'set_channel',
3.  'tx_ch': '2',
4.  'rx_ch': '6'
5. }
```

【接收器->DLL指令】:

```
1. {
2.  'fun': 'set_channel',
3.  'result': '0'
4. }
```

......

4.3.2 设置发送功率指令

【对应API函数声明】:

```
1. int set_tx_power(int tx_power);
```

【指令功能简介】:

此函数是用来设置答题器的发送功率,我们答题器默认是最大功率发送的,有时候这个功率是比较大的,当应该场景不需要这么大的功率时,我们可以使用这个接口修改发送功率。答题器的发送功率,范围1~5,分别表示对应的不同档位大发送功率,1当最小,5档最大。

【DLL->接收器指令】:

```
1. {
2.  'fun': 'set_tx_power',
3.  'tx_power': '4'
4. }
```

【接收器->DLL指令】:

```
1. {
2.    'fun': 'set_tx_power',
3.    'result': '0'
4. }
```

4.4 其他指令

4.4.1 查询设备信息指令

【对应API函数声明】:

```
1. char *get_device_info();
```

【指令功能简介】:

此函数用来查询接收器的设备信息。


【DLL->接收器指令】:

```
1. {
2. 'fun': 'get_device_info'
3. }
```

【接收器->DLL指令】:

```
1. {
2.    'fun': 'get_device_info',
3.    'device_id': '3633897184',
4.    'software_version': 'v0.1.0 ',
5.    'hardware_version': 'ZL-RP551-MAIN-E',
6.    'company': 'zkxltech'
7. }
```

附录1 绑定过程时序图



附录2 答题过程时序图

