## 사물인터넷 (Internet of Things)


김태운

## 목차

- Network Layer
  - 사물인터넷 통신 및 네트워크 기술 소개
  - 무선 통신/네트워크 기초

### 참고

#### Network Layer




## Network Layer: 사물인터넷 통신 및 네트워크 기술 소개

- 사물인터넷 통신/네트워크 계층의 기능 및 요구사항
  - 네트워크 계층은 사물을 인터넷에 연결하고 원격 데이터 수집/획득을 지원하며, 이를 위한 네트워킹 기술 및 네트워크 인프라 기술을 포함
  - 범용적 네트워크 기술 및 사물인터넷에 특화된 네트워크 기술들을 포괄함:
    - 유선 통신 기술
    - 이동 통신(4G/5G) 기술

수업에서 다룰 내용!


- 근거리 및 원거리 통신을 위한 무선통신(Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi, LoRa) 기술 등
- 초연결사회의 사물인터넷 네트워크는 서로 다른 종류의 수많은 기기와 사물이 네트워크에 접속되기 때문에 기존의 USN/M2M 네트워크 구조에서 <u>규모의 확장성, 기능의 확장성, 네트워크 모듈화, 이기종 기기/사물간 상호 연동성</u> 등을 지원해야 함
- 사물인터넷 통신 및 네트워크 기술의 구분
  - 사물인터넷에 사용되는 네트워크 기술은 <u>전송 거리, 전송 속도, 지연시간 민감성</u> 등 다양한 기준으로 구분할 수 있음
  - 사물인터넷 서비스 제공자는 사용 목적, 제약조건 등을 고려하여 최적의 네트워크 기술을 선택해야 함

- 사물인터넷 통신/네트워크 기술의 구분
  - 전송 거리 및 전송 속도에 따른 구분



- 사물인터넷 통신/네트워크 기술의 구분
  - 전송 거리 및 전송 속도에 따른 구분
    - PAN(Personal Area Network)
      - <u>단거리 통신</u>에 주로 사용하며 IP(Internet Protocol) 프로토콜 기반하지 않는 경우가 대부분
      - 예) Bluetooth, Zigbee, Z-Wave 등
    - WLAN(Wireless Local Area Network)
      - 실내 정도 규모의 통신 거리를 제공하며(Home network, office network 등), IP 프로토콜에 기반하는 경우가 대부분
      - 예) IEEE 802.11(Wi-Fi), thread, 6LoWPAN
    - WAN(Wide Area Network)
      - km 수준의 장거리 통신 거리를 제공
      - 예: 이동통신(4G, 5G), LoRaWAN, 위성통신 등

- 사물인터넷 통신/네트워크 기술의 구분
  - 전송 거리 및 전송 속도에 따른 구분(상세)




- 사물인터넷 통신/네트워크 기술의 구분
  - 서비스 범위에 따른 구분


사용 목적	지역 서비스	광역 서비스
네트워크	폐역 네트워크 (proximity network)	광역 네트워크 (wide area network, WAN)
특징	loT 서비스의 이용이 <u>지역적으로 한정</u> 되는 경우	loT 서비스의 이용이 <u>전국 단위 또는 그 이상</u> 으로 확대 되는 경우
종류	LAN, PAN, LPWA 등	4G, 5G 등의 WAN 기술

- 폐역 네트워크
  - 디바이스와 애플리케이션 사이를 LAN, PAN 등의 지역 네트워크(Local Area Network, LAN) 기술로 연결
- 광역 네트워크
  - 디바이스와 애플리케이션 사이를 4G/5G 등 광역 네트워크(WAN)로 연결
  - 디바이스를 직접 WAN에 연결하거나, 또는 폐역 네트워크를 연결하는 게이트웨이를 통해 연결

- 사물인터넷 통신/네트워크 기술의 구분
  - 일반적인 IoT 네트워크의 계층 구조
    - 디바이스는 자신이 위치한 장소에 구축된 소규모의 지역 망(area network)에 연결/접속함
      - 지역망은 단거리 통신을 위한 PAN(Personal Area Network) 기반의 센서 통신 시스템 또는 IP 기반의 Wi-Fi와 같은 WLAN(Wireless Local Area Network)를 포함함
    - 각 지역망은 게이트웨이를 통해 더 큰 규모의 접속 망(access network)에 연결하고, 이를 통해 광역 네트워크(WAN)를 형성
      - 광역 네트워크는 이동통신, 위성통신, LPWAN(Low-Power Wide-Area Network) 등을 포함함
    - 접속망은 인터넷을 통해 서비스와 연결됨
      - 일반적으로 사용하는 HTTP 뿐 아니라 IoT 디바이스를 위한 전송 프로토콜(MQTT, CoAP)을 사용할 수 있음



- 사물인터넷 통신/네트워크 기술의 구분
  - IoT 서비스 제공자는 확장성, 구축/운영 비용, 전송 속도 요구량, 신호 간섭, 전송 손실률 등을 고려하여 <u>어떤 네트워크 기술</u>을 사용할지를 "현명하게(?)" 결정해야 함
    - 단일 네트워킹 기술을 사용하거나 여러 네트워킹 기술을 조합하여 사용할 수 있음




## Network Layer: 무선 통신 및 네트워크 기초

- 유선 통신 vs 무선 통신 차이
  - 통신 기기가 유선(이더넷 케이블 등)으로 연결되어 있는지 여부에 따라 구분되며, 대표적인 차이점은...

# • 유선 통신: 전송 중 발생하는 오류가 거의 없고, 안정적인 속도로 통신이 가능하며 변동성이 거의 없음 • 무선 통신: 통신 매체의 상태가 시시각각으로 변하며, 통신 단말의 이동으로 인해 토폴로지가 변하는 등 변동성이 크며 이로 인해 통신이 불안정해 질 수 있고 전송 오류가 상대적으로 빈번하게 발생함 1. 통신 오류 참고: 토폴로지(topology) • 통신에 참여하는 단말이 서로 연결되어 있는 형태/모양을 말함

• 공유기/기지국 등이 송수신 활동을 스케줄링 하는 중앙 집중형 환경에서는 star topology를 주로 사용하고, 통신 단말 각각이 직접 자신이 송수신 활동을 제어하는 분산 환경에서는 mesh topology가 형성됨




Mobile Node


802.11

Mobile Node

Mobile Node

각 AP는 star 토폴로지를 구성 하고, 다수의 star topology가 결합되어 전체 네트워크를 구성






통신 단말이 그물처럼 얽힌 mesh topology를 구성

- 유선 통신 vs 무선 통신
  - 통신 기기가 유선(이더넷 케이블 등)으로 연결되어 있는지 여부에 따라 구분되며, 대표적인 차이점은...

1. 통신 오류	<ul> <li>유선 통신: 전송 중 발생하는 오류가 거의 없고, 안정적인 속도로 통신이 가능함</li> <li>무선 통신: 통신 매체의 상태가 시시각각으로 변하며, 통신 단말의 이동으로 인해 토폴로지가 변하는 등 변동성이 크며 이로 인해 통신이 불안정하고 전송 오류가 빈번하게 발생함</li> </ul>
2. 매체 접근 제어	<ul> <li>유선 통신: 직접 연결된 두 통신 단말은 다른 단말에 방해받지 않고 데이터 송수신을 할 수 있으며, 송신과 수신을 동시에 수행할 수 있는 전 이중(Full-Duplex) 통신인 경우가 대부분</li> <li>무선 통신: 주파수 대역을 다수의 통신 단말이 공유하고, 데이터 전송 시 방송(broadcast)되며, 반 이중(Half-Duplex) 통신인 경우가 대부분임. 다른 단말과 동시에 전송하는 충돌(collision) 현상을 방지하기 위해, 공유 매체에 접근시에는 정교하게 고안된 매체 접근 제어(MAC, medium access control) 알고리즘을 사용함</li> </ul>
3. 라우팅	<ul> <li>유선 통신: 통신 단말이 고정되어 토폴로지가 거의 변하지 않는 경우가 대부분이며, 라우팅 경로가 정해지면 동일한 전송 경로를 장기간 사용할 수 있음</li> <li>무선 통신: 통신 단말의 이동 및 링크 단절로 인해 토폴로지가 계속 변화하여, 반복적인 토폴로지/연결여부 확인및 라우팅 경로 업데이트가 필요</li> </ul>
4. 전력 소모	<ul> <li>유선 통신: 일반적으로 유선 통신 단말은 고정되어 있고 안정적인 전력을 공급받기 때문에, 통신에 사용하는 전력(즉, 전송 전력 세기)에 별다른 제약이 없음</li> <li>무선 통신: 배터리를 기반으로 동작하는 경우가 대부분이며, 배터리 소모량을 줄이기 위해 통신을 위한 전력 사용량을 최적화(최소화)하는 기법이 필요(예: 전송 전력을 높이면 전송 거리가 늘어나고, 전송 속도를 높일 수 있지만 배터리 사용량도 증가)</li> </ul>


- 유/무선 네트워크 프로토콜 계층
  - OSI 7 계층: 서로 연결된 시스템간 데이터 송수신을 수행하기 위해 필요한 기능을 7개의 계층으로 추상화 및 구분 한 모델
  - 실제 데이터 송수신은 물리 계층에서 네트워크 인터페이스 카드(NIC)를 통해 신호 파형으로 전달되지만, <u>프</u> 로토콜 계층화 덕분에 송신 단말의 n번째 계층은 수신 단말의 동일 계층과 통신하는 것만 고려하면 됨
    - n번째 계층은 n+1 또는 n-1번째 계층의 프로토콜/동작방식/알고리즘을 알 필요 없음




- 무선 네트워크 프로토콜 계층
  - 무선 통신 및 네트워크 기술을 이해하기 위해서는 OSI 7계층 중, 하단의 3개 계층을 이해하는 것이 중요
    - 물리(Physical) 계층: 신호 파형의 물리적 전송을 담당
    - 링크(Link) 계층: 무선 자원 관리(전송 전력 제어, 전송률 제어, 오류 제어), 네트워크 자원 관리(상/하위계층 간 서비스 스 케줄링, 흐름제어) 등의 기능 수행
    - 매체 접근 제어(MAC, medium access control) 계층: 공유 통신 매체의 접근 및 사용을 제어하여 충돌을 방지하고, 충 돌 발생 시 전송 오류 복구를 위한 기능을 수행
      - 충돌(collision): 같은 전송매체(= 주파수)를 공유하는 두 개 이상의 통신 단말이 동시에 송신하는 경우 충돌이 발생하고, 수신 단말은 메시 지 수신에 실패함

16

• 네트워크(Network) 계층: 핸드오프(다른 기지국/공유기로 접근), 위치 관리, 트래픽 관리 및 제어 등의 기능 수행



#### ■ 무선 네트워크 아키텍처



- 고정된 Infrastructure(예: 기지국, 공유기 등)의 제어를 받는지 여부에 따라 Infrastructure system 또는 ad hoc network로 구분
- Infrastructure System
  - Base Station(BS) 또는 Access Point(AP)가 존재하며, 연결된 단말의 데이터 송수신 및 라우팅을 제어함
  - 각 BS/AP는 송수신 거리 등을 고려하여 하나의 cell을 구성하며, cell 에 소속된 무선 단말의 데이터 송수신을 관리함
  - 일반적으로, BS/AP는 고정되어 위치가 변하지 않고, 안정적인 전력을 공급받음 (단, 통신 단말은 이동할 수 있음)
  - 무선 단말은 직접 서로 통신하지 않고, BS/AP와 통신함
  - 무선 단말로부터 메시지를 수신한 BS/AP는 메시지 수신 단말의 위치에 따라, 직접 broadcasting 하거나(수신 단말이 동일 네트워크 소속인 경우) 또는 수신 단말이 연결된 BS/AP로 메시지를 전달함

#### Ad hoc Network

- 데이터 송수신 및 라우팅을 제어하는 BS/AP가 존재하지 않는 네트워크
- BS/AP가 존재하지 않기 때문에, 통신 단말은 목적지까지 메시지를 전달하기 위해 이웃하는 단말과의 직접 통신을 반복적으로 수행함
- 고정된 BS/AP가 없고 통신 단말이 이동할 수 있으므로, 네트워크 토폴로지 및 전송 경로(routing path)가 시시각각 변할 수 있음
- (참고) Ad hoc network와 wireless mesh network의 차이점?
  - 일반적으로, wireless mesh network는 대부분의 라우팅 경로가 변하지 않는(static) ad hoc 네트워크를 의미함


#### Addressing

- 사물 인터넷 네트워크에는 수 많은 단말이 연결되어 있고, 원하는 목적지로 정확하게 메시지를 전달하기 위해서는 "주소" 및 주소 체계가 필요함
- "주소" 는 중복이 없이 고유해야 하며, "주소"를 통해 목적지 단말을 명확하게 구분할 수 있어야함
- 일반적으로 "주소"는 고정길이를 가지고 지정된 포맷을 따르도록 설계함. 또한, 계층 구조를 가지도록 주소 체계를 설계함(예: IPv4의 A, B, C 클래스 등)
- 일반적인 컴퓨터 네트워크에서 가장 널리 사용되는 주소는 링크 계층의 MAC 주소(media access control address) 및 네트워크 계층의 IP 주소(Internet protocol address)를 사용함
  - MAC 주소: 제조 시 네트워크 인터페이스 카드(NIC)에 할당되는 주소이며, 48비트 길이를 가짐
  - IP 주소:
    - 동적(DHCP) 또는 정적(static)으로 할당되며, 공인(public) 또는 사설(private) 주소를 사용할 수 있음
    - 각 공인 IP는 중복이 불가능 하고(즉, 전세계적으로 유일), 사설 IP는 중복이 가능(NAT, Port Forwarding)
    - IPv4는 32비트 길이를 가지며, IPv4 주소 공간의 부족으로 인해 128비트 길이의 IPv6 주소의 사용이 점차 확산되는 추세

Windows 호스트에서 ipconfig /all 명령 실행 결과

```
연결별 DNS 접미사. . . . :
설명. . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (17) I219-V
물리적 주소 . . . . . . . : D8-5E-D3-D4-88-DB
DHCP 사용 . . . . . . . : 아니요
자동 구성 사용. . . . . . : 예
링크-로컬 IPv6 주소 . . . . : fe80::814f:3ed4:c78c:6fc3%8(기본 설정)
IPv4 주소 . . . . . . : 10.125.34.61(기본 설정)
서브넷 마스크 . . . . . : 255.255.255.0
```


- 무선 통신 기초
  - 통신은 전자파(electromagnetic wave)의 전파(propagation)에 기반하며, 전류의 변화를 통해 전자파를 생성함
  - <u>무 지향성 안테나(omni-directional antenna)</u>를 사용하는 일반적인 경우, 송신 전자파는 빛의 속도로 전 방 위로 퍼져 나가고, 주변의 모든 통신 단말은 해당 신호를 수신할 수 있음(broadcasting nature)
  - 수신 단말은 잡음 및 간섭신호의 영향을 받은 신호를 수신하고, 수신 신호 샘플링 및 디지털 신호(0/1)로의 복원 과정에서 오류가 발생할 수 있음 => 전송 오류(Transmission Error: bit or packet error)



- BER(bit error rate): 수신한 비트 전체에서 오류가 발생한 비율
- PER(packet error rate)은 BER 및 패킷 길이를 이용해서 계산할 수 있음


#### ■ 무선 통신 기초

- 무선 단말은 주파수 대역을 전송 매체로 사용함
  - 30KHz~3GHz 주파수 신호는 건물을 통과하고, 낮은 송신 전력으로 장거리 통신이 가능한 장점이 있어, 다양한 형태의 통신 분야에 널리 사용됨
  - 주파수 대역은 비 면허 대역(unlicensed band) 및 면허 대역(licensed band)으로 구분되고, 국가 또는 지정된 기관이 주파수 대역의 사용을 관리함.
  - <u>ISM</u>, UNII 등의 <u>비 면허 대역</u>은 누구나 무료로 사용할 수 있는 대역이며(예: Wi-Fi), 라디오/TV/이동통신을 위한 주파수 대역은 면허 대역으로 허가된 사업자만 사용 가능함



#### ■ 무선 통신 기초

- 무선 단말은 주파수 대역을 전송 매체로 사용함
  - Wi-Fi의 경우, 사용이 허가된 주파수 대역을 다수의 sub-carrier (부 반송파)로 나눈 뒤, 서로 간섭이 없는 sub-carrier를 데이터를 송수신에 사용함
  - 각 Wi-Fi 공유기는 간섭이 없거나 또는 최소한으로 낮은 sub-carrier 중에서 하나를 선택하여 데이터 통신에 사용함



Wi-Fi (2.4GHz 대역): 사용 가능한 14개 subchannel 중, 서로 간섭이 없는 3개 sub-carrier (1, 6,11)을 사용

https://www.data-alliance.net/wifi-channels-guide

#### ■ 전송률

- Transmission rate 또는 data rate으로 부르며 단위는 bits per second (bps 또는 b/s)
- 즉, 유무선 전송매체를 통해 초당 전송 가능한 bit 수로 정의함
- 채널 용량(Channel Capacity)
  - 데이터 송수신 시 달성할 수 있는 최대 전송률을 의미하며, 단위는 bps
  - 채널 용량은 대역폭(Bandwidth, Hz)에 제한을 받음
- Shannon's capacity formula:  $C = B \times \log_2(1 + S/N)$ 
  - 채널 용량의 한계치를 정의하는 이론적 수단으로, 아래와 같이 해석할 수 있음
    - 최대 채널 용량(C)은 사용 대역폭(B), 수신 신호 세기(S), 신호 잡음(N)의 함수로 정의됨
    - 채널 용량은 사용 대역폭(B)의 크기에 비례함
    - (일반적으로 수신 신호 세기 S는 송신 신호 세기에 비례하므로) 데이터를 송신할 때 더 많은 전력을 소모하면 채널 용량을 높일 수 있음
    - 채널 용량(C)은 잡음 반비례함. 추가로, 주변 통신 기기로 부터의 간섭(Interference, I)을 반영한 S/(N+I)를 사용할 수 있으며 간섭(I)은 동일한 통신 채널을 사용하는 주변 단말의 수에 비례함

- 1-hop 으로 연결된 두 단말간 통신
  - 유선 케이블로 직접 연결된 두 단말간 데이터 전송 시, 데이터 분실은 (거의) 발생하지 않지만 Bus 토폴로지 와 같이 케이블을 공유하는 CSMA/CD 통신 프로토콜의 경우, 충돌(collision)이 발생할 수 있음
    - CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection): 공유 케이블이 유휴 상태인지를 확인한 후 데이터 를 전송하고, 데이터 전송 중 충돌이 발생하면 이를 감지하고 대처하는 로직을 실행(= 전송 취소 및 재전송)
    - 충돌: 두 개 또는 그 이상의 단말이 동시에 데이터를 송신하는 경우에 발생
    - 전 이중(full-duplex) 통신을 수행하는 CSMA/CD 유선 통신 단말은 데이터 전송 중에 충돌을 감지할 수 있고, 충돌 발생 시 오류 복구 로직을 실행
  - 일반적인 무선 통신 단말은 반 이중(half-duplex)통신 특성을 가지는 무선 인터페이스를 사용함
    - 무선 단말은 송신 중에 충돌 발생 시 이를 탐지할 수 없음
    - 무선 신호는 전송 거리가 늘어남에 따라 수신 신호의 감도가 크게 떨어져 데이터 분실/변형 오류를 유발함, 따라서 멀리 떨어진 두 단말긴 통신 시 데이터 오류가 발생할 가능성이 높음


$$P_R(d) \propto \frac{G \cdot P_T}{f_c^2 \cdot d^{\alpha}}$$

Free space propagation model: 수신 신호의 세기(P\_R)는 전송 거리(d)의 지수승에 반비례함. 즉, 송수신 단말간 거리가 멀어지면 수신 단말이 수신하는 신호의 세기는 크게 감소함

• 즉, 송신 단말이 전송한 데이터는 신호 감도 저하로 전송이 실패할 수 있고, 충돌 발생으로 인해 전송이 실패할 수 있음

#### 무선 통신 단말은 어떻게 전송 실패를 탐지할 수 있을까?

- ACK (Acknowledgement) : 긍정 응답 [데이터 링크 계층(직접 연결된 두 단말간 통신)
  - 수신 단말은 메시지를 수신하고 메시지에 오류가 없다는 것을 확인한 후 송신 단말에게 긍정 응답을 의미하는 ACK 메시지를 보냄
  - 송신 단말은 ACK 메시지가 도착하면 직전에 보낸 메시지가 정상적으로 전송되었음을 확인하고 다음 메시지 전송을 시작함



수신 단말이 메시지를 수신하긴 했는데, 메시지에 오류가 있다면?

- NACK 또는 NAK (Negative Acknowledgement) : 부정 응답 [데이터 링크 계층(직접 연결된 두 단말간 통신)
  - 수신 단말은 메시지를 수신하고 메시지에 오류가 없는지를 확인하는데, 수신 메시지에 오류가 있으면 이를 알리기 위해 송신 단말에 NACK/NACK 신호를 보냄
  - NACK/NAK 메시지를 받은 송신 단말은 직전에 보낸 메시지를 재전송

수신 단말이 메시지 수신 자체를 못했다면? (ACK/NACK 전송 불가)

수신 단말이 ACK 또는 NACK를 보냈는데, 이 응답 메시지가 분실 되었다면?

- **타이머 기반 재저송** 데이터 링크 계층(직접 연결된 두 단말간 통신)
  - 수신 단말이 메시지 수신을 하지 못한 경우, 또는 수신 단말이 보낸 ACK 또는 NACK/NAK 응답 메시지를 송신 단말이 수신하지 못한 경우를 대비하여 타이머 및 타이머 기반 재전송 기법 ARQ를 사용
- Stop-and-Wait ARQ(Automatic Repeat Request): SW ARQ
  - 타이머 및 NACK/NAK 메시지를 통해 전송 오류(변형 오류 및 분실 오류)에 대처하는 기법
  - 전송 실패가 감지된 경우 <u>직전 메시지를 자동으로 재전송</u>하는 방법으로 전송 실패에 대처함
  - 동작 방식:
    - 송신 단말은 메시지를 보낸 이후, 일정 시간동안 ACK/NACK를 기다림
      - 타이머 만료 이전에 ACK 수신: 메시지 정상 수신 확인 ==> 다음 메시지 전송
      - 타이머 만료 이전에 NACK 수신: 메시지 전달 실패 확인 ==> 직전 메시지 재전송
      - 타이머 만료까지 ACK/NACK 미수신: 메시지 전달이 실패했다고 가정 ==> 직전 메시지 재전송
  - 용어 설명
    - Stop-and-Wait : 메시지를 전송한 후, 다음 메시지 전송을 중단(stop)하고 수신 단말로 부터의 응답 또는 타이머 만료를 기다림(Wait)
    - ARQ(Automatic Repeat Request): 자동 재전송에 기반하여 전송 오류를 해결하는 기법
  - 단, SW ARQ는 <u>전송 속도 저하 문제</u>로 인해 거의 사용되지 않으며, 이를 개선한 Go-Back-N ARQ, Selective-Repeat ARQ, Hybrid ARQ 등의 재전송 기법이 주로 사용됨

