

# STM32 嵌入式操作系统动手实验 FreeRTOS

Nov. 2017




#### 目标

- 介绍
- 本动手实验的目的是学习通过STM32CubeMX在STM32F401RE-Nucleo板上生成FreeRTOS工程,通过实验了解任务创建、消息
- 实验分成三个部分:
  - *任务1*: 使用STM32CubeMX 建立一个基于NUCLEO-F40RE板子的 FreeRTOS工程,设定好串口用于跟PC通讯
  - 任务2: 实习FreeRTOS软件定时器
  - *任务3*: 了解消息机制
  - 任务4: 了解信号量机制



## 硬件准备

- NUCLEO-F401RE
- Mini USB 线





#### 软件准备


- STM32CubeMX (U盘培训包中)
- IAR EWARM 7.8 及以上 (U盘培训包中有IAR 8.2, License如下
  - 7900-030-271-6938
  - 7900-030-325-1489
  - 7900-030-400-7521
  - 有限期到2018.1.2
- ST-Link Utility (U盘培训包中)




### 动手实验步骤(1)

- ▶1. 使用STM32CubeMX创建工程
- ▶2. 使用STM32CubeMX设置使用到的外设,包括LED,UART
- ▶3. 使用STM32CubeMX创建任务(串口接收,串口发送,LED任务)
- ▶4. 使用STM32CubeMX创建软件定时器
- ▶5. 使用STM32CubeMX创建信号量,消息队列














life.augmented

### 动手实验步骤(2)

- ▶6. 生成工程,增加应用代码
  - 1) 软件定时器回调函数
    - 检测DMA cnt是否有变化,有-接收到了uart数据
  - 2) 如接收到了uart数据,发送消息给UART串口接收任务



## 动手实验步骤(3)

#### ▶7. 串口接收任务收到消息后进行解析

- 1) LED-1S 发消息给LED任务,LED任务控制LED 1S闪烁
- 2) LED-500MS -发消息给LED任务, LED任务控制LED 500MS闪烁
- 3) LED-50MS 发消息给LED任务, LED任务控制LED 50MS闪烁
- 4) LED-RELEASE 释放信号量, UART发送任务发送"hello,world!"
- 5) LED-LOCK 获取信号量,UART发送任务发送"I'm locked!"



### 动手实验步骤(4)

▶ 8. 串口发送任务获取信号量

成功获取 – 发送"hello,world!"

获取不到 – 发送"I'm locked!"

