《建筑热过程》大作业

客机已经成为高效率的交通工具,客机座舱内的空气环境对于乘客身体健康有着重要的作用,舒适、健康、环保、节能的座舱一直是国内外的研究热点,天津大学瞄准这一世界热点,投入巨资购入一架 MD-82 型飞机(图 1 所示),并引进国际一流学者开展此客机座舱方面的研究,目前这架飞机停放在中国民航大学(天津市东丽区)。



图 1 MD-82 客机机舱实验平台

在开展研究时,一般需要保持座舱内空气温度恒定为 20℃,而环境温度是不断发生变化的,并且还有太阳辐射的影响,因此在冬季需要采用保温措施,并采用空调车送热风来维持座舱内空气温度。因此需要计算座舱内的热负荷。整个飞机外表面面积约为 245 m²,其中窗户面积约为 14 m²。现给定参数如下:

- 1. 客机机头朝南放置:
- 2. 客机座舱壁简化为一保温材料,导热系数 0.05 W/m-K,厚度 120 mm,比 热容 1.5 kJ/kg-K,密度 2800 kg/m³。
- 3. 机舱两侧窗户面积 4.466 m², 驾驶舱窗户面积 1.5288 m², 窗户厚度为 60 mm。窗户玻璃的传热系数可视为 1.71 W/m²-K, 窗户对太阳辐射的透过率为 0.8, 吸收率为 0.08, 反射率为 0.12。
- 4. 座舱外总换热系数 $a_a=18 \text{ W/m}^2\text{-K}$, 座舱内总换热系数 $a_r=8 \text{ W/m}^2\text{-K}$ 。
- 5. 座舱外壁对太阳直射辐射的吸收率 a_D =0.4,对天空散射辐射的吸收率 a_d =0.3,对天空的辐射系统黑度 ϵ_0 =0.4,对地面的辐射系统黑度 ϵ_g =0.12。 大气透明系数 p=0.62。
- 6. 天津东经 117.2 度, 北纬 39.1 度。

- 7. 太阳辐射常数 I_0 =1353 W/m²。
- 8. 根据天津市气象监测数据,相对湿度 24%,12 月 20 日逐时温度为:

时刻	16	17	18	19	20	21
温度 t _a (℃)	3.148936	2.297872	1.276596	0.255319149	-0.76596	-1.78723
时刻	22	23	0	1	2	3
温度 t _a (℃)	-1.78723	-0.76596	1.106383	1.276596	0.255319	0.255319
时刻	4	5	6	7	8	9
温度 t _a (℃)	-1.44681	-1.78723	-2.80851	-2.80851	-2.80851	-0.93617
时刻	10	11	12	13	14	15
温度 t _a (℃)	1.276596	3.148936	3.148936	4.340426	4.170213	4.170213

请根据以上条件计算:

- 1. 根据定义, 计算室外综合空气温度 t_z ;
- 2. 计算座舱由座舱壁传热、窗户传热以及窗户太阳辐射引起的热负荷 **Q**; 采用谐波反应法或者反应系数法。