Dota:05-07-96 Disegnatore: DMAR CECCOLINI	Macchina: ROVER	Impionto: ELETTRICO	Approvato da:		000
		Progetto:030	P.M. 96/0037	:831001	00-100

B 9 ARCUMENTO DESCRIPCIONES TABLAS TRANSFORMADORES DERIVACIONES AUXILIARES EMERGENCIA TELERRUPTORES DERIVACIONES DE POTENCIA INVERTER SLOT ACCIONAMIENTOS MOTORES DE LOS MANORILES L/O MAQUINA BASE CABEZAL 17 SLOT CABEZAL 1 ORIGENES PLANO DE TRABAJO CAMBIO UTENSILIO BORDO CABEZAL	
	SECURIDAD
S 6 7 B ARGUMENT ARGUMENTO ARGUMENTO ARGUMENTO DESCRIPCIONES 1 ABLAS 1 ABLAS TABLEAUX 1 ABLAS 1 ABLAS TRANSFORMADORE 1 TABLAS 1 ABLAS TRANSFORMATEURS 1 TRANSFORMADORE 1 TRANSFORMADORE DERIVACIOES AUXILIARES DERIVACIONES / IRANSFORMADORE 1 TRANSFORMADORE DERIVACIONES 1 TRANSFORMADORE 1 TRANSFORMADORE 1 TRANSFORMADORE DERIVACIONES 1 TRANSFORMADORE 1 TRANSFORMADORE 1 TRANSFORMADORE 1 TRANSFORMADORE DERIVACIONES 1 TRANSFORMADORE 1 TRANSFORMACIONES 1 TRANSFORMACIONES 1 TRANSFORMACIONES MOTICHER SLOTIONAMENTOS ACCIONAMENTOS ACCIONAMIENTOS ACCIONAMIENTOS EAS MACHINE DE BASE 1 TO MAQUINA BASICA	SEGURANCA
5 6 ARCUMENT DE SCRIPTIONS TABLE AUX TRANSFORMATEURS DERIVATIONS AUXILIAIRES URGENCE TELERUPTEURS DERIVATIONS DE PUISSANCE INVERSEUR SLOT ACTIONNEMENTS MOTEURS BROCHES E/S MACHINE DE BASE TETE 1 SLOT TETE 1 ORIGINES TABLE DE TRAVAIL CHANGEMENT OUTIL BORD MACHINE	SECURITE
S GI PSI PAPADO GGITO STOSSO. 3 A 4 BESCHREIBUNGEN TABELLEN TRANSFORMATOREN TRANSFORMATOREN TRANSFORMATOREN TRANSFORMATOREN TRANSFORMATOREN TRANSFORMATOREN TRANSFORMATOREN TABELLEN TRANSFORMATOREN TABELLEN TRANSFORMATOREN TOTSTROMKREISE FERNSCHALTER ABZWEIGUNGEN LEISTUNGSSTROMKREISE UMFORMER SLOT ANTRIEBE SPINDELMOTOREN T/O BASISMASCHINE EINHEIT 1' SLOT EINHEIT 1 NULLPUNKTE ARBEITSTISCH WERKZEUGWECHSEL AUF EINHEIT	SICHERHEIT
PIEBLE SUBJECT SUBJECT DESCRIPTIONS TRANSFORMERS AUXILIARY BRANCHES EMERGENCY REMOTE SWITCHES POWER BRANCHES INVERTER SLOT DRIVES SPINDLE MOTORS BASIC MACHINE I/O HEAD 17 SLOT HEAD 1 ORIGINS WORKING TABLE TOOL CHANGE ON HEAD	SAFETY
TAYOLE ARCOMENTO TAYOLE ARCOMENTO	SICUREZZA
INDICE FUNZ Questa tabe Questa tabe 001-040 061-080 061-080 061-080 101-120 101-120 111-140 111-180 181-200 201-220	581-600



Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

INDICE FUNCIONAL DEL PROYECTO

This table contains the various sections forming the project. It can be used to locate the required

FUNCTIONAL INDEX

components.

ЕИВГІЗН

Esta tabla indica las varias secciones con las cuales ha sido creado el proyecto y puede ser utilizada para una búsqueda de los componentes dentro del mismo.

ESPAÑOL

In dieser Tabelle sind die diversen Projektabschnitte angeführt; sie bietet eine Hilfe bei der Auffindung der Komponenten des Projektes.

FUNKTIONSRELEVANTE INHALTSANGABE DES PROJEKTES

Esta tabela indica as várias secções de criação do projecto, podendo ser utilizada para a busca dos componentes dentro do mesmo.

ÍNDICE FUNCIONAL DO PROJECTO

рептасн


SEUBUTHOR

INDEX FONCTIONNEL DU PROJET

Ce tableau indique les différentes sections utilisées pour créer le projet et peut être employé pour rechercher les composants à son intérieur.

ERANÇAIS

ZBIESSE



SPECIFICATIONS OF CONNECTORS AND TERMINAL BOARDS FOR NC400 NC

- 1) 15 pin connector for output for analog references AZM references
 - 2-3-4-5) 9 pin connectors for x-y-z w (optional) encoders
- 6) 9 pin connector for optional additional RS232 or RS485 serial output
 - 7) 9 pin connector for serial output to be used as network
- 8) Pull-out terminal board for NC power supply at 12 VDC
- 9) 9 pin connector for RS485 serial output for adjustable frequency drive
 - 10) 9 pin connector for basic RS232 serial output
- 11) 9 pin connector for possible Yaskawa digital AZMs with Tene1 protocol
 - 12) Flat-cable connector for floppy drive connection.
- 13) Pull-out terminal board for connection of IN/OUT serial cable.

BESCHRIEBUNG DER VERBINDER UND DER KLEMMKASTEN FÜR NC-STEUERUNG NC400

- 1) 15-poliger Verbinder für Ausgang der Anatogbezüge der Antriebe
- 2-3-4-5) 9-poliger Verbinder für Drehgeber der Achsen X-Y-Z w(wahlfrei)
- 6) 9-poliger Verbinder für zusätzlichen seriellen wahlfreien Ausgagng RS232 oder RS485
 7) 9-poliger Verbinder für seriellen Ausgang für Benutzung als Netz
- 8) Ausziehbarer Klemmkasten für Speisung der NC-Steuerung bei Spannung 12V Gleichstrom
 - 9-poliger Verbinder für seriellen Ausgang RS485 für Inverter
 - 10) 9-poliger Verbinder für seriellen Grundausgang DEUTSCH
- 11) 9-poliger Verbinder für eventuelle digitale Antriebe Yaskawa mit Yenet Protokoll
- 12) Verbinder Flat-Cable für Verbindung des Diskettenlaufwerkes 13) Ausziehbarer Klemmkasten für Verbindung des seriellen Kabels IN/OUT

SPECIFICITES DES CONNECTEURS ET BORNIERS POUR NC400

- Connecteur 15 poles pour sortie references analogiques références AZM
 - 2-3-4-5) Connecteur 9 pôles pour codeur axes x-y-z w(en option)
- 6) Connecteur 9 pôles pour sortie sérielle supplémentaire optionnelle RS232 ou RS485
 7) Connecteur pour sortie sérielle à utiliser comme réseau (NETWORK)
- Bornier extractible pour alimentation CN à la tension de 12V D.C.
 - 9) Connecteur 9 pôles pour sortie sérielle RS485 pour inverseur 10) Connecteur 9 pôles pour sortie sérielle RS232 de base

EBANÇAIS

- Connecteur 9 pôles pour d'eventuels AZM digitaux Yaskawa avec protocole Yenet

 - 12) Connecteur flat-câble pour connexion floppy driver 13) Bornier extractible pour connexion câble seriel ENTREE/SORTIE

ESPECIFICACIONES CONECTORES Y BORNETERAS PARA C.N. NC400.

- 1) Conector de 15 polos para la salida de referencias analogicas referencias AZM.
 - 2-3-4-5): Conectores de 9 polos para encoder de ejes x-y-z w opcional.
- 6) Conectores de 9 polos para la salida serial adicional opcional RS232 o RS485.
- 7) Conectores de 9 polos para la salida serial para utilizar como red (NETWORK). 8) Bornetera extraible para la alimentacion de C.N. a la tension de 12 Vdc.
 - Conector de 9 polos para salida serial RS485 para inverter. ESPAÑOL
 - 10) Conector de 9 polos para salida serial RS232 de base
- 11) Conector de 9 polos para eventuales AZM digitales Yaskawa, con protocolo Yenet.
- Conector flat cable para conectar floppy driver.
 Bornetera extraible para conectar el cable serial IN/OUT.

ESPECIFICAÇÕES DOS CONECTORES E DOS TERMINAIS DE BORNES PARA O CN NC400

- 1) Conector de 15 polos para a saída das referências analógicas referências AZM
 - 2-3-4-5) Conectores de 9 polos para encoder dos eixos x-y-z- w (opcional)
- 6) Conector de 9 polos para a saída serial adicional opcional RS232 ou RS485 7) Conector de 9 polos para a saída serial a utilizar como rede (NETWORK)
- 8) Terminal de bornes extraível para a alimentação do CN à tensão de 12 Vcc
 - 9) Conector de 9 polos para a saída serial RS485 para inversor
 - 10) Conector de 9 polos para a saída serial básica RS232
- 11) Conector de 9 polos para eventuais AZM digitais Yaskawa com protocolo Yenet PORTUGUES
 - 12) Conector flat-cable para a ligação do floppy driver
- 13) Terminal de bornes extraível para a ligação do cabo serial IN/OUT

Z BIESSE

Schéma Electrique Esquema Eléctrico

Esquema Eléctrico

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan

SCHEMA DI CONNESSIONE CAVI E CONNETTORI PER COLLEGAMENTO CN-AZM CN-ENCODER (1) Connettore 15 poli maschio volgnte di tipo Cannon (lato saldature) (2) (3) (4) (5) : Connettore 9 poli femmino volgnte di tipo Cannon (lato saldature) rispettivamente per gli assi X-Y-Z-W	CONNETTORI PER C	COLLEGAMENTO CN-AZM CN-ENCODER tipo Connon (ato saldature) volante di tipo Cannon (lato s	CN-ENCODER aldature) non (lato sa		NOTA1: Lo schermo va collegato solo dal lato azionamento	i lato azionamento	
	9 Pojî femmino ∨ X-Y-Z-W						
	2	m	4	ď	2 9	80	ס
(1)			American de la companya de la compan				
Z d		COL OR COL OR	AXES				
8 4	+/- 10 V	BIANCO (WH)	(X)				
		1.1					
e 14	> 01 -/+	BIANCO (WH)	2 3				
	+/- 10 <						
9		1.1					
7 7	+/- 10 V		(M)				
011 8	>	MARRONE (BN)	(*)				
.2	F 1	TASTATORE					
. 12		4 - 04 - 04 - 04 - 04 - 04 - 04 - 04 -					
13	INPUT 3						Se :
15							
2) (3) (4)	(5)						
Z a		COLOR	COLOR				
2	-7	BIANCO-VERDE	(WH-GN)				
9.0	B -	BIANCO-GIALLO	(WH-YE)				
	∢	פרח	(00)				
.8 .9	^	3 C G G S	(NS)				
- 80	180	GIALLO	(YE)				
9	- A	Blanco-Blu	(WH-8U)				
				7)			
	Data:05-09-96 Dis	Disegnatore: DMAR CECCOL INI	OL INI	Macchina: ROVER	Impionto: ELETTRICO	Approvato da:	

PIN ASSIGNMENT AND WIRING DIAGRAM FOR CONNECTION NC-AZM NC ENCODER

ESQUEMA DE CONEXION DE CABLES Y CONECTORES PARA EL EMPALME DE CN - AZM CN

ENCODER

(1): Conector de 15 polos macho volante tipo Cannon (por el lado de las soldauras) (2) (3) (4) (5): Conector de 9 polos hembra volante tipo Cannon (por el lado de las soldaduras). Respectivamente para los ejes X-Y-Z-W.

NOTA1: El blindaje se conecta solamente por el lado del accionamiento.

ESPANOL

- (1): 15 pin male D-sub connector (soldering side)
 (2) (3) (4) (5): 9 pin female D-sub connector (soldering side) respectively for axes X-Y-Z-W

NOTE1: Connect shield on drive side only

ENGLISH

ANSCHLUSSPLAN DER KABEL UND VERBINDER FÜR VERBINDUNG NC-AZM NC-ENCODER

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DOS CABOS E CONECTORES PARA A LIGAÇÃO CN-AZM CN-ENCODER

Conector de 15 polos macho volante de tipo Cannon (lado das soldaduras)
 (3) (4) (5): Conectores de 9 polos fêmea volante de tipo Cannon (lado das soldaduras) para os eixos X-Y-Z-W, respectivamente
 NOTA1: A biindagem deve ser ligada apenas no tado do accionamento

- (1): 15poliger fliegender Steckverbinder Typ Cannon (Seite Schweißung)
 (2) (3) (4) (5): 9polige fliegende Steckdose Typ Cannon (Seite Schweißung)
 für die Achsen X-Y-Z-W
 ANM. 1: Die Abschirmung muß nur auf der Antriebsseite angeschlossen werden.

рептасн

е вовтивие в

SCHEMA DE CONNEXION CABLES ET CONNECTEURS POUR LA CONNEXION CN-AZM CN-

- (1): Connecteur 15 póles måle volant de type Cannon (côté soudures)
 (2) (3) (4) (5): Connecteur 9 póles femelle volant de type Cannon (côté soudures) respectivement pour les axes X-Y-Z-W
 NOTE 1: Le blindage doit être connecté seulement du côté actionnement

ERANÇAIS

Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan

ZBIESSE

		,									_		191	
		o o												012-00
										ý ,				codice:
	ato C.N.	ω												Approvato da: P.M. 96/0037
	ito solo dal	1												TTRICO
C	NOTA: Lo schermo va collegato solo dal lato C.N.	9												Impianto: ELETTRICO Progetto:030
	NOTA: Lo scher	w												Macchina: ROVER
	tor i	4		COLOR	(RD) (BU)	(BK)	(BK)							
	CONNETTORE PER COLLEGAMENTO SERIALE DELL'INVERTER Il numero tra parentesi si riferisce alla numerazione dei connettori dello schema del controllo numerico	m		COLDR	BIANCO VERDE	ARANCIO BLU	NERO + SCHERMO		1,111					Dota:31-07-96 Disegnatore: DMAR CECCOL INI
	ERIALE DELL'INVI ferisce ollo nu merico	2		<u>z</u> a.		3 RX+	5 0 4.	2 0 01						ota:31-07-96 Dis
	OLLEGAMENTO SE rentesi si ri: controllo nur	-												
	CONNETTORE PER COLLECAMENTO SERIALE DELL'INVERTER numero tra parentesi si riferisce alla numeraz dello schema del confroilo numerico	0	(6)	(;	9°5°	° r°	,							ZBIESSE

0300

CONECTOR PARA CONEXION SERIAL DEL INVERTER

The number in parentheses refers to the numbering of the connectors in the diagram of the numerical

SERIAL CONNECTION OF INVERTER

control. NOTE: Connect shield on NC side only.

ENGLISH

El número entre paréntesis se refiere a la numeración de los conectores del esquema del control numérico.

NOTA: El blindaje debe conectarse sólo por el lado CN.

ESPAÑOL

VERBINDER FÜR SERIELLEN ANSCHLUSS DES UMFORMERS

Die Zahl in Klammern bezieht sich auf die Numerierung der Verbinder des Schemas der NC-Steuerung ANM.: Die Abschirmung wird nur auf der NC-Seite angeschlossen

O número entre parêntesis refere-se à numeração dos conectores do esquema do controlo numérico NOTA: A blindagem deve ser ligada apenas no lado do C.N. CONECTOR PARA A LIGAÇÃO SERIAL DO INVERSOR

PORTUGUES

DEUTSCH


CONNECTEUR POUR LA LIAISON SERIELLE DE L'INVERSEUR

EBANÇAIS

Le chiffre entre parenthèses se rapporte au numérotage des connecteurs du schéma de la commande numérique NOTE: Le blindage doit être connecté seulement du côté C.N.

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

ZBIESSE



CONECTOR DE POTENCIA DEL ELECTROMANDRIL (XM1)

ELECTRO-SPINDLE POWER CONNECTOR (XM1)

A: Thermistor on cooling fan
 B: Fan motor
 C: Thermistor on electro-spindle motor
 D: Electro-spindle motor
 E: Ground and shield connection

ENGLISH

- A: Termistor en pantalla de enfriamiento
 B: Motor de la electropantalla
 C: Termistor en motor del electromandril
 D: Motor del electromandril
 E: Morsa para la conexión de la tierra y del protector

ESPAÑOL

LEISTUNGSVERBINDER DER ELEKTROSPINDEL (XM1)

CONECTOR DE POTENCIA DO MANDRIL ELECTRICO (XM1)

C: Termistor no motor do mandril electrico D: Motor do mandril electrico E: Terminal para a ligacao da terra e da blindagem

PORTUGUES

A: Termistor na ventoinha de arrefecimento B: Motor da ventoinha electrica

DENTSCH

A: Thermistor auf dem Luefterrad
B: Motor des elektr. Luefterrades
C: Thermistor auf dem Motor der Elektrospindel
D: Motor der Elektrospindel
E: Klemme fuer Erdung und Abschirmung


CONNECTEUR DE PUISSANCE DE L'ELECTROBROCHE (XM1)

ERANÇAIS

- Thermistor sur le ventilateur de refroidissement A: Thermistor sur le ventilateur de refroidissem B: Moteur de l'electro-ventilateur C: Thermistor sur le moteur de l'electrobroche D: Moteur de l'electrobroche E: Boite a bornes pour le raccord a la terre et di
- Boite a bornes pour le raccord a la terre et du blindage

ZBIESSE

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico



ELECTRO-SPINDLE POWER CONNECTOR (XM2)

A: Thermistor on cooling fan
B: Fan motor
C: Thermistor on electro-spindle motor
D: Electro-spindle motor
E: Ground and shield connection

ENGLISH

LEISTUNGSVERBINDER DER ELEKTROSPINDEL (XM2)

Thermistor auf dem Motor der Elektrospindel A: Thermistor auf dem Luefterrad
B: Motor des elektr. Luefterrades
C: Thermistor auf dem Motor der Elektrospin
D: Motor der Elektrospindel
E: Klemme fuer Erdung und Abschirmung

DENTSCH

CONNECTEUR DE PUISSANCE DE L'ELECTROBROCHE (XM2)

A: Thermistor sur le ventilateur de refroidissement
B: Moteur de l'electro-ventilateur
C: Thermistor sur le moteur de l'electrobroche
D: Moteur de l'electrobroche
E: Boite a bornes pour le raccord a la terre et du blindage

FRANÇAIS

CONECTOR DE SEÑALES DEL ELECTROMADRIL

H. Lámpada en pulsador de bioqueo/desbioqueo utensilio いんみぞうでん しょとそく こうしんさん

J: Sensor de utensilio desblocado l: Sensor cuenta giros

מאוני מבוצים פניצוקה

TELL ANSIR UNCOCKED

ESPAÑOL

CONECTOR DE POTENCIA DO MANDRIL ELECTRICO (XM2)

A: Termistor na ventoinha de arrefecimento
B: Motor da ventoinha electrica
C: Termistor no motor do mandril electrico
D: Motor do mandril electrico
E: Terminal para a ligacao da terra e da blindagem

PORTUGUES

Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan

ZBIESSE

040-00

P.M. 96/0037 | Codice: Approvato da:

Progetto:040

Macchina: ROVER

Impionto: ELETTRICO

NOTE 2:

La prima colonna si riferisce alla codifica internazionale dei colori secondo CEI 16-6, IEC 757

TABELLA DEI COLORI

တ

æ

~

ω

ហ

la.)

2

	YZUL		J LARANJA	STANHO	VERDE	BRANCO	4SOF	AMARELO	DLETA	Li Ci	VERMELHO	IZENTO	BL INDAGEM	_
-			$\overline{}$				RDSA RD:			_		GR1S CT.	PROTECTOR BL	
\	вгел	NOIR	DRANGE	MARRON	VERT	JAUNE	ROSE	JAUNE	VIOLET	BE1GE	ROUGE	GRIS	ECRAN	
	BL.AU	SCHWARZ	ORANGE	BRAUN	GRUN	WE 18	ROSA	GELB	VIOLET	BEIGE	ROT	GRAU	SCHIRM	
	BLUE	BLACK	DRANGE	BROWN	GREEN	WHITE	PINK	YELLOW	VIOLET	BE 1 GE	RED	GREY	SHIELD	
- ¬	BLU	NERO	ARANC 10	MARRONE	VERDE	BIANCO	ROSA	GIALLO	VIOLA	BE 16E	ROSSO	CR1610	SCHERMO	
	BU	æ	90	BN BN	S	¥	Æ	ΥĒ	١٨		2	Š		

		ō.																-						041-00
		œ	ı																					codice:
																								Approvato da: P.M. 96/0037
(5																						Impionto: ELETTRICO Progetto:030
	NOTE 2:	σ																						Mocchina: ROVER
	RAMETRI INVERTER Non sono ammesse modifiche di parametri se non consigliate da BIESSE Parametri errati possono causore danni alla macchina e all'operatore (S): Parametri modificati dalla Biesse, i rimanenti sono di fabbrica	5																						Disegnatore: OMAR CECCOL INI
	rometri se nor donni ollo mo Biesse, i rimo	2	0	400 (5)		139 (S)	10 (5)		0 () -		0 (\$)) (S)			0 (S)	0 +	- 0	4.20	4 O	.9 - 480		5.0 (S)	Data: 10-09-96 Disegn
	INVERTER Commesse modifiche di por commesse modifiche di por commesse modificati dalla			т о С	ı n			6d	A d	n c	2 2	p2	D3	4 4	9 9	P2	æ 00 00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	010	011	512 513		DC 6		띥
(PARAMETRI INVI	0																						ZBIES

ZBIESSE

PARAMETROS DEL INVERTER

- · No se admiten modificaciones de parámetros que no sean recomendadas por BIESSE
 - Los parámetros errados pueden causar daños a la máquina y al operador.
 - (S) Parámetros modificados por Biesse, los restantes son de fábrica.

NOTAS 2:

(S) Parameters changed by Biesse. All other parameters are set to their default value

- Changes to the parameters are not permitted unless recommended by BIESSE Incorrect parameters may cause damages to machine and injuries to operator

PARAMETERS OF INVERTER

ESPAÑOL

ENGLISH

UMFORMER-PARAMETER

- · Es sind nur von der Firma BIESSE empfohlene Parameteränderungen zugelassen.
- Falsche Parameter k\u00f6nnen Maschinen- und Personensch\u00e4den zur Folge haben.
- (S): Von Biesse geänderte Parameter. Die anderen Parameter sind Werksparameter.

ANM. 2:

DEUTSCH

PARAMETRES INVERSEUR

Les modifications de paramètres ne sont pas admises à moins qu'elles n'aient été conseillées par BIESSE

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique

Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

- Dea paramètres erronés peuvent causer des dommages à la machine et à l'opérateur
 - (S): Paramètres modifiés par BIESSE, les paramètres qui restent sont ceux de default

FRANÇAIS

PARÂMETROS DO INVERSOR

- Não são admitidas modificações dos parâmetros, a não ser se aconselhadas pela BIESSE
 - · Os parâmetros errados podem provocar danos à máquina e ao operador
- · (S): Parâmetros modificados pela Biesse, os restantes são originais de fábrica

NOTAS 2:

PORTUGUES

C		o						ž		-	042-00
											codice:
		ας.									Approvato da: P.M. 96/0037
		7									Impianto: ELETTRICO Progetto:030
		Q		F20111 (2.4-4 A)	3.6 A	3.6 A	3.6 A				Impianto: ELE Progetto:030
	NOTE 2:	ഹ		F18121 (4-6 A)	5. A	5 A	S A				Macchina: ROVER
		4	-	F16141 (0.6-1 A)	0.6 A	0.6 A	0.6 A				Macchina
			P100	F14211 (6-10 A)	۷ /	7 A	4 L				CECCOL INI
(M	P40	F14211 (2.4-4 A)	3 A	3 A	3 A				Disegnatore: DMAR C
	ERMIC!	2		F14131 (10-16 A)	10.5 A	10.5 A	10.5 A				-09-96 Disegr
	ORI MAGNETOT 40 m. cubi 100 m. cubi	_		06131 (22-32 A)	32 A	22 A	22 A				Dota:02-
	TABELLA DEGLI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI P40: Pompa del vuoto da 40 m.cubi P100: Pompa del vuoto da 100 m.cubi	0			220 - 240 V	380 - 480 V	575 - 600 V				BESSE Dota:02-09-96
	TABEL P40:							 	 -		

9 0300

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

ZBIESSE

TABLA DE LOS INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS

OVERLOAD CUTOUT TABLE

P40: 40 m³ vacuum pump P100: 100 m³ vacuum pump

ENGLISH

P40: Bomba del vacío de 40 m cúbicos P100: bomba del vacío de 100 m cúbicos

NOTAS 2:

ESPAÑOL

TABELA DOS INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

TABELLE DER THERMOMAGNETISCHEN SCHALTER

P40: 40m3-Vakuumpumpe P100: 100m3-Vakuumpumpe

ANM. 2:

DENTSCH

P40: Bomba de vácuo de 40 metros cúbicos P100: Bomba de vácuo de 100 metros cúbicos


NOTAS 2:

PORTUGUES

TABLEAU DES INTERRUPTEURS MAGNETOTHERMIQUES

P40: Pompe à vide de 40 m. cubes P100: Pompe à vide de 100 m. cubes

ERANÇAIS



ESQUEMA DEL SECCIONADOR MAGNETOTERMICO GENERAL

06131; Seccionador magnetotérmico general

PE:Borne para la conexión de la máquina a tierra de protección 26171: Filtro de red trifásico (OPCIONAL)

Q6131: Main overload cutout PE: Connection from machine to protection earth Z6171: Three-phase line filter (Optional) If line filter is not required, jumper connectors L4/L5/L6 with L7/L8/L/9

WIRING DIAGRAM OF MAIN OVERLOAD CUTOUT

Si no se ha pedido el filtro de red hacer un puente entre los bornes L4/L5/L6 y L7/L8/L9.

ESPAÑOL

ENGLISH

SCHEMA DES THERMOMAGNETISCHEN HAUPTTRENNSCHALTERS

Q6131: Thermomagnet. Haupttrennschalter PE: Klemme für Anschluß der Maschine an Schutzerdung Z6171: Dreiphasen-Netzfilter (SONDERAUSSTATTUNG)

Wenn Netzfilter nicht erforderlich, Brücke zwischen den Klemmen L4/L5/L6 und L7/L8/L9 machen

DENTSCH

PORTUGUES

Se não for necessário instalar o filtro de rede, faça uma ponte entre os bornes L4/L5/L6 e L7/L8/L9

ESQUEMA DO SECCIONADOR TERMOMAGNÉTICO GERAL

Q6131; Seccionador termomagnético geral PE: Borne para a ligação da máquina à terra de protecção Z6171; Filtro de rede trifásica (OPCIONAL)

SCHEMA DU SECTIONNEUR MAGNETOTHERMIQUE GENERAL

06131: Sectionneur magnétothermique général


PE: Borne pour la connexion de la machine à la mise à la terre de protection

FRANÇAIS

Z6171: Filtre de réseau triphasé (OPTIONNEL) Si le filtre de réseau n'est pas demandé, faire le pont entre les bornes L4/L5/L6 et L7/L8/L9

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

ZBIESSE



ELECTRICAL DIAGRAM OF AUXILIARY AND POWER VOLTAGES TRANSFORMER

T6341: Three-phase transformer for main power supply and auxiliary voltage

C1-C0: Power supply to fans (or conditioner) 230 V

A1-A0: Control of coils of remote switches 110 V B1-B0: Power supply to NC 24-V \(\mathbf{Z} \) \(\mathbf{V} \)

L6331/2/3: Power supply to axis drives

3L1/3L2/3L3: 400 V mains power supply with separate line from 380/400 V

NOTE: (*1)= Cables not numbered inside transformer ENGLISH

(2*)≂ Terminals on transformer

E-SCHALTPLAN DES TRANSFORMATORS FÜR DIE HILFS- U. DIE LEISTUNGSSPANNUNGEN

T6341: Drehstromkerntransformator für Leistungsspeisungen und Hilfsspannungen

C1-C0: Speisung Lüfterräder (od. Klimatisierer) mit 230 V

A1-A0: Steuerungen Spulen der Fernschalter 110V

B1-B0: Speisung NC 21 V

L6331/2/3: Speisung Achsenantriebe

3L1/3L2/3L3: Speisung Leistung 400V mit anderem Netz als 380/400V ANMERKUNGEN: DEUTSCH

(*1)=Nicht numerierte Kabeln im Transformator

(2*)=Klemmen auf Transformator

SCHEMA ELECTRIQUE DU TRANSFORMATEUR POUR LES TENSIONS AUXILIAIRES ET DE PUISSANCE

T6341: Transformateur triphasé pour les alimentations de puissance et les tensions auxillaires

C1-C0: Alimentation rotors (ou conditionneur) à 230 V

A1-A0: Commande bobines des télérupteurs 110 V

B1-B0: Alimentation CN 21 V

L6331/2/3: Alimentation actionnements axes

3L1/3L2/3L3: Alimentation puissance à 400 V avec différent réseau de 380/400 V NOTES: (*1)=Câbles non numérotés à l'intérieur du transformateur

(2*)=Bornes sur le transformateur

ESQUEMA ELECTRICO DEL TRANSFORMADOR PARA LAS TENSIONES AUXILIARES Y DE

POTENCIA

T6341:Transformador trifásico para la alimentación de potencia y tensiones auxiliares.

C1-C0 : Alimentación ventiladores (o condicionador) de 230 V

A1-A0:Mando bobinas de los telerruptores 110 V

B1-B0:Alimentación CN21 V

L6331/2/3: Alimentación accionamientos ejes

3L1/3L2/3L3. Alimentación potencia de 400 V con red diferente de 380/400 V.

3L1/3L2/3L3:Alimentación potencia de 400 V con red diferente de [2] NOTAS:(*1)=Cables no enumerados al interior del transformador [2] (2*)= Bornes en el transformador

ESQUEMA ELÉCTRICO DO TRANSFORMADOR PARA AS TENSÕES AUXILIARES E DE POTÊNCIA

T6341: Transformador trifásico para a alimentação de potência e tensões auxiliares

C1-C0: Alimentação das ventoinhas (ou condicionador) a 230 V

A1-A0: Comando das bobínas dos interruptores de comando à distância a 110 V


B1-B0: Alimentação do CN a 21 V

L6331/2/3: Alimentação dos accionamentos dos eixos

3L1/3L2/3L3. Alimentação de potência a 400 V com rede diferente de 380/400 V NOTAS: (*1)=Cabos não numerados dentro do transformador

(2*)=Bornes no transformador

Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan



The bridge, the capacitor, and the resistor are already assembled inside the transformer.

El puente, el condensador y la resistencia ya han sido ensamblados dentro del transformador.

ALIMENTADOR DE 24 V DC AL INTERIOR DEL TRANSFORMADOR

*4):Condensador de nivelación 3300 microfarad y resistencia de descarga 1200 ohm

P6551-0: Línea de alimentación de 24 V DC (*3):Puente rectificador trifásico 25 A 120 V

P6551-0: Línea de alimentación or P6551-0: Línea de alimentación or PE6561:Conexión equipotencial

(*2): Alambres en el transformador F6531:Interruptor automático para protección del puente rectificador

(*1): alambres no numerados dentro del transformador

(*1): Wires not numbered inside the transformer

*2): Terminals on the transformer

F6531: Automatic circuit breaker for the protection of the rectifier bridge

(*3): Three-phase rectifier bridge 25A 120 V

*4): Levelling capacitor 3300 microfarad and discharge resistor 1200 ohm

P6551-0: 24 V power supply line ENGLISH

PE6561: Equipotential connection

TRANSFORMATORINTERNER 24VDC-SPEISER

Die Brücke, der Kondensator und der Widerstand sind bereits im Transformator installiert.

"1): Nicht numerierte Drähte im Transformator

*2): Klemmen auf Transformator

F6531: Automat. Schutzschalter für Brückengleichrichter

*3):Drehstrom-Brückengleichrichter 25A 120V

*4): Glättungskondensator 3300 MF und Ausgabewiderstand 1200 Ohm

(*4): Condensador de nivelamento 3300 microfarad e resistência de descarga 1200 ohm P6551-0: Linha de alimentação a 24 Vcc

F6531: Interruptor automático para a protecção da ponte rectificadora

(*3): Ponte rectificadora trifásica 25 a 120 V

m (*4): Condensador de nivelamento
De551-0: Linha de alimentação a a DE6561: Ligação equipotencial

A ponte, o condensador e a resistência já estão montados dentro do transformador

(*1): Flos não numerados dentro do transformador

(*2): Bornes no transformador

ALIMENTAÇÃO A 24 Vcc DENTRO DO TRANSFORMADOR

P6551-0: 24VDC Speiseleitung

PE6561: Äquipotentieller Anschluß

(*3): Redresseur en pont triphasé 25 A 120 V

"4): Condensateur de nivellement 3300 microfarad et résistance de décharge 1200 ohm

DENIECH

ALIMENTATEUR A 24 V CC A L'INTERIEUR DU TRANSFORMATEUR

Le pont, le condensateur et la résistance sont déjà assemblés à l'intérieur du transformateur.

(*1): Fils non numérotés à l'intérieur du transformateur


(*2): Bornes sur le transformateur

F6531: Interrupteur automatique pour protéger le redresseur en pont

P6551-0: Ligne d'alimentation à 24 V CC PE551-0: Ligne d'alimentation à 24 v

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

ZBIESSE



STABILISED 12 VDC POWER SUPPLY UNIT - CONNECTION DIAGRAM

ESQUEMA DE CONEXIONES DEL ALIMENTADOR ESTABILIZADO DE 12 V.DC.

F6631: Interruptor magnetotermico de proteccion para el alimentador. G6641: Alimentador estabilizado de 12 V. DC. 12+1: Linea de alimentacion de 12 V DC.

ESPAÑOL

F6631: Overload cutout for the protection of the power supply unit. G6641: 12 Vdc stabilised power supply unit. 12 Vdc power supply line.

ENGLISH

ANSCHLUSSPLAN DES STABILISIERTEN SPEISEGERAETES 12 V DC

ESQUEMA DE LIGACAO DO ALIMENTADOR ESTABILIZADO A 12 V cc

F6631: Interruptor termomagnetico de proteccao para o alimentador

G6641: Alimentador estabilizado de 12 V cc 12+1: Linha de alimentacao a 12 V cc

PORTUGUES

F6631: Thermomagnet. Schutzschalter f. Speisegeraet G6641: Stabilisiertes Speisegeraet 12 V DC 12+1: Speiseleitung 12 V DC

SCHEMA DE CONNEXION DE L'ALIMENTATEUR STABILISE A 12 V DC

F6631: Interrupteur magnetothermique de protection pour l'alimentateur G6641: Alimentateur stabilise de 12 V DC

FRANÇAIS


DENISCH

12+1 : Ligne d'alimentation a 12 V DC

ZBIESSE

0300

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico



AUXILIARY 24 VDC LINES - BRANCHING DIAGRAM

ESQUEMA DE LAS DERIVACIONES PARA LAS TENSIONES AUXILIARES DE 24 V.

F8111: Interruptor magnetotermico para la proteccion de los INPUT de PLC. F8151: Interruptor magnetotermico para la proteccion de los circuitos de emergencia.

Alimentacion de los dispositivos de seguridad.

ESPAÑOL

+2: Alimentacion de los INPUT de PLC. +4: Alimentacion de los dispositivos de s

F8111: Overload cutout for the protection of PLC INPUTS.

F8151: Overload cutout for the protection of the emergency circuit.

+1: Power supply to PLC INPUTS.

Power supply to safety devices. +4:

ENGLISH

SCHEMA DER ABZWEIGUNGEN FUER DIE 24VDC-HILFSSPANNUNGEN

F8111: Thermomagnet, Schalter f. Schutz der SPS-INPUT F8151: Thermomagnet. Schalter f. Schutz des Notkreises

F8151: Interruptor termomagnetico para a proteccao do circuito de emergencia

Alimentacao dos dispositivos de seguranca

+2: Alimentacao das INPUT PLC +4: Alimentacao dos dispositivos (

PORTUGUES

F8111: Interruptor termomagnetico para a proteccao das INPUT PLC

ESQUEMA DAS DERIVACOES PARA AS TENSOES AUXILIARES A 24 Vcc

Speisung der SPS-INPUT

Speisung der Sicherheitsvorrichtungen 5 4

DEUTSCH

SCHEMA DES DERIVATIONS POUR LES TENSIONS AUXILIAIRES A 24 V DC

F8111: Interrupteur magnetothermique pour la protection des ENTREES PLC F8151: Interrupteur magnetothermique pour la protection du circuit d'urgence


Alimentation des dispositifs de securite +2: Alimentation des ENTREES PLC +4: Alimentation des dispositifs de sec

FRANÇAIS

ZBIESSE

Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan



AUXILIARY 24 VDC LINES - BRANCHING DIAGRAM

F8211: Overload cutout for the protection of PLC OUTPUTS.

F8241: Overload cutout for the protection of PLC OUTPUTS on head of machine

F8251: Overload cutout for the protection of PLC OUTPUTS on machine.

F8261: Overload cutout for the protection of PLC OUTPUTS on tool magazine on machine

F8261: Interruptor magnetotermico de proteccion de los OUTPUT de PLC del almacen porta utensilios a

| +5,+6: Alimentacion de los OUTPUT de PLC del cabezal de la maquina. | 2 +9: Alimentacion de los OUTPUT de PLC de a bordo de la maquina. | 3 +10: Alimentacion de los OUTPUT del almacen porta utensitios a bordo de la maquina.

F8241: Interruptor magnetotermico de proteccion de los OUTPUT de PLC del cabezal de la maquina. F8251; interruptor magnetotermico de proteccion de los OUTPUT de PLC del borde de la maquina.

F8211: Interruptor magnetotermico de proteccion de los OUTPUT de PLC.

ESQUEMA DE LAS DERIVACIONES PARA LAS TENSIONES AUXILIARES DE 24 V.

+5,+6: Power supply to PLC OUTPUTS on head of machine.

+9: Power supply to PLC OUTPUTS on machine. еиепан

+10: Power supply to PLC OUTPUTS on tool magazine on machine

SCHEMA DER ABZWEIGUNGEN FUER DIE 24VDC-HILFSSPANNUNGEN

F8211: Thermomagnet. Schutzschalter f. die SPS-OUTPUT

F8241: Thermomagnet. Schalter f. Schutz der SPS-OUTPUT der Maschineneinheit

F8251: Thermomagnet. Schalter f. Schutz der SPS-OUTPUT des Maschinenbords

F8261: Thermomagnet. Schalter f. Schulz der SPS-OUTPUT des Werkzeugmagazins auf der Maschine

+5,+6: Speisung der SPS-OUTPUT der Maschineneinheit

5, 49: Speisung der SPS-OUTPUT des Werkzeugmagaz

+10: Speisung der SPS-OUTPUT des Werkzeugmagazins auf der Maschine

ESQUEMA DAS DERIVACOES PARA AS TENSOES AUXILIARES A 24 VCC

F8211: Interruptor termomagnetico de proteccao para as OUTPUT PLC

F8241: Interruptor termornagnetico para a proteccao das OUTPUT PLC da cabeca da maquina

F8261: Interruptor termomagnetico para a proteccao das OUTPUT PLC do deposito porta-ferramentas F8251. Interruptor termomagnetico para a proteccao das OUTPUT PLC incorporadas na maquina

na maquina +5,+6: Alimentacao das OUTPUT PLC da cabeca da maquina +9: Alimentacao das OUTPUT PLC incorporadas na maquina +10: Alimentacao das OUTPUT PLC do deposito porta-ferramentas na maquina

SCHEMA DES DERIVATIONS POUR LES TENSIONS AUXILIAIRES A 24 V DC

F8211: Interrupteur magnetothermique de protection pour les SORTIES PLC

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan

Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

F8241: Interrupteur magnetothermique pour la protection des SORTIES PLC de la tete de la machine F8251: Interrupteur magnetothermique pour la protection des SORTIES PLC du bord de la machine


F8261: Interrupteur magnetothermique pour la protection des SORTIES PLC du magasin porte-outils a

bord de la machine

+5,+6: Alimentation des SORTIES PLC de la tete de la machine +5,+6: Alimentation des SORTIES PLC de la tete de la machine +5,+6: Alimentation des SORTIES PLC du bord de la machine +10: Alimentation des SORTIES PLC du magasin porte-outil

Alimentation des SORTIES PLC du magasin porte-outils a bord de la machine

ZESSE



F8311: Overload cutout for the protection of the remote switches of machine power suppy and emergency circuit.

F8331. Overload cutout for the protection of remote switches of slots and vacuum pump.

A2: 110 V feed line to remote switches of emergency circuit

A3: 110 V feed line to remote switches of power supply to slots.

A4: 110 V feed line to vacuum pump.

A5: 110 V feed line to machine power supply remote switches.

ENGLISH

SCHEMA DER ABZWEIGUNGEN FÜR DIE 110VAC-HILFSSPANNUNGEN

F8311: Thermomagnet. Schutzschalter der Fernschalter für die Steuerung der Maschinenleistung und des Not-Aus-Kreises

F8331: Thermomagnet. Schutzschalter der Fernschalter für die Steuerung der Slots und der Vakuumpumpe

A2: Speisung 110V für die Fernschalter des Not-Aus-Kreises

A3: Speisung 110V für die Fernschalter der Slotleistung

A4: Speisung 110V für die Vakuumpumpe A5: Speisung 110V für die Maschinenleistungs-Fernschalter

реитасн

SCHEMA DES DERIVATIONS POUR LES TENSIONS AUXILIAIRES A 110 VAC

F8311: Interrupteur magnétothermique pour protéger les télérupteurs de commande du départ de la machine et du circuit d'arrêt d'urgence

F8331: Interrupteur magnétothermique pour protéger les télérupteurs de commande des slots et de la pompe à vide

A2: Alimentation 110 V pour les télérupteurs du circuit d'arrêt d'urgence

A3: Alimentation 110 V pour les télérupteurs puissance slots A4: Alimentation 110 V pour la pompe à vide A5: Alimentation 110 V pour les télérupteurs puissance machine

ERANÇAIS

ESQUEMA DE LAS DERIVACIONES PARA LAS TENSIONES AUXILIARES DE 110 VAC

F8311:Interruptor magnetotérmico para la protección de los telerruptores de mando de la potencia

máquina y del circuitó de emergencia. F8331:Interruptor magnetotérmico de protección de los telerruptores de mando de los Slots y bomba del vacío.

A2: Alimentación 110 V para los telerruptores del circuito de emergencia

A3: Alimentación 110 V para los telerruptores potencia Slots A4: Alimentación 110 V para la bomba del vacío

A5: Alimentación 110 V para los telerruptores potencia máquina.

ESQUEMA DAS DERIVAÇÕES PARA AS TENSÕES AUXILIARES A 100 VCa

F8311: Interruptor termomagnético para a protecção dos interruptores de comando à distância da potência da máquina e do circuito de emergência

F8331: Interruptor termomagnético de protecção dos interruptores de comando à distância dos Slots e

da bomba de vácuo A2: Alimentação a 110 V para os interruptores de comando à distância do circuito de emergência A3: Alimentação a 110 V para os interruptores de comando à distância da potência dos Slots

PORTUGUES

A4: Alimentação a 110 V para a bomba de vácuo A5: Alimentação a 110 V para os interruptores de comando à distância da potência da máquina

Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico Schéma Electrique Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan

ZBIESSE

	σ		02-280	1	084-00
					codice:
	α		C2	63	Approvato do:
	9				Impianto: ELETTRICO
297	1s NOTE 2:				Macchina: ROVER
VI AUSIL IARIE A 230 VAC	la protezione delle ventole degli slo				-96 Disegnatore: DMAR CECCOL INI
HEMA DELLE DERIVAZION! PER LE TENSION; AUSILIARIE	F8411: Interruttore magnetotermico per la protezione delle ventole degli slots 0 1 2 3 4	C62-10 C1		231K12141 241(4/121)	ESSE Doto:25-07-96

AUXILIARY 230 VAC LINES - BRANCHING DIAGRAM

ESQUEMA DE LAS DERIVACIONES PARA LAS TENSIONES AUXILIARES DE 230 VAC.

F8411: Interruptor magnetotermico para la proteccion de los ventiladores de los slots.

10ÑA923

ENGLISH

F8411: Overload cutout for the protection of slot fans.

SCHEMA DER ABZWEIGUNGEN FUER DIE HILFSSPANNUNGEN MIT 230 VAC

F8411: Thermomagnet. Schalter f. Schutz der Geblaese der Slots

PORTUGUES

DEUTSCH

F8411: Interruptor termomagnetico para a proteccao das ventoinhas dos slots

ESQUEMA DAS DERIVACOES PARA AS TENSOES AUXILIARES A 230 Vca


Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

F8411: Interrupteur magnetothermique pour la protection des ventilateurs des logements (stots)

FRANÇAIS

SCHEMA DES DERIVATIONS POUR LES TENSIONS AUXILIAIRES A 230 VAC

ZBIESSE



ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LAS PANTALLAS DEL ARMARIO ELÉCTRICO M8611-M8631: Motores de las pantallas de enfriamento del armario eléctrico

ESPAÑOL

ENGLISH

M8611-M8631; Electrical cabinet cooling fan motors

ANSCHLUSSCHEMA DER LÜFTERRÄDER DES EL. SCAHLTSCHRANKES

M8611-M8631; Motoren der Lüfterräder des el. Schaltschrankes

M8611-M8631: Motores das ventoinhas de arrafecimento do armário eléctrico ESQUEMA DE LIGAÇÃO DAS VENTOINHAS DO ARMÁRIO ELÉCTRICO

SCHEMA DE CONNEXION DES VENTILATEURS DE L'ARMOIRE ELECTRIQUE

M8611-M8631 : Moteurs de refroidissement de l'armoire électrique


EHANÇAIS

PORTUGUES


DEUTSCH

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

ZBIESSE



Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico SQUEMA DE CONEXION DE LA LINEA DE EMERGENCIA SOUEMA DE LIGAÇÃO DA LINHA DE EMERGÊNCIA PORTUGUES ESPAÑOL SCHEMA DE CONNEXION DE LA LIGNE D'ARRET D'URGENCE CONNECTION DIAGRAM OF EMERGENCY LINE ANSCHLUSSPLAN DER NOTLEITUNG **ERANÇAIS** DEUTSCH ЕИСПЗН



0301

Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan

ESQUEMA DE CONEXION DE LA LINEA DE EMERGENCIA OUT PLC CN:Watchdog del C.N.

CONNECTION DIAGRAM OF EMERGENCY LINE

OUTPUT NC: NC Watchdog

NOTE 2:

ENGLISH

ESPAÑOL

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DA LINHA DE EMERGÊNCIA OUTPLC CN: Watchdog do C.N.

NOTAS 2:

OUTPLC CN: Watchdog der NC-Steuerung ANM. 2: ANSCHLUSSPLAN DER NOTLEITUNG


PORTUGUES

DEUTSCH

OUTPLC CN: Contrôleur de séquence (watchdog) de la C.N. NOTES 2:

SCHEMA DE CONNEXION DE LA LIGNE D'ARRET D'UNGENCE

FRANÇAIS



ESQUEMA DE CONÉXION DE LA LINEA DE EMERGENCIA.

\$10631: Fin de carrera de segundad de la leva del eje X \$10651: Conexiones para levador del eje X

ESPAÑOL

\$10631: Safety limit switch of cam of axis X \$10651: Connections for cam of axis ★ ✓

ENGLISH

ANSCHLUSSPLAN DER NOTLEITUNG

S10631: Sicherheits-Endschalter des Nockens der Achse X S10651: Verbindungen für den Nocken der Achse X

S10631: Limite de curso de seguranca do excêntrico do eixo X S10651: Ligações para excêntrico do eixo X

PORTUGUES

ESQUEMA DE LIGACAO DA LINHA DE EMERGENCIA

нээтлэа

SCHEMA DE CONNEXION DE LA LIGNE D'URGENCE


S10631: Fin de course de securité de la camme de l'axe X S10651: Connexions pour la camme de l'axe X

EBANÇAIS

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

ZBIESSE

030



CONNECTION DIAGRAM OF EMERGENCY LINE

ESQUEMA DE CONEXION DE LA LINEA DE EMERGENCIA s10711:Sensor presóstato (dotado de contacto en el cambio)

\$10741: Fin de carrera de cable anterior \$10742: Fin de carrera de la red de protección

NOTAS 2:

ESPAÑOL

\$10711: Pressure switch sensor (with change-over contact) \$10741: Limit switch of front emergency cord \$10742: Safety surrounding guard microswitch

NOTE 2:

ENGLISH

ANSCHLUSSPLAN DER NOTLEITUNG

\$10711: Sensor Druckwächter (ausgestattet mit Weichenkontakt) \$10741: Vorderer Reißleinen-Endschalter \$10742: Endschalter Schutznetz

\$10711: Sensor do pressostato (munido de contacto de mudança) \$10741: Limite de curso cabo frontal \$10742: Limite de curso da rede de protecção

NOTAS 2:

PORTUGUES

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DA LINHA DE EMERGÊNCIA

ANM.2:

DENIZOH

SCHEMA DE CONNEXION DE LA LIGNE D'ARRET D'URGENCE

S10711: Capteur pressostat (équipé de contact en échange) S10741: Fin de course à câble avant


S10742: Fin de course grille de protection

NOTES 2:

FRANÇAIS

Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan

ZBIESSE



EMERGENCY LINE - CONNECTION DIAGRAM

S11011: Mushroom-head STOP pushbutton for emergency stop of machine (*): Emergency signal contact of inverter

S11011: Pulsador de STOP con forma de hongo para la detencion de emergencia de la maquina (*): Contacto de senalizacion de emergencia del inverter

ESPAÑOL

ESQUEMA DE CONEXIONES DE LA LINEA DE EMERGENCIA

ENGLISH

ANSCHLUSSPLAN DER NOTLEITUNG

S11011: Pilzfoermiger STOPtaster f. Maschinennotstop (*): Notfall-Anzeigekontakt des Umformers

S11011: Botao fungiforme de STOP para a paragem de emergencia da maquina (*): Contacto de sinalizacao de emergencia do Inverter

ESQUEMA DE LIGACAO DA LINHA DE EMERGENCIA

SCHEMA DE CONNEXION DE LA LIGNE D'URGENCE

S11011: Bouton de STOP fongiforme pour l'arret d'urgence de la machine (*): Contact de signalisation d'urgence de l'inverseur

FRANÇAIS


рептѕсн

PORTUGUES

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

ZBIESSE

0301



EMERGENCY CIRCUIT - CONNECTION DIAGRAM

K11151: Safety device 3TK28 S11111: START pushbutton to enable machine power on. H11161: Green lamp on START pushbutton to signal machine ready.

INPUT 11151; Machine emergency signal input.

ENGLISH

ANSCHLUSSPLAN DES NOTKREISES

K11151: Sicherheitsvorrichtung 3TK28 S11111: STARTtaste f. Befaehigung der Maschinenleistung H11161: Gruene Lampe auf STARTtaste f. Anzeige Maschine bereit

INPUT 11151; Input Anzeige Notfall der Maschine.

DENTRCH

SCHEMA DE CONNEXION DU CIRCUIT D'URGENCE

S11111: Bouton de START pour validation de la puissance machine

H11161: Lampe verte sur bouton de START pour signalisation de machine prete ENTREE 11151: Entree de signalisation d'urgence de la machine

EBANÇAIS

K11151: Dispositif de securite 3TK28

ESQUEMA DE CONEXION DEL CIRCUITO DE EMERGENCIA.

K11151: Dispositivo de seguridad 3TK28

S11111: Pulsador de START para la habilitacion de la potencia de la maquina.

H11161: Lampara verde en el pulsador de START para la senalizacion de maquina pronta.

INPUT 11151; Input de senalizacion de emergencia de la maquina.

JONAYSE

ESQUEMA DE LIGACAO DO CIRCUITO DE EMERGENCIA

K11151: Dispositivo de seguranca 3TK28 S11111: Botao de START para habilitar a potencia da maquina

H11161: Lampada verde no botao de START para a sinalizacao de maquina pronta

INPUT 11151: Input de sinalizacao de maquina em condicao de emergencia

PORTUGUES


ZBIESSE

0301

Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico


Schéma Electrique

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan



DEUTSCH

ENGLISH



CONNECTION DIAGRAM OF REMOTE CONTROL SWITCH ENABLING MACHINE POWER ON

K12121:Remote control switch to enable power to machine

K12141:Emergency remote control switch. K12161: Remote control switch to enable spindles motor and slots

ENGLISH

ANSCHLUSSPLAN DES FERNSCHALTERS FUER DIE BEFAEHIGUNG DER MASCHINENLEISTUNG

DENTSCH

K12121: Fernschalter f. Befaehigung der Maschinenleistung K12141: Not-Aus-Fernschalter K12161: Fernschalter f. Befaehigung des Motors der Spindeln und der SLOTS

SCHEMA DE RACCORDEMENT DU TELERUPTEUR POUR LA VALIDATION DE LA PUISSANCE MACHINE

ERANÇAIS

K12121: Telerupteur pour la validation de la puissance machine K12141: Telerupteur d'urgence K12161: Telerupteur pour la validation du moteur des broches et des SLOTS

ESQUEMA DE CONEXIONES DEL TELERRUPTOR PARA LA HABILITACION DE LA POTENCIA DE LA MAQUINA.

K12121: Telerruptor para la habilitacion de la potencia de la maquina. K12141: Teleruptor de emergencia.

K12161: Telerruptor para la habilitacion del motor de los madriles y de los slots.

ESPAÑOL


ESQUEMA DE LIGACAO DO INTERRUPTOR DE COMANDO A' DISTANCIA PARA A HABILITACAO DA POTENCIA DA MAQUINA

K12121: Interruptor de comando a' distancia para a habilitacao da potencia da maquina K12141: Interruptor de comando a' distancia de emergencia K12161: Interruptor de comando a' distancia para a habilitacao do motor dos mandris e dos SLOTS

PORTUGUES

ZBIESSE

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico



WIRING DIAGRAM OF REMOTE SWITCHES FOR DRIVES AND VACUUM PUMP

ESQUEMA DE LOS TELERRUPTORES DE ACCIONAMIENTO Y BOMBA DEL VACIO

K12351: Telerruptor para el encendido del motor de la bomba de vacio K12311: Telerruptor de habilitación de potencia accionamientos ejes

NOTAS 2:

JONARSE

K12311: Axis drives power enabling remote switch K12351: Vacuum pump motor ON remote switch

NOTE 2:

ENGLISH

SCHEMA DER FERNSCHALTER ANTRIEBE UND VAKUUMPUMPE

K12351: Fernschalter Einschalten des Motors der Vakuumpumpe K12311: Fernschalter Befähigung Leistung Achsenantriebe

ANM. 2:

DEUTSCH

K12311: Télérupteur validant la pulssance des actionnements des axes K12351: Télérupteur pour la mise en marche du moteur de la pompe à vide NOTES 2:

SCHEMA DES TELERUPTEURS DES ACTIONNEMENTS ET DE LA POMPE A VIDE

EBANÇAIS

PORTUGUES

NOTAS 2:


K12311: Interruptor de comando à distância de habilitação da potência dos accionamentos dos eixos K12351: Interruptor de comando à distância de ligação do motor da bomba de vácuo

ESQUEMA DOS INTERRUPTORES DE COMANDO À DISTÂNCIA DOS ACCIONAMENTOS E DA

BOMBA DE VÁCUO

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

ZBIESSE



CONNECTION DIAGRAM OF REMOTE CONTROL SWITCH TURNING ON SPINDLES MOTOR

ESQUEMA DE CONEXION DEL TELERRUPTOR PARA EL ENCENDIDO DEL MOTOR DE LOS MANDRILES.

K12411: Telerruptor para el encendido del motor de los mandriles S12451: Selector para el equipamiento de la maquina K12451: Telerruptores para el equipamiento de la maquina.

LONA 42

K12411:Remote control switch turning on spindles motor

K12451:Machine tool up remote control switches

ENGLISH

S12451: Machine tool up selector switch

ANSCHLUSSPLAN DES FERNSCHALTERS FUER SPINDELMOTOR

ESQUEMA DO INTERRUPTOR DE COMANDO À DISTÂNCIA PARA A LIGAÇÃO DO MOTOR DOS

K12411: Interruptor de comando à distância para a ligação do motor dos mandris

K12451: Interruptor de comando à distância de apetrechamento da máquina

NOTAS 2:

S12451: Selector de apetrechamento da máquina

MANDRIS

K12411: Fernschalter fuer Spindelmotor S12451: Waehlschalter f. Ruesten der Maschine K12451: Fernschalter f. Ruesten der Maschine

DENTECH

PORTUGUES

SCHEMA DE CONNEXION DU TELERUPTEUR POUR L'ALLUMAGE DU MOTEUR DES BROCHES

K12421: Telerupteur pour l'allumage du moteur des broches

S12451: Selecteur pour l'outillage de la machine K12451: Telerupteur pour l'outillage de la machine


ERANÇAIS

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

Z BIESSE

C	G		141-00
		134	
	α	L14135	Approvete de: 60
(Impianto: ELETTRICO Progetto:030
	NOTE		Macchina: ROVER
		2	Data:29-07-96 Disegnatore: DMAR CECCOL IN I
	COLLEGAMENTO DELLE DERIVAZIONI nterruttore magnetotermico di p	31.3	BESSE Data:29-07-96

L	CONNECTION DIAGRAM OF POWER OFF-TAKES FOR SPINDLE MOTORS AND ELECTROSPINDLES (SLOTS)	REQUEMA DE CONEXION DE LAS DERIVACIONES DE POTENCIA PARA LOS MOTORES DE LOS MANDRILES Y ELECTROMANDRILES (SLOTS).
ENGLISH	F14131:Overload cutout for the protection of slots and spindles motors.	F14131: Interruptor magnetotermico de proteccion para los motores de los mandriles y slots.
	ANSCHLUSSPLAN DER LEISTUNGSABZWEIGUNGEN FUER MOTOREN DER SPINDELN UND ELEKTROSPINDELN (SLOTS)	ESQUEMA DE LIGACAO DAS DERIVACOES DE POTENCIA PARA OS MOTORES DOS MANDRIS E DOS MANDRIS ELECTRICOS (SLOTS)
	F14131: Thermomagnet. Schutzschalter f. Motoren der Spindeln und Slots	F14131: Interruptor termomagnetico de proteccao para os motores dos mandris e dos slots
.,	DENIZCH	PORTUGUES
L	SCHEMA DE RACCORDEMENT DES DERIVATIONS DE PUISSANCE POUR MOTEURS BROCHES ET ELECTROBROCHES (SLOTS)	Electrical Wiring Diagram
	F14131: Interrupteur magnetothermique de protection pour moteurs et stots	EI. Šchaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico
	ZIAŻNAFIZ	Esquema Eléctrico
		Z BIESSE 0301 00



WIRING DIAGRAM FOR 40 CU.M. VACUUM PUMP

F14211: Overload cutout for the protection of motor of 40 m3vacuum pump

F14211: Interruptor magnetotémico para la protección del motor de la bomba del vacío de 40 m. cúbicos.

ESQUEMA DE CONEXION DE LA BOMBA DEL VACIO DE 40 M CUBICOS

X14211: Conector para la conexión del motor (ver sección DESCRIPCIONES)

NOTAS 2:

<u>JOÑA92∃</u>

M14211: Motor de la bomba del vacío de 40 m. cúbicos.

Z14231: Filtro RC anti-perturbación.

Z14231: RC noise suppression filter

M14211: Motor of 40 m3 vacuum pump

ENGLISH

X14211: Connector for the connection of the motor (see DESCRIPTION section)

ANSCHLUSSPLAN DER 40m3-VAKUUMPUMPE

F14211: Thermomagnet. Schutzschalter des Motors der 40m3-Vakuumpumpe

F14211: Interruptor termomagnético para a protecção do motor da bomba de vácuo de 40 metros

X14211; Conector para a ligação do motor (ver a secção DESCRIÇÕES)

NOTAS 2:

PORTUGUES

M14211: Motor da bomba de vácuo de 40 metros cúbicos

Z14231: Filtro RC anti-interferência

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DA BOMBA DE VÁCUO DE 40 METROS CÚBICOS

Z14231: RC-Entstörungsfilter

M141211: Motor der 40m3-Vakuumpumpe

X14211: Verbinder zum Anschließen des Motors (s. Abschnitt BESCHREIBUNGEN)

ANM 2:

DEUTSCH

SCHEMA DE CONNEXION DE LA POMPE A VIDE DE 40 M CUBES

F14211: Interrupteur magnétothermique pour la protection du moteur de la pompe à vide de 40 m. cubes

Z14231: Filtre RC antiparasite


M14211: Moteur de la pompe à vide de 40 m. cubes X14211: Connecteur pour connecter le moteur (voir section DESCRIPTIONS)

ERANÇAIS

Schéma Electrique Esquema Eléctrico Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan

ZBIESSE

Esquema Eléctrico



CONNECTION DIAGRAM OF POWER TERMINAL BOARD FOR THE INVERTER OF THE ELECTROSPINDLES (SLOTS)

ESQUEMA DE CONEXION DE LA BORNETERA DE POTENCIA DEL INVERTER PARA

R16121:Resistencia de frenado del inverter. F16141: El interruptor magnetotérmico para la protección del inverter

ELECTROMANDRILES (SLOTS)

X16181: Bornetera para las conexiones de potencia del inverter

Z16131: Fittro de red trifásico (OPCIONAL)

R16121: Braking resistor of inverter

F16141: Inverter protection overload cutout

Z16131: Three-phase mains filter (OPTIONAL)

X16181: Power terminal board of inverter

| NOTA:En caso de montaje filtro de red para inverter efectuar las conexiones lo más cortas posibles entre efectuar las cones de salida y aquellos de entrada del inverter. NOTE: If mains filter is installed, ensure that the connection between the output terminals of the filter and the input terminal of the inverter is the shortest possible. ENGLISH

ANSCHLUSSPLAN LEISTUNGSKLEMMBRETT UMFORMER F. ELEKTROSPINDELN (SLOTS)

R16121: Bremswiderstand des Umformers F16141: Thermomagnet. Schutzschalter f. Umformer

Z16131: Drehstrom-Netzfilter (SONDERAUSSTATTUNG)

X16181; Klemmbrett f. Leistungsanschlüsse des Umformers

ANM.: Bei Montage von Netzfülter für Umformer Anschlüsse zwischen den Ausgangsklemmen des Filters

 ANM.: Bei Montage von Netzfilter für Umformer Anschlüsse zwischen de

 Mund den Eingangsklemmen des Umformers so kurz als möglich halten.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO TERMINAL DE BORNES DE POTÊNCIA DO INVERSOR PARA OS MANDRIS ELÉCTRICOS (SLOTS)

R16121: Resistência de travagem do inversor F16141: Interruptor termomagnético para a protecção do inversor

Z16131: Filtro de rede trifásica (OPCIONAL)

X16181: Terminal de bornes para as ligações de potência do inversor

NOTA: No caso de montagem do filtro de rede para o inversor, as ligações entre os bornes de saída do filtro e os de entrada do inversor devem ser o mais curtas possível.

еветлентвом

Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan

SCHEMA DE CONNEXION DE LA PLANCHE A BORNES DE PUISSANCE DE L'INVERSEUR POUR


LES ELECTROBROCHES (SLOTS)

F16141: Interrupteur magnétothermique pour protéger l'inverseur R16121: Résistance de freinage de l'inverseur

Z16131: Filtre de réseau triphasé (OPTIONNEL)

X16181: Planche à bornes pour les connexions de puissance de l'inverseur

NOTE: Dans le cas où le filtre de réseau pour l'inverseur serait assemblé, faire des connexions les plus courtes possibles entre les bornes de sortie du filtre et celles en entrée de l'inverseur. **EBANÇAIS** **ZBIESSE**



CONEXION DE LA BORNETERA DE MANDO INVERTER SLOTS

S16211:Pulsador de recuperación slot.

A)Conector Cannon 9 polos macho volante para la conexión serial CN-serial

(ver sección DESCRIPCIONES)

A) 9 pin male D-sub connector for serial connection between NC-Serial port (see DESCRIPTION section) OUTPLC: Inverter enable Start-Stop

K16241: Motor stopped signal remote switch

CONNECTION DIAGRAM OF CONTROL TERMINAL BOARD FOR THE SLOT INVERTER

S16211: Slot reset pushbutton

NOTE: The shield of the SERIAL COMMUNICATION cable is to be connected on NC side only,

ENGLISH

OUTPLC:Start-Stop para habilitación inverter

K16241:Telerruptor para la señalización de motor parado.

LONA 423

NOTA:El blindaje del cable SERIAL COMMUNICATION debe ser conectado solamente por el lado C.N.

ANSCHLUSS DES STEUERKLEMMBRETTES UMFORMER SLOTS

S16211: Slot-Rücksetzungstaste

A) 9poliger fliegender Cannon-Steckverbinder für serielle Verbindung NC-seriell

(s. Abschnitt BESCHREIBUNGEN)
OUTPLC: Start-Stop für Befähigung Umformer

K16241: Fernschalter für Anzeige Motor steht

ANM.: Abschirmung des Kabels SERIAL COMMUNICATION darf nur von NC-Seite aus angeschlossen werden.

реитѕсн

PORTUGUES

NOTA: A blindagem do cabo SERIAL COMMUNICATION deve ser ligada apenas no lado do C.N.

K16241: Interruptor de comando à distância para a sinalização de motor parado

OUTPLC: Start-stop para a habilitação do inversor

A) Conector Cannon de 9 polos macho volante para a ligação serial CN-serial (ver a secção DESCRIÇÕES)

LIGAÇÃO DO TERMINAL DE BORNES DE COMANDO DO INVERSOR DOS SLOTS

S16211: Botão de restabelecimento do slot

CONNEXION DE LA PLANCHE A BORNES DE COMMANDE INVERSEUR SLOTS

S16211: Poussoir pour rétablir le slot


A) Connecteur Cannon 9 pôles mâle volant pour la liaison sérielle CN-sérielle (voir section DESCRIPTIONS)

OUTPLC: Départ-Stop pour valider l'inverseur

NOTE: Le blindage du câble SERIAL COMMUNICATION doit être connecté seulement du côté C.N. K16241: Télérupteur signalant que le moteur est arrêté

EBANÇAIS

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico



POWER CONNECTION DIAGRAM OF ELECTROSPINDLE IN SLOT A

ESQUEMA DE CONEXION DE LA POTENCIA DEL ELECTROMANDRIL EN EL SLOT A

M16431: Motor del electromandril del Slot A. X16431: Conector de potencia del electromandril (vease la seccion DESCRIPCIONES).

ESPAÑOL

ENGLISH

M16331: Motor of electrospindle in SLOT A. X16331: Elecrospindle power connector (See DESCRIPTIONS section).

ANSCHLUSSPLAN DER LEISTUNG DER ELEKTROSPINDEL IM SLOT A

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DA POTENCIA DO MANDRIL ELECTRICO NO SLOT A

M16431: Motor do mandril electrico do slot A X16431: Conector de potencia do mandril electrico (ver a seccao DESCRICOES)

M16331: Motor Elektrospindel des SLOT A

X16331: Leistungsverbinder der Elektrospindel (s. Abschnitt BESCHREIBUNGEN) PORTUGUES

DENTSCH

SCHEMA DE CONNEXION DE LA PUISSANCE DE L'ELECTROBROCHE DU SLOT A

FRANÇAIS

M16431: Moteur electrobroche du SLOT A X16431: Connecteur de puissance de l'electrobroche (voir section DESCRIPTIONS)

Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan

ZESSE




Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan

POWER CONNECTION OF DRIVES - ELECTRICAL DIAGRAM

ESQUEMA ELECTRICO PARA LA CONEXION DE POTENCIA DE LOS ACCIONAMIENTOS

L18141-2-3: Alimentacion de los circuitos auxiliares de los accionamientos. F18121:Interruptor magnetotermico de proteccion de los accionamientos.

L18144-5-6: Alimentacion de potencia para los accionamientos. PE18141: Conductor de proteccion de los accionamientos.

ESPANOL

F18121: Overload cutout for the protection of the drives. L18141-2-3: Power supply to auxiliary drive circuits.

L18144-5-6: Main power supply to the drives. PE18141: Protection conductor of drives.

ENGLISH

E-SCHALTPLAN FUER DEN ANSCHLUSS DER LEISTUNG DER ANTRIEBE

F18121: Thermomagnet. Schutzschalter der Antriebe

L18144-5-6: Leistungsversorgung fuer Antriebe L18141-2-3: Speisung Hilfskreise der Antriebe

PE18141: Leistungsleiter der Antriebe

рептѕсн

ESQUEMA ELECTRICO PARA A LIGACAO DA POTENCIA DOS ACCIONAMENTOS

F18121: Interruptor termomagnetico de proteccao dos accionamentos L18141-2-3: Alimentacao dos circuitos auxiliares dos accionamentos

L18144-5-6: Alimentacao de potencia para os accionamentos PE18141: Condutor de proteccao dos accionamentos

PORTUGUES

SCHEMA ELECTRIQUE POUR LE RACCORDEMENT DE LA PUISSANCE DES ACTIONNEMENTS

F18121: Interrupteur magnetothermique de protection des actionnements

L18141-2-3: Alimentation circuits auxiliaires des actionnements

L18144-5-6: Alimentateur de puissance pour actionnements PE18141: Conducetur de protection des actionnements

ERANÇAIS


ZBIESSE

		5	t.	- 1-14	183-00
					codice:
		8 18311	18321		Approvato da: P.M. 96/0037
(9			Impianto: ELETTRICO Progetto:030
	enti NOTE 2:	ហ			Macchina: ROVER
	TO DEI COMANDI DI ABILITAZIONE E RESET ALLARMI DECLI ASSI per abilitazione azionamenti per reset della segnalazione guasti di tutti gli azionamenti	4			
	COLLEGAMENTO DEI COMANDI DI ABILITAZIONE 111: Output per abilitazione azionamenti 521: Output per reset della segnalazione	2	PLC		BESSE Data: 19-07-96 Disegnatore: OMAR CECCOLINI
(SCHEMA DI COLLEGAMENT QUIPUT 18321: OUTPUT	0			ZBIES

реитасн

ERANÇAIS

ENGLISH



S18461: Negative override for axis X

S18471: Positive override for axis X

M18441; Three-phase brushless motor for movement of axis X

Cable-mounted female power connector to motor of axis X

Cable-mounted female signal connector to motor of axis X

SERVO ON: Axes enable

SERVO READY (INPUT 18461): Input to PLC axis OK

TOROUE/SPEED MONITOR: Measure of motor torque/sper d ENGLISH

AXES CARD: Axes card

TP: Twisted pair

ANTRIEB ACHSE X

S18461: Negativer Überlauf Achse X

S18471: Positiver Überlauf Achse X

M18441: Bürstenloser Drehstrommotor für Bewegung Achse X

1) Fliegende Verbindersteckdose für Leistung Motor Achse X

2) Fliegende Verbindersteckdose für Signale Motor Achse X

SERVO ON: Achsenbefähigung
SERVO READY (INPUT 18461): Eingang zu SPS Achse ok
TORQUE/SPEED MONITOR: Messung Drehmoment/Geschwindigkeit des Motors

AXES CARD: Achsenkarte

TP: Paar getwistete Drähte

ACTIONNEMENT AXE X

S18461: Hors-course négatif axe X

S18471: Hors-course positif axe X

M18441: Moteur brushless triphasé pour déplacement axe X

Connecteur volant femelle pour puissance moteur axe X

2) Connecteur volant femelle pour signaux moteur axe X

SERVO ON: Validation des axes

TORQUE/SPEED MONITOR: Mesurage couple/vitesse du moteur SERVO READY (INPUT 18461): Entrée au PLC axe OK SERVO READY (INPUT 18
Z TORQUE/SPEED MONITO
E AXES CARD: Carle axes
E TO: Court of the Axes of

TP: Couple de fils à torsade

ACCIONAMIENTO EJE X

S18461: Fuera de recorrido negativo eje X

S18471: Fuera de recorrido positivo eje X

M18441:Motor Brushless trifásico para movimiento eje X

1)Conector volante hembra para potencia motor eje X

2) Conector volante hembra para señales motor eje X

SERVO ON: Habilitación ejes SERVO READY (input 18461):Entrada al PLC eje OK DE TORQUE/SPEED MONITOR: Medición par/velocidad del motor

AXES CARD: Ficha ejes

TP:Par de alambres twistados

ACCIONAMENTO DO EIXO X

S18461: Curso forçado negativo do eixo X

S18471: Curso forçado positivo do eixo X

M18441: Motor brushless trifásico para o movimento do eixo X


1) Conector volante fêmea para a potência do motor do eixo X

Conector volante fêmea para os sinais do motor do eixo X

SERVO ON: Habilitação dos eixos

m SERVO ON: Habilitação dos eixos SERVO READY (INPUT 18461): Entrada no PLC - eixo OK D TORQUE/SPEED MONITOR: Medição do binário/velocidade do motor E AXES CARD: Placa dos eixos D TP: Par de fios torcidos

Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan



S18561: Negative override for axis Y S18571: Positive override for axis Y

M18541: Three-phase brushless motor for movement of axis Y

 Cable-mounted female power connector to motor of axis Y Cable-mounted female signal connector to motor of axis Y SERVO ON: Axes enable

SERVO READY (INPUT 18461): Input to PLC axis OK ENGLISH

TORQUE/SPEED MONITOR: Measure of motor torque/speed

AXES CARD: Axes card

TP: Twisted pair

ANTRIEB ACHSE Y

S18561: Negativer Überlauf Achse Y

S18571: Positiver Überlauf Achse Y

M18541: Bürstenloser Drehstrommotor für Bewegung Achse Y

1) Fliegende Verbindersteckdose für Leistung Motor Achse Y

2) Fliegende Verbindersteckdose für Signale Motor Achse Y

TORQUE/SPEED MONITOR: Messung Drehmoment/Geschwindigkeit des Motors SERVO ON: Achsenbefähigung
SERVO READY (INPUT 18561): Eingang zu SPS Achse ok
TORQUE/SPEED MONITOR: Messung Drehmoment/Gesch

AXES CARD: Achsenkarte

TP: Paar getwistete Drähte

ACTIONNEMENT AXE Y

S18561: Hors-course négatif axe Y S18571: Hors-course positif axe Y

M18541: Moteur brushless triphasé pour déplacement axe Y

1) Connecteur volant femelle pour puissance moteur axe Y

Connecteur volant femelle pour signaux moteur axe Y

SERVO READY (INPUT 18461): Entrée au PLC axe OK SERVO ON: Validation des axes

TORQUE/SPEED MONITOR: Mesurage couple/vitesse du moteur SERVO READY (INPUT 18/2) SERVO READY (INPUT 18/2) TORQUE/SPEED MONITOI AXES CARD: Carle axes

TP: Couple de fils à torsade

ACCIONAMIENTO EJE Y

\$18561; Fuera de recorrido negativo eje Y

S18571: Fuera de recorrido positivo eje Y

M18541:Motor Brushless trifásico para movímiento eje Y

Conector volante hembra para potencia motor eje Y

2) Conector volante hembra para señales motor eje Y

SERVO ON: Habilitación ejes SERVO READY (input 18461):Entrada al PLC eje OK TORQUE/SPEED MONITOR: Medición par/velocidad del motor

AXES CARD: Ficha ejes

TP:Par de alambres twistados

ACCIONAMENTO DO EIXO Y

S18561: Curso forçado negativo do eixo Y

S18571: Curso forçado positivo do eixo Y

M18541: Motor brushless tritásico para o movimento do eixo Y


1) Conector volante fêmea para a potência do motor do eixo Y

2) Conector volante fêmea para os sinais do motor do eixo Y SERVO ON: Habilitação dos eixos

TORQUE/SPEED MONITOR: Medição do binário/velocidade do motor SERVO ON: Habilitação dos eixos
SERVO READY (INPUT 18461): Entrada no PLC - eixo OK
TORQUE/SPEED MONITOR: Medição do binário/velocidad
E AXES CARD: Placa dos eixos
TP: Par de fios torcidos

Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan

ZBIESSE



AXIS Z DRIVE

S18661: Negative override for axis Z S18671: Positive override for axis Z

M18641: Three-phase brushless motor for movement of axis Z

Cable-mounted female power connector to motor of axis Z

2) Cable-mounted female signal connector to motor of axis Z

SERVO ON: Axes enable

SERVO READY (INPUT 18461): Input to PLC axis OK

TORQUE/SPEED MONITOR: Measure of motor torque/speed

AXES CARD: Axes card

TP: Twisted pair

ANTRIEB ACHSE Z

S18661: Negativer Überlauf Achse Z

S18671: Positiver Überlauf Achse Z

M18641: Bürstenloser Drehstrommotor für Bewegung Achse Z

1) Fliegende Verbindersteckdose für Leistung Motor Achse Z

2) Fliegende Verbindersteckdose für Signale Motor Achse Z

DEUTSCH

SERVO ON: Achsenbefähigung

SERVO READY (INPUT 18661): Eingang zu SPS Achse ok

TORQUE/SPEED MONITOR: Messung Drehmoment/Geschwindigkeit des Motors

AXES CARD: Achsenkarte

TP: Paar getwistete Drähte

ACTIONNEMENT AXE Z

S18661: Hors-course négatif axe Z

S18671: Hors-course positif axe Z

M18641: Moteur brushless triphasé pour déplacement axe Z

1) Connecteur volant femelle pour puissance moteur axe Z

2) Connecteur volant femelle pour signaux moteur axe Z

SERVO ON: Validation des axes

TORQUE/SPEED MONITOR: Mesurage couple/vitesse du moteur SERVO READY (INPUT 18461); Entrée au PLC axe OK

AXES CARD: Carte axes FRANÇAIS

TP: Couple de fils à torsade

ACCIONAMIENTO EJE Z

S18661: Fuera de recorrido negativo eje Z

S18671: Fuera de recorrido positivo eje Z

M18641:Motor Brushless trifásico para movimiento eje Z

Conector volante hembra para potencia motor eje Z
 Conector volante hembra para señales motor eje Z

SERVO ON: Habilitación ejes SERVO READY (input 18461):Entrada al PLC eje OK TORQUE/SPEED MONITOR: Medición par/velocidad del motor

AXES CARD: Ficha ejes

TP:Par de alambres twistados

ACCIONAMENTO DO EIXO 2

S18661: Curso forçado negativo do eixo Z

S18671: Curso forçado positivo do eixo Z

M18641: Motor brushless trifásico para o movimento do eixo Z

1) Conector volante fêmea para a potência do motor do eixo Z

2) Conector volante fêmea para os sinais do motor do eixo Z

SERVO ON: Habilitação dos eixos

SERVO READY (INPUT 18461); Entrada no PLC - eixo OK

TORQUE/SPEED MONITOR: Medição do binário/velocidade do motor


AXES CARD: Placa dos eixos

TP: Par de fios torcidos

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan

Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

ZBIESSE



0302

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

ZBIESSE

ESQUEMA DE CONEXION DE LA POTENCIA DEL MOTOR MANDRILES

POWER CONNECTION DIAGRAM FOR SPINDLE MOTOR F20111: Overload cutout for the protection of spindles motor

M20131: Spindles motor Z20111: RC noise filter

NOTE 2:

ENGLISH

F20111: Interruptor magnetotérmico para la protección del motor mandriles Z20111; Filtro RC anti-perturbación

M20131:Motor mandriles

NOTAS 2:

ESPAÑOL

ANSCHLUSSPLAN LEISTUNG DES SPINDELMOTORS

F20111: Thermomagnetischer Schutzschalter des Spindelmotors

F20111: Interruptor termomagnético para a protecção do motor dos mandris

Z20111: Filtro RC anti-interferência M20131: Motor dos mandris

NOTAS 2:

PORTUGUES

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DA POTÊNCIA DO MOTOR DOS MANDRIS

Z20111: RC-Entstörerfilter

M20131: Motor der Spindeln


ANM. 2:

DEUTSCH

SCHEMA DE CONNEXION DE LA PUISSANCE DU MOTEUR DES BROCHES

E20111: Interrupteur magnétothermique pour protéger le moteur des broches 220111: Filtre RC antidérangement M20131: Moteur des broches NOTES 2:

FRANÇAIS



ESQUEMA DE CONEXION DE LOS INPUT DE MAQUINA BASE

S26151: Vacuóstato

INPUT 26111: Input de motor detenido para PLC (1= motor detenido)

INPUT 26131; Input de equipamiento máquina para PLC (1= equipamiento)

INPUT26151:Input de señalización de baja presión en el circuito de depresión para el plano de trabajo

(0=depresión baja)

H26171; Lámpara de señalización de vacío insuficiente.

ESPAÑOL

INPUT 26151: Work table vacuum circuit low pressure signal input (0=low pressure)

H26171: Insufficient vacuum signal lamp

ENGLISH

S26151: Vacuostat INPUT 26111: Motor stopped input for PLC (1=motor stopped) INPUT 26131: Machine tool up input for PLC (1=tool up)

BASIC MACHINE INPUT CONNECTION DIAGRAM

ESQUEMA DE LIGACAO DOS SINAIS DE INPUT DA MAQUINA BASICA

S26151: Vacuostato

INPUT 26111: Input de motor parado para PLC (1 = motor parado)

NPUT 26131: Input de apetrechamento da máquina para PLC (1=apetrechamento)

NPUT 26151: Input de sinalização de baixa pressão no circuito de vácuo para o plano de trabalho (0=vácuo insuficiente)

INPUT 26151: Input Anzeige niedriger Druck im Unterdruck-Kreislauf für

den Arbeitstisch (0=niedriger Unterdruck)

H26171: Anzeigelämpchen Vakuum nicht ausreichend

рептасн

INPUT 26131: Input Rüsten der Maschine für SPS (1=Rüsten)

INPUT 26111: Input Motor steht für SPS (1=Motor steht)

S26151: Vakuummesser

ANSCHLUSSPLAN DER INPUT BASISMASCHINE

H26171: Lâmpada de sinalização de vácuo insuficiente гапоптяоч

SCHEMA DE CONNEXION DES ENTREES MACHINE DE BASE

S26151: depressostat

INPUT 26111: Entree du moteur SLOT arrete pour PLC (1= moteur arrete)

INPUT 26131: Entree d'outillage machine pour PLC (1=outillage)

INPUT 26151: Entree de signalisation de basse pression dans le circuit de depression pour la table de travail (0= depression basse)

H26171: Lampe de signalisation de vide insuffisant

ERANÇAIS

Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan




Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan

PUSH BUTTONS DIAGRAM FOR OVERRRIDE SPEED VARIATION

ESQUEMA PARA PULSADORES DE VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL OVERRIDE

S26211: Pulsador para aumento velocidad override S26231: Pulsador para disminución velocidad override

ESPAÑOL

ENGLISH

S26211: Push-button to increase override speed S26231: Push-button to decrease override speed

SCHEMA DER DRUCKKNÖPFE FÜR GESCHWINDIGKEITSÄNDERUNG VON OVERRIDE

S26211: Druckknopf für Geschwindigkeitserhöhung von Override S26231: Druckknopf für Geschwindigkeitssenkung von Override

PORTUGUES

S26211: Botão de aumento da velocidade de override S26231: Botão de redução da velocidade de override


ESQUEMA PARA OS BOTÒES DE VARIAÇÃO DA VELOCIDADE DE OVERRIDE

SCHEMA POUR POUSSOIRS DE VARIATION DE LA VITESSE DE L'OVERRIDE

S26211: Poussoir pour augmanter la vitesse override S26231[°] Poussoir pour diminuer la vitesse override

EHANÇAIS

DEUTSCH



AXIS X-Y-Z RESET LIMIT SWITCH CONNECTION DIAGRAM

ESQUEMA DE CONEXION DE LOS FINES DE CARRERA DE LOS EJES X-Y-Z.

S26521; Fin de carrera de puesta en cero del eje X S26541; Fin de carrera de puesta en cero del eje Y S26561; Fin de carrera de puesta en cero del eje Z

ESPAÑOL

S26521:X axis reset limit switch S26541:Y axis reset limit switch S26561:Z axis reset limit switch

ENGLISH

ANSCHLUSSPLAN DER ENDSCHALTER DER NULLSTELLUNGEN ACHSEN X-Y-Z

ESQUEMA DE LIGACAO DOS LIMITES DE CURSO DAS COLOCACOES A ZERO DOS EIXOS X-Y-Z

S26521: Limite de curso de colocacao a zero do eixo X S26541: Limite de curso de colocacao a zero do eixo Y S26561: Limite de curso de colocacao a zero do eixo Z

S26521: Nullstellungs-Endschalter der Achse X S26541: Nullstellungs-Endschalter der Achse Y S26561: Nullstellungs-Endschalter der Achse Z

DEUTSCH

S3UBUTRO9

SCHEMA DE CONNEXION DES FINS DE COURSE DES MISES A ZERO DES AXES X-Y-Z

S26521; Fin de course de mise a zero de l'axe X S26541; Fin de course de mise a zero de l'axe Y S26561; Fin de course de mise a zero de l'axe Z

FRANÇAIS

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico




Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan

CONNECTION OF THE BORING HEAD SPINDLES 1-4

CONEXION DE LOS MANDRILES 1-4 DEL CABEZAL PERFORADOR

Y28131: Electrovalvula para la bajada del mandril N.2 Y28151: Electrovalvula para la bajada del mandril N.3 Y28171: Electrovalvula para la bajada del mandril N.4

ESPAÑOL

Y28111: Electrovalvula para la bajada del mandrif N.1

Y28131:Spindle n. 2 lowering solenoid valve Y28151:Spindle n. 3 lowering solenoid valve Y28171:Spindle n. 4 lowering solenoid valve Y28111:Spindle n. 1 lowering solenoid valve

ENGLISH

ANSCHLUSS DER SPINDELN 1-4 DER BOHREINHEIT

Y28171: Magnetventii fuer Absenkung der Spindel Nr. 4 Y28151: Magnetventil fuer Absenkung der Spindel Nr. 3 Y28111: Magnetventii fuer Absenkung der Spindel Nr. 1 Y28131: Magnetventil fuer Absenkung der Spindel Nr. 2

DEUTSCH

LIGACAO DOS MANDRIS 1-4 DA CABECA DE PERFURACAO

Y28131: Valvula solenoide para a descida do mandril N.2 Y28111: Valvula solenoide para a descida do mandril N.1


Y28151: Valvula solenoide para a descida do mandril N.3 Y28171: Valvula solenoide para a descida do mandril N.4

PORTUGUES

CONNEXION DES BROCHES 1-4 DE LA TETE A PERCER

Y28131; Electrovanne pour la descente de la broche N.2 Y28151: Electrovanne pour la descente de la broche N.3 Y28171: Electrovanne pour la descente de la broche N.4 Y28111: Electrovanne pour la descente de la broche N.1

ERANÇAIS



CONNECTION OF THE BORING HEAD SPINDLES 5-8

Y28131:Spindle n. 6 lowering solenoid valve Y28151:Spindle n. 7 lowering solenoid valve Y28111:Spindle n. 5 lowering solenoid valve

Y28171:Spindle n. 8 lowering solenoid valve

ENGLISH

Y28111: Magnetventil fuer Absenkung der Spindel Nr. 5 Y28131: Magnetventil fuer Absenkung der Spindel Nr. 6 Y28151: Magnetventil fuer Absenkung der Spindel Nr. 7 Y28171: Magnetventil fuer Absenkung der Spindel Nr. 8

ANSCHLUSS DER SPINDELN 5-8 DER BOHREINHEIT

DENISCH

CONNEXION DES BROCHES 5-8 DE LA TETE A PERCER

Y28111: Electrovanne pour la descente de la broche N.5 Y28131: Electrovanne pour la descente de la broche N.6 Y28151: Electrovanne pour la descente de la broche N.7 Y28171: Electrovanne pour la descente de la broche N.8

ERANÇAIS

CONEXION DE LOS MANDRILES 5-8 DEL CABEZAL PERFORADOR

Y28131: Electrovalvula para la bajada del mandril N.6 Y28151: Electrovalvula para la bajada del mandril N.7 Y28171: Electrovalvula para la bajada del mandril N.8 Y28111: Electrovalvula para la bajada del mandril N.5

ESPAÑOL

LIGACAO DOS MANDRIS 5-8 DA CABECA DE PERFURACAO


Y28111: Valvula solenoide para a descida do mandril N.5 Y28131: Valvula solenoide para a descida do mandril N.6

Y28151: Valvula solenoide para a descida do mandrii N.7 Y28171: Valvula solenoide para a descida do mandrii N.8

PORTUGUES

Electrical Wiring Diagram El. Schaltpian Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

Z BIESSE



Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

ZBIESSE

CONEXION DE LOS MANDRILES 9-10 DEL CABEZAL PERFORADOR

CONNECTION OF THE BORING HEAD SPINDLES 9-10

Y28111:Spindle n. 9 lowering solenoid valve Y28131:Spindle n. 10 lowering solenoid valve

ENGLISH

Y28111: Electrovalvula para la bajada del mandril N.9 Y28131: Electrovalvula para la bajada del mandril N.10

ESPAÑOL

LIGACAO DOS MANDRIS 9-10 DA CABECA DE PERFURACAO

ANSCHLUSS DER SPINDELN 9-10 DER BOHREINHEIT

Y28111: Magnetventil fuer Absenkung der Spindel Nr. 9 Y28131: Magnetventil fuer Absenkung der Spindel Nr. 10

DEUTSCH


Y28111: Valvula solenoide para a descida do mandril N.9 Y28131: Valvula solenoide para a descida do mandril N.10

езиоитяоч

CONNEXION DES BROCHES 9-10 DE LA TETE A PERCER

Y28111: Electrovanne pour la descente de la broche N.9 Y28131: Electrovanne pour la descente de la broche N.10

ERANÇAIS



CONNECTION OF THE BORING HEAD HORIZONTAL SPINDLES 11-16

CONEXION DE LOS MANDRILES HORIZONTALES 11-16 DEL CABEZAL PERFORADOR.

Y29031: Electrovalvula para la bajada del mandril horizontal 11-12 Y29051: Electrovalvula para la bajada del mandril horizontal 13-14 Y29071: Electrovalvula para la bajada del mandril horizontal 15-16

ESPAÑOL

Y29011: Horizontal spindle 11-12 lowering solenoid valve Y29031: Horizontal spindle 13-14 lowering solenoid valve Y29051: Horizontal spindle 15-16 lowering solenoid valve

ENGLISH

ANSCHLUSS DER HORIZONTALSPINDELN 11-16 DER BOHREINHEIT

LIGACAO DOS MANDRIS HORIZONTAIS 11-16 DA CABECA DE PERFURACAO

Y29031: Valvula solenoide para a descida do mandril horizontal 13-14 Y29051: Valvula solenoide para a descida do mandril horizontal 15-16 Y29011: Valvula solenoide para a descida do mandril horizontal 11-12

PORTUGUES

Y29031: Magnetventil f. Absenken der Horizontalspindel 11-12

Y29051: Magnetventil f. Absenken der Horizontalspindel 13-14 Y29071: Magnetventil f. Absenken der Horizontalspindel 15-16

CONNEXION DES BROCHES HORIZONTALES 11-16 DE LA TETE A PERCER

Y29011: Electrovanne pour la descente de la broche horizontale 11-12

Y29031: Electrovanne pour la descente de la broche horizontale 13-14 Y29051: Electrovanne pour la descente de la broche horizontale 15-16

FRANÇAIS

<u>р</u>Ептѕсн


Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan

Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

0302

(ъ t ,	*			 	294-10
							Codice:
		Φ					Approvato da:
		~					TTRICO
(CO					Impianto: ELETTRICO
		ъ.	\$29451	r8#6Z ——	INPUT		ROVER
	PER LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA	4					Macchina: ROVER
	RIFICAZIONE cazione cent						CECCOL INI
(SORI PER LUB o di lubrifi	m					atore: OMAR
	SCHEMA ELETTRICO DELLE ELETTROVALVOLE E DEI SENSORI PER LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZ S29451: Pulsante per forzatura manuale del ciclo di lubrificazione centralizzata	2					Boto:20-12-96 Disegnatore: DMAR CECCOLINI
	ELETTROVALVI rzatura man	-					Data:20
6	Sante per fo	2+					BIESS
	SCHEMA ELET S29451: Pul	0					

ENGLISH




нэглэа

ENGLISH

0302

EBANÇAIS



BORING HEAD CIRCULAR BLADE OUTPUT CONNECTION

Y30031A: Solenoid valve for lowering circular blade into working position Y30031B: Solenoid valve for raising circular blade into rest position

S30051: Circular blade working position sensor S30061: Circular blade rest position sensor

ENGLISH

ANSCHLUSS DER AUSGAENGE DES NUTSAEGEBLATTES DER BOHREINHEIT

Y30031A: Magnetventil f. Absenken des Nutsaegeblattes in Arbeitsposition

Y30031B: Magnetventit f. Anheben des Nutsaegeblattes in Ruheposition

S30051: Sensor f. Erhebung d. Arbeitsposit. des Nutsaegebl.

S30061: Sensor f. Erhebung d. Ruheposition des Nutsaegebl.

DENISCH

CONNEXION DES SORTIES DE LA LAME CIRCULAIRES DE LA TETE A PERCER

Y30031A: Electrovanne de la lame circulaire en position de travail

Y30031B: Electrovanne de la lame circulaire en position de repos S30051: Capteur pour le releve de la position de travail de la lame circulaire S30061: Capteur pour le releve de la position de repos de la lame circulaire

LHANÇAIS

CONEXION DE LAS SALIDAS DE LA HOJA CIRCULAR DEL CABEZAL PERFORADOR

Y30031A: Electrovalvula para la bajada de la hoja círcular en posicion de trabajo. Y30031B: Electrovalvula para la subida de la hoja circular en posicion de reposo

S30051: Sensor para deteccion de la posicion de trabajo de la hoja circular. S30061: Sensor para deteccion de la posicion de reposo de la hoja circular.

ESPAÑOL

LIGACAO DAS SAIDAS DA LAMINA CIRCULAR DA CABECA DE PERFURACAO


Y30031A: Valvula solenoide para a descida da lamina circular a' posicao de trabalho Y30031B: Valvula solenoide para a subida da lamina circular a' posicao de repouso

S30051: Sensor para a deteccao da posicao de trabalho da lamina circular S30061: Sensor para a deteccao da posicao de repouso da lamina circular

PORTUGUES

Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan

ZBIESSE



CONNECTION DIAGRAM FOR RAISING AND LOWERING OF SLOT A

ESQUEMA DE CONEXION PARA LA SUBIDA Y BAJADA DEL SLOT A.

S32161: Sensor de deteccion de la posicion de reposo del SLOT A S32171: Sensor de deteccion de la posicion de trabajo del SLOT A

JOÑA923

Y32131B; Electrovalvula para la bajada del SLOT A Y32131A: Electrovalvula para la subida del SLOT A

Y32131B: SLOT A lowering solenoid valve S32161: SLOT A rest position sensor S32171: SLOT A working position sensor Y32131A: SLOT A raising solenoid valve

ENGLISH

ANSCHLUSSPLAN FUER ANHEBEN UND ABSENKEN DES SLOT A

ESQUEMA DE LIGACAO PARA A SUBIDA E A DESCIDA DO SLOT A

S32161: Sensor de deteccao da posicao de repouso do SLOT A S32171: Sensor de deteccao da posicao de trabalho do SLOT A

PORTUGUES

Y32131B: Valvula solenoide para a descida do SLOT A Y32131A: Valvula solenoide para a subida do SLOT A

Y32131A: Magnetventil f. Anheben des SLOT A

Y32131B: Magnetventil f. Absenen des SLOT A

S32161: Sensor f. Erhebung d. Ruheposition des SLOT A S32171: Sensor f. Erhebung d. Arbeitsposition des SLOT A

SCHEMA DE CONNEXION POUR LA MONTEE ET LA DESCENTE DU SLOT A

Y32131B: Electrovanne pour la descente du SLOT A Y32131A: Electrovanne pour la montee du SLOT A

S32161: Capteur de releve de la position de repos du SLOT A S32171: Capteur de releve de la position de travail du SLOT A


ERANÇAIS

DEUTSCH

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan

Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

ZBIESSE



ESQUEMA DE CONEXION DEL CONECTOR DE POTENCIA DEL ELECTROMANDRIL DEL SLOT A.

Bornes 1-5: Sensor de termistores de electromandriles y electrovantilador SLOT A.

INPUT 32261: Input para sobretemperatura del motor + ventilador SLOT A.

ESPAÑOL

X32281; Conector de potencia del SLOT A (ver seccion DESCRIPCIONES).

Bornes 3-9: Alimentacion 230 VAC para el ventilador de refrigeracion.

Terminals 1-5: SLOT A electric spindle and electric fan thermistor sensor X32281: SLOT 1 power connector (see DESCRIPTIONS section) Terminals 3-9: Power supply 230 VAC for cooling fan NPUT 32261: SLOT A motor + fan overheating

ENGLISH

ANSCHLUSSPLAN DES LEISTUNGSVERBINDERS DER ELEKTROSPINDEL SLOT A

X32281: Leistungsverbinder des SLOT A (s. Abschn. BESCHREIBUNGEN) Klemmen 3-9: Speisung 230 VAC f. Luefterrad

Kiemmen 1-5: Sensor Thermistoren Elektrospindeln und elektr. Luefterrad SLOT A NPUT 32261: Input f. Ueberhitzung Motor + Luefterrad SLOT A

DENTSCH

RORTUGUES

SCHEMA DE CONNEXION DU CONNECTEUR DE PUISSANCE DE L'ELECTROBROCHE SLOT A

X32281: Connecteur de puissance du SLOT A (voir section DESCRIPTIONS) Bornes 1-5. Capteur thermistors electrobroches et electroventilateur SLOT A Bornes 3-9: Alimentation 230VAC pour le ventilateur de refroidissement INPUT 32261; Entree pour surchauffe moteur + ventilateur SLOT A

ERANÇAIS

Schéma Electrique Esquema Eléctrico

Esquema Eléctrico


Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan

ZBIESSE

ESQUEMA DE LIGACAO DO CONECTOR DE POTENCIA DO MANDRIL ELECTRICO DO SLOT A

Terminais 3-9: Alimentacao 230 Vca para a ventoinha de arrefecimento X32281: Conector de potencia do SLOT A (ver seccao DESCRICOES)

Terminais 1-5: Sensor dos termistores dos mandris electricos e da ventoinha electrica do SLOT A INPUT 32261: Input para sobreaquecimento do motor + ventoinha SLOT A



S32311: Manual tool release pushbutton

X32381; Control connector for Slot A (See DESCRIPTION section)

INPUT 32381: Tool lock/release pushbutton input INPUT 32382: Tool released signal input

NPUT 32383. Tool locked and present signal input

ENGLISH

ANSCHLUSSPLAN DES STEUERKLEMMBRETTES ER ELEKTROSPINDEL SLOT A

S32311: Drucktaste zum manuellen Entsperren des Werkzeuges

X32381; Steuerverbinder für Slot A (s. Abschnitt BESCHREIBUNGEN)

INPUT 32381: Input für Taste Feststellen/Entsperren des Werkzeuges INPUT 32382; Input Anzeige Werkzeug entspern

INPUT 32383: Input Anzeige Werkzeug festgestellt und präsent

ANM. 2

DELTSCH

SCHEMA DE CONNEXION DU BORNIER DE COMMANDE DE L'ELECTROBROCHE SLOT A

S32311: Poussoir pour déblocage manuel de l'outil

X32381: Bornier de commande pour le SLOT A (voir section DESCRIPTIONS) INPUT 32381 : Entree pour le bouton-poussoir de blocage/déblocage outil

INPUT 32382 : Entree de signalisation outil debloque

NPUT 32383 : Entree de signalisation outil bloque et présent

EBANÇAIS

ESQUEMA DE CONEXION DE LA BORNETERA DE MANDO DEL ELECTROMANDRIL DEL SLOT A

532311:Pulsador para el desbloqueo manual del utensilío

X32381: Conector de mando para el slot A (ver sección DESCRIPCIONES) INPUT32381: Input para el pulsador de bloqueo/desbloqueo del utensilio.

INPUT32382: Input de señalización de utensilio desbloqueado.

NPUT32383:Input de señalización de utensilio bloqueado y presente.

NOTAS2:

ESPAÑOL

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO TERMINAL DE BORNES DE COMANDO DO MANDRIL ELÉCTRICO

S32311: Botão para o desbloqueio manual da ferramenta

DO SLOT A

X32381: Conector de comando para o Slot A (ver a secção DESCRIÇÕES)

INPUT 32381: Input para o botão de bloqueio/desbloqueio da ferramenta

INPUT 32382: Input de sinalização de ferramenta desbloqueada INPUT 32383: Input de sinalização de ferramenta bloqueada e presente

NOTAS 2:

PORTUGUES

Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan

ZBIESSE

	on lac			· £ \$	t	 	324-00
	σ						Approvato da: Codice:
	0						Impianto: ELETTRICO Progetto:030
NOTE 2:	ហ						Macchino: ROVER
CONNESSIONE PER LA GESTIONE DELL'UTENSILE SULLO SLOT A	w.	T DOLL	— 184SE ——		814 Y32431 B2X		Data:23-07-96 Disegnatore: OMAR CECCOL IN I
R LA GESTIONE DELL'	5	DOUT PLC	— 1SPSE ——		A 23 A A 23 A A 23 A A 24 A A 24 A A 24 A A A 24 A A A A A		B Data:23-07-96
SCHEMA DI CONNESSIONE PER LA GESTIONE DELL'UTENSILE Y324318: Elettrovalvola di sbioccaggio dell'utensile	0 +				0		MBIESSI

SLOT A TOOL MANAGEMENT CONNECTION DIAGRAM

Y32431A; SLOT A tool clamping solenoid valve Y32431B; SLOT A tool release solenoid valve

ENGLISH

DENTSCH

SCHEMA DE CONNEXION POUR LA GESTION DE L'OUTIL SUR LE SLOT A

Y32431A: Electrovanne de blocage de l'outil sur le SLOT A Y32431B: Electrovanne de deblocage de l'outil sur le SLOT A

EHANÇAIS

ESQUEMA DE CONEXION PARA LA GESTION DEL UTENSILIO EN EL SLOT A.

Y32431A: Electrovalvula de bloqueo del utensilio en el SLOT A Y32431B: Electrovalvula de desbloqueo del utensilio en el SLOT A.

ESPAÑOL

ESQUEMA DE LIGACAO PARA A GESTAO DA FERRAMENTA MONTADA NO SLOT A

ANSCHLUSSPLAN FUER DIE VERWALTUNG DES WERKZEUGES AUF SLOT A


Y32431A: Magnetventil f. Werkzeugfeststellung auf SLOT A Y32431B: Magnetventil f. Werkzeugentsperrung auf SLOT ^.

Y32431A: Valvula solenoide de bloqueio da ferramenta no SLOT A Y32431B: Valvula solenoide de desbloqueio da ferramenta no SLOT A

PORTUGUES

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

ZBIESSE



0304

Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan

ZBIESSE

ESQUEMA ELECTRICO DE LOS PULSADORES DE START AREAS SX1-DX1

AREA SX1-DX1 START BUTTON ELECTRICAL DIAGRAM

03048310

S48111: Area SX1 cycle start button S48131: Area DX1 cycle start button

ENGLISH

S48111; Pulsador de comienzo del ciclo area SX1 S48131; Pulsador de comienzo del ciclo area DX1

LONAYSE

E-SCHALTPLAN DER STARTTASTEN BEREICHE SX1-DX1

ESQUEMA ELECTRICO DOS BOTOES DE START DAS AREAS ESQ1-DIR1

S48111: Botao de inicio de ciclo da area ESQ1 S48131: Botao de inicio de ciclo da area DIR1

S48111: Taste Start Zyklus Bereich SX1 S48131: Taste Start Zyklus Bereich DX1


ноѕтива

PORTUGUES

SCHEMA ELECTRIQUE DES BOUTONS-POUSSOIRS DE START ZONES SX1-DX1

S48111: Bouton-poussoir de debut de cycle zone SX1 S48131: Bouton-poussoir de debut de cycle zone DX1

EBANÇAIS



0304

AREA SX1 PEDAL INPUT ELECTRICAL DIAGRAM

ESQUEMA ELECTRICO DE LOS INPUT PARA PEDALES AREA SX1

S48311: Pedal para el bloqueo de los paneles en el area SX1 (IZQ1).

S48311:Area SX1 panel clamping pedal

ENGLISH

LSPAÑOL

DEUTSCH

ESQUEMA ELECTRICO DOS SINAIS DE INPUT PARA OS PEDAIS DAS AREAS ESQ1

E-SCHALTPLAN DER INPUT FUER PEDALE BEREICH SX1

S48311: Pedal f. Feststellung d. Werkstuecke auf Bereich SX1

S48311: Pedal para o bloqueio dos paineis na area ESQ1

PORTUGUES


SCHEMA ELECTRIQUE DES ENTREES POUR LES PEDALES DE LA ZONE SX1

S48311: Pedale pour le blocage des panneaux sur la zone SX1

FRANÇAIS

Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan

ZBIESSE



AREA SX1 SUCKER VACUUM SOLENOID VALVE ELECTRICAL DIAGRAM

ESQUEMA ELECTRICO DE LAS ELECTROVALVULAS PARA LA DEPRESION DE LAS VENTOSAS, AREAS SX1.

Y48531A: Electrovalvula biestable para la habilitacion de la depresion de las ventosas del area SX1 (IZQ1). Y48531B: Electrovalvula biestable para la deshabilitacion de la depresion de las ventosas del area SX1 (IZQ1).

ESPAÑOL

ENGLISH

Y48531A: Area SX1 sucker vacuum enabling solenoid valve (bistable) Y48531B: Area SX1 sucker vacuum disabling solenoid valve (bistable)

E-SCHALTPLAN DER MAGNETVENTILE FUER DEN UNTERDRUCK DER SAUGNAEPFE BEREICHE SX1

ESQUEMA ELECTRICO DAS VALVULAS SOLENOIDE PARA O VACUO NAS VENTOSAS DAS

AREAS ESQ1(SX1)

Y48531A: Valvula solenoide biestavel para a habilitacao ao vacuo nas ventosas da area ESQ1 Y48531B: Valvula solenoide biestavel para a desabilitacao ao vacuo nas ventosas da area ESQ1

Y48531A: Bistabiles Magnetventil f. Befaehigung des Saugnaepfe-Unterdrucks Bereich SX1 Y48531B: Bistabiles Magnetventil f. Sperrung des Saugnaepfe-Unterdrucks Bereich SX1

SAUGUTROY

SCHEMA ELECTRIQUE DES ELECTROVANNES POUR LA DEPRESSION DES VENTOUSES DES ZONES SX1

Y48531A: Electrovanne bistable pour la validation de la depression des ventouses de la zone SX1 Y48531B: Electrovanne bistable pour l'invalidation de la depression des ventouses de la zone SX1

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

ZBIESSE


DEUTSCH

1

PRANÇAIS

		on the					487-10
					14		.03
		ω.			,		Approvato da:
		9					Impianto: ELETTRICO
	SX1 NOTE 2:	r.					Macchina: ROVER
(SOLLEVAMENTO DELLE VENTOSE AREE SX1	4					
	ELETTROVALVOLE PER IL SOLLE per il sollevamento delle v	2	- 0			A18 748 711	Data:20-12-96 Disegnatore: OMAR CECCOL INI
(SCHEMA ELETTRICO DELLE ELETTROVALVOLE PER IL SOLLEVAMENTO DELLE V Y48711: Elettrovalvola per il sollevamento delle ventose area SX1	0	PLC PLC	— 1178Þ ——		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	


Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico ESQUEMA ELECTRICO DE LAS ELECTROVALVULAS PARA LA ELEVACION DE LAS VENTOSAS AREAS SX1 ESQUEMA ELÉCTRICO DAS VÁLVULAS SOLENÓIDE PARA A SUBIDA DAS VENTOSDAS DAS ÁREAS SX1 Y48711: Válvula solenóide para a subida das ventosas da área SX1 Y48711:Electroválvula para la elevación de las ventosas área Sx1 PORTUGUES **ESPAÑOL** SCHEMA ELECTRIQUE DES ELECTROVANNES POUR SOULEVER LES VENTOUSES DES ZONES E-SCHALTPLAN MAGNETVENTILE FÜR ANHEBEN DER SAUGNÄPFE BEREICHE SX1 WIRING DIAGRAM OF SOLENOID VALVES RAISING SUCTION CUPS OF AREAS LH1 Y48711: Electrovanne pour soulever les ventouses de la zone DX1 Y48711: Magnetventil für Anheben der Saugnäpfe Bereich SX1 Y48711: Solenoid valve raising suction cups in area LH1 SX1 **ERANÇAIS** ноѕтпва ENGLISH



DENTSCH

ENGLISH

ERANÇAIS



RH AND LH SIDE STOP SOLENOID VALVE ELECTRICAL DIAGRAM

ESQUEMA ELECTRICO DE LAS ELECTROVALVULAS DE LOS TOPES LATERALES SX - DX (1ZQ - DER).

Y49311: Electrovalvula para los topes laterales izquierdos Y49331: Electrovalvula para los topes laterales derechos

ESPAÑOL

Y49311: Solenoid valve for the left-hand side stops Y49331; Solenoid valve for the right-hand side stops

ENGLISH

E-SCHALTPLAN DER MAGNETVENTILE DER LINKEN UND RECHTEN SEITENANSCHLAEGE

ESQUEMA ELECTRICO DAS VALVULAS SOLENOIDE DOS BATENTES LATERAIS ESQ E DIR

Y49311: Valvula solenoide para os batentes laterais esquerdos Y49331: Valvula solenoide para os batentes laterais direitos

Y49311: Magnetventil f. die linken Seitenanschlaege Y49331: Magnetventil f. die rechten Seitenanschlaege

DEUTSCH

PORTUGUES


SCHEMA ELECTRIQUE DES ELECTROVANNES DES BUTEES LATERALES G. ET D.


Y49311: Electrovanne pour les butees laterales gauches Y49331: Electrovanne pour les butees laterales droites

ERANÇAIS

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

ZBIESSE





WIRING DIAGRAM OF SAFETY PHOTOELECTRIC CELLS

B58111-B58112-B58131: Photoelectric cells for protection of area. INPUT 58189: intrusion into work area (signal to PLC)

B58111- B58112-B58131: Fotocélulas de protección del área : INPUT 58189: Violación del área de trabajo (señalización para PLC) **ESQUEMA ELECTRICO DE LAS FOTOCELULAS DE BARRERA**

LONA92

ENGLISH

E-SCHALTPLAN DER FOTOZELLEN F. SCHRANKE

INPUT 58189: Varietzung des Arbeitsbereiches (Anzeige für SPS) B58111-B58112-B58131: Fotozellen f. Schutz Bereich

PORTUGUES

SCHEMA ELECTRIQUE DES CELLULES PHOTOELECTRIQUES DE BARRAGE

B58111-B58112-B58131: Cellules photoélectriques de protection zone INPUT 58189: Violation de la zone de travail (signalisation pour le PLC)

EBANÇAIS


ZBIESSE

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

B58111-B58112-B58131; Fotocélulas de proteção da área INPUT 58189: Violação da área de trabalho (sinalização para o PLC)

ESQUEMA ELÉCTRICO DAS FOTOCÉLULAS DE BARREIRA

DENISCH



ENABLING OF SAFETY CAM LIMIT SWITCH Y S58551: Safety cam limit switch for axis Y

HABILITACION FINES DE CARRERA DE SEGURIDAD DE LEVA Y S58551: Fin de carrera de seguridad de leva para eje Y

ENGLISH

ESPAÑOL

DENTSCH

ERANÇAIS

VALIDATION FIN DE COURSE DE SECURITE A CAME Y S58551: Fin de course de sécurité à came pour l'axe Y

HABILITAÇÃO DO LIMITE DE CURSO DE SEGURANÇA TIPO EXCÊNTRICO Y S58551; Limite de curso de segurança tipo excêntrico para o eixo Y

BEFÄHIGUNG SICHERHEITS-LAUFENDE- NOCKEN Y

S58551: Sicherheits-Laufende-Nocken für Achse Y

PORTUGUES

Electrical Wiring Diagram El. Schaltplan Schéma Electrique Esquema Eléctrico Esquema Eléctrico

ZBIESSE