

要进行一些焊接。这些板通常有5个引脚,但考虑到我们的目的,你只需要 关注VCC (5V) 引脚和GND (接地) 引脚。当连接到面包板时,要记得调 整引脚使得它们不会互相连接,如图B-3所示。






图B-3 微型USB接线板(左图),将其插入面包板(右图)

面包板电源

另一个选择是买一个面包板电源,比如DFRobot DFR0140或者 YwRobot Power MB V2 545043。这些方便的设备可以插入面包板,并由带 2.1mm桶形插孔的壁式直流电源供电。直流电源应提供6~12V的电压(请 务必确认你使用的特定板所允许的具体电压)。这些2.1mm直流电源在为 消费型电子产品供电方面是非常常见的——你可能已经有好几个了,而且这 种类型的电路板可以很容易地把电压转换成5V并把它连接到面包板。图B-4 展示了其中一个常见的带2.1mm桶形插孔的直流电源和一个面包板电源。


需要注意的是:这些电路板的稳压器可能会出现故障,导致其输出的电压高于5V。当连接到其中一个电源时,不要假设输出电压就是5V。在连接电路之前要测试输出电压!使用较低输入直流电压应该有助于降低这种风险,所以当给定的允许电压范围是6~12V时,建议使用9V或更低的直流电源。这些电路板还可以输出3.3V而不是5V,由电路板上的跨接线设置来控制,所以请确保跨接线在正确的位置。



图B-4 带2.1mm桶形插孔的直流电源和面包板电源

来自Raspberry Pi的供电

如果你已经打算为从第8章开始的设计任务购买一个Raspberry Pi,那么你很幸运,它的一个附带好处是可以充当5V电源! Pi上的GPIO引脚具备各种功能,但在这里,你只需要知道引脚6是接地引脚,引脚2提供5V电源即可。你可以把这些引脚连接到面包板为其供电。GPIO引脚图参见图13-11。这里甚至不用安装任何Raspberry Pi软件,因为当Pi上电时,5V引脚就会打开。只要把Pi与电源连接即可。它还有一个额外的好处,如果需要的话,引脚1可以提供3.3V电源。需要说清楚的是,如果这样做,那么你没有使用Pi的任何计算能力,它只是充当了一个5V电源。Raspberry Pi能提供的电流是有限的。Pi的电源适配器有最大额定电流,Pi本身会消耗一些电流,空闲时大约为300mA。这可能是不需要说的,但是如果你选择这种方式,请注意正确地连接电路,你肯定不想不小心弄坏Raspberry Pi!图B-5展示了一个用作电源的Raspberry Pi。



图B-5 把Raspberry Pi当作电源使用

AA电池

你还可以使用AA电池为数字电路供电。单个AA电池提供1.5V,所以可以把3节AA电池串联起来提供4.5V电压。尽管这个电压小于7400系列组件的推荐电压,但它应该适合本书中的电路,虽然你的结果可能会有所不同。你可以买一个可装3节AA电池的电池座,然后把它的输出线连接到面包板,如图B-6所示。



图B-6 用3节AA电池为面包板上的电路供电

电路故障排除

有时候你搭建了一个电路,希望它按某种方式工作,但结果却完全不同,也许电路看起来啥都没做,又或者它的行为方式可能是你意想不到的。不要担心,每个搭建电路的人都会遇到这种情况!布线容易出错,连

接处容易松动,这都会把一切搞砸。电路故障排除和故障诊断是一项有价值的技能,它实际上能帮助你扩展对工作原理的理解。这里我将分享一些故障排除方法,这些方法是在我的电路不按预期工作时我所使用的。

如果电路中有任何元件摸起来很烫,请立即断开电路与其电源的连接。连线错误会让组件过热。如果继续连接几秒钟,通常就会对组件造成损坏。

电路故障排除的主要工具是万用表。使用万用表,你可以轻松查看电路上各点的电压。问问自己"电路上这个点或那个点的期望电压是多少?"对于5V的数字电路,预期电压通常大约为0V或5V。如果万用表在电路中的任意点测出非预期电压,请问一下自己"什么会影响这个电压?"然后检查这些内容。

对于数字电路,我一般采用"反向工作"方法,即从出现故障的组件开始排查。确认其输出电压是错的,然后检查其输入。输入也是非预期电压吗?如果是的,则反向移动到提供这个输入的组件并查看其输出。重复上述步骤,直到找到问题的源头。


当检查电压时,我发现最简单的方法是把黑色/负极/COM引线连接到电路的一个接地点,并保持不动。如果没有明显的位置来把引线接地,只需增加一根跨接线连到面包板的接地点,然后使用接线夹把该跨接线连接到COM引线。把COM引线固定到接地点后,你可以轻松地使用正极引线(一般是红色的)戳一下电路中的不同点并检查其相对于地的电压。

在故障排除的过程中,我经常用万用表检查的另一类对象是电阻。有时,我知道两点之间的预期电阻,我想要验证这个电阻值。如果连接测量点的路径不止一条,请确保你知道预期电阻,这样你就可以正确解释你的测量结果。

通常,我检查电阻只是为了确保两个点是连接的,在这种情况下,我希望电阻趋近于0Ω。有时,我想要保证两个点是断开的,那么我要找的就是一个非常高的电阻,即开路。有些万用表还包含了连续测试功能,在这

个功能下,如果两点是连接的,那么万用表会发出声音。如果你只是检查连接性,这种方法有时比检查电阻更可取。

故障排除时需要验证的一些具体事项:



Raspberry Pi

Raspberry Pi是一款小巧廉价的计算机。它的开发是为了促进计算机科学的教学,它在技术爱好者中收获了一批追随者。这是本书选择的计算机,所以这里我们将介绍设置与使用Raspberry Pi的基础知识。

为什么选择Raspberry Pi

在详细介绍如何配置Raspberry Pi之前,我想解释一下为什么本书选择了Raspberry Pi。有些设计任务需要某种类型的计算机进行交互。现在,你可能认为自己已经有计算机了,为什么还需要另一台计算机?既然你在阅读一本关于计算机的书,那么你可能已经拥有一台或者多台计算机!但是,并不是每个人都拥有相同类型的计算机,有些类型的计算机设备比其他类型更适合教学。此外,本书的一些设计任务涉及计算机的底层细节,所以所有学习本书内容的人都需要同一类型的设备。

Raspberry Pi是一个很自然的选择,因为它价格便宜(大约35美元),并且在设计时考虑到了计算机教学。我的目的不是让你把Raspberry Pi变成你的主计算机,或是让你成为Raspberry Pi专家。相反,我们使用Raspberry Pi来学习核心概念,然后你就可以把这些核心概念应用于任何计算机设备。Raspberry Pi使用ARM处理器,我们将在其上运行Raspberry Pi操作系统(以前称为Raspbian),它是针对Raspberry Pi优化的一个Linux版本。

需要的组件

首先,你需要获得Raspberry Pi和一些配件。下面是你所需要的:

□Raspberry Pi 价格大概是35美元,可以在网上购买。撰写本书时,最新模型是Raspberry Pi 4模型B,本书中的练习都在这个版本和 Raspberry Pi 3模型B+上进行了测试。如果发布了更新的模型,考虑到 Raspberry Pi以往的向后兼容性,它也可能是可以接受的。Raspberry Pi 4模型B有多种内存配置(1GB、2GB、4GB和8GB)——其中任何一种都适合本书。

□USB-C电源(仅适用于Raspberry Pi 4) Raspberry Pi 4使用USB-C电源。该电源需要提供5V电压和至少3A电流。某些USB-C电源与一些 Raspberry Pi 4设备不兼容,因此,建议买一个专门为Raspberry Pi 4设计的 USB-C电源。

□微型USB电源(仅适用于Raspberry Pi 3) 与Raspberry Pi 4不同,Raspberry Pi 3的电源和许多智能手机所使用的一样,都由微型USB电

源适配器供电。如果你已经有了智能手机充电器,它可能也适用于Pi。只要确保连接器是微型USB。这种充电器的标准输出电压是5V,但它们提供的最大电流各不相同。对于Raspberry Pi 3,推荐的电源要能提供至少2.5A的电流。电流需求随着连接到Pi的对象而变化。所以请查看智能手机充电器,看看它能提供多大电流。你可能需要买一个专门为Pi设计的微型USB电源。

□MicroSD卡 (8GB或更大容量) Raspberry Pi没有任何存储空间, 所以你需要利用MicroSD卡来自行添加。这些卡通常用于智能手机和相机, 所以你可能已经有了一张多余的卡。安装Raspberry Pi操作系统的过程将擦 除现有数据,所以请务必备份保存在MicroSD卡的所有内容。

- □USB键盘和USB鼠标。任何标准USB键盘和USB鼠标都行。
- □**支持HDMI的电视或显示器** 所有的现代电视和许多计算机显示器都 支持HDMI连接。
- □HDMI电缆线 Raspberry Pi 3使用标准的全尺寸HDMI电缆线,但 Raspberry Pi4有一个微型HDMI端口。假设显示设备接收全尺寸HDMI输入,则表明对于Raspberry Pi 4,你需要一个微型HDMI到HDMI的电缆线或适配器。
- □**可选: Raspberry Pi盒子** 这不是必需的,但是有的话还是很好的。 请注意,Raspberry Pi 3和Raspberry Pi 4有不同的物理布局,所以它们需要不同形状的盒子。

设置Raspberry Pi

Raspberry Pi网站(https://www.raspberrypi.org)有详细的设置指南,指导如何设置Raspberry Pi。这里没有介绍所有的细节,因为已经有在线文档了,而且文档会随时间推移而变化。这里将简单概述一下所需步骤。

有几种方法可在Raspberry Pi上安装Raspberry Pi操作系统。如果你有一台带MicroSD卡读写器的计算机,那么最简单的方法是使用

Raspberry Pi Imager。以下是利用该工具达到快速使用Raspberry Pi的步骤:

- 1) 把MicroSD卡插入计算机。
- 2) 从https://www.raspberrypi.org/downloads下载 Raspberry Pi Imager。
 - 3) 在计算机上安装并运行Raspberry Pi Imager。
 - 4) 选择操作系统: Raspberry Pi OS (32位)。
 - 5) 选择要使用的SD卡。
 - 6) 单击"Write", Raspberry Pi操作系统将被复制到MicroSD卡。
 - 7) 从计算机上移除MicroSD卡。
 - 8) 把MicroSD卡插入Raspberry Pi。
- 9) 将Raspberry Pi与USB键盘、USB鼠标和使用HDMI的显示器或电视连接,最后接通电源。
 - 10) Raspberry Pi应该会引导到Raspberry Pi操作系统。

另一种安装Raspberry Pi操作系统的好方法是使用Raspberry Pi新开箱软件 (New Out Of Box Software, NOOBS)。要使用NOOBS,需从https://www.raspberrypi.org/downloads下载NOOBS,并把它复制到空白MicroSD卡中。如果你没有另一台计算机可以用来做这个事情,那么你可以买一个预装了NOOBS副本的MicroSD卡。只要MicroSD卡上有了NOOBS,就把这个卡插入Raspberry Pi并接通电源。然后,按照屏幕上的说明来安装Raspberry Pi操作系统。

注意,在撰写本书时,64位版本的Raspberry Pi操作系统已经作为beta版发布了。但是,本书中的设计任务是用32位Raspberry Pi操作系统测试的,建议仍使用32位版本。

使用Raspberry Pi操作系统

设置好Raspberry Pi后,建议花点时间熟悉一下Raspberry Pi操作系统的用户界面。如果你之前已经用过Mac或Windows PC,那么你对Raspberry Pi操作系统桌面环境应该感到有点熟悉。你可以在窗口中打开应用程序,移动这些窗口,关闭窗口等。

也就是说,本书中的大多数设计任务不需要你使用Pi的任何图形应用程序。几乎所有的事情都可以通过终端完成,大多数设计任务至少需要使用终端,所以我们花点时间来熟悉一下它。从Raspberry Pi操作系统的桌面,你可以通过单击Raspberry (左上角的图标) →Accessories→Terminal打开终端,如图B-7所示。



图B-7 打开Raspberry Pi终端

终端是一个命令行界面(CLI),在那里,你所做的一切都是通过输入命令来完成的。如同所有版本的Linux一样,Raspberry Pi操作系统出色地支持着CLI。如果你知道正确的命令,你可以从终端执行任何操作。默认情况下,Raspberry Pi操作系统的终端运行一个称为bash的壳。壳是操作系统的用户界面,它可以是图形化的(如桌面),也可以是基于命令行的。bash命令行中的初始文本应该如下所示:

让我们来检查一下这个文本字符串的每个部分:

- □pi 这是当前登录用户的用户名。默认用户名为pi。
- □raspberrypi 用@符号与用户名分开,这是计算机的名称。
- □~ 表示当前目录(文件夹)。~字符具有特殊含义:它指当前用户的根目录。
 - □\$ 这个美元符号是CLI提示符,指示你可以在这里输入你的命令。

在本书中,当我列出要在终端输入的命令时,我用\$提示符作为该行的前缀。例如,下面的命令列出了当前目录中的文件:

\$ 1s

要运行命令,你无须输入美元符号,只需输入其后的文本,然后按回车键即可。如果你想运行之前输入的命令,那么你可以按键盘上的向上箭头来循环切换之前发出的命令。

如果你喜欢使用终端,则可以把Raspberry Pi设置为直接引导到命令行,而不是桌面:

Raspberry→Preferences→Raspberry Pi Configuration→System tab→Boot →To CLI。一旦改变了设置,下次启动系统就会直接进入CLI,而不是桌面。在只使用CLI的环境下,如果想启动桌面环境,只需运行如下命令:

\$ startx

作为终端用户,另一种方法是通过网络使用SSH从其他计算机甚至是一部手机控制Raspberry Pi。这个方法的最后结果就是,即使没有连接显示器或键盘,Pi也可以在网络上的任何地方运行,而且还可以用另一台设备的键盘和显示器来控制它。为此,必须在Pi上启动SSH

(Raspberry→Preferences→Raspberry Pi Configuration→Interfaces tab→SSH→Enable),然后在另一台设备上运行SSH客户端应用程序。在这里我不会介绍详细的设置步骤,不过网上有大量的设置指南。

用完Pi一段时间之后,你需要优雅地关闭Pi以防损坏数据,而不仅仅是关闭电源。从桌面,你可以通过Raspberry→Shutdown...→Shutdown关闭。从终端,你可以使用如下命令来停止系统:

\$ sudo shutdown -h now

当连接的显示器不再显示任何内容并且Raspberry Pi板上活动指示灯停止闪烁的时候,你就知道系统已经完全关闭了。然后,你就可以拔掉Pi了。

使用文件和文件夹

本书的设计任务会定期让你创建或编辑文本文件,然后对它们运行一些终端命令。让我们来聊一下如何从命令行和图形桌面在Raspberry Pi操作系统中使用文件和文件夹。操作系统使用文件系统在存储设备(比如Raspberry Pi中的MicroSD卡)上组织数据。文件是数据的容器,文件夹(也被称为目录)是文件或其他文件夹的容器。文件系统的结构是一个层次结构,即一个文件夹树。在Linux系统上,这个层次结构的根目录用/表示。根目录是顶层的文件夹——其他所有文件夹和文件都在根目录的"下面"。

直接在根目录下面的文件夹是这样表示的:/<foldername>。在这个文件夹中的文本文件是这样表示的:/<foldername>/<filename>.txt。注意一下.txt文件扩展名,它是文件名最后一个部分。按照惯例,文件名以点号结束,其后跟几个字符来表明文件中的数据类型。对于文本文件,通常使用"txt"。文件扩展名不是必需的,但保留它是一种常见做法,有助于保持数据的条理性。


Raspberry Pi操作系统的每个用户都有一个主文件夹可用。 Raspberry Pi操作系统的默认用户名为pi, pi用户的主文件夹位于/home/pi。当你以pi用户的身份登录时,也可以用~字符引用相同的主文件夹。假设你在自己的主文件夹中创建了一个名为pizza的文件夹。它的完整路径应该是/home/pi/pizza,当以pi身份登录时,你可以用~/pizza来引用它。让我们尝试用mkdir命令从终端窗口创建一个pizza文件夹,该命令是"make directory"的缩写。输入命令后别忘了按回车键。 从终端, 你可以用Is命令查看新创建的文件夹:

\$ 1s

输入ls并按下回车键后,你应该看到pizza文件夹以及主文件夹中已经存在的一组其他文件夹,比如Desktop、Downloads和Pictures。

终端不是查看文件夹中文件的唯一方法。你还可以使用File Manager应用程序,用Raspberry—Accessories—File Manager来启动。如图B-8所示,File Manager应用程序打开并显示主文件夹的默认视图。


File Manager的左侧显示了文件夹的完整文件系统层次结构,并且高亮显示了当前选择的文件夹——在本例中是pi。顶部地址栏中显示的/home/pi表示当前文件夹。现在,试着双击pizza文件夹,它应该是空的。让我们回到终端窗口并在这个文件夹中创建一些文件。首先,我们用cd命令(用于修改目录)更改文件夹,这样当前文件夹就是pizza文件夹。然后,我们用touch命令创建两个空文件。最后,我们将用ls列出目录内容,希望能看到列出两个新文件名。



▲图B-8 Raspberry Pi操作系统的File Manager (文件管理器)

- \$ cd pizza
- \$ touch cheese.txt
- \$ touch crust.txt
- \$ 1s

请注意,当你更改到pizza文件夹时,bash提示符也应该发生变化。现在,它应该在\$的前面包含~/pizza,表示当前文件夹。现在来查看 File Manager应用程序窗口,它也应该在pizza文件夹下显示两个新文件,如图B-9所示。



图B-9 Raspberry Pi操作系统的File Manager: pizza文件夹中的文件

现在,pizza文件夹中有两个空文件。我们给这些文件添加些文本内容。首先,我们将用名为nano的命令行文本编辑器来编辑cheese.txt:

\$ nano cheese.txt

在终端打开nano编辑器窗口后,你可以输入要保存到cheese.txt中的文本。请记住,nano是命令行应用程序——不能使用鼠标。你需要用方向键来移动光标。如图B-10所示,尝试输入一些文本。