▲图A-1 示例图像格式中的像素顺序

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

▲图A-2 将4×4的图像网格覆盖在花朵图像上

注意,我编写了一个简单的网页来模拟该16像素和2位灰度值的特殊系统,详见https://www.howcomputersreallywork.com/grayscale/。

(3) 答案: 略

练习2-5:

答案:

(A OR B) AND C的真值表见表A-3

表A-3 (A OR B) AND C真值表解决方案


A	В	С	输出
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

练习3-1:

答案:

欧姆定律告诉我们:电流等于电压除以电阻。因此计算过程如下,电路图标注见图A-3。

$$I = \frac{6 \text{ V}}{30\ 000\ \Omega} = 0.0002 \text{ A} = 0.2 \text{ mA}$$



▲图A-3 用欧姆定律计算电流

练习3-2:

答案:


电路总电阻为24k Ω +6k Ω +10k Ω =40k Ω 。我们可以用欧姆定律计算出电流:10V/40k Ω =0.25mA,如图A-4所示。

现在用欧姆定律计算24kΩ电阻的压降: V=0.25mA×24kΩ=6V。这表示 V_B 比 V_A 低6V,所以 V_B =10V-6V=4V。6kΩ电阻的压降为 0.25mA×6kΩ=1.5V,所以 V_C = V_B -1.5V=2.5V。这样,留给10kΩ电阻的压降就是2.5V,我们可以从基尔霍夫电压定律推导出来,也可以用欧姆定律计算出来。


练习4-1:

答案:

图A-5给出了用NPN晶体管实现逻辑OR的解决方案。



▲图A-4 电路上的压降




▲图A-5 用NPN晶体管实现逻辑OR

练习4-2:

答案:

图A-6给出了实现 (A OR B) AND C的解决方案。



图A-6 (A OR B) AND C的逻辑门图

练习5-1:

答案:

答案中的前导0是可选的。

0001+0010=0011

0011 + 0001 = 0100


0101+0011=1000

0111+0011=1010

练习5-2:

答案:

参见图A-7。




图A-7 确定6的补码

练习5-3:

答案:

参见图A-8。



图A-8 1000加上0110

练习7-1:

答案:

回顾第1章中的SI前缀,可知1GB的内存有2³⁰或1073741824个字节, 所以4GB就是这个数的4倍,即4294967296个字节。如果取log₂ (4294967296) 就得到32,所以用32位就可以表示4GB内存中每一个字节 的唯一地址。 如果你的计算器或应用程序不提供log₂x函数,那么请注意:

$$\log_2(n) = \frac{\log(n)}{\log(2)}$$

有了这些信息,你可以用log (4294967296) 除以log (2) 得到log₂ (4294967296) 。结果应该是32。

我们还可以用另一种方法得到这个答案。由于内存地址是从0开始,而不是从1开始分配的,4GB内存的地址范围就是从0到4294967295(比字节数少1)。在十六进制中,4294967295是0xFFFFFFF。这是个8位的十六进制数,由于每个十六进制符号代表二进制的4位,因此很容易得到:需要4×8=32位。

练习7-2: 略

练习8-1:

答案:

完成这个练习后,请查看表A-4,看看运行该汇编代码的每一个步骤。 表中的每一行表示一条指令的执行。对每条指令来说,我们会跟踪r0和r3的值。箭头(→)表示寄存器值从左边的变成右边的。在"说明"列中,我用等号表示"被设置为",它在这里不作为等式的数学检验。例如,r0=r3×r0表示"r0被设置为r3与r0的乘积"。

表A-4 阶乘运算的汇编代码(逐步执行)

地址	指令	r0	r3	说明
		4	?	你想计算 4 的阶乘, 所以在代码运行前设置 r0 = 4。r3 初始未知
0001007c	subs r3, r0, #1	4	? → 3	r3 = r0 - 1 = 4 - 1 = 3
00010080	ble 0x10090	4	3	r3 > 0, 所以不分支; 相反,继续执行 10084
00010084	mul r0, r3, r0	4 → 12	3	r0 = r3 × r0 = 3 × 4 = 12
00010088	subs r3, r3, #1	12	3 -> 2	r3 减 1
0001008c	bne 0x10084	12	2	r3 不为 0,所以跳转到分支 10084
00010084	mul r0, r3, r0	12 → 24	2	r0 = r3 × r0 = 2 × 12 = 24
00010088	subs r3, r3, #1	24	2 → 1	r3 减 1

(续)

地址	指令	r0	r3	说明
0001008c	bne 0x10084	24	1	r3 不为 0,所以跳转到分支 10084
00010084	mul r0, r3, r0	24 → 24	1	r0 = r3 × r0 = 1 × 24 = 24
00010088	subs r3, r3, #1	24	1 → 0	r3 减 l
0001008c	bne 0x10084	24	0	r3 为 0,所以不分支;相反,继续执行 10090
00010090		24	0	我们完成了该算法,结果可以在 r0 中找到, 现在它等于 24,与预期一致

希望你自己尝试时所看到的结果与这个表是一样的。现在,我们已经 演练了一遍*n*=4时的代码,请思考如下问题:

- (1) 如果我们通过初始设置r0=1来计算1的阶乘,会发生什么?
- (2) 根据阶乘的数学定义, 0的阶乘为1。我们的算法适用于这种情况吗? 如果我们初始设置r0=0, 会得到什么结果?
- (3) 你可能已经注意到了,在代码的下一次迭代中,预期结果24被保存到r0中。也就是说,这个程序多循环了一次,但这和r0没有关系。你觉得为什么要这样编写代码?
- (4) 假设我们使用的是32位寄存器,那么*n*是否有实际的上限?也就是说,是否能提供一个*n*值使得结果太大以致32位寄存器无法容纳?

下面是对上述问题的回答:

- (1) 第一条sub指令设置r3=0, 其后的ble指令跳转到0x10090, 因为r3=0。此时, r0中的结果仍然为1, 这就是预期的输出。
- (2) 不适用,我们的算法行不通。第一条sub指令设置r3=-1,其后的ble指令跳转到0x10090,因为r3为负。此时,r0中的结果仍然为0,这不是预期的输出。
- (3) *n*的阶乘是小于或等于*n*的正整数的乘积。保持这个定义的正确性意味着用1乘以r0,即使这样做不会改变最终结果。这意味着当r3等于1时,代码会有一次额外的循环。我们可以通过跳过这个与1的乘法运算来提高代码的效率,但我保留了它,以保持阶乘数学定义的正确性。
- (4) 32位整数的最大值为2³²-1=4294967295。如果也需要表示负数,那么最大值为2147483647。因此,如果我们尝试计算的阶乘结果大于40亿(或20亿),我们就会得到不准确的结果。由此可得,*n*=12是我们能使用的最大*n*值。13的阶乘超过60亿,这对32位整数来说太大了。

练习9-1:

答案:

图A-9展示了x和y取值为11和5时,AND、OR和XOR是如何进行按位运算的。

$$x = 11 = 1011$$
 $x = 11 = 1011$ $x = 11 = 1011$ $y = 5 = 0101$ $y = 5 = 0101$ $y = 5 = 0101$ $y = 5 = 0101$ XOR $x = 11 = 1011$ $y = 5 = 0101$ $y = 5 = 0101$

图A-9 两个值的按位运算

因此, a的值为1, b的值为15 (二进制的1111), c的值为14 (二进制的1110)。

练习9-2:

答案:

在你继续阅读之前,我强烈建议你尝试完成这个练习!如果亲自做一下,你将学到更多。完成这个练习后,请参阅表A-5,查看运行示例C代码的每一个步骤。箭头(→)意味着变量值从左边的值变成右边的值。

```
// Calculate the factorial of n.
int factorial(int n)
{
   int result = n;

   while(--n > 0)
   {
     result = result * n;
   }

   return result;
}
```

▼表A-5 阶乘运算的C代码(逐步执行)

语句	结果	n	说明
int factorial(int n)	?	4	我们想计算 4 的阶乘, 所以设置 n = 4 作为函数的输入
<pre>int result = n;</pre>	? → 4	4	设置 result 的初始值为 n 的值
while(n > 0)	4	4 -> 3	n減1 n>0, 所以运行 while 循环的循环体
result = result * n;	4 → 12	3	result = 4 × 3
while(n > 0)	12	3 -> 2	n减1 n>0,所以再次运行while循环的循环体
result = result * n;	12 → 24	2	result = 12 × 2
while(n > 0)	24	2 -> 1	n减1 n>0,所以再次运行while循环的循环体
result = result * n;	24 → 24	1	result = 24 × 1
while(n > 0)	24	1 -> 0	n减1 n=0, 所以退出 while 循环
return result;	24	0	我们完成了该算法,计算结果可以在 result 中找到,现在它等于 24,与预期一致

希望你自己尝试时所看到的结果与这个表是一样的。

练习10-1: 略

练习11-1:

答案:

如同我们在第11章看到的,计算机子网的网络ID是192.168.0.128。假设两个设备在同一个子网上,它们将共享一个子网掩码和网络ID。把另一台计算机的IP地址与子网掩码进行逻辑AND会给我们提供一个网络ID。

```
IP = 192.168.0.200 = 11000000.10101000.00000000.11001000
MASK = 255.255.255.224 = 11111111.1111111.1111111.111100000
AND = 192.168.0.192 = 11000000.10101000.00000000.11000000 = The network id
```

另一台计算机的网络ID (192.168.0.192) 与你的计算机网络ID (192.168.0.128) 不匹配,所以它们在不同的子网上。这意味着,这些主机之间的通信需要通过路由器。

练习11-2: 答案: □DNS:53 □SSH:22 □SMTP:25 练习12-1: 答案: 对于https://example.com/photos?subject=cat&color=black, 有: □协议: https □主机: example.com □路径: photos □查询: subject=cat&color=black 对于http://192.168.1.20:8080/docs/set5/two-trees.pdf, 有:

□协议: http

□主机: 192.168.1.20

□端口:8080

□路径: docs/set5/two-trees.pdf

对于mailto:someone@example.com, 有:

□协议: mailto

□用户名: someone

□主机: example.com

附录B 相关资源

本附录包含的信息能帮助你开始本书的设计任务。我们将介绍需要的电子元件、如何为数字电路供电,以及如何设置Raspberry Pi。

为设计任务购买电子元件

以动手方式使用电子元件和编程有助于你学习本书的概念,但尝试获得各种组件可能会令人望而生畏。本部分将给出设计所需的电子元件。

下面是设计要用到的全部组件(你可以一次性购买好):

□面包板(至少是830孔的面包板。如果你打算在每个练习之后都拆除电路,那么可以只购买一个面包板。如果想保持电路的完整性,则需要一个以上的面包板);

□电阻(各种各样的电阻,要用到的具体值为: $47k\Omega$ 、 $10k\Omega$ 、 $4.7k\Omega$ 、 $1k\Omega$ 、 470Ω 、 330Ω 、 220Ω);

□数字万用表;

	□9V电池;
	□9V电池夹连接器;
	□一组5mm或3mm的红色LED(发光二极管);
PN2	□两个NPN BJT晶体管,型号2N2222,TO-92封装(也被称为 222);
	□设计用于面包板的跨接线(公对公和公对母);
	□适合面包板的按钮或滑动开关;
	□7402集成电路;
	□7408集成电路;
	□7432集成电路;
	□两个7473集成电路;
	□7486集成电路;
	□220µF电解电容器;
	□10µF电解电容器;
	□5V电源;
	□Raspberry Pi以及相关内容;
接到	□推荐用接线夹,它们使你能轻松地把电池连接到面包板或把万用表连 电路;
	□可选剥线钳。

虽然这个列表给出了某些组件的特定数量,但是为防止损坏或是出于 实验的目的,对于有些元件,你可以购买更多数量。建议晶体管多备几

个, 集成电路可以每种多备一个。

7400产品编号

寻找一个合适的7400系列集成电路(IC)可能是一项挑战,因为用于标识这些芯片的产品编号包含了更多的细节而不仅仅是74xx标识符。7400系列有许多子系列,每一个都有自己的产品编号方案。此外,制造商还在产品编号上添加自己的前缀和后缀。一开始这可能会令人困惑,所以我们先来看个例子。我最近想买一个7408 IC,但我实际订购的型号是SN74LS08N。如图B-1所示,我们把这个型号分解开来。

SN74LS08N

前两位表示制 造商 SN表示德州仪 器公司

74表示7400 系列逻辑门, 商用 54表示军事 等级

逻辑子系列 LS表示低功 耗肖特基

四路2输入 AND门, 7408的衍生 产品

设备功能

后缀字母是特 定于制造商的

N表示通孔DIP 封装

图B-1 解读7400系列产品编号

SN74LS08N是由德州仪器公司生产的7408 AND门,属于低功耗肖特基子系列,通孔DIP封装。不用担心"低功耗肖特基"的详细信息,只需要知道它是元件的常用子系列,该元件是为我们的目的服务的。

对于本书中的设计任务, 你要确保使用的元件可以相互兼容。设计任务假设你使用的元件与原始7400逻辑电平(5V)兼容。考虑到现有的元件, 建议购买LS或HCT系列元件。如果想要7408, 则可以买SN74LS08N或SN74HCT08N。一般来说, 你应该可以在一个电路里混用LS和HCT系列元件。前缀字母(本例中为SN)对兼容性来说不重要, 你不需要从特定制造

商那里购买元件。后缀很重要,因为它表示封装的类型。一定要让元件适合面包板——N型元件工作良好。

为数字电路供电

7400系列逻辑门需要5V电压,所以9V电池不能为这些集成电路供电。 让我们看看哪些元件可以为7400电路供电。

USB充电器

自2010年以来,许多智能手机充电器都有一个微型USB连接器。大约在2016年,USB Type-C (简称USB-C)连接器开始变得更加普遍。幸运的是,每一种USB都提供5V直流电,所以USB充电器是为7400系列集成电路供电的绝佳选择,图B-2展示了一个USB充电器。如果你和我一样,你家里可能已经有一堆旧的微型USB手机充电器了。



图B-2 微型USB手机充电器

但是,这里有一个挑战:微型USB连接器不能插入面包板,至少在没有其他帮助的情况不行!要在面包板上使用USB充电器,一个好的选择是买一个微型USB接线板,如图B-3所示。把USB充电器插入接线板,然后把接线板插入面包板。Adafruit、SparkFun和Amazon都有这些产品。这里可能需