

时,保存的位被清零。有时也被称为复位信号,不要与SR锁存器的*R*输入搞混。把JK触发器的输入(引脚2)连接到5V电源,以防止触发器复位。要测试单个触发器,你可以如图6-28所示连接芯片。



▲图6-27 7473 IC的引脚图



▲图6-28 一个简单的JK触发器测试电路

把之前搭建的SR锁存器作为时钟,将SR锁存器的输出Q (7402的引脚3和引脚4)连接到7473的时钟输入(引脚1)。现在,尝试把7473的输入J (引脚14)和K (引脚3)设置为5V或接地。你应该看到,这样做对JK触发器的输出LED没有影响,直到时钟信号从高电平变为低电平。提醒:先按S

再按R把时钟信号先设置为高电平,然后设置为低电平,以产生SR锁存器时钟脉冲。回到表6-3,查看JK触发器的预期行为,保证电路按预期工作。

保持本电路完整,将它用在设计11中。

设计11: 搭建3位计数器

在本设计中,你将搭建本章之前所描述的3位计数器。把*Q*输出连接到LED,以便观察输出。

本设计需要如下组件:
□在设计10中搭建的电路(包括设计9的手动时钟);
□额外的7473 IC;
□7408 IC (含4个AND门);
□47kΩ电阻;
□10µF电解电容器;
□额外的按钮或开关;
□跨接线;
□两个额外的LED;
□与LED一起使用的两个限流电阻(每个约为220Ω)。
按图6-29所示连接所有组件。IC的引脚编号显示在方框中。




图6-29 用T触发器构建的3位计数器, 引脚编号已显示

除了图6-29所示的引脚连接外,还要注意下列连接:

- □两个7473 IC都需要把引脚4和引脚11分别连接到5V电源和接地端。
- □7408应把引脚7连接到接地端,引脚14连接到5V电源。
- $\Box Q$ 、Q和Q应通过220 Ω 电阻连接到LED,这样就能看到位的变化。

012

□手动时钟输出(7402上的引脚3和引脚4)应连接到3个触发器的CLK端(第一个7473上的引脚1和引脚5,第二个7473上的引脚1)。

$\overline{\text{CLR}}$ $\overline{\text{CLR}}$

这个电路在不可预测的状态下启动。你可以通过复位3个触发器来手动 纠正这个错误,但这样做很乏味。相反,可以增加一个上电复位电路来保 证触发器启动时输出都为0。7473封装中的每个触发器都有输入,当其保持 低电平时,不论时钟是何状态,都会复位触发器。你想要使在启动时暂时 为低电平,然后变为高电平并保持不变。这可以确保接通电源时计数器从 零开始。为了更好地测量,你还可以添加COUNTER RESET按钮,按下它就可以手动复位计数器。这种复位功能如图6-30所示。

$\overline{\text{CLR}} \ \overline{\text{CLR}} \ \overline{\text{CLR}} \ \overline{\text{CLR}}$

当第一次对图6-30所示的电路通电时,电容器就像短路一样,保持低电平,电路处于初始状态。一旦电容器充电,它就像开路一样,变为高电平,电路准备就绪。按下COUNTER RESET按钮或开关也会使变为低电平并复位电路。这个电路需要连接到输入引脚:第一个7473芯片的引脚2和引脚6,第二个7473芯片的引脚2。在设计10中,第一个7473上的引脚2连接到5V电源,在连接上电复位电路之前,请务必断开这个连接。请记住正确定位电解电容器端子——负极应该接地。




图6-30 3位计数器的上电复位电路

上电复位后,电路应该以计数器为000开始运行。向电路发送一个时钟脉冲,会让计数器在时钟下降沿加1。提示:先按S把时钟信号设置为高电平,再按R把时钟信号设置为低电平,以使SR锁存器时钟产生脉冲。测试从000计数到111并务必使计数器按预期工作。

第7章

计算机硬件

前面的章节介绍了计算机的基本要素——二进制、数字电路和存储器。 现在,我们来看看这些要素是如何在计算机中组合在一起的,计算机不仅 仅是其组件之和。本章首先概括地介绍一下计算机硬件,然后深入研究计 算机的三种组件:主存(主存储器)、处理器和输入/输出。

7.1 计算机硬件概述

我们先概括地介绍一下计算机与其他电子设备的不同之处。之前,我们已经了解了如何使用逻辑电路和存储设备来搭建电路,使之执行有用的任务。我们用逻辑门搭建的电路的功能在设计上是硬连线的。如果想增加或修改功能,就必须改变电路的物理设计。这在面包板上是可以实现的,但是对于已经制造出来并交给用户的设备而言,通常不会选择改变硬件。仅在硬件中定义设备的功能限制了我们快速创新和改进设计的能力。

到目前为止,我们构造的电路使我们得以一窥计算机的工作原理,但我们忽略了计算机的一个关键要素:可编程性。也就是说,计算机必须能够在不改变硬件的前提下执行新任务。为了实现这一非凡的功能,计算机必须能接受一组指令(程序)并执行由它们指定的操作。因此,它必须有能按照程序指定顺序执行各种操作的硬件。可编程性是区分计算机设备与非计算机设备的关键。本章将讨论计算机硬件,即计算机的物理组成部分。这与软件相反,软件是告诉计算机做什么的指令,我们将在第8章讨论。

运行软件的能力把计算机与固定用途的设备区别开来。也就是说,软件仍然需要硬件,那么,在实现一台通用计算机时需要怎样的硬件呢? 首先,我们需要存储器。我们已经介绍了1位存储设备,比如锁存器和触发器,计算机中的存储器类型是这些简单存储设备在概念上的扩展。计算机

中使用的主存储器被称为主存,不过,我们一般把它叫作内存或随机存取存储器(Random Access Memory, RAM)。它是易失性的,这意味着它只在通电的时候才能保持数据。"随机存取"表明访问存储器内任意位置需要的时间大致相同。

然后,我们需要中央处理器(Central Processing Unit, CPU),这是第二个关键组件,通常简称为"处理器",这个组件执行软件中指定的指令。CPU可以直接访问主存。现在,大多数处理器都是微处理器,即单个集成电路上的多个CPU。单集成电路上的CPU具有降低成本、提高可靠性和增强性能的优点。CPU是我们之前介绍的数字逻辑电路在概念上的扩展。

尽管主存和CPU是计算机的最低硬件需求,但实际上大多数计算机设备都需要与外部世界进行交互,而这就需要输入/输出(I/O)设备。本章将详细地介绍主存、CPU和I/O设备。图7-1展示了这三个组件。




图7-1 计算机的硬件组件


7.2 主存

在执行程序的时候,计算机需要一个地方来存放程序的指令和相关数据。例如,当计算机运行文字处理器来编辑文档时,计算机需要一个地方来保存程序、文档内容和编辑状态——文档的哪些部分是可见的、光标的位置等。所有这些数据最终都会变成CPU可以访问的一系列位。主存(即内存)处理保存这些0/1数据的任务。


让我们探讨一下内存是如何在计算机中工作的。计算机内存有两种常用类型:静态随机存取存储器 (SRAM) 和动态随机存取存储器 (DRAM) 。在这两种类型中,基本单位都是存储单元 (memory cell) ,

即可以存储一个位的电路。在SRAM中,存储单元是触发器。SRAM是静态的,因为它的触发器存储单元在通电时能保持其位值。DRAM存储单元是利用晶体管和电容器实现的。随着时间的推移,电容器的电荷会泄漏,所以必须定期把数据重写入存储单元。这种存储单元的刷新使得DRAM是动态的。现在,由于其相对较低的价格,DRAM通常用作内存。SRAM更快,但是更贵,所以用于速度至关重要的场景,比如用作高速缓存,我们将在后面介绍它。图7-2展示了一个RAM"条"的例子。

总的来说,你可以把RAM的内部想象成一个由存储单元组成的网格。 网格中每个1位单元都可以用二维坐标——其在网格中的位置——来标识。 一次访问一位的效率很低,所以RAM并行访问多个1位存储单元的网格,允许同时读或写多个位——比如整个字节。内存中一组位的位置被称为内存地址,它是一个标识内存位置的数值。内存通常是按字节编址的,即一个内存地址指的是一个8位的数据。内存布局的内部细节或内存的实现对于CPU(或程序员)而言不是必须了解的知识!主要应理解的是计算机把数值地址分配给内存字节,而CPU可以读写这些地址,如图7-3所示。



▲图7-2 随机存取存储器



▲图7-3 CPU从内存地址读取一个字节

让我们考虑一个虚拟计算机系统,它的寻址范围可以达到64KB。按照如今的标准,这对计算机来说是一个很小的内存,但作为示例足够了。我们假设这个虚拟计算机的内存是按字节寻址的,每个内存地址都代表一个字节。这就意味着我们要为每个内存字节提供一个唯一的地址,由于64KB等于64×1024=65536字节,因此我们需要65536个地址。每个地址都是一个数字,内存地址一般从0开始,所以我们的地址范围是0~65535(0xFFFF)。

由于这个虚构的64KB计算机是数字设备,因此内存地址最终用二进制来表示。在这个系统中,我们需要多少位来表示内存地址呢? *n*位二进制数可以表示的值的数量为2ⁿ。因此,我们需要知道2ⁿ=65536时的*n*值。2的某次方的逆运算就是以2为底的对数。因此,log₂2ⁿ=*n*,而log₂(65536)=16,即2¹⁶=65536。需要16位的内存地址来寻址65536个字节。

或者再简单一点,由于我们已经知道最高编号的内存地址为0xFFFF, 且我们还知道每个十六进制符号代表4个位,因此我们可以看出需要16位。 同样,虚构的计算机可以寻址65536个字节,每个字节分配一个16位的内存 地址。表7-1给出了16位内存地址布局的一些示例数据。

表7-1 带示例数据的16位内存地址布局 (跳过中间地址)

内存地址 (二进制)	内存地址(十六进制)	示例数据
0000000000000000	0000	23
000000000000001	0001	51
000000000000010	0002	4A
:	:	:
111111111111111111111111111111111111111	FFFD	03
111111111111111	FFFE	94
111111111111111	FFFF	82

为什么位数很重要?表示内存地址的位数通常是计算机设计中关键的一环。它限制了计算机可以访问的内存容量,并影响着程序在底层对内存的处理。

我们假设虚拟计算机从内存地址0x0002开始存放了一个ASCII字符串 "Hello"。由于每个ASCII字符都需要1个字节,因此保存"Hello"就要5个字节。在查看内存时,一般用十六进制来表示内存地址和这些内存地址的内容。表7-2提供了从地址0x0002开始存放的"Hello"的直观视图。

表7-2 存储在内存中的"Hello"

内存地址	数据字节	ASCII 数据
0000	00	
0001	00	
0002	48	Н
0003	65	e
0004	6C	1
0005	6C	1
0006	6F	0
0007	00	
:	:	
FFFF	00	

使用这种格式可以清楚地表明一个地址只保存一个字节,所以存放5个ASCII字符所需的地址就是从0x0002到0x0006。请注意,表7-2把其他内存地址中的值表示为00,但实际上,假设随机地址保存0是不安全的,它可能是任何值。也就是说,某些编程语言中的标准做法是用空终止符(一个等

于0的字节)结束文本字符串,在这种情况下,我们实际上希望看到地址 0x0007中的值为00。

允许检查计算机内存的应用程序一般以类似于图7-4所示的格式来表示内存的内容。

图7-4中最左边的一列是用十六进制表示的内存地址,随后的16个值表示该地址及其后15个地址中的字节值。这种表示方法比表7-2更为紧凑,但它意味着每个地址并不是唯一被表示出来的。在图7-4中,我们再次看到ASCII字符串"Hello"从地址0x0002开始存放。



图7-4 内存字节的典型视图

我们假设的64KB RAM计算机作为例子足够了,但是现代计算设备往往 具有大得多的内存。

练习7-1: 计算所需的位数

利用刚刚描述的方法确定寻址4GB内存所需的位数。你需要回顾表1-3中关于SI前缀的参考信息。请记住,每个字节都分配了一个唯一的地址,这个地址是一个数字。

7.3 中央处理器

内存为计算机提供了一个存放数据和程序的地方,而执行这些指令的是CPU或处理器。正是处理器使得计算机能灵活地运行程序,这些程序在设计处理器时甚至都没有被想到。处理器实现一组指令,然后程序员可以用这些指令来构建有意义的软件。尽管每条指令都很简单,但是这些基本指令是构建所有软件的基石。

下面是CPU支持的一些指令类型:

□内存访问: 读、写指令(对内存)。

□算术运算:加、减、乘、除、递增。

□逻辑运算: AND、OR、NOT。

□程序流: 跳转(到程序特定的部分)、调用(某个子程序)。

我们将在第8章讨论具体的CPU指令,但现在的重点是了解CPU指令仅仅是处理器可以执行的操作。它们相当简单(如两数相加、从内存地址读取数据、执行逻辑AND运算等)。程序由这些指令的有序集合组成。用烹饪来类比的话,那么,CPU是厨师,程序是菜谱,程序中的每条指令就是菜谱上的一个步骤,厨师知道如何执行这些步骤。

程序指令驻留在内存中。CPU读取这些指令,这样它就能运行程序。图 7-5展示了一个由CPU从内存中读取的简单程序。




图7-5 从内存读取示例程序并在CPU上运行

图7-5中的示例程序是用伪代码编写的,它不是用真正的编程语言编写的,而是一种人类可读的程序描述。该程序中的几条指令分别属于前述的类型(内存访问、算术运算、逻辑运算和程序流)。程序首先读取保存在内存特定地址中的数,然后在这个数上加3,之后执行两个条件的逻辑与运算。如果逻辑运算结果为真,那么程序将执行this;否则,程序将执行that。不管你是否相信,所有的程序本质上都只是这些基本类型的各种组合。

7.3.1 指令集架构

尽管所有的CPU都实现了这些指令类型,但是不同处理器可用的指令还是有所不同。在一种CPU上存在的一些指令在另一种CPU上根本就不存在。甚至几乎所有CPU上都有的指令其实现方式也不尽相同。例如,用于表示"两数相加"的特定二进制位序列在不同类型的处理器上是不同的。使用相同指令的一系列CPU共享一个指令集架构(Instruction Set Architecture,ISA)——简称架构,它是表示CPU工作原理的模型。为特定ISA构建的软件可以在实现该ISA的任何CPU上运行。对于多种处理器模型,甚至不同制造商的处理器模型而言,都可以实现相同的架构。这样的处理器的内部工作方式可能差异很大,但通过遵循相同的ISA,它们可以运行相同的软件。当前有两种主流的指令集架构:x86和ARM。

大多数台式计算机、笔记本计算机和服务器都使用x86 CPU。该名称来源于Intel公司对其处理器的命名约定(每个处理器名称都以86结尾),如从1978年发布的8086到后来的80186、80286、80386和80486。在80486(简称486)之后,Intel开始用诸如Pentium和Celeron等名称来命名其处理器,虽然名称变了,但这些处理器仍然是x86 CPU。Intel之外的其他公司也生产x86处理器,特别是Advanced Micro Devices(AMD)公司。

术语x86指的是一组相关的架构。随着时间的推移,新的指令被添加到x86架构中,但每一代架构都试图保持向后兼容性。这通常意味着在较早x86 CPU上开发的软件可以在较新的x86 CPU上运行,但是利用了新x86 CPU指令,在较新的x86 CPU上开发的软件则不能在较早的x86 CPU上运行,它们不能理解这些新的指令。

x86架构主要包括三代处理器: 16位、32位和64位处理器。让我们暂停一下,看看CPU是16位、32位或64位处理器是什么意思。与处理器相关的位数——也称为它的位数或字长,是指处理器一次可以处理的位数。因此,32位CPU可以操作长度为32位的数值。再具体一点,这表示计算机架构具有32位寄存器、32位地址总线或32位数据总线,或者这三者都是32位的。我们将在后面详细讨论寄存器、数据总线和地址总线。

回到x86架构及其几代处理器,最初在1978年发布的8086处理器是16位处理器。受到8086的鼓舞,Intel继续生产了兼容的处理器。Intel后续的x86处理器也是16位的,直到1985发布了80386处理器,它采用了新的32位版x86架构。32位版的x86有时也被称为IA-32。多亏了向后兼容性,现代x86处理器仍然支持IA-32。图7-6展示了x86处理器的一个例子。




图7-6 Intel 486 SX (一个32位x86处理器)

有意思的是,是AMD而不是Intel把x86带入64位时代。在20世纪90年代末,Intel的64位研究重点放在一种新的CPU架构上,这种架构被称为IA-64或Itanium,但它不是x86 ISA,最终它成了服务器的定制产品。在Intel关注Itanium时,AMD抓住机会扩展了x86架构。2003年,AMD发布了第一款64位的x86 CPU——Opteron处理器。AMD的架构最初被称为AMD64,后来Intel采用了这个架构并把它称为Intel 64。这两种实现在功能上基本相同,现在64位的x86通常称为x64或x86-64。

尽管x86统治了个人计算机和服务器世界,但ARM处理器主宰了智能手机和平板电脑等移动设备领域。很多公司都生产ARM处理器。一家名为ARM Holding的公司开发了ARM架构,并将其设计授权给其他公司来实现。ARM CPU通常用于片上系统(System-on-Chip, SoC)设计,这里,单个集成电路不仅包含CPU,还包含内存和其他硬件。ARM架构作为32位ISA起源于20世纪80年代。ARM架构的64位版本于2011年推出。相比于x86处理器,由于降低了功耗和成本,ARM处理器在移动设备中很受欢迎。ARM处理器也可以用于PC,但为了保持与现有x86 PC软件的向后兼容性,市场主要还是集中在x86上。不过在2020年,Apple宣布它们打算把macOS计算机从x86迁移到ARM CPU上。

7.3.2 内部结构

在内部,CPU由多个组件构成,这些组件协同工作以执行指令。我们将 关注三个基本组件:处理器寄存器、算术逻辑单元和控制单元。处理器寄 存器位于CPU里面,在处理过程中保存数据。算术逻辑单元

(Arithmetic Logic Unit, ALU) 执行逻辑和算术运算。处理器控制单元指挥CPU, 并和处理器寄存器、ALU和内存通信。图7-7显示了CPU架构的简化示意图。

现在来看处理器寄存器。内存保存正在执行的程序的数据。但是,当程序要对一段数据进行操作时,CPU需要在处理器硬件中设置一个临时的位置来存放数据。为了达到这个目的,CPU有一些小型的内部存储位置,它们被称为处理器寄存器(简称"寄存器")。与访问内存相比,CPU访问寄存器是非常快的操作,但是寄存器只能存放少量的数据。由于寄存器太小了,